# **Del Modelo OSI: CAPA ENLACE**

# Propósito:

La capa de enlace provee medios de procedimientos y funcionales para **establecer**, **mantener** y **liberar conexiones a través de la red**, transferir unidades de servicios de datos a través de entidades de red y para transferir unidades de datos del servicio de data link.

Una conexión de data link puede ser construida bajo conexiones físicas.

La capa detecta y posiblemente corrige errores ocurridos en la capa física.

#### **Funciones:**

- 1) Establece y libera las conexiones de enlace de datos
- 2) Data link service unit mapping.
- 3) Data link splitting.
- 4) Delimitación y sincronización .
- 5) Sequencia de control.
- 6) Deteción de error.
- 7) Error recovery.
- 8) Identificación y cambio de parámetros.
- 9) Control del data circuit interconnection .
- 10) Management de la capa.

Yo ya tengo mi secuencia de bits ahora me interesa es realizar estas funciones sobre esa cadena de bits, sobre todo de la 4 a la 7

Ahora tenemos que armar un mensaje con esa cadena de bit que tenemos, ese armado de mensaje tiene que tener ciertas cosas, esas con las funciones de la capa 2

### **Servicios**

- 1)Conexión data-link: uno o mas data link connection entre dos entidades de red es provista por la capa.
- 2) Data link service data link.
- 3) Data link connection (DLC) end point identifiers.
- 4) Sequencing.
- 5) Error notification : a la entidades de red cuando un error es irrecuparable .
- 6) Flow Control.
- 7) Quality of service parameters: opcionalmente selectable. La capa de enlace establece y mantiene una selected quality of service durante la conexión de enlace de datos.

#### **PRIMITIVAS DE SERVICIO**: Representación conceptual

N Service Primitivas

(N) - Service Provider

(N) - Service

User

• Primitivas de servicios : Representacin conceptual ¿Qué es una primitiva? acciones básicas que tiene un protocolo para establecer comunicación.

(N) - Service

User


Response

Tenemos 3 fases de esa primitiva:


- 1. Establecer
- 2. Mantaner
- 3. Liberar la comunicación



Fase	Servicio	Primitiva	Parametro Parametro
DLC establishment	DLC Establishment	DL connect request DL connect indication DL response DL connect confirm	Called address calling address, QoS Called address, calling address, QoS Responding Address, QoS Responding Address, QoS
Data Transfer	Normal Data transfer Reset	DL data request DL data indication DL reset request DL reset indication DL reset response	Responding Address, QoS  DLS user data DLS user data Razon Razon, orig.
DLC release	DLC release	DL reset confirm  DL Disconnet request DL disconnet indication	Razon Razon



# Clasificación de la capa de enlace según funciones de la capa



# Capa de enlace, funciones de la capa:


#### Que debe contener el mensaje de la capa enlace, para cumplimentar sus funciones:

- **Delimitación**: quien y como se lo realiza? Es lo de bit o byte
- **Sincronismo** : en base a que realiza el sincronismo
- Direccionamiento: como direccionar y en base a que...

Tenemos direccionamiento a nivel 2, 3 y 4; nosotros vamos a ver el 2 (a nivel de capa de enlace) donde tenemos 2 tipos de redes: LAN y WAN

- Control de flujo : como realizarlo en base a que ?
- Control de errores : que sistema de detección /corrección adoptar

#### Sobre control de errores



**FEC**: Foward Error Correction

**ARQ**: Automatic Repeat Request:

<u>Códigos</u>

- Stop & Wait
- Regreso a N
- Regreso a N selectivo


¿Qué pasa cuando detecta error? Tenemos 3 tipos de protocolos que va a fijar si el canal es half-duplex o fullduplex:

- Stop and wait: chequea si esta bien y manda un reconocimeinto
- -R-N y R-S-N lo veo del práctico xd Entonces si tengo SyW, por más que el medio sea full-d el protocolo es half-d.

Los otros 2 si pueden ser full-d

#### **CODIGOS**


"Sistema de signos y de reglas que permite formular y comprender un mensaje"
-RAE



¿Cómo detecto errores? Tengo 2 tipos de códigos: los que miran hacia la fuente de datos (para encriptar, comprimir, especifico del dato y no del canal) y los que miran hacia la linea (para mejorar la condición de transmisión dentro del canal)



#### No le interesa mucho






### **Coding Channel : tipos de códigos**

- F
- Códigos lineales: Cuando la suma de dos palabras del código, es otra palabra del código.
- Códigos de bloque : k bits información , r bits redundantes

**código de bloque (***n***,***k***)** ; donde n = k+r

√ Velocidad del código : k/n



- F
- ✓ **Ganancia de un código :** La cantidad adicional de S/R, o E<sub>b</sub>/N<sub>0</sub> que se requiere para dar con la misma cantidad de BER del mensaje sin codificar.
- ✓ Distancia de Hamming :
- Códigos Cíclicos: Un código lineal de bloque (n,k) donde un corrimiento de una palabra resulta otra palabra del código .-

Un código lineal de bloque C, es cíclico si:

$$Y = y_{n-1} y_{n-2} ... y_3 y_2 y_1 y_0 \in C$$
  
 $Y' = y_{n-2} ... y_3 y_2 y_1 y_0 y_{n-1} \in C$ 

Ej: Si  $\ni$  01111110 como palabra del codigo C, es cíclico si 00111111 es otra palabra del código

# Código polinómico

Es un código lineal en el que cada una de las palabras del código es múltiplo de un determinado polinómico generador. Así un código cíclico es (n,k) es un código polinómicos cuyo polinomio generador es divisor de x<sup>n</sup> +1.



#### **DETECCION Y CORRECION DE ERRORES**

# Códigos polinómicos cíclicos :

#### Propiedades:

- a) Toda palabra de un código cíclico (n,k) es un múltiplo del polinomio g(x) de grado n-k asociado al última línea de G y llamado polinomio generador .
- b)Cualquier múltiplo del polinomio generador es un una palabra del código polinomial
- Si una secuencia de datos es d1.....dk esta se puede escribir como :

$$D(x) = d_1 x^{k-1} + \dots + d_{k-1} x + d_k$$

### Código convolutivo

Si c(j) depende de i(j), ....i(j-m) se dice que el **código** es **convolutivo o recurrente** o secuencial.

### Hamming estableció:

#### Para detectar S errores:

La distancia mínima para detectar S errores en un código de bloque es D = S + 1

#### Para corregir errores:

La distancia mínima para corregir  $\ensuremath{T}$  errores en un código de bloque es

$$D = 2T + 1$$




#### **DETECCION DE ERRORES**





#### Métodos usados para detectar errores en una trasmisión

- ☐ Por **paridad** : de una dimensión ,dos o mas ...
- ☐ Por Checksum: ya visto en otra materia Uy no dijo la eficacia de este :(
- ☐ Por CRC (cyclic redundancy check) Mas utilizado en la actualidad




Características : De que se requiere proteger ? Efectividad de un código ?





#### **DETECCION DE ERRORES**

#### Sindrome:



Síndrome de Z:

$$s = Z H^{T} = (s_{1}, \dots s_{n})$$

$$s = (X + e) H^{T} = X H^{T} + e H^{T} = e H^{T}$$

$$s = eH^{T}$$





### CRC, Cyclic Redundance Check


### Definiendo:

T = n bits Trama a ser transmitida

D = k bit block de datos, los primeros k bits de T

F = (n-k) bit FCS, los ultimos (n-k) bits de T

P = Polinonio (n - k + 1) bits, el divisor predeterminado



$$T = 2^{n-k}D + F$$

Suponga que: 
$$\frac{2^{n-k}D}{P} = Q + \frac{R}{P}$$
 Donde  $Q$  es el cociente y  $R$  es el residuo.

Usando el residuo como FCS, entonces:

$$T = 2^{n-k} D + R$$


Para chequear que T/P no tiene residuo :

$$\frac{T}{P} = \frac{2^{n-k}D + R}{P} = \frac{2^{n-k}D}{P} + \frac{R}{P} = Q + \frac{R}{P} + \frac{R}{P} = Q + \frac{R+R}{P} = Q$$




#### CRC, Cyclic Redundance Check


#### H.7 CRC encoder and decoder



#### Division in a CRC encoder



H.9 Division in the CRC decoder for two cases



#### CRC, Cyclic Redundance Check

#### Los CRC son capaz de detectar en los siguientes patrones :

- Cualquier ráfaga de errores de longitud n-k
- Una fracción de ráfaga de longitud n-k+1, la fracción = 1-2<sup>-(n-k-1)</sup>.
- Toda combinación de d <sub>min</sub> 1 errores.

En el caso de 16 CRC detecta:

- Cualquier simple o doble error .
- Cualquier error de un número impar de bit.
- Cualquier burst de longitud menor o igual a 16 bits.
- Efectividad de 99,997% de 17 bit burst error

#### Polinomios generadores mas conocidos:

- CRC-16 =  $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$  (HDLC)
- CRC-CCITT =  $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$
- CRC-32 =  $x^{32}$  +  $x^{26}$  +  $x^{23}$  +  $x^{22}$  +  $x^{16}$  +  $x^{12}$  +  $x^{11}$  +  $x^{10}$  +  $x^8$  +  $x^7$  +  $x^5$  +  $x^4$  +  $x^2$  + x + 1 (Ethernet )

Cuando son convenientes aplicarlos?



### Forward error correction (FEC

Necesita mayor información para corregir. En transmisión se utiliza tanto el ARQ como el FEC. Se sigue utilizando FEC porque tiene una mejora relacionada con la ganancia del codigo que es de lo que hablamos en la fibra óptica

Los FEC pueden ser clasificados dentro de dos tipos de código : códigos de bloques o convolucionales .

Los códigos de bloques::

- 1) Hamming (corrige 1 error)
- 2) **Bose Chaudhuri Hocquenqhem (BCH**) estos son los códigos de mejor construcción para errores de ráfaga
- 2) Reed Salomom . Son mas complejos .es una subclase del BCH
- 3) Golay código . Es un código (23,12).

Reed-Solomon codes are the most used codes today, due to their use in compact disc digital audio systems. They are also well known for their role in providing pictures of Saturn and Neptune during space missions such as the *Voyager*. In fact, RS codes are incorporated in the NASA Standard. These and several other applications of RS codes are described in [9].

Introduction to Algebraic Coding Theory

Spence Adams

An RS code  $C_{RS}(n, k)$  able to correct any error pattern of **size** t or less is defined over the Galois field GF(q), and it has as parameters:

- Code length n = q − 1
- Number of parity check elements n k = 2t
- Minimum distance dmin = 2t + 1
- Error-correction capability *t* element errors per code vector

#### Utilización de los códigos

#### Detection versus correction

#### Forward error correction versus retransmission



Corrección :

#### 

Figure 8.4 Performance of (255, 239) RS code

#### **ARQ**

- En enlaces con elevado BER/ retardo
- Dado un determinado BER de enlace
  - Reducir potencia de transmisión
    - Tamaño de antena
  - Reducir el BW requerido
  - Etc....

#### Pregunta:

Si se tiene una ganancia de 3db por utilizar FEC, en cuanto puedo reducir el ancho de banda ?

Siguiendo con la explicación de ganancia de un código, acá dice que obtengo un BER de 10^-14 con una relación señal ruido de 14. Pero si le coloco un FEC necesito una relación S/R mucho menor (9); entonces puedo manejarme con un canal ruidoso y tener la misma cantidad de errores pero con un codigo de corrección de errores, es lo que usa la fo

# Control de Flujo (Stalling).-



# Automatic repeat request -Métodos de ARQ

¿Como se recupera errores en la transmisión?

Dentro del método de ARQ existen varia posibilidades de tratamiento del ARQ, como :

- a) Protocolo de parar y esperar: básicamente consiste en transmitir una trama y esperar su confirmación a travez de un ACK, de lo contrario se retransmite la trama.
- b) **Protocolo Regresa a N**, o transmisión continua,: El método consiste en enviar tramas sin esperar un ack, cuando se recibe un NACK o expira un determinado tiempo, se transmite la trama por el cual se recibió un nack y todas las que siguen.
- C) **Protocolo de retransmisión selectiva** : consiste en retransmitir solamente la trama en cual se recibió un NACK.

Figure 6.4 Stop-and-Wait ARQ. (a) With both positive and negative acknowledgments. (b) With positive acknowledgments plus timeouts.







Figure 6.8 Continuous ARQ. (a) Go-back-N. (b) Selective reject.




### **ARQ**: Automatic Repeat Request

# Stop and wait






### Regreso a N



### **ARQ**: Automatic Repeat Request





#### Sobre errores en comunicación

Line	Error Rate
Floppy disk	10-9
	at 5 MB/s, 3 erroneous bits per minute
Optical CD-ROM	10-5
	7 kB erroneous on a 700 MB CD-ROM
DAT audio	10-5
	at 48 kHz, two errors per second
Blu-ray disk	<2 · 10 <sup>-4</sup>
	about 1.6 MB erroneous on a 32 GB disk
Hard Disk Drives (HDD)	>10-4
	$\sim 10^6$ errors in 10 GB
Flash technologies	$\approx 10^{-5}$
Solid-State Drives (SSD)	<10 <sup>-5</sup>
Semiconductor memories	<10-9
Phone line	Between 10-4 and 10-7
Infrared remote control	10-12
Communication on optical fiber	10 <sup>-9</sup>
Spacecraft	10 <sup>-6</sup> (Voyager), 10 <sup>-11</sup> (TDMA)
ADSL	10 <sup>-3</sup> to 10 <sup>-9</sup>
Computer network	$10^{-12}$

Probabilidad de error en una trama de longitud F( $P_1$ ):  $P_1 = \left(1-P_b\right)^F$   $P_{nc} = 1-P_1$ 

- **P**<sub>b</sub> Probabilidad de error 1 bit
- **P**<sub>nc</sub> Probabilidad de error en una trama no detectado

#### Rendimiento

# Que factores Intervienen en el rendimiento de un protocolo, si se entiende por rendimiento

Tenemos que entender por qué existen distintos protocolos y no hay uno supremo y listo, esto va a depender de donde se lo va a utilizar y como.

¿A que le llamamos rendimiento de un protocolo y que factores intervienen? A la cantidad de bits de info que queremos transmitir vs los transmitidos. Siempre bits de info < bits transmitidos por que hay que transmitir el comienzo, el final, el control, la sincro, elementos que no están dentro de la info propiamente dicha. Esta es una forma de verlo.

$$R = \frac{Bits \ de \ informacion}{Bits \ transmitidos}$$

Otra forma de verlo es el tiempo que tengo para transmitir información vs el tiempo total en transmitir dicha info

$$R = \frac{tiempo \ de \ informacion}{tiempo \ total \ en \ transmitir \ dicha \ info}$$

¿Cuales son los factores que van a influir en el R?

- ✓ Velocidad de transmisión
- ✓ Velocidad de propagación
- ✓ Distancia entre T/R
- ✓ Longitud de bits a transmitir
- ✓ Tasa de errores producidos en el canal

Como inciden?

¿Entonces me conviene hacer tramas largas o cortas? Si yo hago una trama muy grande y el canal es ruidoso siempre va a detectar errores y me va a decir retransmitime pq tenes errores; si hago una muy chica le tengo que poner encabezados y demás. Hay un punto medio que es lo óptimo dentro de mi sistema particular.



#### Rendimiento



#### Protocolo de parar y esperar

Para realizar un análisis del rendimiento de este protocolo considérese la fig cap-en01. Para ello se considera siguiente :


El tiempo  $t_T = t_i + t_{out.}$ 

El transmisor opera de forma que siempre tiene información para transmitir.

El tiempo de propagación es t<sub>p.</sub> Sea p es la probabilidad que una trama se reciba con error.

$$t_v = t_T + (1-p) \sum_{i=1}^{\infty} ip^i t_T \Rightarrow consider and o que la serie x + 2x^2 + 3x^3 + \dots = \frac{x}{(1-x)^2}$$

$$t_v = \frac{t_T}{(1-p)}$$





# Rendimiento



El rendimiento máximo entregado en paquetes por segundo , es recíproco al  $t_{\scriptscriptstyle V}$ 

$$\lambda_{max} = 1/t_{v} = (1-p)/t_{T}$$
  $t_{T} = t_{i} +2t_{p}$ 

para tener un rendimiento normalizado, tenemos:

$$\rho$$
=  $\lambda_{max}$  . $t_{I}$  = (1-p)/( $t_{i}$  +2 $t_{p}$ )/ $t_{i}$ = (1-p)/(1 +2.a)

donde 
$$a = t_p / t_i = d_{ist} v_{enlace} / l_{ong.trama} . V_{prop}$$

$$T_{out} = t_{inf} + 2 \tau = t_{inf} + 2 \cdot d_{istancia} / v_{pro}$$
  
 $T_{inf} = I_{ong trama} / v_{enlace}$ 

ρ será mayor si a< 1 y p cercano a 0

#### PROTOCOLO REGRESA A N

En este caso el t $_{\rm v}$  es, teniendo en cuenta la supocisiones de transmisión saturada y el t $_{\rm out}$  :

$$t_v = t_I + (1-p) \sum_{i=1}^{\infty} i p^i t_T = t_I \cdot \frac{[1 + (a-1)p]}{(1-p)}$$

El rendimiento máximo esta dado por :

$$\lambda_{\text{max}} = \frac{1}{t_v} = \frac{(1-p)}{t_I[1+(a-1)p]}$$

Y el rendimiento normalizado

$$\rho = \lambda t_I = \frac{(1-p)}{(1+(a-1)p)}$$

#### Coupling ratio $\alpha = \tau / T$

Where


τ Propagation delay for packet

T Average packet transmission time

 $\alpha = <<1$  indicates a LAN


 $\alpha = 1$  indicates a MAN


 $\alpha \implies 1$  indicates a WAN





# Rendimiento según tasa de errores en el canal de comunicación





# PROTOCOLOS según que elemento que se realiza el control de flujo

# PROTOCOLOS ORIENTADOS AL BYTE.....

ASCII tiene caracteres especiales referidos al control con SYN, IBM fue el primero en hacerlo, son los bytes que usan los protocolos

#### ASCII CONTROL CODE CHART

B7 B6	0 0	0	1 0	1	1 0		1 0	1 1		1 1
BITS B5	0 1	+	O	1		0	1	-	0	1
B4 B3 B2 B1	CONTROL		YMBO		UP	PER C	CASE	LC	WE	RCASE
0 0 0 0	NUL DLE	6 20	P 60	0	100 (a	64 50	P 80		96	160 <b>p</b>
0 0 0 1		17 21	33 31	1 49	101 A	65 51	Q 81	141 a	l 97	161 <b>q</b>
0 0 1 0	STX 2 DC2	18 22	34 32	2 50	102 B	66 52	R 82		98	162 <b>F</b> 72 114
0 0 1 1		9 23	<b>4</b> 35 33	3 51	100 C	67 53	S 83		99	
0 1 0 0		0 24	36 34	4 52	104 D	68 54	T 84	144 d 64	100	
0 1 0 1		21 25	o 37 35	<b>5</b>	106 E 45	69 55	U 85		101	
0 1 1 0	ACK SYN	46	38 36	6 54	106 F 46	70 56	V 86		102	166 <b>V</b> 76 118
0 1 1 1	BEL ETB	3 27	39 37	7 55	107 G	71 57	W 87	147 67 <b>G</b>	103	167 <b>W</b> 77 119
1 0 0 0	BS CAN	50	40 38	8 56	110 H	72 58	X	150 h	104	170 <b>X</b> 78 120
1 0 0 1	HT 548 31 EM	51	41 39	9 57	111 49	73 59	Υ	151 69	106	171 <b>y</b> 79 121
1 0 1 0	LF   SUB	52 6 2A	72 42 3A	5.8	112 J	74 54	Z	152 SA	106	172 <b>Z</b>
1 0 1 1	VT ESC	53 	43 38	• • • •	113 <b>K</b>	75 58	[	153 <b>k</b>	107	173 78 { 123
1 1 0 0	FF FS C 12 1C	54 28 2C	74 44 30	< 60	114 L 40	76 50	\	154 6C	108	174 I I 7C 124
1 1 0 1	CR GS	55 9 2D	75 - 45 3D	= 61	115 M	77 50	)	155 <b>IT</b>	109	}
1 1 1 0	SO RS		76 46 3E	> 62	116 N	78 5E	^	156 n 6E		176 ~ 7E 126
1 1 1 1	<sup>17</sup> SI <sup>37</sup> US	57 11 2F	47 3F	?	117 O 4F	13		157 O 6F		177 RUBOUT (DEL) 7F 127

**LEGEND** 







# 4.4.1.- PROTOCOLO BISINCRONO (BSC)

Protocolo propietario de IBM (1960), con las siguientes características:

- Protocolo orientado al carácter.
- Tipo de acceso : por sondeo , sistema polling.
- Tipo de explotación : half duplex.
- Detección de errores : según versión del código :

Vertical redundancy checking (VRC)

Longitudinal redundancy checking (LRC)
Cyclic redundancy checking (CRC)

#### Formatos típicos del protocolo BSC

SYN SYN SOH HEADING STX DATA ETX/ETB BCC

SYN - SYN - DLE - STX - TEXTO TRANSPARENTE - DLE - ETX

PAD - SYN - SYN - POLLING - ENQ - PAD



#### PROTOCOLO UNISCOPE



İ	Sy	Sy	SOH	Header	STX	DATA	ETX	EOT	BCC
	200	· TO 6		BUCCODE	_				

#### PROTOCOLO UNISCOPE

Protocolo propietario de UNISYS, con las siguientes características:

- Protocolo orientado al caracter.
- Tipo de acceso : por selección , sistema de polling.
- Tipo de explotación : Half duplex ( protocolo de parar y esperar).

<ul> <li>Correción de errores</li> </ul>	: VRC y LRC.	
Función	cht a la terminal	cht desde la terminal
Start of heading	SOH	SOH
Start of text	STX	STX
End of text	ETX	ETX
Status Poll	ENQ	
Repley Request		DEL ENQ
Acknowledge	DEL 1	DEL 1
Retransmit Request	DEL NACK	
Busy		DEL?
Sincronismo	SY	SY
Device Ready		DEL >
Device error		DEL <
Controles de secuencia:	Caracteres combin	ados
Erase to end of display	Ese a	
Erase to end of line	Ese b	,
Cursor to home	Esc e	

Insert line Esc d Esc De2 Print transparent

Delete line Ese k Formato sin datos con reconocimiento

SOH	RID	SID	DID	DL1	ETX	BCC
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	-	ATT. 1775.
Million State	Minoran cett	Don III
DUBLIN	r.equesti	POIL

SOH	RID	SID	DID	DEL	ENQ	ETX	BCC	
Busy								
SOH	RID	SID	DID	DEL?	ENQ	ETX	BCC	

#### Text sin ACK

SOH	RID	SID	DID	STX	TEXTO	ETX	BCC	
Text con	$\Delta CK$							_

SOH	RID	SID	DID	DEL1	STX	TEXTO	ETX	BCC
-----	-----	-----	-----	------	-----	-------	-----	-----

Requesta al poll sin ACK

SOH RID SID DID DEL0 ETX BCC

Repuesta al poll con ack

SOH RID SID DID DEL1 DEL0 BCC ETX



# PROTOCOLO DDCMP (Digital).

Protocolo propietario de **Digital Equipment Co**, Digital Data Communications Message Protocol, básicamente orientado al byte, con las siguientes caracteristicas:

- Orientado al byte .
- Tipo de encabezamiento de long. fija.
- Unidades de control menor que el byte.

Formatos del protocolo Mensaje de control

- Resp: response number, número del mensaje del último mensaje recibido, modulo 256.

- Fill : no usado.

- FL : dos bits contiendo flag usados en líneas de control.

- Num : Número del mensaje.

- Count : 14 bits especificando el número de caracteres en campo de datos.

SYN	SYN	Especi	Especialcaracter			ВС	С	Data		всс	
SYN	SYN	ENQ	Тур	e S	ubtype	FL	Res	p Fill	Addr	CRC	
SYN	SYN	SO	Н	Coun	t FL	F	Resp	Num	Addr	CRC	

#### Protocolo: High Data Link Control (HDLC)



#### Problemas con protocolos orientados al byte:

- Dependientes del código
- No encapsulables
- Propietarios

Uno de los primeros protocolos orientado al bit es este, de acá depende el HLC, el CLC, ethernet, X25, todos tienen formato similar:

- Tiene una sola bandera que le fija el inicio y la finalización de la trama (ver adjunto) (1 bytr)
- Un campo de dirección (1 o 2 bytes)
- Un campo de control (1 o 2 bytes)
- Un campo de información (n bytes)
- FCS (2 bytes, el CRC)

Lo bueno es que el campo de control es específico, en este caso tiene 8 bits y está dividido en 3 tipos de tramas o controles:

- Información
- Supervisión
- No numerado (no seq): sirve para establecer y liberar la comunicación

Si el primer bit es 0 lo que viene es info, cuando el primero es 10 lo que viene es supervisión, si es 11 es no seq


Establece con no secuencial, mantener lo hace con supervisión e información

N(S): Número de secuencia enviada. N(R): Número de secuencia recibida.

P/F es para decir si es una orden de comando o respuesta

M si lo que está haciendo es un ¿llamado? o no

#### CAPA ENLACE



- Flag pattern: 01111110
- Sender stuff: add 0 after 11111
- Receiver destuff: delete 0 after 11111
  - (a) 01101111111111111111110010


    (b) 011011111111111111111111010010

    Stuffed bits

    (c) 0110111111111111111110010

# **HDLC**

#### Configuración de estaciones en HDLC





Comando\_\_\_\_\_\_Repuesta\_\_\_\_\_\_

En HLC podemos tener una estación combinada (puede enviar o recibir comandos), una estación primaria cuando solo emite comando y secundaria cuando solo emite respuesta

#### Estados de una estación

- Estado de desconexión lógica: (no transmite ni recibe) Si la estación secundaria se encuentra en desconexión lógica, solo podrá emitir cuando reciba una autorización expresa.
- Estado de inicialización : depende del fabricante.
- Estado de transferencia de información: estaciones principal y secundaria en condiciones de transmitir y recibir información

#### Configuración del canal

- No equilibrada (UN) Se llama no equilibrada porque existe una estación encargada de gobernar a cada una de las secundarias y establecer los comandos de los distintos modos que pueden trabajar: half / full duplex, p. a p., multipunto.
- Simétrica: (UA) utilizada originalmente, proporciona dos configuraciones: punto a punto independientes y no equilibradas, cada estación tiene su estado principal y su estado secundaria...
- No simétrica : (BA) Consta de dos estaciones combinadas por un solo enlace punto a punto ,half o full duplex , cada una posee derecho y repuesta del canal .

#### MODOS DE TRANSFERENCIAS DE INFORMACIÓN


- De repuesta normal (NRM, normal response mode ). Utilizada en ambiente de control centralizado. Por consiguiente la configuración tipica es multipunto, donde la estación primaria (master, en la nomenclatura de IBM) obliga a la estación secundaria (slave) a esperar autorización explícita antes de transmitir.
- Modo de repuesta asincróna (ARM, asynchronuos response mode), similar al NRM exepto que una estación secundaria puede transmitir sin autorización previa de la estación principal. Opera en la modalidad de rechazo selectivo de tramas.
- Modo asíncrono equlibrado (ABM, asynchronuos mode) (LAP-B, link access procedure-balanced). Este modo solo opera en configuracion punto a punto. Estaciones combinadas las cuales pueden iniciar sus transmisiones sin autorización de las otras estaciones combinadas. Ademas como característica diferente de los otros dos modos ,en que opera en la modalidad de retransmisión de errores de regresar a N.

El uso del bit P/F es diferente según los modos . Un 1 en comando se toma como P , lo que la repuesta debe ser con F al final de la repuesta .En un modo de respuesta normal el bit P/F se utiliza para escrutinio . En modo ABM con procedimientos BAC(blalanced asyncrhonuos mode ) 2 ,8 ( uso de REJ y que la tramas I sean solo comandos) trama I enviada con P = 1 requiere de una trama S como repuesta con F=1 , ya que la trama I no puede ser repuesta . Este procedimiento se conoce como punto de control.


# HDLC




# Inicialización y desconexión en HDLC




#### LAP-B - Transmisión contínua de tramas



# Ejemplo de recuperación de errores en HDLC








Un subproducto del HDLC : LAP-B

#### LINK ACCESS PROCEDURE -BALANCED (LAP-B)

L campo de	control en el LAP-B es:						Bits .	+	14	
Formatos	Comandos	Respuestas	1	2	3	4	5	6	7	8
Información	I		0		N(S	5)	P	P N(R)		
Supervisión	RR - Receptor listo RNR Recp. no listo REJ Rechazo	RR RNR REJ	1 1 1	0 0 0	0 1 0	0 0 1	P/F P/F	1	N(R N(R N(R	)
Sin Numerar	SABM ModoAsinc.Balanceado DISC Desconexión	DM modo desconexión UA ACK sin Numerar FRMR Trama rechazada	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 0 1 0	1 0 1 0 0	P P F F	1 0 0 1	0 1 0 1	0 0 0 0



# HDLC- LAP-B

