

AxCross — Manual do Usuário

Bem-vindo ao manual do usuário do **AxCross**, o sistema de gestão de cruzamentos da Axion Tecnologia.

O que é o AxCross?

O AxCross é uma plataforma destinada ao **monitoramento e gestão de cruzamentos viários**, integrando equipamentos de fiscalização, controle de operações e geração de relatórios. O sistema abrange as seguintes etapas:

- **Monitoramento online** — acompanhamento em tempo real dos equipamentos e passagens
- **Cadastro de locais** — registro dos cruzamentos e pontos monitorados
- **Gestão de equipamentos** — controle de câmeras, detectores e sensores
- **Cadastro de faixas** — configuração das faixas monitoradas em cada local
- **Gestão de operações** — controle de operações de fiscalização
- **Gestão de usuários** — controle de acesso e permissões por perfil
- **Relatórios** — geração de relatórios de passagens e ocorrências

Como utilizar este manual

Utilize o **menu lateral** para navegar entre os módulos do sistema. Cada seção contém:

- **Descrição da funcionalidade** — o que a tela realiza e quando deve ser utilizada
- **Campos** — tabela descritiva de cada campo do formulário
- **Passo a passo** — sequência de ações para executar a operação

- **Alertas e observações** — informações importantes sobre restrições ou cuidados necessários

Requisitos de acesso

O acesso ao AxCross requer:

1. Credenciais de usuário (nome de usuário e senha) fornecidas pelo administrador do sistema
2. Navegador atualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge)
3. Conexão com a rede onde o sistema está hospedado

SUORTE

Em caso de dúvidas ou problemas, entre em contato com o administrador do sistema da sua organização ou com o suporte da Axion Tecnologia.

Login

A tela de login é o ponto de entrada do AxCross. Nela são informadas as credenciais necessárias para acesso ao sistema.

Como acessar

Abra o navegador e acesse o endereço do AxCross fornecido pela organização.

Campos

CAMPO	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
Nome do Usuário	Sim	Nome de usuário cadastrado no sistema
Senha	Sim	Senha de acesso do usuário

Passo a passo

1. Informe o **Nome do Usuário** no campo correspondente
2. Informe a **Senha** de acesso
3. Clique no botão **ENTRAR**

Recuperação de senha

Caso a senha tenha sido esquecida, clique no link **Esqueceu a Senha?** disponível na tela de login. O sistema enviará as instruções de recuperação para o endereço de e-mail cadastrado no perfil do usuário.

 ATENÇÃO

Após múltiplas tentativas incorretas de login, a conta poderá ser temporariamente bloqueada por segurança. Nesse caso, entre em contato com o administrador do sistema.

Navegação

O AxCross possui uma interface organizada em menu lateral fixo, que permite o acesso a todos os módulos disponíveis conforme o perfil de acesso do usuário autenticado.

Estrutura da interface

![[Navegação no AxCross - Menu lateral]](../img/Monitoramento Online - menu.png)

ELEMENTO	DESCRIÇÃO
Menu lateral	Painel à esquerda com a lista de módulos e categorias do sistema
Área de conteúdo	Região central onde as telas de cada módulo são exibidas
Barra superior	Exibe o nome do sistema, nome do usuário autenticado e opção de sair

Módulos disponíveis

O menu lateral do AxCross é organizado com itens diretos e categorias expansíveis:

Itens diretos

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Monitoramento Online	Acompanhamento em tempo real dos equipamentos e passagens



ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Operações	Cadastro e gestão de operações de fiscalização
Sistema	Configurações gerais do sistema
Relatório de Passagens	Relatório de passagens registradas

Categorias expansíveis

CATEGORIA	ITENS	
Cadastros	Locais, Equipamentos, Faixas	
Administração	Usuários, Permissões de acesso, Perfis de acesso	



DICA DE NAVEGAÇÃO

Clique em uma categoria para expandir ou recolher os itens.

Painel Principal (Dashboard)

O Painel Principal é a tela inicial do AxCross após a autenticação. Apresenta uma visão completa do estado operacional do sistema, com gráficos e indicadores em tempo real.



Como acessar

- Ao realizar o login, o sistema redireciona automaticamente para o Dashboard
- Para retornar a qualquer momento: clique no **logo AxCross** no topo esquerdo

Painéis do Dashboard

1. Status dos Equipamentos

![Mapa de Equipamentos](../img/Mapa de Equipamentos.png)

ITEM	DESCRIÇÃO	
Visualização	Indicadores de status (online/offline)	
Dados	Quantidade de equipamentos ativos vs inativos	
Utilidade	Identificar rapidamente equipamentos com problema	

2. Fluxo de Passagens

ITEM	DESCRIÇÃO	
Período	Últimas 24 horas	
Visualização	Gráfico de barras vertical (por hora)	
Dados	Número de passagens registradas a cada hora	
Utilidade	Avaliar o volume de tráfego e identificar horários de pico	

3. Passagens por Local

ITEM	DESCRIÇÃO	
Visualização	Gráfico de barras horizontal	
Dados	Distribuição de passagens por local monitorado	
Utilidade	Identificar os cruzamentos com maior fluxo	

4. Alertas Recentes

![Dashboard - Ocorrências Recentes](../img/Dashboard - ocorrencias recentes.png)

ITEM	DESCRIÇÃO
Atualização	Monitoramento em tempo real
Colunas	Local, Equipamento, Data/Hora, Tipo, Status
Dados	Lista dos últimos alertas detectados
Utilidade	Ação imediata sobre ocorrências em andamento

5. Estatísticas de Fluxo e Ocorrências por Tipo

A parte inferior do Dashboard exibe métricas de fluxo e dois gráficos analíticos:

Indicadores de fluxo (barra superior):

INDICADOR	DESCRIÇÃO
Hora Pico	Intervalo de hora com maior volume de passagens registradas
Média/Hora	Média de passagens por hora no período analisado
Última Hora	Total de passagens registradas na última hora
Maior Fluxo	Horário e quantidade do pico máximo de passagens

INDICADOR	DESCRIÇÃO
Menor Fluxo	Horário e quantidade do volume mínimo de passagens

Ocorrências por Tipo:

Gráfico de barras que exibe a distribuição dos alertas gerados nas **últimas 72 horas**, agrupados por categoria (ex: Placa Monitorada). Permite identificar quais tipos de ocorrência são mais frequentes.

Passagens por Classificação:

Gráfico de linha que exibe a distribuição das passagens por **categoria de veículo** nas últimas 24 horas. As categorias incluem: Automóvel, Caminhonete, Caminhão, Ônibus, Motocicleta, Sem Classificação e Sem Classe.

MAPA INTEGRADO

Ao lado dos gráficos de fluxo, o Dashboard exibe o **mapa georreferenciado** (Google Maps) com a localização dos equipamentos monitorados.

Dicas de uso

- **Acompanhe o Fluxo de Passagens** para dimensionar operações nos horários de pico
- **Verifique o Status dos Equipamentos** diariamente para manutenção preventiva
- **Use Passagens por Local** para identificar cruzamentos com maior demanda
- **Monitore Alertas Recentes** para ação imediata em ocorrências críticas

Cadastro de Operações

Permite criar e gerenciar operações de fiscalização, definindo local, período, equipamentos e parâmetros de monitoramento.

Como acessar

No **menu lateral**, clique em **Operações**.

![[Mapeamento de Rotas / Operações](../img/Mapeamento de Rotas.png)]

Campos

CAMPO	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
Nome	Sim	Nome identificador da operação
Local	Sim	Cruzamento onde a operação será realizada
Data Início	Sim	Data e hora de início da operação
Data Fim	Sim	Data e hora de término da operação
Status	Sim	Ativa, Pausada ou Encerrada
Observações	Não	Informações complementares

Passo a passo — Criar nova operação

1. Acesse **Operações** no menu lateral
2. Clique em **Nova Operação**

3. Preencha o **Nome** da operação
4. Selecione o **Local** (cruzamento)
5. Defina **Data Início** e **Data Fim**
6. Clique em **Salvar**

Ações disponíveis


AÇÃO	DESCRIÇÃO
Editar	Alterar dados da operação
Pausar	Suspender temporariamente a operação
Encerrar	Finalizar a operação
Excluir	Remover operação (somente se não houver registros vinculados)

ATENÇÃO

Operações com registros de passagem vinculados não podem ser excluídas, apenas encerradas.

Monitoramento Online


O módulo de **Monitoramento Online** centraliza o acompanhamento em tempo real de todos os equipamentos cadastrados no AxCross. A partir dele, é possível visualizar o status de cada câmera, aplicar filtros por alerta, equipamento e faixa, além de acessar o mapa visual de passagens registradas pelas câmeras.



Como acessar


No **menu lateral**, clique no ícone de **Monitoramento** e, em seguida, selecione a opção desejada:

OPÇÃO	DESCRIÇÃO
Monitoramento Online	Visualização em tempo real com filtros por alerta, equipamento e faixa
Mapa de Equipamentos	Grade visual com as imagens capturadas por cada câmera ativa



Monitoramento Online

A tela de **Monitoramento Online** exibe o status de funcionamento das câmeras em tempo real, com filtros para segmentar a visualização por tipo de alerta, equipamento ou faixa de pista.



Filtros disponíveis

Os filtros estão localizados no canto superior direito da tela e permitem refinar o que está sendo monitorado:

FILTRO	DESCRIÇÃO
Todos os Alertas	Filtra os equipamentos que possuem um tipo específico de alerta ativo. Selecione "Todos os Alertas" para exibir sem restrição de alerta.
Todos Equipamentos	Filtra por câmera ou equipamento específico. Exibe todos quando nenhum equipamento for selecionado.
Todas Faixas	Filtra por faixa de pista monitorada (Faixa 1, Faixa 2, etc.). Exibe todas as faixas por padrão.

Indicador de status

No canto superior direito, ao lado dos filtros, é exibido o indicador de status da conexão:

STATUS	COR	SIGNIFICADO
ONLINE	Verde	O sistema está conectado e recebendo dados em tempo real
OFFLINE	Vermelho	O sistema está sem conexão. Os dados exibidos podem estar desatualizados

EQUIPAMENTO OFFLINE

Quando o indicador estiver vermelho (**OFFLINE**), verifique a conectividade da rede e o status dos equipamentos no cadastro. Nenhuma passagem será registrada enquanto a conexão estiver interrompida.

Botão de iniciar monitoramento

O botão **verde** (▶) ao lado dos filtros inicia ou atualiza a visualização do monitoramento com base nos filtros selecionados.

DICA

Selecione um equipamento específico nos filtros antes de iniciar para focar o monitoramento em um ponto de interesse.

Mapa de Equipamentos

O **Mapa de Equipamentos** apresenta uma grade visual com as capturas mais recentes de cada câmera ativa no sistema. Cada card exibe a imagem capturada, o nome do equipamento e informações da passagem registrada.

Elementos da tela

ELEMENTO	DESCRIÇÃO
Cards de câmeras	Cada card representa uma câmera ativa. Exibe a imagem capturada mais recente e os dados da passagem.
Ícone de notificações	Exibe alertas ativos relacionados aos equipamentos monitorados.
Ícone de equipamentos	Acesso rápido à lista de equipamentos cadastrados.
Botão Filtrar	Abre o painel de filtros para segmentar a visualização por equipamento, local ou faixa.
Horário (canto inferior direito)	Indica o horário da última atualização da tela.

 ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA


Os cards do Mapa de Equipamentos são atualizados automaticamente conforme novas passagens são registradas, sem necessidade de recarregar a página.

 DICA

Use o botão **Filtrar** para exibir apenas as câmeras de um cruzamento específico quando houver muitos equipamentos cadastrados.

Veículos Monitorados

O módulo **Veículos Monitorados** permite registrar placas e veículos de interesse para monitoramento especial. Quando um veículo cadastrado é detectado em qualquer cruzamento, o sistema gera um alerta automático para a equipe operacional.



Como acessar

No **menu lateral**, clique em **Veículos Monitorados**.

O módulo é composto pelos seguintes submódulos:

SUBMÓDULO	DESCRIÇÃO
Veículos Monitorados	Cadastro e consulta das placas monitoradas
Tipos de Ocorrências	Categorias de ocorrência para alertas

SUBMÓDULO	DESCRIÇÃO
Alertas	Alertas gerados automaticamente e gestão de ocorrências
Classificações dos Veículos	Tipos e categorias de veículos
Importação de Monitorados	Importar lista de placas via CSV

Lista de Veículos Monitorados

Exibe todos os veículos cadastrados para monitoramento, com filtros por placa, classificação e status.

![Veículos Monitorados - Lista](../img/Veículos Monitorados.png)

![Monitoramento Online - Filtros](../img/Monitoramento Online.- fitros.png)

Campos

CAMPO	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
Placa	Sim	Placa do veículo no formato Mercosul ou antigo
Classificação	Sim	Categoria do veículo (ex.: Roubado, VIP, Suspeito)
Motivo	Não	Razão do monitoramento
Observações	Não	Informações complementares
Status	Sim	Ativo ou Inativo

Cadastrar novo veículo monitorado

![[Novo Veículo Monitorado](../img/Novo Veículo Monitorado.png)]

1. Na lista de veículos monitorados, clique em **Novo Veículo Monitorado**
2. Informe a **Placa** do veículo
3. Selecione a **Classificação**
4. Opcionalmente, preencha **Motivo** e **Observações**
5. Clique em **Salvar**

Editar veículo monitorado

![[Editar Veículo Monitorado](../img/Editar Veículo Monitorado.png)]

1. Localize o veículo na lista e clique no ícone de edição 
2. Altere os campos desejados
3. Clique em **Salvar**

Monitoramento Online

Após o cadastro, os veículos monitorados são destacados em tempo real na tela de **Monitoramento Online** quando detectados.

![[Monitoramento Online](../img/Monitoramento Online.png)]

![[Monitoramento Online - Filtros](../img/Monitoramento Online.- filtros.png)]

ALERTA AUTOMÁTICO

Toda vez que um veículo monitorado ativo for detectado por um equipamento, o sistema gera um alerta automático na lista de [Alertas](#) e notifica a tela de monitoramento online.

Tipos de Ocorrências

Define as categorias utilizadas para classificar as ocorrências registradas nos alertas.

Para acessar: **Veículos Monitorados** → **Tipos de Ocorrências**.

CAMPO	DESCRIÇÃO
Código	Identificador único da ocorrência
Nome	Nome do tipo de ocorrência
Cor	Cor de identificação visual nos alertas
Emitir Alerta Sonoro	Dispara sinal sonoro ao gerar alerta
Prazo de Expiração (dias)	Dias para expirar automaticamente os veículos vinculados. Vazio = sem expiração.

Passo a passo — Cadastrar tipo de ocorrência:

1. Clique em + **NOVO**
2. Informe o **Código** e o **Nome**
3. Selecione a **Cor** de identificação
4. Opcionalmente, configure **Emitir Alerta Sonoro**
5. Para ativar vigência automática, informe o **Prazo de Expiração (dias)**
6. Clique em **Salvar**

⚠ VIGÊNCIA DOS ALERTAS

O campo **Prazo de Expiração (dias)** ativa o controle de vigência para todos os veículos deste tipo. Ao salvar, o sistema recalcula automaticamente a data de expiração de todos os veículos vinculados. Consulte [Vigência dos Alertas](#) para detalhes completos.

Alertas

Os alertas registram eventos detectados pelo sistema que requerem atenção, como detecção de veículos monitorados, equipamentos offline ou ocorrências de trânsito.

Para acessar: **Veículos Monitorados** → **Alertas**.

Colunas da lista

COLUMNA	DESCRIÇÃO	
Data/Hora	Momento da detecção	
Placa	Placa do veículo detectado	
Local	Cruzamento onde foi detectado	
Equipamento	Câmera/sensor que realizou a leitura	
Classificação	Categoria do veículo monitorado	
Status	Pendente, Assumido ou Resolvido	

Tipos de alerta

TIPO	DESCRIÇÃO
Veículo Monitorado	Placa cadastrada como monitorada foi detectada
Equipamento Offline	Equipamento sem comunicação além do tempo limite
Falha de Imagem	Equipamento detectou passagem mas sem imagem
Ocorrência de Trânsito	Evento registrado manualmente pela operação

Tipo de Ocorrência

Configure os tipos de ocorrência disponíveis para categorizar os alertas manualmente.

![Tipo de Ocorrência](../img/Tipo de Ocorrência.png)

Ações disponíveis

![Alerta - Ação](../img/Alerta - Ação.png)

AÇÃO	DESCRIÇÃO
Visualizar	Abrir detalhes do alerta
Assumir	Registrar responsável pela tratativa
Resolver	Marcar o alerta como resolvido
Descartar	Ignorar o alerta (com justificativa)

Criar novo alerta manualmente

![[Novo Alerta]](../img/Alerta - novo.png)

1. Na tela de Alertas, clique em **Novo Alerta**
2. Selecione o **Tipo de Ocorrência**
3. Informe o **Local** e **Equipamento** relacionado
4. Descreva a **Ocorrência**
5. Clique em **Salvar**

Relatório de Ocorrências

Para exportar e consultar ocorrências registradas:

![[Relatório de Ocorrências]](../img/Relatório de Ocorrências.png)



DICA

Acesse o relatório de ocorrências para consolidar as tratativas realizadas e gerar evidências de fiscalização.

Classificações dos Veículos

Gerencia as categorias disponíveis para classificar os veículos monitorados (ex.: Roubado, Suspeito, VIP, Autorizado).

Para acessar: **Veículos Monitorados** → **Classificações dos Veículos**.

![[Classificações dos Veículos]](../img/Classificações dos Veículos.png)

Nova Classificação

1. Clique em **Nova Classificação**
2. Informe o **Nome** da classificação
3. Clique em **Salvar**

Editar Classificação

Importação em Lote

Permite importar múltiplas placas de uma só vez através de um arquivo CSV.

Para acessar: **Veículos Monitorados** → **Importação de Monitorados**.

![Veículos Monitorados - Importar](../img/Veículos Monitorados - importar.png)

Passo a passo

![Veículos Monitorados - Selecionar arquivo para importar](../img/Veículos Monitorados - importar placas.png)

1. Clique em **Importar**
2. Clique em **Escolher Arquivo**
3. Selecione o arquivo **CSV** com as placas (uma por linha)
4. Confirme a importação

![Resultado da Importação - Histórico](../img/Importações Veículos Monitorados.png)

! **FORMATO DO ARQUIVO**


O arquivo CSV deve conter uma placa por linha, no formato Mercosul (ABC1D23) ou padrão antigo (ABC-1234). A classificação padrão será atribuída automaticamente podendo ser editada após a importação.

Alertas

Os alertas registram eventos detectados pelo sistema que requerem atenção, como detecção de veículos monitorados, equipamentos offline ou ocorrências de trânsito.

Como acessar

No **menu lateral**, clique em **Alertas** (disponível também no painel Dashboard).



Tipos de alerta

TIPO	DESCRIÇÃO
Veículo Monitorado	Placa cadastrada como monitorada foi detectada
Equipamento Offline	Equipamento sem comunicação além do tempo limite

TIPO	DESCRIÇÃO
Falha de Imagem	Equipamento detectou passagem mas sem imagem
Ocorrência de Trânsito	Evento registrado manualmente pela operação

Tipo de Ocorrência

Configure os tipos de ocorrência disponíveis para categorizar os alertas manualmente.

![Tipo de Ocorrência](../img/Tipo de Ocorrência.png)

Ações disponíveis

![Alerta - Ação](../img/Alerta - Ação.png)

AÇÃO	DESCRIÇÃO
Visualizar	Abrir detalhes do alerta
Assumir	Registrar responsável pela tratativa
Resolver	Marcar o alerta como resolvido
Descartar	Ignorar o alerta (com justificativa)

Criar novo alerta manualmente

![Novo Alerta](../img/Alerta - novo.png)

1. Na tela de Alertas, clique em **Novo Alerta**

2. Selecione o **Tipo de Ocorrência**
3. Informe o **Local** e **Equipamento** relacionado
4. Descreva a **Ocorrência**
5. Clique em **Salvar**

Relatório de Ocorrências

Para exportar e consultar ocorrências registradas:

![Relatório de Ocorrências](../img/Relatório de Ocorrências.png)

DICA


Acesse o relatório de ocorrências para consolidar as tratativas realizadas e gerar evidências de fiscalização.

Locais

Cadastro dos cruzamentos e pontos monitorados pelo sistema AxCross.

Como acessar

No **menu lateral**, expanda **Cadastros** e clique em **Locais**.



Campos

CAMPO	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
Nome	Sim	Nome identificador do local
Endereço	Sim	Endereço completo do cruzamento
Latitude	Não	Coordenada geográfica (latitude)

CAMPO	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
Longitude	Não	Coordenada geográfica (longitude)
Município	Sim	Município onde o local está situado
UF	Sim	Unidade Federativa
Status	Sim	Ativo ou Inativo

Passo a passo — Cadastrar novo local

The screenshot shows a web application interface for creating a new 'Área' (Area). The top navigation bar includes 'Dashboard' and 'Equipamentos'. The user is logged in as 'Bem Vindo, Alex'. The main content area is titled 'Área' and contains a form with three input fields: 'Nome' (Name), 'Codigo da Área' (Area Code), and 'Cor' (Color). The 'Cor' field has a color picker icon. The bottom of the page shows the footer with '2025 © Axion.AxCross' and 'Sobre | Suporte'.


1. Acesse **Cadastros** → **Locais** no menu lateral
2. Clique em **Novo Local**
3. Preencha o **Nome** e **Endereço**
4. Informe **Município** e **UF**
5. Opcionalmente, informe **Latitude** e **Longitude** para geolocalização
6. Clique em **Salvar**

Equipamentos

Cadastro e gestão dos equipamentos de fiscalização instalados nos cruzamentos monitorados.

Como acessar

No **menu lateral**, expanda **Cadastros** e clique em **Equipamentos**.



Campos

CAMPO	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
Nome	Sim	Nome identificador do equipamento
Tipo	Sim	Câmera, Detector, Sensor, Radar
Modelo	Sim	Modelo do equipamento

CAMPO	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
Fabricante	Sim	Fabricante do equipamento
Número de Série	Sim	Número de série do equipamento
Local	Sim	Cruzamento onde está instalado
IP	Não	Endereço IP para comunicação
Status	Sim	Online, Offline, Manutenção

Passo a passo — Cadastrar novo equipamento

![[Novo Equipamento]](../img/Equipamentos.- novo.png)

1. Acesse **Cadastros** → **Equipamentos** no menu lateral
2. Clique em **Novo Equipamento**
3. Preencha **Nome**, **Tipo**, **Modelo** e **Fabricante**
4. Informe o **Número de Série**
5. Selecione o **Local** (cruzamento) de instalação
6. Opcionalmente, informe o **IP** do equipamento
7. Clique em **Salvar**

![[Editar Equipamento]](../img/Equipamento - Editar.png)

![[Botões de Ação - Equipamentos]](../img/botoes Equipamentos.png)

ATENÇÃO

Equipamentos vinculados a operações ativas não podem ser desativados.

Importação em lote

![Importação de Equipamentos](../img/Importação de Equipamentos.png)

![Importação de Equipamentos - Selecionar Arquivo](../img/Importação de Equipamentos - importar.png)


1. Acesse **Cadastros** → **Equipamentos** no menu lateral
2. Clique em **Importar**
3. Selecione o arquivo CSV com os dados dos equipamentos
4. Confirme a importação

Relatório de Passagens

Permite consultar e exportar as passagens registradas nos cruzamentos monitorados, com filtros por período, local, equipamento e faixa.

Como acessar

No **menu lateral**, clique em **Relatório de Passagens**.



![[Relatório de Passagens](../img/Relatório de Passagens.png)]

Filtros

FILTRO	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
Data Início	Sim	Data inicial do período de consulta
Data Fim	Sim	Data final do período de consulta



FILTRO	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
Local	Não	Filtrar por cruzamento específico
Equipamento	Não	Filtrar por equipamento
Faixa	Não	Filtrar por faixa monitorada

Colunas do relatório

COLUNA	DESCRIÇÃO
Data/Hora	Momento exato da passagem
Local	Cruzamento onde a passagem foi registrada
Faixa	Faixa onde o veículo passou
Placa	Placa capturada do veículo
Velocidade	Velocidade registrada (se disponível)
Imagem	Link para imagem capturada

Passo a passo

1. Acesse **Relatório de Passagens** no menu lateral
2. Defina o **período** (Data Início e Data Fim)
3. Opcionalmente, selecione filtros adicionais (Local, Equipamento, Faixa)
4. Clique em **Consultar**
5. Para exportar, clique em **Exportar** (PDF ou CSV)

![Relatórios Gerados](../img/Relatórios Gerados.png)

Rastreamento de Veículos por Placa

![[Rastreamento de Veículos por Placa]](../img/Rastreamento de Veículos por Placa.png)

Alternativamente, utilize a busca por placa para visualizar o histórico completo de passagens de um veículo específico em todos os cruzamentos monitorados.



DICA


Use o filtro por faixa para análise detalhada do fluxo em uma via específica.

Usuários

Cadastro e gestão dos usuários que terão acesso ao sistema AxCross.

Como acessar

No **menu lateral**, expanda **Administração** e clique em **Usuários**.



Campos

CAMPO	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
Nome	Sim	Nome completo do usuário
Login	Sim	Nome de usuário para acesso ao sistema
E-mail	Sim	E-mail para recuperação de senha e notificações



CAMPO	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
Senha	Sim	Senha de acesso (mínimo 6 caracteres)
Perfil de Acesso	Sim	Perfil que define as permissões do usuário
Status	Sim	Ativo ou Inativo

Passo a passo — Criar novo usuário

1. Acesse **Administração** → **Usuários** no menu lateral
2. Clique em **Novo Usuário**
3. Preencha **Nome**, **Login** e **E-mail**
4. Defina a **Senha** de acesso
5. Selecione o **Perfil de Acesso**
6. Clique em **Salvar**

ATENÇÃO


Ao inativar um usuário, ele perde imediatamente o acesso ao sistema. A operação pode ser revertida reativando o cadastro.

Configurações do Sistema

Tela de configurações gerais do AxCross, onde são definidos parâmetros operacionais, dados do órgão e integrações.

Como acessar

No **menu lateral**, clique em **Sistema**.



Seções

Dados Gerais

CAMPO	DESCRIÇÃO
Nome do Órgão	Nome do órgão responsável pelo sistema
CNPJ	CNPJ do órgão
Endereço	Endereço do órgão
Contato	Telefone e e-mail de contato

Configurações Operacionais

CAMPO	DESCRIÇÃO
Intervalo de atualização	Frequência de atualização do monitoramento online (segundos)
Timeout de conexão	Tempo máximo de espera para comunicação com equipamentos
Retenção de dados	Período de retenção dos registros de passagem

Integrações

CAMPO	DESCRIÇÃO
API externa	Configuração de integração com sistemas externos
Webhook	URL de callback para notificações

PERMISSÃO NECESSÁRIA

Apenas usuários com perfil de administrador têm acesso às configurações do sistema.

