BONUS-ANLEITUNG 2 VON 3

Masterclass Leder nähen

Die 5 wesentlichen Techniken der Lederverarbeitung —
Schritt für Schritt erklärt, vom Lochen bis zur Kantenveredelung.

Inhaltsverzeichnis

1 · Die Sattlernaht (Saddle Stitch)

2 · Lochen und Rillen

3 · Kantenveredelung

4 · Kleben und Verstärken

5 · Hardware setzen

Werkzeug-Checkliste

TECHNIK 1

Die Sattlernaht (Saddle Stitch)

Die Grundtechnik der Lederverarbeitung — stärker als jede Maschinennaht.

> *Bei einer Maschinennaht reicht ein gerissener Faden, damit die ganze Naht aufgeht. Die Sattlernaht hält, weil jeder Stich unabhängig ist.*

Warum Handnaht?

Eine Nähmaschine macht einen Kettenstich: ein Faden oben, ein Faden unten, ineinander verschlungen. Reißt einer, löst sich alles. Die Sattlernaht verwendet zwei Nadeln am selben Faden, die sich in jedem Loch kreuzen. Selbst wenn ein Stich bricht, bleiben alle anderen fest.

Material

WAS	EMPFEHLUNG	WARUM
Faden	Beigewachstes Leinen oder Polyester, 0,6–0,8 mm	Leinen für Tradition und Patina, Polyester für UV-Beständigkeit
Nadeln	Sattlernadeln Nr. 2 oder Nr. 4, stumpfe Spitze	Die Nadel soll durch das vorgelochte Loch gleiten, nicht schneiden
Wachs	Bienenwachs oder Fadenwachs	Schützt den Faden, macht ihn griffiger

Schritt für Schritt

1. **Faden abschneiden:** 3,5× die Nahtlänge. Bei einer Naht von 20 cm brauchst du 70 cm Faden.
2. **Nadeln einfädeln:** Stich die Nadel 5 cm vor dem Fadenende durch den Faden hindurch (nicht durch die Öse). Zieh die Nadel über den kurzen Rest — sie klemmt sich fest. Wiederhole am anderen Ende.
3. **Wachsen:** Zieh den Faden 2–3× durch den Wachsblock. Dann zwischen den Fingern erwärmen, bis er glatt und gleichmäßig ist.
4. **Erstes Loch:** Stich die rechte Nadel von oben durch das erste Loch. Zieh bis zur Mitte — auf beiden Seiten muss gleich viel Faden sein.
5. **Erster Kreuzstich:** Rechte Nadel von oben durch Loch 2. Linke Nadel von unten durch dasselbe Loch 2. Zieh beide Seiten gleichmäßig fest.

6 **Rhythmus halten:** Immer erst die rechte Nadel von oben, dann die linke von unten durch dasselbe Loch. Gleiche Spannung bei jedem Stich.

7 **Nahtende sichern:** Am Ende 2–3 Stiche zurücknähen (durch die bereits benutzten Löcher). Faden knapp abschneiden. Optional: mit dem Feuerzeug vorsichtig verschmelzen (nur Polyester, nie Leinen).

> **Profi-Tipp: Nahtbild**
> Die Naht sieht auf einer Seite aus wie eine ////-Linie und auf der anderen wie \\\\. Wenn beide Seiten gleich aussehen, ist die Nadel-Reihenfolge inkonsistent — immer erst rechts, dann links.

> **Fehler: Zu fest ziehen**
> Wenn du den Faden zu stark anziehst, schneidet er ins Leder und die Naht versinkt. Gleichmäßige, mittlere Spannung — das Leder darf sich nicht wellen.

Stichweite nach Projekt

PROJEKT	STICHWEITE	FADEN
Geldbörsen, Kartenetuis	3 mm	0,45–0,55 mm
Handtaschen, Clutches	3,5–4 mm	0,55–0,65 mm
Rucksäcke, Gürtel	4–5 mm	0,65–0,80 mm
Weekender, schwere Taschen	5–6 mm	0,80–1,00 mm

TECHNIK 2

Lochen und Rillen

Die Vorbereitung entscheidet über die Naht — wer sauber locht, näht schneller und gerader.

> *Eine Naht kann nur so gut sein wie die Löcher, durch die sie läuft. Investiere hier die meiste Sorgfalt.*

Werkzeuge

WERKZEUG	WOFÜR	TIPP
Rillenreißer	Nahtlinie parallel zur Kante ziehen	Auf 3–5 mm einstellen (Abstand Kante → Naht)
Lochzange (Pricking Iron)	Löcher gleichmäßig vorstechen	4 mm Teilung für die meisten Projekte
Durchschlag-Ahle	Löcher komplett durchstechen	Nur nötig bei Leder über 3 mm
Korkplatte / Lochunterlage	Schutz der Werkbank	Nie auf Holz oder Metall lochen

Schritt für Schritt

1. **Rille ziehen:** Rillenreißer auf 4 mm einstellen. Kante als Führung, gleichmäßiger Druck, eine durchgehende Linie. Nicht zweimal ansetzen.
2. **Ecken markieren:** An jeder Ecke und jedem Kurvenanfang ein Loch setzen. Von dort aus in beide Richtungen lochen — so stimmt der Abstand am Treffpunkt.
3. **Gerade lochen:** Lochzange senkrecht (90°) aufsetzen. Ein Zinken in das letzte Loch, die restlichen stechen neue. Hammer mit gleichmäßigem Schlag — nicht zu fest, nicht zu leicht.
4. **Kurven lochen:** Nur 2-Zinken-Lochzange oder Einzelahle verwenden. Die Löcher folgen der Rille, nicht einer geraden Linie.
5. **Prüfen:** Halte das Leder gegen das Licht. Alle Löcher müssen durchgehen und gleichmäßig verteilt sein.

Fehler: Schiefe Löcher

Wenn die Lochzange nicht senkrecht steht, kommen die Löcher auf der Rückseite versetzt an. Die Naht sieht von hinten schief aus. Übe an Reststücken, bis die Haltung sitzt.

Rille oder keine Rille?

Rille ziehen bei pflanzlich gegerbtem Leder über 1,5 mm: die Naht versinkt leicht und ist geschützt. **Keine Rille** bei dünnem oder chromgegerbtem Leder: der Graben schwächt das Material.

Lochzange schärfen

Stumpfe Zinken reißen das Leder statt es zu durchstechen. Schärfe mit 1000er Schleifpapier: flach über die Seitenflächen, nie über die Spitze.

TECHNIK 3

Kantenveredelung

Rohe Kanten verraten den Anfänger — polierte Kanten zeigen den Meister.

> *Die Kanten sind das Erste, was man anfasst. Sauber veredelt, fühlt sich das Leder wertvoll an.*

Drei Methoden

METHODE A · POLIEREN (PFLANZLICH GEGERBTES LEDER)

1. **Fase anschneiden:** Kantenrunder (Edger) Nr. 1 oder Nr. 2 in einem Zug entlangziehen. 45° Winkel, gleichmäßiger Druck.
2. **Kante anfeuchten:** Finger leicht befeuchten und über die Kante streichen. Oder: Tragacanth / Tokonole dünn auftragen.
3. **Polieren:** Holzpolitur (Slicker) oder Canvas mit schnellen Bewegungen hin und her. Die Fasern verschmelzen zu einer glatten, glänzenden Kante.
4. **Wiederholen:** 2–3 Durchgänge (anfeuchten → polieren) für ein Hochglanz-Ergebnis.

> **Profi-Ergebnis**
>
> Zwischen den Durchgängen mit 400er Schleifpapier leicht anrauen. So haftet die nächste Schicht besser. Endergebnis: glatt wie Glas.

METHODE B · KANTENFARBE (CHROMGEGERBTES LEDER)

1. **Fase anschneiden:** Wie bei Methode A.
2. **Erste Schicht:** Kantenfarbe mit dem Applikator dünn auftragen. Nicht zurückgehen — in einem Zug.
3. **Trocknen lassen:** 15–20 Minuten, je nach Produkt.
4. **Schleifen:** 600er Schleifpapier, ganz leicht. Nur die Unebenheiten abtragen.
5. **Zweite Schicht:** Nochmals dünn auftragen. Trocknen. Fertig.

METHODE C · EINFASSEN (ALLE LEDERARTEN)

Bei weichem, dünnem Leder (Clutches, Futterleder): die Kante wird mit einem Streifen dünnerem Leder oder Stoff umwickelt und vernäht. Aufwendig, aber für bestimmte Projekte die einzige saubere Lösung.

METHODE	DAUER PRO KANTE	GEEIGNET FÜR
Polieren	5–15 Min	Pflanzlich gegerbtes Leder, dicke Kanten, sichtbare Stellen
Kantenfarbe	30 Min (mit Trockenzeit)	Chromgegerbtes Leder, farbige Kanten
Einfassen	20–40 Min	Dünnes Leder, weiche Taschen, Luxus-Finish

> **Fehler: Polieren von Chromleder**
> Chromgegerbtes Leder lässt sich nicht polieren — die Fasern verschmelzen nicht. Das Ergebnis ist eine pelzige, ungleichmäßige Kante. Verwende Kantenfarbe oder Einfassung.

TECHNIK 4

Kleben und Verstärken

Klebstoff hält die Teile in Position, während du nähst — aber nur der richtige.

> *Kleber ersetzt keine Naht. Er fixiert die Teile, damit nichts verrutscht. Die Naht übernimmt die Last.*

Klebstoffe im Vergleich

KLEBSTOFF	STÄRKE	TROCKENZEIT	IDEAL FÜR
Lederkleber (Kontaktkleber)	Stark	5–10 Min antrocknen, dann pressen	Dauerhaftes Verkleben von Schichten vor dem Nähen
Doppelseitiges Klebeband	Mittel	Sofort	Schnelles Fixieren, Prototypen, temporäre Positionierung
Gummierlösung	Schwach	1–2 Min	Temporäres Heften (lässt sich rückstandsfrei entfernen)

Schritt für Schritt: Kontaktkleber

1. **Oberfläche aufrauen:** Die Klebeseite (Fleischseite oder angeraute Narbenseite) mit 120er Schleifpapier leicht anrauen. Das gibt dem Kleber Halt.
2. **Dünn auftragen:** Kleber mit einem Spatel oder Pinsel auf **beide** Flächen dünn und gleichmäßig auftragen.
3. **Antrocknen lassen:** 5–10 Minuten warten, bis der Kleber nicht mehr an den Fingern klebt (matt und leicht klebrig).
4. **Positionieren:** Die Teile **einmal** zusammenpressen — Kontaktkleber haftet sofort, Korrektur ist kaum möglich. Deshalb vorher mit Klammern trocken probieren.
5. **Pressen:** Mit einem Falzbein oder einer Rolle fest andrücken, von innen nach außen, um Luftblasen auszutreiben.

Fehler: Zu viel Kleber

Überschüssiger Kleber quillt beim Nähen durch die Löcher und verklebt den Faden. Ergebnis: steife, ungleichmäßige Naht. Dünn = besser.

Verstärkungen

Manche Stellen brauchen zusätzliche Stabilität:

- **Taschenöffnungen:** Verstärkungsstreifen aus dünnem Leder (0,6 mm) hinter die Oberkante kleben und mitsteppen.
- **Trageriemen-Ansatz:** Doppelte Lage Leder + Niete oder Buchschraube.
- **Boden:** Dickes Bodenleder (2,5–3 mm) oder Kunststoffplatte zwischen zwei Lederschichten.
- **Magnetverschluss:** Interfacing oder dünnes Leder unter den Verschluss kleben, damit er das Hauptleder nicht verformt.

TECHNIK 5

Hardware setzen

Nieten, Druckknöpfe, D-Ringe und Schnallen verwandeln Lederstücke in funktionale Produkte.

> *Hardware ist der Moment, in dem ein flaches Lederprojekt dreidimensional wird. Ein falsch gesetzter Druckknopf kann das ganze Stück ruinieren — ein sauber gesetzter hält Jahrzehnte.*

Die wichtigsten Hardware-Typen

TYP	WERKZEUG	WANN
Hohlnieten	Setzer + Amboss + Hammer	Trageriemen, Gürtelschlaufen, dekorative Befestigung
Druckknöpfe (Snap Buttons)	Druckknopf-Setzwerkzeug + Hammer	Klappen, Laschen, Münzfach
Buchschrauben (Chicago Screws)	Schraubendreher	Austauschbare Verbindungen, dicke Schichten
Magnetverschluss	Keine (Stifte umbiegen)	Taschenklappen, unsichtbarer Verschluss
D-Ringe / Karabiner	Keine (werden eingenäht oder genietet)	Trageriemen-Befestigung
Drehverschluss	Drehverschluss-Setzer	Messenger-Taschen, Aktentaschen

Schritt für Schritt: Hohlniete setzen

1. **Position markieren:** Genau messen und mit der Ahle oder einem Kugelschreiber markieren. Die Niete sitzt immer mittig zwischen Naht und Kante.
2. **Loch stanzen:** Locheisen in der Größe des Nietenschafts verwenden (meistens 4 mm oder 6 mm). Durch beide Lederschichten stanzen.
3. **Zusammenstecken:** Den Schaft (Oberteil) von der sichtbaren Seite durchstecken. Die Kappe (Unterteil) von der Rückseite aufsetzen.
4. **Setzen:** Den Setzer auf die Kappe setzen, die sichtbare Seite auf den Amboss legen. Ein bis zwei feste Hammerschläge — nicht zu viele, sonst verformt sich die Niete.

5 **Prüfen:** Die Niete soll fest sitzen, aber das Leder nicht einquetschen. Sie darf sich nicht drehen.

Immer vorher testen

Setze jede Hardware erst an einem Reststück der gleichen Stärke. Du lernst, wie viel Kraft nötig ist, ohne das Projekt zu ruinieren.

Fehler: Falsche Schaftlänge

Der Schaft muss 1–2 mm länger sein als die Gesamtstärke der Lederschichten. Zu kurz: die Niete hält nicht. Zu lang: die Kappe sitzt nicht plan.

Hardware-Material

Messing (Solid Brass)

Entwickelt Patina. Passt zu warmen Lederfarben und Vintage-Projekten. Schwerer, teurer.

Nickel / Gunmetal

Modern, kühl. Passt zu schwarzem oder grauem Leder. Leichter, günstiger, aber manche Legierungen verfärben sich.

ANHANG

Werkzeug-Checkliste

Alles, was du für die 5 Techniken brauchst — und nichts, was du nicht brauchst.

Grundausstattung (Priorität 1)

- [ ] Sattlernadeln Nr. 2 + Nr. 4 (je 2 Stück)
- [ ] Gewachstes Polyestergarn 0,6 mm (50 m)
- [ ] Bienenwachs oder Fadenwachs
- [ ] Lochzange (Pricking Iron) 4 mm Teilung
- [ ] Rillenreißer (einstellbar)
- [ ] Kantenrunder (Edger) Nr. 1
- [ ] Holzpolitur (Slicker)
- [ ] Lederkleber (Kontaktkleber)
- [ ] Schneidematte A3
- [ ] Cutter / Ledermesser
- [ ] Stahllineal 30 cm
- [ ] Hammer (Kunststoff oder Holz, nie Metall)

Erweitert (Priorität 2)

- [ ] Einzelahle (für Kurven und Korrekturen)
- [ ] Locheisen-Set (2, 4, 6, 8 mm Durchmesser)
- [ ] Kantenfarbe (für Chromleder)
- [ ] Falzbein
- [ ] Nieten-Setzwerkzeug + Amboss
- [ ] Druckknopf-Setzwerkzeug
- [ ] Schleifpapier 400er + 600er
- [ ] Tokonole / Tragacanth (Kantenfinish)

Nächster Schritt

Jetzt kennst du die Techniken.

Öffne die **Meister-Schnittmusterkollektion**, wähle ein Anfängerprojekt (Schwierigkeit 1–2 Sterne) und setze das Gelernte um. Der **Ratgeber zur Lederwahl** hilft dir beim Einkauf.