BONUS-ANLEITUNG 1 VON 3

Ratgeber zur Lederwahl

Alles über Lederarten, Gerbung und empfohlene Stärken — damit du immer das richtige Leder kaufst.

Inhaltsverzeichnis

1 · Warum die Lederwahl entscheidend ist

2 · Tierarten und ihre Eigenschaften

3 · Gerbverfahren verstehen

4 · Lederstärken: Empfehlungen nach Projekt

5 · Lederqualität beurteilen

6 · Pflanzlich vs. Chrom: Wann welches?

7 · Oberflächenbehandlungen

8 · Leder richtig lagern und pflegen

9 · Wo Leder kaufen

10 · Schnellreferenz: Leder für jede Kategorie

KAPITEL 1

Warum die Lederwahl entscheidend ist

Das richtige Leder macht den Unterschied zwischen einem Anfängerprojekt und einem Meisterstück.

> *80 % aller Anfängerfehler beginnen nicht beim Schnitt oder bei der Naht — sondern beim Leder selbst.*

Wenn du eine Geldbörse aus 3 mm dickem Sattlerleder nähst, wird sie so steif, dass sie sich nicht falten lässt. Wenn du einen Rucksack aus 0,8 mm dünnem Ziegenleder baust, reißt er beim ersten Beladen. Das Schnittmuster kann perfekt sein — mit dem falschen Leder scheitert jedes Projekt.

Dieser Ratgeber hilft dir, vor dem ersten Schnitt die richtige Entscheidung zu treffen:

- Welche Tierarten welche Eigenschaften haben
- Was pflanzliche und Chromgerbung für dein Projekt bedeuten
- Welche Stärke du für welches Projekt brauchst
- Wie du Qualität erkennst, bevor du bezahlst
- Wie du dein Leder richtig lagerst

Faustregel

Je kleiner das Projekt, desto dünner das Leder. Kartenetui: 0,8–1,2 mm. Tasche: 1,5–2,0 mm. Rucksack oder Gürtel: 2,0–3,5 mm.

KAPITEL 2

Tierarten und ihre Eigenschaften

Jedes Tier liefert ein Leder mit einem eigenen Charakter.

TIERART	STÄRKE	CHARAKTER	IDEAL FÜR
Rind (Cowhide)	1,0–4,0 mm	Stabil, langlebig, gleichmäßige Struktur. Nimmt Prägung und Patina gut an.	Taschen, Rucksäcke, Gürtel, Aktentaschen
Kalb (Calfskin)	0,6–1,5 mm	Feiner und weicher als Rind, engere Poren.	Geldbörsen, Kartenetuis, Buchhüllen
Ziege (Goatskin)	0,6–1,4 mm	Weich, leicht, charakteristische Narbung. Sehr reißfest für sein Gewicht.	Clutches, Bucheinbände, weiche Taschen
Büffel (Buffalo)	2,0–4,0 mm	Grobe Struktur, sehr strapazierfähig.	Weekender, Trekking-Rucksäcke, robuste Gürtel
Schwein (Pigskin)	0,4–1,0 mm	Porös, weich, günstig. Dreiloch-Muster.	Futter, Innentaschen, Übungsstücke
Hirsch (Deerskin)	0,8–1,5 mm	Extrem weich, sämisch. Wasserabweisend.	Handschuhe, weiche Beutel, Schmuckrollen

> **Für Einsteiger**
>
> Starte mit pflanzlich gegerbtem Rindsleder in 1,2–1,5 mm. Es ist günstig, verzeiht Fehler und reagiert gut auf Kantenversiegelung.

Vollnarbig vs. Spalter

Vollnarbiges Leder (Full Grain) hat die natürliche Oberfläche des Tieres — am haltbarsten, entwickelt Patina. **Top Grain** ist angeschliffen und gleichmäßiger. **Spalter (Split Leather)** kommt aus der unteren Schicht — wird oft für Wildleder (Suede) verwendet.

Für Projekte aus dieser Kollektion empfehlen wir vollnarbiges oder Top-Grain-Leder. Spalter eignet sich nur als Futter.

KAPITEL 3

Gerbverfahren verstehen

Die Gerbung bestimmt, wie sich dein Leder verhält — beim Nähen, beim Formen und über die Jahre.

Pflanzliche Gerbung (Vegetabile Gerbung)

Das älteste Gerbverfahren: Baumrinde, Blätter und Früchte wandeln rohe Haut in Leder um. Der Prozess dauert Wochen bis Monate.

- **Vorteile:** Fester Körper, kantenstabil, lässt sich gut formen, polieren und gravieren. Schöne Patina. Biologisch abbaubar.
- **Nachteile:** Steifer, empfindlicher gegen Wasser. Farbauswahl begrenzt (natürliche Brauntöne).
- **Ideal für:** Gürtel, steife Taschen, Kartenetuis, alles mit sauberen Kanten.

Chromgerbung

Modernes Verfahren mit Chromsalzen. 80 % des weltweiten Leders wird chromgegerbt.

- **Vorteile:** Weich und geschmeidig. Wasserresistenter. Riesige Farbpalette. Günstiger.
- **Nachteile:** Kanten lassen sich schlecht polieren (sie fransen). Schlechte Prägefähigkeit. Keine Patina.
- **Ideal für:** Weiche Taschen, Hobo-Bags, Projekte ohne sichtbare Kanten.

Kombinationsgerbung

Erst pflanzlich, dann Chrom (oder umgekehrt). Vereint teilweise die Vorteile beider Methoden.

Pflanzlich wählen, wenn...

- Du saubere, polierte Kanten willst
- Das Projekt eine feste Form braucht
- Du gravieren oder prägen willst
- Du Patina schätzt

Chrom wählen, wenn...

- Das Projekt weich fallen soll
- Du eine bestimmte Farbe brauchst
- Das Leder Wasser ausgesetzt wird
- Die Kanten umgeschlagen oder eingefasst werden

KAPITEL 4

Lederstärken: Empfehlungen nach Projekt

Die richtige Stärke hängt vom Projekt ab, nicht vom Leder.

> *Die Stärke wird in Millimetern oder Unzen angegeben. 1 oz ≈ 0,4 mm. Ein „5/6 oz"-Leder ist also 2,0–2,4 mm dick.*

KATEGORIE	STÄRKE	WARUM
Kartenetuis & Geldbörsen	0,8–1,2 mm	Muss sich falten lassen. Kartenfächer übereinander = schnell zu dick.
Clutches & Abendtaschen	1,0–1,4 mm	Leicht, weich, elegant.
Handtaschen & Schultertaschen	1,5–2,0 mm	Muss Form halten, aber nicht zu schwer sein.
Rucksäcke	2,0–2,5 mm	Trägt Gewicht. Trageriemen brauchen Substanz.
Weekender & Reisetaschen	2,0–3,0 mm	Maximale Belastung. Boden oft dicker als Seiten.
Gürtel	3,0–4,0 mm	Muss straff bleiben, darf sich nicht verbiegen.
Accessoires	1,5–2,5 mm	Robust, aber flexibel genug für Ringe und Nieten.
Futter & Innentaschen	0,4–0,8 mm	Möglichst dünn, um kein Gewicht hinzuzufügen.

Achtung: Verdopplungseffekt

Wenn du zwei Schichten zusammennähst, verdoppelt sich die Dicke an dieser Stelle. Bei Geldbörsen mit 4 Kartenfächern können das 6–8 Schichten sein. Kalkuliere das ein und wähle dünneres Leder.

Umrechnungstabelle mm ↔ oz

MM	OZ	BEZEICHNUNG	PROJEKTE
0,4–0,6	1–1½	Extra leicht	Futter, Bucheinbände

MM	OZ	BEZEICHNUNG	PROJEKTE
0,8–1,0	2–2½	Leicht	Geldbörsen, Kartenetuis
1,2–1,6	3–4	Mittel	Handtaschen, Clutches
1,8–2,2	4½–5½	Mittel-schwer	Schultertaschen, leichte Rucksäcke
2,4–3,0	6–7½	Schwer	Rucksäcke, Weekender
3,2–4,0	8–10	Extra schwer	Gürtel, Sattlerei

KAPITEL 5

Lederqualität beurteilen

Fünf Tests, die 30 Sekunden dauern und teure Fehlkäufe ersparen.

1. **Biegetest:** Biege das Leder sanft. Vollnarbiges Leder zeigt feine Falten (das ist gut — „Narbenzug"). Wenn die Oberfläche bricht oder reißt, ist die Qualität schlecht.

2. **Geruchstest:** Echtes Leder riecht erdig, natürlich. Chemischer oder plastischer Geruch deutet auf Beschichtung oder Kunstleder hin.

3. **Rückseite prüfen:** Die Fleischseite sollte gleichmäßig sein. Große Farbunterschiede oder Löcher zeigen mindere Qualität.

4. **Kantentest:** Schneide eine kleine Kante und versuche, sie mit dem Fingernagel zu glätten. Pflanzlich gegerbtes Leder lässt sich glätten; chromgegerbtes fasert.

5. **Wassertest:** Ein Tropfen Wasser auf pflanzlich gegerbtem Leder dunkelt sofort nach (trocknet rückstandsfrei). Chromleder perlt ab. So erkennst du die Gerbung.

Checkliste: Vor dem Kauf prüfen

- [ ] Stärke passt zum Projekt (siehe Kapitel 4)
- [ ] Gerbung passt zu den Anforderungen (Kanten, Form, Farbe)
- [ ] Keine Narben, Insektenstiche oder Brandzeichen in den Schnittflächen
- [ ] Gleichmäßige Dicke über die gesamte Haut
- [ ] Farbe durchgehend (nicht nur oberflächlich gefärbt)
- [ ] Genug Fläche für alle Schnittmuster (mit 15 % Reserve)

KAPITEL 6

Pflanzlich vs. Chrom: Wann welches?

Direkte Gegenüberstellung für deine Entscheidung.

EIGENSCHAFT	PFLANZLICH	CHROM
Körper	Fest, formstabil	Weich, geschmeidig
Kantenbearbeitung	Poliert sauber	Fasert, braucht Kantenfarbe
Gravur / Prägung	Ausgezeichnet	Schlecht bis unmöglich
Farbe	Naturtöne	Jede Farbe möglich
Wasserempfindlichkeit	Hoch	Gering
Patina	Ja, wird schöner	Kaum
Preis	Höher	Niedriger
Nähverhalten	Löcher bleiben exakt	Löcher können sich weiten

KAPITEL 7

Oberflächenbehandlungen

Was passiert mit dem Leder nach der Gerbung — und was das für dein Projekt bedeutet.

Anilin

Durchgefärbt, keine Deckschicht. Die natürliche Narbung bleibt sichtbar. Am empfindlichsten, aber am schönsten. Ideal für hochwertige Geldbörsen und Accessoires.

Semi-Anilin

Leichte Schutzschicht. Guter Kompromiss: natürliche Optik mit mehr Schutz. Die beste Wahl für Taschen, die täglich benutzt werden.

Pigmentiert / Gedeckt

Deckende Farbschicht. Gleichmäßig, kratzfest, wasserabweisend. Für Projekte, die viel aushalten müssen (Aktentaschen, Reisetaschen, Hundeleinen).

Pull-up

Mit Öl oder Wachs behandelt. Beim Biegen wird die Farbe heller (Pull-up-Effekt). Ideal für Vintage-Look bei Messengertaschen und Rucksäcken.

Wildleder (Suede) und Nubuk

Wildleder ist die Fleischseite, angeraut. **Nubuk** ist die Narbenseite, fein geschliffen — hochwertiger, aber empfindlicher. Für Fransen-Taschen und Boho-Projekte.

KAPITEL 8

Leder richtig lagern und pflegen

Dein Leder hält Jahrzehnte — wenn du es richtig behandelst.

Lagerung

1. **Flach lagern, nie falten.** Falten brechen die Fasern und sind nicht rückgängig zu machen.
2. **Trocken und kühl.** 15–22 °C, Luftfeuchtigkeit 40–60 %. Kein Keller, kein Dachboden.
3. **Nicht in Plastik einwickeln.** Leder muss atmen. Baumwolltücher oder Packpapier.
4. **Vor Sonnenlicht schützen.** UV bleicht und trocknet das Leder aus.
5. **Zwischen den Häuten Papier legen.** Verhindert Farbübertragung.

Pflege der fertigen Projekte

PRODUKT	WANN	FÜR
Lederbalsam	Alle 3–6 Monate	Alle pflanzlich gegerbten Projekte
Neatsfoot Oil	1–2× pro Jahr, sparsam	Steifes Leder geschmeidiger machen
Imprägnierspray	Vor dem ersten Einsatz	Projekte, die Wasser sehen
Sattelseife	Bei Verschmutzung	Reinigung ohne Austrocknung

> **Niemals**
>
> Keine Schuhcreme, kein Babyöl, kein Olivenöl, kein Haarspray. Diese Hausmittel beschädigen das Leder dauerhaft.

KAPITEL 9

Wo Leder kaufen

Nicht jeder Händler ist gleich. Diese Tipps helfen dir, gutes Leder zum fairen Preis zu finden.

Lokale Lederhändler

Der beste Weg für Anfänger. Du kannst das Leder anfassen, riechen und die Stärke messen. Viele Händler verkaufen auch Reststücke — perfekt zum Üben.

Online-Shops

Größere Auswahl, aber achte auf:

- Genaue Angabe der Gerbung (pflanzlich, chrom, kombi)
- Stärke in mm (nicht nur „mittel" oder „dick")
- Preis pro Quadratfuß oder Quadratdezimeter (nicht pro Stück)
- Rückgaberecht bei Qualitätsproblemen
- Fotos der tatsächlichen Haut (nicht nur Muster)

> **Wie viel Leder?**
>
> Addiere alle Schnittmusterteile (Fläche in cm²), multipliziere mit der Stückzahl, dann 15–20 % für Verschnitt dazu. Eine ganze Rindshaut hat typischerweise 45–55 Quadratfuß (4–5 m²). Für kleine Projekte reichen Halbhäute oder Reststücke.

KAPITEL 10

Schnellreferenz: Leder für jede Kategorie

Eine Tabelle für alle 6 Kategorien deiner Schnittmusterkollektion.

KATEGORIE	TIERART	GERBUNG	STÄRKE	OBERFL.
Taschen	Rind	Pflanzlich	1,5–2,5 mm	Semi-Anilin
Rucksäcke	Rind / Büffel	Pflanzlich	2,0–3,0 mm	Pull-up
Geldbörsen	Rind / Kalb	Pflanzlich	0,8–1,2 mm	Anilin
Umhängetaschen	Rind	Pflanzlich	1,5–2,0 mm	Semi-Anilin
Reise	Rind / Büffel	Pflanzlich	2,0–3,0 mm	Pigmentiert
Accessoires	Rind / Ziege	Pflanzl. / Chrom	1,0–2,5 mm	Je nach Projekt

Hinweis zu den Schnittmustern

Bei jedem Schnittmuster in der Kollektion findest du in der Materialliste die empfohlene Lederart und Stärke. Im Zweifelsfall folge der Empfehlung im Schnittmuster — sie ist auf das jeweilige Projekt abgestimmt.

Nächster Schritt

Jetzt weißt du, welches Leder du brauchst.

Öffne die **Meister-Schnittmusterkollektion**, wähle dein erstes Projekt und schau dir die Materialliste an. Dann bestelle das richtige Leder und leg los.