




2312 Mode d'emploi




Connexion / Communication Wi-Fi en cours




Erreur réseau / Wi-Fi introuvable




Connexion au Wi-Fi réussi



Badge RFID accepté



Badge RFID refusé



Avertissement de timeout