

name: lucio-protecao-solar-externa-dispositivos-rj
description: "Proteção Solar Externa — Brises, Cobogó e Venezianas: dispositivos físicos, diretriz por orientação de fachada e parâmetros de projeto para Rio de Janeiro (latitude ~23°S)"
metadata:
type: inteligencia
trilha: A
status: ativa-com-ressalva
gestor: Lucio
agente_principal: Oscar (Arquitetura)
cross_disciplina: [Tenreiro, Baumgart]
criado_em: 17/09/2026
criado_por: Wallenberg (Rotina Diária Skills v3.2)
foco_geografico: Barra da Tijuca / Recreio dos Bandeirantes — Zona Oeste RJ
versao: "1.1"

■■ **RESSALVAS (ativa-com-ressalva — validado por Lúcio em 17/09/2026):** 1. **Fontes secundárias:** parâmetros numéricos de ângulos de lâminas e profundidades de brise vieram de ProjetEEE/MME (gov.br), Correio Braziliense, Cia da Samalia, Galvisteel. Texto integral da NBR 15220 não lido (paga). Para projeto executivo, Oscar deve rodar o SOL-AR ou acionar especialista de conforto antes de fechar o desenho de brise. 2. **SOL-AR — ângulos alfa/beta ausentes nesta Skill:** Oscar deve consultar a Skill de 16/09 (Partido/Conforto Térmico) para entender como usar o SOL-AR — ela já tem essa explicação. As duas Skills funcionam em par. 3. **NBR 15575 fora do escopo:** para projetos residenciais multifamiliares, a NBR 15575 tem critérios de desempenho térmico de envoltória (fator solar, transmitância) que vão além desta Skill. Se o projeto exigir laudo de desempenho, verificar separadamente. 4. **Gate obrigatório:** brise externo que altere a leitura de fachada precisa passar pelo Gate de Maurício antes de ir ao cliente (impacto visual direto).

Proteção Solar Externa — Brises, Cobogó e Venezianas: Dispositivos e Parâmetros de Projeto para Fachadas no RJ

Gestor dono: Lúcio (Arquitetura)

Agentes que usam: Oscar (implantação + detalhamento), Tenreiro (conforto e iluminação natural), Baumgart (fixação/carga sobre fachada)

Norma de referência: NBR 15220-3:2024 (determina "sombrear fachadas" na ZB 4A — esta Skill traz o HOW: qual dispositivo, por orientação, com que parâmetros)

Complementa: lucio_partido-arquitetonico-conforto-termico-passivo (16/09/2026)

1. Princípio Fundamental — Por Que Sombrear por Fora

Dispositivo de proteção solar **externo** bloqueia a radiação antes de atingir o vidro — elimina o ganho térmico na origem. Cortina/persiana interna só dispersa a radiação já dentro do ambiente (transforma em calor difuso). Para o RJ/ZB 4A, a diferença de carga de resfriamento entre sombreamento externo e interno pode chegar a 60-80%.

Regra de ouro: sombrear por fora, nunca confiar só na cortina interna.

2. Diretriz por Orientação de Fachada (Latitude ~23°S — Barra/Recreio)

Orientação	Comportamento Solar	Dispositivo Correto	Dispositivo Errado
Norte (N)	Sol alto (inverno: altitude solar ~44°; verão: ~90°+) — azimute estável	Brise horizontal (beiral, marquise, lâmina H)	Brise vertical (sol alto não desvia em azimute)
Sul (S)	Incidência direta mínima e breve no verão austral (lat. ~23°S está próxima ao Trópico — sol pode tangenciar a fachada sul no solstício de dezembro). Na prática, brise dispensável para a maioria dos casos.	Sem necessidade de brise (luz difusa na maior parte do ano)	Qualquer brise elimina desnecessariamente a iluminação natural
Leste (L)	Sol baixo manhã (~7h–10h), azimute variável; altitude cresce ao longo da manhã (~9h–11h já tem altitude suficiente)	Brise misto (H + V combinados) : vertical para o sol baixo inicial, horizontal para o sol que sobe depois	Só brise vertical (ineficaz para a fase de altitude média ~9h–11h)
Oeste (O)	Sol baixo tarde (~15h–18h), azimute variável	Brise vertical (prioridade máxima — fachada crítica no RJ)	Brise horizontal
NE / NO	Combinação de ângulos — diagonal; azimute + altitude variáveis	Brise misto (H + V combinados) ou cobogó	Apenas H ou apenas V

Fachada poente (O) é a crítica no RJ: sol baixo à tarde com alta intensidade, difícil bloqueio por elemento horizontal. Qualquer projeto em Barra/Recreio com janela voltada para O precisa de dispositivo vertical.

3. Dispositivos — Taxonomia e Comparativo

3.1 Brise-Soleil (Lâminas de Proteção)

O que é: lâminas externas à fachada (alumínio, madeira, concreto, aço) que bloqueiam radiação direta.

Fixo: projetado para o ângulo solar crítico da fachada + estação. Mais barato. Risco: eficiente no pico, mas pode bloquear iluminação natural no inverno (sul no inverno recebe sol baixo N — beiral longo pode obstruir).

Móvel (articulado): ajusta ângulo conforme hora/estação. Custo maior, exige manutenção. Eficiência máxima.

Materiais comuns no RJ: alumínio anodizado ou pintura eletrostática (durabilidade costeira), madeira de lei tratada com protetor UV, concreto (brise embutido na fachada).

Parâmetros de dimensionamento (Brise Horizontal — Fachada N): - Profundidade do beiral p recomendada: sobre ângulo solar do solstício de verão (dezembro) — $\sim 1,0-1,5 \times$ a altura da janela h (referência de mercado RJ; cálculo exato via carta solar ou software) - Inclinação 0° (horizontal) ou ligeiramente inclinado para baixo para não interferir com ventilação

Parâmetros de dimensionamento (Brise Vertical — Fachada O/L): - Lâminas verticais distribuídas na largura da abertura - Ângulo de abertura das lâminas: $45^\circ-60^\circ$ em relação ao plano da fachada para fachada poente (RJ) - Espaçamento entre lâminas: quanto menor, maior o bloqueio mas menor a ventilação e a iluminação natural — projeto é sempre um trade-off - Altura mínima igual à altura total da abertura

3.2 Cobogó

O que é: elemento de concreto, cerâmica ou outro material com aberturas geométricas regulares — funciona como barreira física semi-permeável (bloqueia sol direto, permite ventilação e luz difusa).

Quando usar: - Fachadas L/O com necessidade de ventilação cruzada (não fecha a abertura completamente) - Varanda / hall / corredor ventilado - Fachada sem caixilho: cobogó define a "fachada" e elimina a necessidade de brise separado

Limitação: bloqueio de sol não é tão controlável quanto brise articulado — define-se pela geometria da abertura. Melhor para espaços que não exigem total escurecimento.

Manutenção: limpeza periódica (acúmulo de poeira/bicho); revestimento externo precisa ser resistente a UV e umidade costeira.

3.3 Veneziana Externa

O que é: veneziana montada no exterior da esquadria (não interna), com lâminas inclináveis.

Vantagem: bloqueio eficaz + controle fino pelo usuário. Permite ajustar para iluminação sem ganho térmico.

Limitação: custo maior que brise fixo, exige suporte estrutural para vento, manutenção anual (correia/mecanismo). Não recomendado em fachadas expostas a ventos fortes sem projeto de fixação específico.

Uso em Barra/Recreio: adequado para fachada O de dormitório (controle de privacidade + térmico), mas exige confirmar resistência ao vento (ventos de SE são fortes na Barra — vento médio ~4-6 m/s, rajadas).

4. Brecha Prática — O que Profissionais Experientes no RJ Fazem

- **Fachada poente em condomínio de luxo (Barra):** brise vertical fixo de alumínio com afastamento ≥ 30 cm da esquadria (evita ponte térmica e permite limpeza). Lâminas a 45° , inclinadas para o sul (bloqueia poente, preserva visão do mar).
- **Fachada N em casa térrea (Recreio):** beiral de 1,0–1,2 m já resolve o pico de verão sem brise adicional — mais barato e mais integrável ao partido.
- **Cobogó integrado à sacada:** combina guarda-corpo + proteção solar + elemento estético. Não exige esquadria adicional, reduz custo.
- **Veneziana externa em dormitório:** parceiros comerciais frequentes em RJ: Hunter Douglas, Graber, Toldex — todos têm linha resistente a ambientes costeiros (alumínio marinizado ou PVC).

5. Interface com Outras Disciplinas

Ponto	Responsável
Dimensionamento de brise (carta solar, ângulo, profundidade)	Oscar/parceiro ou software solar (ex.: Analysis SOL-AR/LABEE UFSC)
Carga do brise sobre fachada/laje	Baumgart (verificar carga permanente adicional — NBR 6120)
Compatibilização com esquadria e vedação	Oscar + Saturnino (impermeabilização em brise embutido na laje ou em verga)
Cobogó + ventilação natural cruzada	Tenreiro (conforto e iluminação do ambiente interno)

6. O Que Esta Skill NÃO Cobre (Lacunas Declaradas)

- Cálculo de fator solar (FS) de vidro + dispositivo: depende de especificação de vidro (não desta Skill)
- Dimensionamento preciso do ângulo de brise para lat. 23°S : usar carta solar LABEE/Analysis SOL-AR
- Resistência ao vento (cargas de vento em fachadas): NBR 6123:1988 + NBR 6120:2019 — laudo de Baumgart
- Propriedades de absorção/refletância de materiais específicos de brise: INMETRO/fabricante

7. Checklist Rápido — Antes de Oscar Fechar o Partido

- ☐ Orientação da fachada mapeada (N/S/L/O/diagonal)?
- ☐ Fachada O: brise vertical previsto?
- ☐ Fachada N: beiral $\geq 1,0$ m ou brise horizontal previsto?
- ☐ Ventilação cruzada mantida com o dispositivo escolhido?
- ☐ Carga do brise checada com Baumgart?
- ☐ Carta solar rodada para confirmar profundidade do brise?
- ☐ Material do brise adequado ao ambiente costeiro (anticorrosão)?