

Arquitetura do adaptive planner — switching por densidade ρ
A* (global) quando espaço livre; SAC (local) em congestão

