广告×

## HOME ASSISTANT 使用NODEMCU通过 OPENMQTTGATEWAY 同时获取RF(射频)和IR(红外)信 믘

## 全球社交媒体数据 营销管理平台

帮您系统管理品牌主页, 团队成员权限划分、主页 运营分配、贴文审核管理 等,提升团队管理工作效率

一网互通科技有限公司

一个nodemcu如果仅仅只接一对红外或者一对射频会有些浪费,所以下面教程教会大家如何同时接 红外发送和接收还有射频发射和接收,这样一个nodemcu真的就可以变成万能的遥控器了,即包含 了红外遥控,也包含了射频遥控,有需要的小伙伴们抓紧下载刷起来!!!

固件下载地址:

OpenMQTTGateway\_IR\_RF\_0.9.3.nodemcu

固件刷写工具下载地址:

https://github.com/esphome/esphome-flasher/releases

#### 视频教程:



#### 红外接线方法:

红外接收D4 (3v)

Microsoft 365 立即试用 →

您的一体化协作中心 视频、通话、聊天、文件共享,等等



广告×

打



### 刷好固件后固件发射信号信息,和配网地址如下:

SSID: OpenMQTTGateway Password: itcommander protal: 192.168.4.1

MQTT信息如下:

您需要先支付 1.99元 才能查看此处内容! 立即支付

Join @itcommander on Telegram



前一页

**ADMIN** 

**#** 157

# 9 对 "Home Assistant 使用NodeMCU通过OpenMQTTGateway 同时获取RF(射频)和IR(红外)信号"的想法;

peng

2020年8月4日 下午11:06

为什么我显示的内容是
-no pub unknwn prt-



admin 🏖

**Andyxu** 

2020年8月5日 上午7:32

没听遇到过这个错误

\_\_

登录以回复

登录以回复

登录以回复

近期文章

搜索...

Kodi 使用官方YouTube插件的正确方法, YouTube API v3配置kodi 方法。(2022)

搜索

Openwrt下的Hassio无法使用homekit的解决方法

RouterOS 之ping检测自动更换pppoe账号密码

Home Assistant 极简方式实现HTTPS访问,让你的HA界面更加安全。

Home Assistant 二元传感器 (binary\_sensor) 变为设备追踪传感器 (device\_tracker)的方法。

分类

Centreon

ELK

Home Assistant

Kodi

Linux

Mikrotik ROS

MySQL

Network
Node-Red

RaspBerry Pi

SendMail

Windows

未分类

随笔

近期评论

jshi\_13发表在《Home Assistant接入小 米蓝牙温湿度传感器2》

Igx发表在《转战HassOS,自编译稳定版本HassOS 4.15,设置时区为+8,可以自定义Docker源。》

scibs发表在《转战HassOS,自编译稳定版本HassOS 4.15,设置时区为+8,可以自定义Docker源。》

Crush发表在《Node-Red 控制斐讯DC1 插排,同时拥有UI控制/MQTT控 制/Home Assistant自动发现》

250434234发表在《Node-Red 控制斐讯 DC1插排,同时拥有UI控制/MQTT控 制/Home Assistant自动发现》

Microsoft 365

您的一体化协作中心

立即试用 →

视频、通话、聊天、文件共享,等等



#### admin 🚨

2020年8月9日下午4:53

这个思路很正确



#### radaig

登录以回复

登录以回复

2021年2月25日 上午11:04

我是小白,具体请教下怎么操作可以吗?研究了3天的github终于可以整出release了。是修改这里吗? OpenMQTTGateway/main/User\_config.h

line119# define mqtt\_max\_packet\_size 1024为2048之类的吗?然后再编译下载。



#### admin 🏝

2021年2月25日 上午11:19

这是mqtt数据包长度



#### radaig

2021年2月25日下午12:27

但除了这里,再没有设计mqqt包长度的地方了。

登录以回复



#### admin 🚨

2021年2月25日下午1:29

你可以试试看



#### x1225383

2021年4月20日 上午4:55

登录以回复

我依照您的视屏做了相关设定 [ESP8266 + 433 RF接收模组] 现在可以接收来自RF遥控器讯号 但是要透过 HA 要发送出去讯号至吊扇却没有反应 能帮忙确认可能是哪里有问题??

接收log:

[04:36:11]N: Received json : ["RF"] [04:36:11]N: Subject: /433toMQTT

[04:36:11]N: Received json : {"value":66316177,"protocol":11,"length":28,"delay":557}

[04:36:11]N: no pub. dupl [04:36:11]N: no pub. dupl

[04:36:11]N: Received json : {"value":66316177,"protocol":11,"length":28,"delay":557}

透过 HA 要发送讯号出来log:

[04:44:16]N: Received json : {"value":66316177}

[04:44:16]N: RF Protocol:1 [04:44:16]N: RF Pulse Lgth: 350 [04:44:16]N: Bits nb: 24 [04:44:17]N: MQTTtoRF OK [04:44:17]N: Subject: /433toMQTT

[04:44:17]N: Received json : {"value":66316177} [04:44:17]N: Received json : {"value":66316177}

在 HA 的编码:

switch:

– platform: mqtt name: "RF Power"

command\_topic: "home/OpenMQTTGateway\_ESP8266\_RF/commands/MQTTto433"

payload\_on: '{"value":334751657}
payload\_off: '{"value":66316177}'

qos: "0" retain: true

## 发表评论

要发表评论,您必须先登录。

