## esp8266 擦拭\_一篇文章教你ESP8266如何擦除flash\_雷鸣泽基的博客-CSDN博客

大家在玩esp8266时,用下载工具可以将固件刷到flash中(ESP FLASH DOWNLOAD TOOL),但是在重新刷写另一与之完全不同的新固件时,可能会有上个固件残留下来的系统参数与用户参数会对新固件产生影响。所以,使用一个干净的flash空间还是蛮重要的。但是,貌似网上没有类似的软件可以擦除整个flash,使其为空。希望对大家学习flash有所帮助。

在此,给大家介绍一个很有用的方法:使用esptool!!!

- 1.安装python环境及pip,这里就不赘述了,百度一大把!
- 2.安装esptool和pyserial
- # pip install esptool
- # pip install pyserial
- 3.擦除flash

首先要确认一下esp8266所连接的端口号,因为需要以端口号作为参数的,比如我的端口号是COM3,我就可以运行以下命令来擦除flash

# esptool --port COM3 erase\_flash

要注意的是,在擦除flash的时候,要使板子工作在下载模式!

OK!是不是很简单?

以上就介绍了Flash的相关知识,希望对Flash有兴趣的朋友有所帮助。了解更多内容,请关注职坐标常用软件 Flash频道!

相关资源: