CARA MEMBUAT PROGRAM PLC DENGAN SOFTWARE CX PROGRAMMER + CX SIMULATOR DAN CX DESIGNER

DAFTAR ISI:

- **▶ PENGERTIAN PLC**
- ► PRINSIP KERJA PLC
- STRUKTUR DASAR PLC
- ► SIMBOL-SIMBOL LADDER DIAGRAM
- ► KONFIGURASI CX PROGRAMMER
- CARA UPLOAD /DOWNLOAD PROGRAM PLC
- **►ONLINE EDIT**
- ► LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT PROGRAM
- ► CX SIMULATOR/SIMULASI PROGRAM TANPA PLC
- ► FUNGSI COUNTER, TIMER DAN CONTOH PROGRAMNYA
- ► FUNGSI IL, ILC DAN CONTOH PROGRAMNYA
- ► FUNGSI DIFU DAN CONTOH PROGRAMNYA
- ► BELAJAR PLC CJ SERIES DENGAN MENGGUNAKAN HMI/TOUCHSCREEN DG SOFTWARE CX PROGRAMMER V 8.1
- ► KONFIGURASI SOFTWARE TOUCHSCREEN
- ► FUNGSI INSTRUKSI COMPARE DAN CONTOH PROGRAMNYA
- **▶ CONTOH PROGRAM ANALOG OUTPUT DG INVERTER**
- ► WIRING ANALOG INPUT DAN OUTPUT KE INVERTER
- **► CONTOH PROGRAM RUNNING HOUR**
- ► CONTOH PROGRAM DG INSTRUKSI KEEP
- ► FUNGSI INSTRUKSI SCALING DAN CONTOH PROGRAMNYA
- ► FUNGSI INSTRUKSI MOV DAN CONTOH PROGRAMNYA
- ► FUNGSI INSTRUKSI BINARY INCREAMENT DAN CONTOH PROGRAMNYA
- ► CONTOH PROGRAM DG INSTRUKSI HR / HOLDING RELAY
- ► FUNGSI INSTRUKSI XFER DAN CONTOH PROGRAMNYA
- ►INSTRUKSI INSTRUKSI PENDUKUNG
- ► CARA INSTALL SOFTWARE CX PROGRAMMER V 8.1

SELAMAT BELAJAR SEMOGA SUKSES

Copyright © 2010 All Reserved by www.belajarplc.com

PENGERTIAN PLC

Secara mendasar PLC adalah suatu peralatan kontrol yang dapat diprogram untuk mengontrol proses atau operasi mesin. Kontrol program dari PLC adalah menganalisa sinyal input kemudian

mengatur keadaan output sesuai dengan keinginan pemakai. Keadaan input PLC digunakan dan disimpan didalam memory dimana PLC melakukan instruksi logika yang di program pada keadaan inputnya.

Peralatan input dapat berupa sensor photo elektrik, push button pada panel kontrol, limit switch atau peralatan lainnya dimana dapat menghasilkan suatu sinyal yang dapat masuk ke dalam PLC. Peralatan output dapat berupa switch yang menyalakan lampu indikator, relay yang menggerakkan motor atau peralatan lain yang dapat digerakkan oleh sinyal output dari PLC.

Selain itu PLC juga menggunakan memory yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi – instruksi yang melaksanakan fungsi – fungsi khusus seperti : logika pewaktuan, sekuensial dan aritmetika yang dapat mengendalikan suatu mesin atau proses melalui modul – modul I/O baik analog maupun digital

PRINSIP KERJA PLC

PLC merupakan peralatan elektronik yang dibangun dari mikroprosesor untuk memonitor keadaan dariperalatan input untuk kemudian di analisa sesuai dengan kebutuhan perencana (programmer) untuk mengontrol keadaan output. Sinyal input diberikan kedalam input card. Ada 2 jenis input card, yaitu :

- 1. Analog input card
- 2. Digital input card

Setiap input mempunyai alamat tertentu sehingga untuk mendeteksinya mikroprosesor memanggil berdasarkan alamatnya. Banyaknya input yang dapat diproses tergantung jenis PLC- nya. Sinyal output dikluarkan PLC sesuai dengan program yang dibuat oleh pemakai berdasarkan analisa keadan input.

Ada 2 jenis output card, yaitu:

- 1. analog output card
- 2. digital output card

setiap ouput card mempunyai alamat tertentu dan diproses oleh mikroprosesor menurut alamatnya. Banyaknya output tergantung jenis

PLC- nya. Pada PLC juga dipersiapkan internal input dan output untuk proses dalam PLC sesuai dengan kebutuhan program. Dimana internal input dan output ini hanya sebagai flag dalam proses. Di dalam PLC juga

dipersiapkan timer yang dapat dibuat dalam konfigurasi on delai , off delai, on timer, off timer dan lain- lain sesuai dengan programnya. Untuk memproses timer tersebut, PLC memanggil berdasarkan alamatnya.

Untuk melaksanakan sebagai kontrol system, PLC ini didukung oleh perangkat lunak yang merupakan bagian peting dari PLC. Program PLC biasanyaterdiri dari 2 jenis yaitu ladder diagram dan instruksi dasar diagram, setiap PLC mempunyai perbedaan dalam penulisan program.

STRUKTUR DASAR PLC

- 1. Central Prosesing Unit (CPU)
- 2. Memory
- 3. Input / Output
- 4. Power Supply

1. Central Prosesing Unit (CPU)

CPU berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi semua pengopersian dalam PLC, melaksanakan program yang disimpan didalam memory.

Selain itu CPU juga memproses dan menghitung waktu memonitor waktu pelaksanaan perangkat lunak dan menterjemahkan program perantara yang berisi logika dan waktu yang dibutuhkan untuk komunikasi data dengan pemrogram.

2. Memory

Memory yang terdapat dalam PLC berfungsi untuk menyimpan program dan memberikan lokasi – lokasi dimana hasil – hasil

perhitungan dapat disimpan didalamnya. PLC menggunakan peralatan memory semi konduktor seperti RAM (Random Acces Memory), ROM(Read Only Memory), dan PROM (Programmable Read Only Memory)

RAM mempunyai waktu akses yang cepat dan program – program yang terdapat didalamnya dapat deprogram ulang sesuai dengan keinginan pemakainya. RAM disebut juga sebagai volatile memory, maksudnya program program yang terdapat mudah hilang jika supply listrik padam.

Dengan demikian untuk mengatasiu supply listrik yang padam tersebut maka diberi supply cadangan daya listrik berupa baterai yang disimpan pada RAM. Seringkalo CMOS RAM dipilih untuk pemakaian power yang rendah. Baterai ini mempunyai jangka waktu kira – kira lima tahun sebelum harus diganti.

3. Input / Output

Sebagaimana PLC yang direncanakan untuk mngontrol sebuah proses atau operasi mesin, maka peran modul input / output sangatlah penting karena modul ini merupakan suatu perantara antara perangkat kontrol dengan CPU. Suatu peralatan yang dihubungkan ke PLC dimana megirimkan suatu sinyal ke PLC dinamakan peralatan input. Sinyal masuk kedalam PLC melalui terminal atau melalui kaki – kaki penghubung pada unit. Tempat dimana sinyal memasuki PLC dinamakan input poin, Input poin ini memberikan suatu lokasi didalam memory dimana mewakili keadaannya, lokasi memori ini dinamakan input bit. Ada juga output bit di dalam memori dimana diberikan oleh output poin pada unit, sinyal output dikirim ke peralatan output.


Setiap input / output memiliki alamat dan nomor urutan khusus yang digunakan selama membuat program untuk memonitor satu persatu aktivitas input dan output didalam program. Indikasi urutan status dari input output ditandai Light Emiting Diode (LED)pada PLC atau modul input / output, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengecekan proses pengoperasian input / output dari PLC itu sendiri.

4. Power Supply


PLC tidak akan beroperasi bila tidak ada supply daya listrik. Power supply merubah tegangan input menjadi tegangan listrik yang dibutuhkan oleh PLC. Dengan kata lain sebuah suplai daya listrik mengkonversikan suplai daya PLN (220 V) ke daya yang dibutuhkan CPU atau modul input / output

SIMBOL - SIMBOL LADDER DIAGRAM


1. Load / LD = Star pada normally open input



2. Load Not / LD NOT = Star pada normally close input




3. AND = menghubungka dua atau lebih input dalam bentuk normally open secara seri.




4. AND NOT = menghubungkan 2 atau lebih input dalam bentuk normally close.







5. OR = menghubugkan 2 atau lebih input dalam bentuk normally open secara paralel.



6. OR NOT = menghubungkan 2 atau lebih input dalam bentuk normally close secara parallel.



7. OUTPUT / OUT = menyalakan output.



8. END = mengakhiri program


KONFIGURASI SOFTWARE CX PROGRAMMER

Untuk memulai membuat program pada cx programmer ada beberapa hal yang harus diketahui, saya akan jelaskan satu per satu.


Pertama anda buka aplikasi cx programmer dan akan muncul jendela seperti pada gambar dibawah ini.

Setelah itu klik File dan pilih new untuk membuat program baru.

Lihat gambar dibawah ini.




Setelah itu klik File dan pilih new untuk membuat program baru. Lihat gambar dibawah ini.




Setelah itu anda pilih type PLC dan kemudian anda klik setting maka akan muncul seperti pada gambar no 2 (bawah) dan pilh Type CPU nya .Setelah itu klik OK.





Setelah klik OK maka akan muncul seperti gambar dibawah ini :



Cara Memasukkan Simbol Ladder Diagram

Setelah itu anda bisa mulai memasukkan simbol – symbol ladder .diagram Untuk membuat kontak N/O tekan huruf C maka akan muncul seperti gb dibawah



Setelah itu isikan address pada kolom misalnya address input 0.01 lalu klik detail untuk membuat nama/comment input tsb lalu klik OK.

Untuk memasukkan simbol N/C tekan / (garis miring) dan isi alamat input/output pada kolom. Lihat gambar dibawah ini :



setelah itu isi data pada kolom ,klik detail isi comment lalu klik OK.

Untuk membuat Output, tekan huruf O pada keyboard maka akan muncul seperti qb di bawah ini :



setelah itu isi address output pada kolom misalnya 10.00 lalu klik detail isi comment dan selanjutnya klik OK.

Unutk membuat instruksi : Timer, Counter, Mov, Scaling, Difu, IL – ILC dll. Tekan hutuf I lalu akan muncul seperti gb di bawah ini:



Ketik pada kolom, nama Instruksi yang akan dipakai misalnya ketik TIM untuk Timer, ketik CNT untuk Counter dll. Setelah itu klik detailnya.

Selanjutnya untuk memasukkan symbol yang lain:

Ctrl + ® = untuk membuat garis horisontal.

Ctrl + = untuk membuat garis vertikal

Tekan huruf R untuk menambah network ditengah2 network yang lain.

ADDRESS / ALAMAT PADA PLC OMRON

```
PLC CPM2A
Input ch 0 yaitu dari
                         0.00 - 0.10
                                        (sesuai type PLCnya)
                        1.00 - 1.12
                                        (sesuai type PLCnya)
Input
       ch 1
              yaitu dari
Output ch 10 yaitu dari
                        10.00 - 10.15
                                        ( sesuai type PLCnya )
Output ch 11 yaitu dari 11.00 - 11.15
                                        ( sesuai type PLCnya )
Internal Relay yaitu dari 600 – 1500
(tergantung type PLC)
PLC CQM1H
Input modul 0 yaitu dari 00.00 - 00.15
Input modul 1 yaitu dari 01.00 - 01.15
(16 alamat per modul)
output modul 0 yaitu dari 100.00 – 100.15
output modul 1 yaitu dari 101.00 – 101.15
(16 alamat per modul)
Internal Relay yaitu dari 600 - 1500
Modul bisa di tambah sesuai kebutuhan
```


PLC CJ1M

Untuk PLC jenis CJ1M semua input dan output harus berurutan dalam memberi alamat/address sesuai susunan rack modulnya di mulai dari yang terkecil atau modul yang berada disamping CPU.

```
Modul input 0 yaitu dari 0.00 – 0.15
Modul input 1 yaitu dari 1.00 – 1.15
Modul output 0 yaitu dari 2.00 – 2.15
Modul output 1 yaitu dari 3.00 – 3.15
(16 alamat per modul)
```

Întenal Relay bisa di mulai dari address terakhir yang dipakai Misalnya dari 100.00 – 6100.15 bisa digunakan untuk IR (internal Relay) UNTUK LEBIH JELASNYA BISA ANDA LIHAT CONTOH - CONTOH PROGRAM NYA

CONTOH WIRING PLC CPM1A/CPM2A




I/O Table and Unit Set Up

Untuk PLC CJ Series sebelum program ditransfer ke PLC harus dilakukan I/O Table and Unit Set Up.
Caranya adalah sbb:

System Version 6.0 or later


Pilih dan klik kiri 2x pada I/O table unit set up. Lihat urutan gb dibawah ini : dibawah ini

Gb 1 Untitled - CX-Programme File Edit View Insert PLC a 9X Q × NewProject NewPLC1[CJ1M] Offline Symbols []] IO Table and Unit Setup Settings Memory . Programs □ NewProgram1 (00) Symbols Section 1 END Function Blocks



R88D-WN01L-ML2

Gb. 2




klik kiri 2x pada slot main rack dimulai dari slot 00 sesuai dengan jumlah modul yang terpasang pada PLC, bila ada modul input 1- modul output 1- modul analog 1 maka yang dipakai slot 00 – slot 02.

Setelah muncul gb seperti dibawah ini maka untuk setting type digital input/output modul pilih **+Basic I/O**


Untuk setting modul analog input/output maka pilih +General Purpose Analog I/O.

Gb. 3




Setelah muncul gb seperti dibawah ini ,pilih type modul input dan output yang sesuai dengan input / output yang terpasang di PLC lalu klik OK.


Gb. 4



Setelah di konfigurasi I/O table and Unit set up maka akan seperti gb. berikut ini :



setelah itu pilih option lalu klik transfer to PLC (setelah PC tersambung dg PLC)



LANGKAH - LANGKAH MEMBUAT PROGRAM

Untuk membuat suatu program pada PLC, dilakukan langkah – langkah pemrograman sebagai berikut:

- 1. Tentukan system apa yang akan dikontrol.
- 2. Hitung jumlah input / output dan diberi alamatnya.
- 3. Membuat Ladder Diagram
- 4. Test dan check program

Contoh:

Saya akan membuat program dengan sekuensial seperti dibawah ini :

1.Ada sebuah motor penggerak yang menggerakkan meja kerja maju dan mundur secara otomatis dengan cara kerja, apabila tombol star ditekan maka motor akan bergerak maju dan setelah menyentuh limit switch 1 maka motor akan bergerak mundur dan setelah menyentuh limit switch 2 maka motor akan bergerak maju lagi begitu seterusnya dan akan bergerak maju mundur terus sebelum tombol stop ditekan.

2. Menghitung jumlah input / output.

Dari cara kerja system diatas bisa dihitung jumlah input dan outputnya.

Jumlah input = tombol star >> alamatnya = 0000

tombol stop >> alamatnya = 0001

limit switch 1>> alamatnya= 0002


limit switch 2 >> alamatnya = 0003

Jumlah output = K1 motor maju >> alamat = 100.00

K2 motor mundur >> alamat = 100.01

3. Membuat Ladder Diagram.

Selanjutnya kita membuat ladder diagram sesuai dengan sistem cara kerja seperti pada halaman sebelumnya. Lihat gambar di bawah, line yang berwarna hijau menunjukkan bahwa line tersebut hidup. Pada waktu tombol star ditekan maka output 600 (internal relay) akan hidup dan langsung menghidupkan output 100.00 yang bisa dihubungkan lansung ke relay external untuk menghidupkan motor, disini ada dua output relay external dimana output 100.00 untuk maju dan output 100.01 untuk mundur.setelah output 100.00 hidup/motor bergerak maju dan selanjutnya menyentuh limit switch 1 maka output 100.00 akan mati. Dan kontak N/O limit sitch 1 juga tersentuh maka output 100.01 akan hidup/motor akan bergerak mundur sampai menyentuh limit switch 2 maka output 100.00 akan hidup lagi/motor akan bergerak maju lagi begitu seterusnya sampai tombol stop ditekan baru akan berhenti/mati semuanya.



GB SIMULASI

4. Test Dan Check Program dengan mnggunakan CX Simulator

Untuk melakukan pengetesan program bisa dengan menggunakan CX Simulator,begini caranya : Pastikan komputer anda telah terinstall software CX Programmer.Full Version

Langkah Pertama

Pilih type PLC yang bisa digunakan untuk simulasi misalnya type: CS1G-H atau CS1D-S dan lain-lain (PEMILIHAN TYPE PLC INI DILAKUKAN PADA WAKTU AKAN MULAI MEMBUAT PROGRAM) karena tidak semua Type PLC bisa di simulasi.


Lihat gambar dibawah ini



Setelah program selesai dan akan dilakukan simulasi maka anda harus mengklik ikon yang dilingkari merah ,setelah itu ada proses download otomatis ke simulator, setelah ladder diagram berwarna hijau berarti simulator sudah siap di gunakan . Anda bisa menghidupkan kontak N/O pada ladder dengan cara blok dulu (lihat gb simulasi diatas) Teakan Ctrl + J untuk menghidupkan kontak N/O dan Tekan Ctrl + K untuk mematikan kontak.

CARA TRANSFER PROGRAM DARI KOMPUTER KE PLC

Lihat GB berikut ini



Pertama klik work online




Kemudian pilih PLC lalu pilih Transfer dan transfer ke PLC. Setelah proses download to PLC selesai klik OK.

Cara Transfer Program Dari PLC ke Komputer

Setelah aplikasi terbuka pilih PLC – auto Online – lalu klik Direct Online




setelah itu akan muncul gambar seperti dibawah ini :




Kemudian klik Connect

Setelah klik Connect maka akan muncul gb seperti berikut :



lalu klik Yes



Tunggu system bekerja sampai Program yang ada di PLC ter Upload ke computer .

Setelah itu baru di save as .


Online Edit

Apabila ingin merubah program dalam kondisi system sedang RUN maka harus dilakukan Online Edit .

Caranya adalah sbb:

Pertama kita blok Network yang akan diadakan perubahan pada laddernya .

Lihat gb berikut ini:




setelah network di blok lalu klik kanan pada kolom urutan network kemudian pilih Online Edit dan klik Begin, setelah itu blok ladder yang akan

dirubah seperti gb dibawah ini .



setelah dirubah lalu diblok lagi networknya seperti gb dibawah ini lalu klik Send Change



INSTRUKSI COUNTER

Counter digunakan untuk menghitung input yang masuk ke dalam counter tsb.

No Counter = 0 - 255

No Timer = 0 - 255

Set Timer = #0000 - #9999s


Perlu di ingat bahwa dalam membuat program alamat/penomeran Counter dan Timer tidak boleh sama, misalnya anda membuat program memakai 3 counter dan 3 timer anda bisa pakai no. counter 0 – 2 sedangkan no. timernya anda pakai 4 - 6 dan

seterusnya tergantung kebutuhan.

Contoh program menggunakan Counter lihat gb dibawah ini:

Cara kerjanya begini apabila input 00.00/ pb1 ditekan maka counter akan mulai menghitung dari set # 2 menjadi #1 dan apabila pb1/input 000.00 ditekan kedua kali maka counter akan menghitung lagi dari#1 menjadi #0 dan langsung counter bekerja pada hitungan kedua karena disini counter di set #2 setelah counter bekerja maka output 100.00/ lampu akan hidup, atau dengan kata lain lampu akan hidup apabila tombol pb1 dengan address 000.00 ditekan dua kali.Silahkan anda coba dengan cx simulator untuk


mengetahui apakah program tersebut berjalan atau tidak.








setelah tombol pb start dibuat maka selanjutnya membuat instruksi Counter dengan cara tekan huruf I pada keyboard maka akan muncul jendela seperti gb diatas lalu klik detail maka akan muncul seperti gambar dibawah ini



Ketik CNT pada kolom paling atas kemudian tulis alamat counter misalnya 1 kemudian isi data setting Counter misalnyta #2 (setiap mengisi data baik counter atau timer harus didahului dengan tanda #) lalu klik ok, dan akan muncul seperti gb berikut ini



kontak C001 adalah untuk mereset counter kembali ke settingan awal .

INSTRUKSI TIMER

Pada sebagian besar aplikasi kontrol terdapat peralatan untuk beberapa aspek kontrol pewaktuan (timing). PLC mempunyai fasilitas pewaktuan untuk programyang dapat digunakan. Metode umum dari pemrograman sebuah rangkaian timer adalah untuk

menentukan interval yang dihitung dari suatu kondisi atau keadaan .

Contoh program mengunakan timer:

Pada gambar dibawah adalah rangkaian program dengan timer on delay,cara kerjanya; apabila input 00.00/tombol star/ pb1 ditekan maka timer akan hidup dan setelah timer bekerja selama sesuai setting pada timer maka output 100.00/lampu akan

hidup,.anda bisa coba dengan cx simulator.



Proses p[embuatan ladder diagram instruksi timer sama dengan membuat instruksi Counter ,untuk membuat instruksi timer ketik TIM pada kolom paling atas (lihat contoh Counter)

INTERNAL RELAY

Internal Relay adalah general purpose relay yang ada di dalam plc yang tidak dapat diakses secara langsung untuk digunakan sebagai input maupun output seperti yang terdapat pada program komponen. Internal Relay adalah relay semu yang merupakan bit

digital yang disimpan pada internal image register. Dari sudut pandang pemrograman, semua plc mempunyai satu coil dan dan mempunyai sebanyak N/O N/C kontak sesuai yang diinginkan programmer .Semua plc mempunyai internal relay akan tetapi penomeran dan jumlah maksimum yang diperbolehkan tergantung dari merek dan model plc. Internal Relay adalah tool pemrograman yang sangat berharga bagi para programmer .

Internal relay memberi keleluasaan pada programmer untuk melaksanakan operasi internal yang lebih rumit tanpa memerlukan penggunaan biaya mahal untuk beberapa output relay. Dalam contoh pemrograman pada plc omron biasanya saya memakai symbol IR dengan penomeran sbb:


600 - 615

700 - 715

800 - 815

900 - 915

lihat gambar dibawah ini



IL dan ILC

IL adalah singkatan dari Inter Lock sedangkan ILC adalah singkatan dari Interlock Clear berfungsi untuk mengunci program.Biasanya IL dan ILC digunakanuntuk tombol Emergency.


Contoh program menggunakan IL dan ILC:

Pada gambar dibawah ada 5 network, IL dipasang pada network kedua ini berarti apabila tombol ss di hidupkan maka program yang berada pada network 3 tidak bisa dihidupkan sedangkan program pada network 1 masih bisa dihidupkan atau dengan kata

lain apabila IL dihidupkan maka program yang berada antara IL dan ILC tidak bisa

dihidupkan,setiap pemasangan IL harus dipasang juga ILC. Dan setiap mengakhiri program jangan lupa diakhiri dengan END(01). Contoh program dg menggunakan

software SYSWIN



Untuk membuat IL dan ILC, setelah tekan huruf I lalu ketik IL/ILC pada kolom kemudian klik OK.


DIFU (Differentiate Up)

Aplikasi kontrol ini berfungsi untuk meng ON kan output selama satu scan. Contoh program menggunakan DIFU:

Cara kerjanya; apabila pb1 ditekan maka output DIFU 600 akan on dan kontak DIFU 600 akan hidup hanya sekejap walaupun tombol pb1 ditekan lama.

Ladder/program dibawah ini bisa dipakai untuk menghidupkan dan mematikan output

memakai satu tombol.anda bisa simulasi programnya dengan cx simulator agar lebih jelas cara kerjanya.




Untuk membuat instruksi DIFU tekan huruf I pada keyboard setelah muncul jendela new instruction ketik DIFU spasi alamat misal DIFU 600 lalu klik OK.


HOLDING RELAY

Holding Relay adalah relay internal yang bisa di pakai untuk menahan system yang sedang bekerja walau aliran supply power off, misalnya jika Sumber Power/ PLN mati, apabila di pasang holding Relay maka proses bisa tetap lanjut tidak mulai dari awal lagi.

Untuk membuat instruksi Holding Relay / HR, tekan huruf O untuk membuat output HR, lihat gb di bawah ini :



Setelah itu isikan pada kolom ketik h500 lalu klik OK.



Apabila pb start dihidupkan maka output 6.00 dan H5.00 akan hidup dan apabila sumber power mati / PLN mati maka out 600 masih tetap ON karena di tahan oleh Holding Relay. Coba anda simulasi program ini dengan cx simulator.


INSTRUKSI COMPARE

Instuksi ini digunakan untuk membandingkan dua buah data . Untuk membuat instruksi Compare dengan menggunakan software cx programmer v.8.1 adalah sebagai berikut ;

- Tekan I pada keyboard, maka akan muncul pop up seperti di bawah ini,



- klik detail lalu akan muncul pop up baru lagi seperti ini :



 Isi instruksi pada kolom misalnya CMP untuk instruksi Compare.
 Selanjutnya isi data pada kolom – kolom di bawahnya lihat contoh di Atas diisi dengan D100 dan D200. lalu klik OK.
 Setelah klik OK maka akan muncul seperti gambar ladder di bawah ini :



Contoh penggunaan instruksi Compare pada program PLC:



Gambar ladder diatas menggunakan instruksi Compare/ CMP . Cara kerjanya :

Apabila contact 00 dihidupkan maka , apabila data yang berada di D100 (lihat tanda merah) dan data yang ada di D200 sama maka pompa 2 akan ON , apabila data di D100 lebih kecil dengan data yang ada di D200 maka pompa 1 akan ON dan apabila data yang berada di D100 lebih besar dari data yang ada di D200 maka pompa 3 akan ON.


Instruksi Compare biasanya digunakan untuk membandingkan data analog yang masuk ke PLC.

Lihat contoh program lengkapnya silahkan download di www.belajarplc.com/contohprogramplcanalog.zip


33


INSTRUKSI MOV

Instruksi ini digunakan untuk memindahkan data



dari gambar diatas bisa dibaca cara kerja Instruksi MOV sekarang pada data D10 tertulis data 7693 .apabila ciontact 4.00 dihidupkan maka data &0 (lihat lingkaran merah) maka nilai data yang ada di D10 akan berubah menjadi 0






INSTRUKSI SCALING /SCL

Instruksi ini digunakan untukmengkonversi secara linier 4 digit data hexadecimal menjadi 4 digit BCD.

INSTRUKSI SCALING/SCL BIASANYA DIPAKAI UNTUK PROGRAM ANALOG INPUT, MISALNYA INPUT BERUPA VOLTAGE/CURRENT YANG DI KELUARKAN OLEH INSTRUMEN TERTENTU CONTOH; LEVEL TRANSMITTER, ENCODER, TEMPERATURE TRANSMITTER, INVERTER DLL.

untuk membuat ladder diagram/program dengan menggunakan instruksi SCL dengan cara sbb :

Tekan C pada keyboard untuk membuat contact lalu pilih P_On seperti gambar dibawah ini :




setelah pilih P_On lalu klik OK kemudian Tekan huruf I pada keyboard untuk membuat new instruksi dan tuliskan pada kolom yang kosong "SCL" lalu klik detail untuk membuat nama/comment.

kemudian klik ok maka akan muncul seperti gambar dibawah ini

Setelah pilih P_On lalu klik OK kemudian Tekan huruf I pada keyboard untuk membuat new instruksi dan tuliskan pada kolom yang kosong "SCL" lalu klik detail untuk membuat nama/comment.

kemudian klik ok maka akan muncul seperti gambar dibawah ini





36


Instruksi SCL memiliki 3 word data instruksi yaitu

- 1. Source Word (address input)
- 2. Parameter Setting (lihat gb dibawah ini)
 - P adalah nilai terendah target
 - P1 adalah nilai terendah sumber
 - P2 adalah nilai tertinggi target
 - P3 adalah nilai tertinggi sumber
- 3. Result


Setelah ladder/program jadi maka selanjutnya *connect to plc*



Cara mengisi data pada D 100-D101-D 101- D103 adalah sebagai berikut : Klik tool bar yang bertanda merah seperti gambar di bawah ini




setelah itu akan muncul jendela baru seperti gambar berikut ini :



Untuk mengisi data pada D 1001 misalnya maka klik pada gmbar yang ada lingkaran merah lalu akan muncu jendela baru yang ditunjukkan oleh anak panahlalu isikan pada kolom new value kemudian klik set value. Untuk mengganti D1001 menjadi D100 misalnya maka klik edit address/type. Untuk di perhatikan pada waktu mengisi data pada data yang kedua (P+2) harus diawali dengan tanda #, sedang untuk mengisi data yang ketiga (P+3) harus diawali dengan tanda &.


cara menampikan data yang sudah di scaling pada layar touchscreen

buka cx designer lalu pilh dan klik numeral display input lihat qb dibawah ini:




klik disini untuk membuat tampilan SCALING pada layar touchscreen

setelah klik dan pilih numeral display input, arahkan mouse/pointer ke arah halaman warna hitam lalu klik kiri tahan dan tarik,sesuaikn ukuran dengan yang kita kehendaki.setelah itu akan muncul gambar seperti di bawah ini :




untuk memuat addressnya lihat gambar di atas.kemudian akan muncul window baru seperti gb di bawah ini.



Ada 3 item yang harus disetting:


- 1. sorage type (utk SCL pilih BCD 2 (unsigned 1 word)
- 2. integer (utk menentuka jumlah digit/angka)
- 3. address (utk memberi address)


untuk mengisi addres klik set3, maka akan muncul jendela baru seperti pada gambar berikut ini:




masukkan angka kedalam kolom Word lalu pilih DM: Data Memory pada kolom Area (lihat gb diatas)


ANALOG OUTPUT UNTUK KONTROL INVERTER






GAMBAR MODUL ANALOG INPUT DAN OUTPUT DAN TERMINAL INVERTER






MEMBUAT PROGRAM RUNNING HOUR



CONTOH PROGRAM DENGAN MENGGUNAKAN INSTRUKSI KEEP




Fungsi Instruksi XFER

Fungsi instruksi ini bisa digunakan untuk menampilkan message di layar touchscreen bila terjadi error/trip

Untuk membuat instruksi XFER adalah sbb:


Pertama tekan *C* pada keyboard (untuk membuat contact/input)



isikan address pada kolom seperti gambar diatas. Kemudian tekan I pada keyboard untuk memasukkan instruksi



masukkan instruksi /kata XFER pada kolom kemudian klik detail maka akan muncul jendela seperti gb dibawah ini



isi data pada kolom ,ada tiga kolom yang harus di isi gambar diatas adalah contoh


kolom 1 di isi = &10 (untuk menentukan berapa karakter/ huruf yang akan ditampilkan pada layar).

Kolom 2 di isi = D100 (tulis pesan yang akan di tampilkan)


Kolom 3 di isi = D200 (destinasi pesan/address yang

Dipakai untuk menampilkan pesan dilayar.


Setelah semua data terisi maka klik OK dan akan muncul gambar ladder diagram seperti ini



selanjutnya adalah menulis pesan yang akan ditampilkan caranya adalah sbb :klik kiri 2x pada gambar yang dilingkari merah. lihat gambar di bawah ini




setelah itu akan muncul gambar seperti di bawah ini




kemudian klik kiri 2x pada gambar yang dilingkari merah maka akan muncul jendela baru seperti pada gb di bawah ini

cari D100 pada kolom diatas ,setelah itu klik gambar yang dilingkari merah, lihat gambar di bawah ini





DM / Data memory yang bisa dipakai yaitu antara DM 00000 – DM 32769

Selanjutnya ketikkan pesan yang akan ditampilkan ,lihat contoh gambar di bawah ini



selanjutnya tulisan di blok lalu transfer ke PLC. Pada waktu transfer ke PLC harus kondisi program mode. Lihat gambar dibawah ini.







selanjutnya kita pilih Run Mode

Untuk menampilkan pesan pada layar touch screen caranya adalah sbKita buka cx designer pilih new project klik ok.

Lalu pilih dan klik string display input kemudian arahkan pointer ke halaman yang berwarna hitam klik dan tahan terus tarik .




kemudian klik kiri 2x pada gambar yang sudah dibuat maka akan muncul jendela baru seperti gambar dibawah ini



ada dua item yang harus disetting


- 1. length = yaitu banyaknya karakter / huruf yang akan ditampilkan.
- 2. Isi address dengan cara klik set1.

Setelah klik set1 maka akan muncul jendela baru seperti pada gambar dibawah ini




setelah program jadi kemudian kita chek dan test dengan simulasi


setelah program jadi kemudian kita chek dan test dengan simulasi




aktifkan tomboll/contact 0.00 setelah itu kita buka program di cx designer yang sudah kita buat tadi lakukan simulasi dengan cara sbb



pilih dan klik tool lalu pilih test kemudian pilih connect to simulator lalu klik star



CONTOH PROGRAM DENGAN MENGGUNAKAN BINARY INCREMENT




Untuk menampilkan data pada D80 di HMI dengan menggunakan instruksi numeral display input .

BELAJAR PLC DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE CX PROGRAMER V 8.1 DAN KONFIGURASI HMI / TOUCHSCREEN

CARA MEMBUAT TAMPILAN PADA HMI / TOUCHSCREEN


Pertama

Buka CX Designer lalu pilih dan klik File selanjutnya pilih New project maka akan muncul jendela baru seperti ganbar dibawah ini, tanda merah pertama diisi dengan type dan ukuran touchscreen. Tanda merah kedua diisi dengan versi software yang digunakan dengan cara klik tanda ▼lalu pilih versi yang tebaru/ tetinggi. Sekarang saya pakai versi 8.1.



Lalu klik OK.

Kedua. Setelah klik OK maka akan muncul seperti gambar dibawah ini , pilih instruksi pada tool bar yang akan digunakan.





Fungsi dan lambang instruksi pada HMI / touchscreen

PB : Untuk membuat Push Button

W : Word Button

CMD : Untuk membuat Command Button

B : Untuk membuat Bit Lamp

W : Word Lamp


LABEL : Untuk membuat label 123 : Numeral Display & input ABC : String Display & Input

Level Meter


Date Time DII

CARA MEMBUAT PUSH BUTTON PADA TOUCHSCREEN

Pilih dan klik PB,arahkan pointer/mouse ke halaman berwarna hitam,lalu klik kiri tahan dan drag sesuaikan ukurannya.



Untuk memberikan Address pada push button ,klik kiri 2X gambar push button tersebut lihat gambar dibawah ini



Untuk membuat nama pada push button klik LABEL (lihat gb bertanda label dilingkari merah)

Action Type


Momentary: untuk membuat Push Button, apabila ditekan ON, dan apabila

Dilepas OFF

Alternate : untuk membuat Push Button , apabila ditekan sekali akan ON


Dan apabila ditekan kedua kali akan OFF

Untuk memasukkan address klik Set1 maka akan muncul jendela baru lihat gambar yang ada tanda merah .lalu masukkan angka jangan lupa kode area C I/O = Common I/O Area ,lihat gambar di bawah ini :




CARA MEMBUAT COMMAND BUTTON

Command Button berfungsi untuk memindah screen/ atau apabila tombol Command button di tekan maka akan berpindah ke halaman /screen yang lain. Pilih dan klik CMD pada tool bar, arahkan pointer/mouse pada halaman kosong lalu klik kiri tahan dan drag,sesuaikan ukurannya.



Setelah klik kiri 2X pada gambar Command button maka akan muncul jendela baru seperti gambar di bawah ini.


Isi specified screen, apabila diisi screen page 0000 maka apabila tombol command buton ditekan maka akan muncul screen page 0000 pada layar HMI. Klik select1 untuk mengisi specified screen.



Untuk membuat label / nama klik label pada tol bar

MEMBUAT BIT LAMP

Pilih dan klik **B** pada tool bar atas, arahkan pointer ke halaman yang akan di buat bit lamp,lalu klik kiri tahan dan drag. Setelah ganbar bit lamp jadi klik kiri 2X maka akan muncul jendela baru seperti gambar dibawah ini Pilih OFF colour dan ON colour lihat tanda merah pada gambar dibawah ini. Bit lamp biasanya di pakai untuk indicator on/off pada tampilan HMI/touchscreen




Setelah itu isikan addressnya dengan cara klik kiri 2X pada gambar tersebut , maka akan muncul jendela baru seperti pada gambar dibawah ini :

Yang bertanda merah

Colour shape untuk memilih warna ON/OFFnya

Label untuk memberi nama pada bit lamp.


Lamp type untuk memilih type bit lamp, apakah bulat atau kotak sesuai selera. Set1 untuk mengisi address..klik set1 maka akan muncul jendela seperti gambar disamping kanan,lalu masukkan angka nya.




NUMERAL DISPLAY INPUT

Instruksi ini berfungsi untuk menampilkan data di touchscreen, misalnya data yang ada di D100 akan ditampilkan dalam bentuk level meter, timer ,suhu dsb. Caranya:

Klik Numeral Display input lalu arahkan pointer ke halaman warna hitam ,selanjutnya klik kiri tahan dan drag, sesuaikan ukuran gambarnya.



Setelah itu isikan alamatnya ,dengan cara klik kiri 2X pada gambar tersebut .




Setelah klik kiri 2X maka akan muncul jendela baru seperti gambar dibawah ini:

Ada 3 hal yang perlu di setting datanya (yang dilingkari merah)

- 1. Storage type
- 2. Integer
- 3. Address.

Memasukkan address pada Numeral Display Input


Klik set3 maka akan muncul jendela baru seperti pada gambar dibawah ini :



Masukkan angka sebagai address dan pilih areanya **DM : Data memory** Apabila yang akan ditampilkan di screen D100 maka isikan pada kolom angka : 100

STRING DISPLAY INPUT

Instruksi ini berfungsi untuk menampilkan pesan pada touchscreen Misalnya bila terjadi trip/error pada komponen yang sedang berjalan. Cara membuat tampilannya pilih string display input pada tool bar lalu arahkan



Setelah muncul gambar seperti diatas selanjutnya isikan data settingnya ,dengan cara klik kiri 2X maka akan muncul gambar seperti dibawah ini

Setelah muncul gambar seperti diatas selanjutnya isikan data settingnya ,dengan cara klik kiri 2X maka akan muncul gambar seperti dibawah ini


Ada 3 hal yang harus di setting

Length : banyaknya huruf yang akan ditampilkan

ASCII Code:

Address : Klik set1 lalu masukkan

addressny



INSTRUKSI – INSTRUKSI PEMROGRAMAN

MNEMONIC	INSTRUKSI	FUNGSI
AND	AND	Menghubungkan kondisi N/O secara seri dengan sebelumnya
AND LOAD	AND LOAD	Menghubungkan dua blok instruksi secara seri
AND NOT	AND NOT	Menghubungkan kondisi N/C secara seri dengan sebelumnya.
CNT	COUNTER	Merupakan counter hitung turun.
LD	LOAD	Menghubungkan kondisi N/O ke kiri bus bar.
LD NOT	LOAD NOT	Menhubungkan kondisi N/C ke kiri bus bar.
OR	OR	Menghubungkan kondisi N/O secara parallel dengan sebelumnya.
OR LD	OR LOAD	Menghubungkan kondisi N/C secara parallel dengan sebelumnya.
OR NOT	OR NOT	Menghubungkan dua blok intruksi secara pararel
OUT	OUTPUT	Hasil output dari logika sebuah bit
OUT NOT	OUTPUT NOT	Hasil output terbalik dari logika sebuah bit
RSET	RESET	Force reset (OFF) sebuah bit
SET	SET	Force set (ON) sebuah bit
TIM	TIMER	Merupakan (ON Delay timer hitung turun)
NOP	NO OPERATION	Nothing is executed and program moves to next instruction
END	END	Dibutuhkan saat program berakhir
IL	INTERLOCK	Bila kondisi IL (02) adalah OFF dan semua PV timer di reset dari IL (02) sampai ILC (03)
ILC	INTERLOCK CLEAR	ILC (03) merupakan akhir dari Interlock (di mulai dari IL (02))
JMP	JUMP	Bila kondisi JMP ON, semua intruksi antara JMP (04) dan Jime (05) berfungsi seperti NOP (00)
JME	JUMP END	Jime (05) merupakan akhir dari sebuah JUMP (di mulai dari JMP (04))

OTES.	OTE D	
STEP	STEP	Menentukan awal step baru dan mereset step
	DEVINE	sebelumnya jika digunakan dengan bit kontrol.
		Menentukan akhir dari eksekusi step jika di gunakan
		jika digunakan tanpa bit kontrol
SNXT	STEP START	Memulai eksekusi step jika di gunakan dengan bit
		kontrol
SFT	SHIFT	Meng-copy bit tertentu (0 atau1) ke bit paling kanan
	REGISTER	dari shift register dan menggeser bit lainnya satu bit
		ke kiri
KEEP	KEEP	Menahan status dari bit yang bersangkutan
CNTR	REVERSIBLE	PV dapat hitung naik atau hitung turun oleh satu
	COUNTER	counter
DIFU	DIFFERENT	Bit menjadi ON untuk satu siklus saat transisi dari OF
	_ LATE UP	ke ON
DIFD	DIFFERENT	
TIM	TIMER	Merupakan ON Delay Timer hitung turun.
TIMH	HIGH SPEED	Merupakan timer hitung naik berkecepatan tinggi.
	TIMER	
TIMHH	ONE MS	Timer berkecepatan sangat tinggi on delay hitung
	TIMER	turun dengan penurunan 1ms.
TIML	LONG TIMER	Timer ON delay hitung turun dengan nilai setting
		sampai dengan 99.990
СМР	COMPARE	Membandingkan dua nilai empat –digit hexadecimal
CMPL	DOUBLE	Membandingkan dua nilai delapan – digit hexadecimal
	COMPARE	
@BCMP	BLOCK	Menilai apakah sebuah nilai dari word berada pada
1	COMPARE	range 16 (didefinisikan sebagai batas atas batas
		bawah)
@TCMP	TABLE	Membandingkan nilai dari sebuah word ke 16 word
	COMPARE	berurutan
ZCP	AREA	Membandingkan nilai dari sebuah word terhadap
	RANGE	suatu range yang telah ditentukan batas atas dan
	COMPARE	batas bawahnya.
ZCPL	DOUBLE	Membandingkan nilai 8 digit terhadap suatu range
	AREA	yang telah ditentukan batas atas dan batas bawahnya.
	RANGE	
	COMPARE	

INSTRUKSI PERGERAKAN DATA

MNEMONIC	INSTRUKSI	FUNGSI
@MOV	MOVE	Meng copy konstan atau isi dari sebuah word ke word
		lainnya
@MVN	MOVE NOT	Meng copy komplemen dari sebuah konstan atau isi
		dari sebuah word ke word lainnya
@XFER	BLOCK	Meng copy isi dari sebuah blok sampai 1000 word
	TRANSFER	berurutan ke sebuah blok dengan word berurutan
		juga
@BSET	BLOCK SET	Meng copy isi dari word ke block dari word secara
		berurutan
@XCHG	DATA	Menukar isi dari dua word
	EXCHANGE	
@DIST	SINGLE	Meng copy isi dari sebuah word ke sebuah word
	WORD	dimana alamatnya ditentukan dengan menambah
	DISTRIBUTED	offset dari alamat word tersebut

INSTRUKSI PENAMBAHAN / PENGURANGAN

MNEMONIC	INSTRUKSI	FUNGSI
@INC	INCREMENT	Data BCD suatu word tertentu di tambah dengan 1
@DEC	DECREMENT	Data BCD suatu word tertentu dikurangi degan 1

INSTRUKSI KONTROL DATA


MNEMONIC	INSTRUKSI	FUNGSI
@SCL	SCALING	Membentuk nilai penskalaan pada nilai tertentu
@SCL2	SCALING 2	Mengubah data hexadecimal 4 digit ke dalam bentuk
		data BCD 4 digit secara linier
@SCL3	SCALING 3	Mengubah data BCD 4 digit kedalam bentuk data
		hexadecimal 4 digit secara linier

Untuk membuat instruksi – instruksi diatas adalah dengan menekan huruf I pada keyboard dan tulis MNEMONICnya.

Lihat gb di bawah ini:




masukkan instruksi pada kolom misalnya SCL lalu klik detail, maka akan muncul seperti gb di bawah ini:




untuk melihat atau mencari instruksi – instruksi lainnya bisa klik 'Find Instruction'

CARA INSTALL SOFTWARE CX PROGRAMMER VERSI 8.1


Sebelum anda install Cx programmer, apabila computer anda belum ada dotnet frameworknya maka anda harus install dotnet framework dulu (dotnet framework sudah ada dalam CD) lihat tgb berikut ini




Setelah anda install dotnetframework selesai selanjutnya anda install cx programmernya




untuk menginstal cx programmer klik product setup dan apabila di minta serial number masukkan serial number yang dilingkari merah seperti gb di bawah ini



Setelah software di install cari folder dimana anda tadi menaruh filenya lihat gb di bawah ini :




klik folder cx programmer yang di lingkari merah maka akan muncul gb seperti dibawah ini :



Klik 2x CX P yang dilingkari merah untuk membuka cx programmer



Klik folder CX Designer (folder yang dilingkari merah) untuk membuka Cx Designer liha gb di bawah ini :



Kemudian klik 2x CXdExe atau folder yang dilingkari merah untuk membuka CX Designer.

DEMIKIAN PEMBELAJARAN CARA MEMBUAT PROGRAM PLC OMRON SEMOGA BERMANFAAT BAGI ANDA SALAM SUKSES

CH ANWAR

SELAMAT BELAJAR SEMOGA SUKSES

Copyright © 2010 All Reserved by www.belajarplc.com