

Aufgaben und Arten von Welle-Nabe-Verbindungen:

Aufgaben von Welle-Nabe-Verbindungen:

- ➤ Verbindung von Wellen und Achsen mit Naben von Laufrädern, Zahnrädern, Seilrollen, Kupplungen, Hebeln und ähnlichen Bauteilen,
- Übertragung von Kräften und Drehmomenten.

Welle-Nabe-Verbindungen werden nach der Art der Kraftübertragung unterteilt in

- formschlüssige,
- kraftschlüssige,
- vorgespannt formschlüssige und
- > stoffschlüssige

Verbindungen.

Im Folgenden werden die unterschiedlichen Verbindungsarten in Beispielen vorgestellt. Zu stoffschlüssigen Verbindungen s. Klebverbindungen.


Weitere Beispiele für Welle-Nabe-Verbindungen s. z. B.: Roloff/Matek, Maschinenelemente, Vieweg+Teubner Verlag, Fachkunde Metall, Verlag Europa-Lehrmittel.

Aufgaben und Arten von Welle-Nabe-Verbindungen



Formschlüssige Welle-Nabe-Verbindungen - Passfederverbindungen:

Beispiel einer Passfederverbindung:







Vorwiegende Verwendung und besondere Eigenschaften von Passfederverbindungen:

- Verbindung von Wellen mit Riemenscheiben, Zahnrädern, Kupplungen.
- Drehmomentübertragung durch die parallelen Seitenflächen der Passfeder, Spiel am Passfederrücken (s. Bild).
- Geeignet für gleichmäßig und vorwiegend einseitig wirkende Drehmomente.
- Für stoßartige Belastungen nur eingeschränkt einsetzbar.
- In der Regel einfach montier- und demontierbar.
- Auch geeignet für axial bewegliche Naben, wenn eine Spielpassung zwischen Nabe und Passfeder gewählt wird. Die Passfeder wird dann als Gleitfeder bezeichnet. Verwendung z. B. für Verschieberäder in Zahnradgetrieben.




Passfedern - Beispiele:





Passfeder Form A DIN 6885

Rundstirnige Passfeder (Maße *b*, *h*, *l* aus Tabellen, z. B. Tabellenbuch Metall) Nutform N2





Passfeder Form B DIN 6885


Geradstirnige Passfeder

Bauformen von Passfedern (Beispiele)



Formschlüssige Welle-Nabe-Verbindungen - Keilwellenverbindungen:





Beispiel: Bohrspindel

Vorwiegende Verwendung, besondere Eigenschaften:


- Funktionsprinzip: Ähnlich Passfeder, jedoch mehrere Längsnuten auf einer Welle, in die die Nabe eingreift, deshalb höher beanspruchbar als eine einfache Passfederverbindung.
- Drehstarre Ausführung: Beispiel: Antriebswelle in Kraftfahrzeug.
- Längsbewegliche Ausführung: Beispiele: Nabe eines Verschieberades in einem Zahnradgetriebe, Bohrspindel.

Innenzentrierung vorsehen, wenn hohe Rundlaufgenauigkeit gefordert ist, Flankenzentrierung vorsehen bei stoßhaftem Betrieb oder wechselnden Drehmomenten.

Keilwellenverbindungen



Formschlüssige Welle-Nabe-Verbindungen - Zahnwellenverbindungen:



Kerbzahnprofil:

Vorwiegend für feste Verbindungen, kein Schiebesitz.

Evolventenzahnprofil:

Verwendbar für leicht lösbare, verschiebbare aber auch feste Verbindungen.

Zahnwellenverbindungen



Formschlüssige Welle-Nabe-Verbindungen - Polygonverbindungen:

Profil P3G (DIN 32711):


- Gleichseitiges Dreieck, gerundete Ecken, so dass "Gleichdick" entsteht,
- > unter Last nicht verschiebbar.

Profil P4C (DIN 32712):

- Quadrat, dessen Ecken von einem konzentrischen Kreiszylinder geschnitten werden,
- unter Last längsverschiebbar.

r_2

Beispiel:



Besondere Eigenschaften:

- Aufnahme des Drehmoments durch Unrundprofil,
- hohe Zentriergenauigkeit, guter Rundlauf,
- fast keine Kerbwirkung,
- große stoßhafte Drehmomente übertragbar bei kleinen Abmessungen.

Polygonverbindungen



Kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindungen:

Zylindrische Pressverbände, Eigenschaften und Aufgaben:

- Pressverbände entstehen durch Fügen von Bauteilen, die ein Übermaß aufweisen. Die Welle hat z. B. einen größeren Außendurchmesser als der Innendurchmesser der Nabe, so dass eine Übermaßpassung (Presspassung) entsteht.
- Die Drehmomentübertragung erfolgt durch Haftreibung.
- Einsatz vorwiegend für nicht lösbare Verbindungen, z. B. Schwungräder, Riemenscheiben.
- > Ein Verschieben der Teile nach dem Fügen ist nicht mehr möglich.
- > Die Übertragung hoher und wechselnder Drehmomente ist möglich.
- Bei sehr hohen Wellendrehzahlen ist die Reduzierung der Presskraft durch Fliehkraft zu beachten.
- Pressverbände sind in der Regel einfach herstellbar.
- Kostengünstig.

Zylindrische Pressverbände

Vorlesung: Konstruktion 5.4 Welle-Nabe-Verbindungen


Prof. Dr.-Ing. N. Zwanzer Sommersemester 2009 Wirtschaftsingenieurwesen



Kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindungen:

Längspressverband:

Die Welle wird kalt eingepresst. Zur leichteren Montage erhält die Welle eine Fase.




Querpressverband:

Ausführung als Schrumpfpressverband:

Die Nabe wird vor dem Fügen erwärmt (Ausdehnung), damit sie ohne Kraftaufwand auf die Welle aufgeschoben werden kann.

Ausführung als Dehnpressverband:


Die Welle wird vor dem Fügen abgekühlt (Schrumpfung), damit sie ohne Kraftaufwand in die Nabe gefügt werden kann.



Zylindrische Pressverbände - Längs- und Querpressverband



Kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindungen - Kegelpressverband:




Vorwiegende Verwendung, besondere Eigenschaften:

- Vorwiegend zum Befestigen von Rad-, Scheiben- und Kupplungsnaben auf Wellenenden,
- genaue Zentrierung, hohe Laufgenauigkeit und Laufruhe,
- Drehmomentübertragung durch Haftreibung im Kegelsitz,
- nachträgliches axiales Verschieben nach dem Fügen nicht mehr möglich.

Kegelpressverband



Kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindungen - Klemmverbindungen:




Vorwiegende Verwendung, besondere Eigenschaften:

- Drehmomentübertragung durch Verklemmen einer geschlitzten oder geteilten Nabe auf der Welle,
- für kleine bis mittlere Drehmomente, z. B. für Riemenscheiben, Hebel, Kupplungen,
- für größere Drehmomente ist eine zusätzliche Passfeder vorzusehen,
- nachträglich verstellbar in Längs- und Querrichtung (nach Lösen der Klemmschraube).

Klemmverbindungen



Vorgespannt formschlüssige Welle-Nabe-Verbindungen - Keilverbindung:



Vorwiegende Verwendung, besondere Eigenschaften:

- Vorgespannte formschlüssige Übertragung durch eingepressten Keil zwischen Welle und Nabe,
- besonders f
 ür rauen, wechselseitigen, stoßhaften Betrieb geeignet,
- für schwere Scheiben, Räder, Kupplungen, z. B. in Großmaschinen, Baggern etc.

Keilverbindung