


Welle-Nabe-Verbindungen


Grundlagen der Konstruktion
Vorlesung
Wintersemester 2008
























































Einteilung von Welle-Nabeverbindungen











- Die Passfederverbindung ist die gebräuchlichste Formschlussverbindung für Riemenscheiben, Zahnräder und Kupplungen mit Wellen bei vorwiegend einseitigen Drehmomenten.
- Die Verbindung ist preiswert, einfach zusammenzubauen und leicht wieder zu lösen.
- Die in der Wellen- und Nabennut sitzende, als Mitnehmer wirkende Passfeder trägt, im Gegensatz zum baulich ähnlichen Nuten- Keil, nur mit den Seitenflächen, die Rückenfläche besitzt Spiel.



- Vorteile: (besonders gegenüber der Keilverbindung) Genauer, zentrischer Sitz der Naben, kein Verkanten und Verspannen; kein Einpassen und Eintreiben wie bei Keilen, daher schonendere Behandlung der Bauteile (wichtig bei eingebauten Wälzlagern).
- Nachteile: Die Naben müssen gegen axiales Verschieben zusätzlich gesichert werden; empfindlich gegen wechselseitige Drehmomente.









Kräfte und Pressung an der Passfeder

Technische Universität Berlin AG Konstruktion Prof. Dr.-Ing. Henning Meyer









/Sce-07/ Schlecht, Berthold: Maschinenelemente 1. Pearson Studium, München, 2007





Berechnung der Flächenpressung p_m





$$r_{2} \cdot F_{t2} = -r_{1} \cdot F_{t1} = -\frac{d}{2} \cdot F_{t}$$


$$p_{m} = \frac{F_{t}}{h' \cdot l'} = \frac{M_{t}}{\frac{d}{2} \cdot h' \cdot l'} \leq p_{zul}$$

Es gilt für:

h': die in der Nabe tragende Passfederhöhe (h \approx 0,45 h)

l': die tragende Passfederlänge (bei rundstirnigen Formen l'=l-b)





$$M_{t} = \frac{F_{u} \cdot d}{2} \Rightarrow F_{u} = \frac{M_{t}}{\frac{d}{2}}$$

$$A = (h - t_{1}) \cdot I_{tr}$$

$$p = \frac{F_u}{(h - t_1) \cdot I_{tr}} \leq p_{zul}$$

Grauguss-Nabe mit:

$$\frac{I_{tr}}{d} = 1,6 bis 2,1$$
 $\frac{I_{tr}}{d} = 1,1 bis 1,4$
 $p_{zul} \le 50 \frac{N}{mm^2}$
 $p_{zul} \le 90 \frac{N}{mm^2}$

$$p_{zul} \leq 50 \frac{N}{mm^2}$$

Stahl-Nabe mit:

$$\frac{I_{tr}}{d}$$
=1,1 bis 1,4

$$p_{zul} \leq 90 \frac{N}{mm^2}$$

Gestaltungsregeln



- Die Passfeder sollte etwas kürzer als die Nabe sein.
- Sicherung der Nabe gegen axiales Verschieben durch Sicherungs-, Stellringe, Distanzhülsen und Wellenschultern.
- Nabenabmessungen L und D werden in Abhängigkeit vom Wellendurchmesser ausgewählt.
- Je nach Nabenanordnung sind die Passungen zwischen Welle und Nabe auszuwählen:
- Nabe auf Wellenende → enge Übergangspassung
- Nabe auf langer Welle

 weite Übergangspassung um gute Montierbarkeit zu gewährleisten.
- Soll die Nabe verschiebbar auf der Welle sein, so muss ein Gleitsitz gewählt werden.

Zulässige Flächenpressung



p _{zul} [N/mm²]	fest	gleitend
St - St	120	5
St _{gehärt} GG	80	8
St _{gehärt} St _{gehärt} .	170	15
St - AlMgSi	80	5


Toleranzfelder der Nutenbreiten bei Passfeder-Verbindungen




Nutenbreite der	fester Sitz	leichter Sitz	Gleitsitz
Welle b.	P9	N9	H8
Nabe b	P9	J9	D10

DIN 6883








DIN 6881

Keile werden zur festen Verbindung von Wellen und Naben vorwiegend schwerer Scheiben, Räder, Kupplungen bei Großmaschinen, Baggern, Kranen, Landmaschinen, schweren Werkzeugmaschinen (Stanzen, Schmiedehämmer), d.h bei rauhem Betrieb und wechselseitigen, stoßhaften Drehmomenten verwendet.


Die Kräfte werden im wesentlichen durch Reibschluss übertragen, falls dieser überwunden wird, greift zusätzlich auch die Formschlussverbindung, bei Nutkeilen durch deren Seitenflächen.





/Sce-07/ Schlecht, Berthold: Maschinenelemente 1. Pearson Studium, München, 2007






Keilwellenprofile werden sowohl für feste Verbindungen von Welle und Nabe, z.B. bei Antriebswellen von Kraftfahrzeugen, als auch für längsbewegliche Verbindungen, z.B. bei Verschieberädergetrieben von Werkzeugmaschinen, verwendet.

/Sce-07/ Schlecht, Berthold: Maschinenelemente 1. Pearson Studium, München, 2007

Keilwellenverbindung



- Vorteile: Gleichmäßigere Kraftverteilung über den ganzen Umfang; geringerer Verschleiß, da mehrere Seitenflächen gleichzeitig tragen; Übertragung größerer, auch wechselhafter Drehmomonte.
- Nachteile: Erheblich teurer; stärkere Schwächung von Welle und Nabe; hohe Kerbwirkung.




Berechnung:

$$p = \frac{2 \cdot M_t}{d_m \cdot L \cdot h \cdot n \cdot 0,75}$$

$$- d_m = \frac{d_2 + d_1}{2} \qquad h = \frac{d_2 - d_1}{2}$$

$$n = Anzahl \ der \ Keile$$





Die Kerbverzahnung wird ähnlich wie das Keilwellenprofil, vorwiegend jedoch für feste Verbindungen verwendet, z. B. bei Achsschenkeln und Drehstabfedern von Kraftfahrzeugen.

Durch die feinere Zahnung werden Welle und Nabe weniger geschwächt, so dass sie entsprechend kleiner ausgeführt werden können. Nachteilig sind die durch die schrägen Zahnflanken entstehenden Radialkomponenten, die eine Aufweitung zu schwacher Naben bewirken können.

Wie bei der Keilwellenverbindung kommt auch hier nur ausnahmsweise eine Nachprüfung auf Flächenpressung in Frage.

Schlecht, Berthold: Maschinenelemente 1. Pearson Studium, München, 2007




Durch eine an den Stirnflächen angebrachte Plan- Kerbverzahnung sollen Bauteile starr und zentrisch verbunden werden, deren Herstellung in einem Stück schwierig und unwirtschaftlich ist oder die aus verschiedenen Werkstoffen bestehen.




- Zahnräder aus hochwertigen Stählen mit Wellenenden
- Zahnräder aus verschiedenen Werkstoffen
- Anwendung im Werkzeugmaschinenbau sowie in vielen Bereichen des allgemeinen Maschinenbaus.

Die Berechnung erfolgt nach Vorgaben des Herstellers.







Polygonprofil- Verbindungen werden sowohl im Bereich des allgemeinen Maschinenbaus, als auch im Werkzeugmaschinen-, Kraftfahrzeug- und Flugzeugbau sowie in der Elektroindustrie eingesetzt. Diese Wellen/Naben-Verbindungen dienen der Übertragung von Drehmomenten an Maschinenteilen und Werkzeugen und sind geeignet für lösbare Verbindungen, Schiebesitze und für Presspassungen.

/Sce-07/ Schlecht, Berthold: Maschinenelemente 1. Pearson Studium, München, 2007



Für die Anwendung der einzelnen Verbindungsarten sind


- Größe und Wirkung des zu übertragenden Drehmomentes,
- konstruktive Gesichtspunkte und auch
- die Herstellungskosten

maßgebend.


- **kleinere Drehmomente:** Klemmverbindung, Spannhülse, Querstift, Scheibenfeder, Flach- oder Hohlkeil
- einseitige Drehmomente: Passfeder, Scheibenfeder, Querstift
- größere und wechselnde Drehmomente: Pressverband, Schrumpfscheiben-Verbindung, Ringfeder- Spannverbindung, Keilwellen- und Polygonprofil, Kerbverzahnung, Nuten-, Tangentkeil
- in Längsrichtung verschiebbare Naben: Keilwellenprofil, Gleitfeder
- in Drehrichtung verstellbare Naben: Klemm- und Kegelverbindung, Schrumpfscheiben- Verbindung, Ringfeder- Spannverbindung, Kerbverzahnung, Stirnverzahnung, Hohlkeil



Nabe Welle










Die Klemmverbindung wird vorwiegend bei Riemen-, Gurtscheiben und Hebeln angewendet, die auf glatte, längere Wellen aufzubringen oder bei geteilter Ausführung nachträglich zwischen Lager zu setzen sind oder in Längsund Drehrichtung einstellbar sein sollen.


Aufzuklemmende Scheiben sind geteilt, Naben von Hebeln einseitig geschlitzt. Das Aufklemmen erfolgt durch Verschraubung.

Berechnung:

$$F_n \geqslant \frac{M_t}{d \cdot \mu} [N]$$

$$p = \frac{F \cdot n}{d \cdot L} \leq p_{zul} \left[\frac{N}{mm^2} \right]$$








Kegelverbindungen werden zum Befestigen z.B. von Rad-, Scheiben- und Kupplungs-naben vorwiegend auf Wellenenden, von Werkzeugen (z.B. Bohrern) in Arbeitsspindeln und von Wälzlagern (mit Spann- oder Abziehhülsen) auf Wellen verwendet.

Vorteile:

- Genauer zentrischer Sitz,
- Hohe Laufruhe und Laufgenauigke

Nachteil:

Axiales Verschieben oder Nachstel



Berechnung einer Kegelverbindung

Technische Universität Berlin AG Konstruktion Prof. Dr.-Ing. Henning Meyer



Umfangsreibungskraft

$$F_{Rt} = F_R = F_N \cdot \mu$$

$$M_R = \frac{F_R \cdot D_{mf}}{2} = \frac{F_N \cdot \mu \cdot D_{mf}}{2} \gg M_t$$

Erforderliche Aufpresskraft:


$$F_N \geqslant \frac{2 \cdot M_t}{\mu \cdot d_m}$$

Erforderliche Aufpresskraft:


$$F_{e} \ge \frac{\frac{2 \cdot M_{t}}{D_{mf}} \cdot \sin\left(\rho + \frac{\alpha}{2}\right)}{\sin\rho}$$

Flächenpressung:


$$p_{F} = \frac{F_{e} \cdot \cos \rho \cdot \cos(\frac{\alpha}{2})}{D_{mf} \cdot \pi \cdot I \cdot \sin(\rho + \frac{\alpha}{2})}$$














Preßverbände entstehen durch das Fügen von Teilen, die vor dem Zusammenbau ein Übermaß haben. Dadurch wird eine über den Fugenumfang gleichmäßige Pressung pund damit eine Haftkraft zur Übertragung wechselnder und stoßartiger Drehmomente und Längskräfte erzeugt.

Anwendungsbereiche

Preßverbände werden vorwiegend für nicht zu lösende Verbindungen verwendet, z.B. für Verbindungen von Schwungrädern, Riemenscheiben, Kupplungen und Bunden mit Wellen, von Lauf- und Zahnkränzen mit Radkörpern und von Lagerbuchsen mit Gehäusen.



Herstellung eines Querpressverbandes

Technische Universität Berlin AG Konstruktion Prof. Dr.-Ing. Henning Meyer



1. Möglichkeit

- Erwärmung der Nabe → Ausdehnung der Nabe
- Einschieben der Welle
- Abkühlung der Nabe führt zum Schrumpfen

2. Möglichkeit

- Abkühlung der Welle → Schrumpfen der Welle
- Einschieben der Welle
- Erwärmung der Welle Nabe führt zur Ausdehnung

3. Möglichkeit

Kombination von Möglichkeit 1 und Möglichkeit 2



