



Plano de Ensino



- Sistemas de Numeração
- Arquitetura de Computadores
- Linguagem de Máquina
- Microcontroladores



Livro-Texto



- Livro-Texto:
 - » PEREIRA, Fabio. Microcontroladores PIC - Técnicas avançadas. 4ª ed. São Paulo: Erica, 2006.
- Bibliografia Complementar:
 - » GIMENEZ, S.P.. Microcontroladores 8051. 2^a ed. São Paulo: Pearson Education, 2005.







2. Arquit. de Computadores - Histórico



- Dispositivos eletromecânicos (1880 1930)
 - » Cartão perfurado. Criado por Hermann Hollerith.






2. Arquit. de Computadores - Histórico



» Em 1936, Zuse criou uma máquina chamada Z1, baseada em relés mecânicos, usando lâmpadas (dispositivo binário).





2. Arquit. de Computadores - Histórico



» Howard Aiken desenvolveu o Mark 1 estruturado com relés eletromecânicos (projeto financiado pela IBM).







2. Arquit. de Computadores - Histórico




- Tecnologia VLSI → tecnologia de microeletrônica que integra uma grande quantidade de dispositivos eletrônicos (transistores) em uma pastilha (chip).
 - » SSI (Small Scale of Integration);
 - » MSI (Medium Scale of Integrations) Integram de dezenas ou centenas a milhares de transistores;
 - » LSI (Large Scale of Integration);
 - » VLSI (Very Large Scale of Integrations) Integram de centenas de milhares a milhões de transistores.

2. Arquit. de Computadores - Histórico • Evolução do Tamanho dos Transistores Ano Tamanho 1965 24 μm 1978 5 μm 1990 1 μm 2005 0,1 μm 1 μm = 0,001mm

2. Arquit. de Computadores - Histórico

Anhanguera

- Lei de Moore:
 - » A lei de Moore teve origem em um artigo escrito por Gordon Moore, um dos fundadores da Intel, publicado em 19 de abril de 1965 na revista Electronics Magazine.
 - » No artigo, Moore disse que, com o ritmo de evolução da tecnologia, seria possível duplicar o número de transistores numa mesma área de silício a cada 18 meses.



2. Arquit. de Computadores - Histórico



- Consequências da Lei de Moore:
 - O custo de uma pastilha de silício permaneceu praticamente inalterado. Isto significa que o custo de implementação da lógica computacional caiu drasticamente.
 - Como as portas lógicas e as células de memória são empacotadas cada vez mais próximas, o caminho elétrico entre elas ficou menor, aumentando a velocidade de operação.
 - 3. Miniaturização dos equipamentos eletrônicos.
 - 4. Redução no consumo de energia.
 - Interconexões em um CI são muito mais confiáveis que as conexões soldadas. Com maior número de circuitos em cada pastilha o número de conexões necessárias entre pastilhas é muito menor.

2. Arquit. de Computadores - Histórico



- Atualmente a classificação em gerações está menos evidente, devido principalmente:
 - rápido avanço da tecnologia;
 - » importância do software e das comunicações;
 - » criação de novos produtos e dispositivos de hardware com muita velocidade.

2. Arquit. de Computadores - Arq. Neumann



- Em 1946, John von Neumann e sua equipe iniciaram o projeto de um computador de <u>programa armazenado</u>: o computador IAS, elaborado no Instituto de Estudos Avançados de Princeton.
- Esta máquina foi largamente divulgada, influenciando sobremaneira o projeto subseqüente de outras máquinas.
- No computador de programa armazenado, o programa pode ser manipulado como se fosse um dado; possibilitou o desenvolvimento de compiladores e sistemas operacionais, tornando os computadores atuais bastante versáteis.

2. Arquit. de Computadores - Arq. Neumann



- Outras características importantes:
- » Instruções dos programas armazenadas sequencialmente.
 - » Existência de registradores dedicados ao armazenamento dos operandos e dos resultados das operações.
 - » Existência de um único barramento do sistema, realizando a transferência de dados e instruções.

2. Arquit. de Computadores - Arq. Neumann



- Apesar de toda esta evolução os blocos básicos dos computadores atuais continuam sendo os mesmos do IAS.
- Mas as técnicas para obter o máximo desempenho, a partir dos recursos disponíveis, tornam-se cada vez mais sofisticadas.



2. Arquit. de Computadores - Arq. Neumann



- Os blocos básicos componentes do IAS são:
 - » Uma unidade de processamento central, para execução de operações aritméticas e lógicas.
 - » Uma unidade de controle de programa, para determinar o seqüenciamento das instruções a serem executadas e gerar os sinais de controle para as outras unidades. Estes sinais determinam as ações a serem executadas.
 - » Uma unidade de memória principal, com capacidade de 4096 palavras, na qual são guardados instruções e dados, de forma compartilhada.
 - » Uma unidade de entrada e saída.

2. Arquit. de Computadores - Arq. Neumann





- O programa armazenado é o aspecto mais importante do modelo de von Neumann. Um programa é armazenado na memória do computador junto com os dados a serem processados.
- Antes deste modelo, os computadores traziam o programa armazenado em uma memória externa com conexões de fios, cartões perfurados ou fitas.

2. Arquit. de Computadores - Arq. Neumann



- Gargalo de von Neumann
 - » O fato de existir somente um barramento de sistema que interliga seus componentes principais acarreta o chamado Gargalo de Von Neumann.
 - » A cada ciclo do computador somente uma instrução ou um dado trafega pelo barramento do sistema.
 - » O fato de instruções e dados utilizarem o mesmo caminho para serem transferidos da memória principal para a CPU inviabiliza a possibilidade de se explorar o paralelismo de operações para acelerar o processamento.

2. Arquit. de Computadores - Arq. Neumann



- Outro problema que degrada a performance do projeto de von Neumann é que o tempo de execução das instruções que envolvem apenas operações internas à CPU é muito menor do que o tempo necessário para transferências entre memória e CPU.
- Isto faz com que a CPU esteja na maior parte do tempo ociosa.

2. Arquit. de Computadores - CPU



- Tem a função de:
- » buscar instruções da memória
 - » decodificar a instrução
 - » executar a instrução
- Componentes principais da CPU:
 - » Unidade de controle: controla o fluxo de execução dentro do processador.
 - » ULA : realiza operações aritméticas e booleanas.
 - » Registradores: memória rápida para guardar informações de controle e resultados intermediários.
 - » Barramentos.

2. Arquit. de Computadores - CPU



- UC
 - » A unidade de controle é o circuito lógico responsável pelo funcionamento da máquina.
 - » Emite sinais de controle sincronizados através do clock
 - » Controla a ação da ULA e a movimentação de dados entre a CPU e a memória
 - » Solicita a busca da instrução que será executada, armazena-a em um registrador e realiza a decodificação.
 - » Dispara ações necessárias para execução da instrução.
- ULA
 - » Função: realizar as operações aritméticas como a adição, subtração, divisão e multiplicação, e também operações lógicas relacionais como deslocamento, transferência, comparação e classificação e de manipulação de bits.

2. Arquit. de Computadores - CPU



- · Registradores:
 - » Os registradores são memórias rápidas que ficam dentro do processador. O número de registradores e seus tamanhos variam entre as arquiteturas.
 - » Alguns registradores importantes incluem:
 - PC ("Program Counter") endereço de memória da próxima instrução a ser executada.
 - IR ("Instruction Register") instrução em execução.
 - REM Mantém o endereço da posição de memória usada como operando
 - RDM Mantém o dado lido ou o dado a ser escrito na memória
 - · ACC acumulador, trabalha em conjunto com a ULA.

2. Arquit. de Computadores - CPU



- Barramentos:
 - » Temos três tipos de barramentos internos a CPU:
 - Barramento de Dados
 - · Barramento de Endereço
 - Barramento de Controle
 - » A largura dos bits do barramento deve corresponder ao comprimento dos elementos (dados, endereço, controle) que são por ele transportados.

2. Arquit. de Computadores - Máquina Virtual



- Máquina que roda o programa na linguagem L_n, mas na verdade executa as instruções na linguagem L₀. Onde L_n podem ser traduzidas ou interpretadas para L₀.
- Os programas em L₀ podem ser diretamente executados pelos circuitos eletrônicos.
 - » Nível 0: nível de portas lógicas AND, OR, flip-flops, etc...
 - » Nível 1: micro arquitetura: registradores, ULA, memórias, etc...
 - » Nível 2: conjunto de instruções de máquina do computador
 - » Nível 3: Sistema operacional: possui um conjunto maior de instruções, habilidade de executar 2 ou mais programas em paralelo e compartilhar recursos.
 - » Nível 4: Linguagem Assembly: forma simbólica para descrever os programas nas línguas em nível 1, 2 e 3.
 - » Nível 5: Linguagem orientada a aplicação: C, C++, Java, Basic, Lisp, Prolog,

2. Arquit. de Computadores - Instrução Máquina



- Uma instrução de máquina é a formalização de uma operação básica que o hardware é capaz de realizar diretamente.
- Formato de Instruções:
 - » Uma instrução é formada por um código de operação e um ou mais operandos.

Opcode

Operando

2. Arquit. de Computadores - Instrução Máquina • Ciclo de Instruções: » Um programa em execução é uma série de instruções de máquina que estão armazenadas na memória principal e serão interpretadas e executadas pela UCP. Início Busca Decodificação Execução Fim Ciclo de instrução

