
ROM2
ROM1
ROM0
A15
A14
A13
A12
A11
bios
BIOS LASER 2001
BANK
4
5
6
7
8
9
A
B
4k 0x1000
6k 0x1800
8k 0x2000
10k 0x2800
12k 0x3000
16k 0x4000
18k 0x4800
ROM Address place
ROM real place