



ROM2
ROM1
ROM0
A15
A14
A13
A12
A11
bios
BIOS LASER 2001
BANK
4
5
6
7
8
9
A
B
“CRV/CART/game.rom
ROM Address place
ROM real place
4k 0x1000
6k 0x1800
8k 0x2000
10k 0x2800
12k 0x3000
16k 0x4000
18k 0x4800
“CRV/CART/game1.rom
16k 0x4000
32k 0x8000
BIOS LASER 2001
bios


A0
8
32
4
2
128
128
A1
A2
8
32
4
2
128
128
A3
A0
A1
A2
A3


1
0x0C
2
0x30
3
0x60
4
0x28
5
0x48
6
0x50
7
0x06
8
0x42
9
0x22
0
0x12
:
0x0A
=
0x80
CNTL
0x80
Q
0x18
W
0x0C
E
0x14
R
0x24
T
0x44
Y
0x05
U
0x03
I
0x41
O
0x21
P
0x11
ENTER
0x80
LEFT
0x09
A
0x11
S
0x21
D
0x41
F
0x03
G
0x05
H
0x44
J
0x24
K
0x14
L
0x0C
;
0x18
RIGHT
0x80
SHIFT
0x80
Z
0x0A
X
0x12
C
0x22
V
0x42
B
0x06
N
0x50
M
0x48
,
0x28
.
0x60
/
0x30
SPACE
0x0C
A0
A1
A2
A3