

# 1. Команда «?»

- о **Описание**: Эта команда используется для вывода справки по доступным командам или параметрам.
- о **Пример использования**: Если вы не знаете, какие команды доступны в текущем режиме, просто введите ?, и система покажет список всех возможных команд.
- Зачем нужна: Помогает пользователю ориентироваться в интерфейсе командной строки, особенно если он не помнит точный синтаксис команды.

### 2. Koмaндa «show <Параметр>»

- о **Описание**: Эта команда используется для отображения информации о состоянии устройства или его компонентов.
- Пример использования: show running-config отобразит текущую конфигурацию устройства.
- Зачем нужна: Позволяет получить информацию о текущих настройках, состоянии интерфейсов, маршрутов и других параметров устройства.

## 3. Команда «enable» (сокращённо «en»)

- Описание: Эта команда переводит пользователя в привилегированный режим (режим enable), где доступны более мощные команды для управления устройством.
- Пример использования: После ввода enable (или en) система запросит пароль (если он установлен) и переведет вас в привилегированный режим.
- Зачем нужна: Для выполнения административных задач, таких как изменение конфигурации или перезагрузка устройства.

## 4. Команда «configure terminal» (сокращённо «conf t»)

- о **Описание**: Эта команда переводит пользователя в режим глобальной конфигурации, где можно изменять настройки устройства.
- о **Пример использования**: После ввода configure terminal (или conf t) вы сможете вносить изменения в конфигурацию устройства.
- **Зачем нужна**: Для настройки параметров устройства, таких как IP-адреса, маршруты, пароли и т.д.
- Выход из режима: Команда exit используется для выхода из текущего режима. Например, из режима глобальной конфигурации вы вернетесь в привилегированный режим.

# 5. \*Koмaндa «enable password »

- **Описание**: Эта команда устанавливает пароль для входа в привилегированный режим (режим enable).
- о **Пример использования**: enable password cisco123 установит пароль "cisco123" для входа в режим enable.
- Зачем нужна: Для защиты доступа к привилегированному режиму, чтобы только авторизованные пользователи могли вносить изменения в конфигурацию устройства.

#### 6. \*Koмaндa «enable secret »

- Описание: Эта команда также устанавливает пароль для входа в привилегированный режим, но в отличие от enable password, пароль хранится в зашифрованном виде.
- Пример использования: enable secret cisco123 установит зашифрованный пароль "cisco123".
- Зачем нужна: Для повышения безопасности, так как пароль, установленный с помощью enable secret, нельзя прочитать в конфигурации в открытом виде.

• **Pазница от «enable password»**: Пароль, установленный через enable secret, шифруется, а пароль, установленный через enable password, хранится в открытом виде (или слабо зашифрован).

### 7. Команда «write memory»

- Описание: Эта команда сохраняет текущую конфигурацию в энергонезависимую память (NVRAM), чтобы она сохранилась после перезагрузки устройства.
- о **Пример использования**: После внесения изменений в конфигурацию введите write memory (или wr), чтобы сохранить изменения.
- Зачем нужна: Чтобы изменения конфигурации не были потеряны при перезагрузке устройства.

## 8. Команда «reload»

- о Описание: Эта команда перезагружает устройство.
- Пример использования: После внесения изменений в конфигурацию, которые требуют перезагрузки, введите reload.
- о **Зачем нужна**: Для применения изменений, которые вступают в силу только после перезагрузки устройства.
- В нашем случае: Если вы изменили конфигурацию и хотите, чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезагрузить устройство.

#### Дополнительные команды Cisco (для тестирования):

- **«ping»**: Проверка доступности удаленного устройства по IP-адресу.
  - o Пример: ping 192.168.1.1
  - о Зачем нужна: Для проверки связи с другим устройством в сети.
- **«traceroute»**: Определение маршрута, по которому пакеты идут до удаленного устройства.
  - о Пример: traceroute 8.8.8.8
  - Зачем нужна: Для диагностики сетевых проблем и определения, где происходит задержка или потеря пакетов.
- **«copy running-config startup-config»**: Аналог команды write memory, сохраняет текущую конфигурацию в NVRAM.
  - о Пример: copy running-config startup-config
  - Зачем нужна: Для сохранения текущей конфигурации.
- **«show ip interface brief»**: Отображение краткой информации о всех интерфейсах устройства, включая их IP-адреса и состояние.
  - o Пример: show ip interface brief

- Зачем нужна: Для быстрой проверки состояния интерфейсов и их IPадресов.
- **«no shutdown»**: Включает интерфейс, если он был выключен.
  - о Пример: В режиме конфигурации интерфейса введите no shutdown.
  - о Зачем нужна: Для активации интерфейса, который был ранее отключен.