

Raspberry Pi 개발환경 구축

조 진 성 경희대학교 컴퓨터공학과

Mobile & Embedded System Lab.



라즈페리파이 구성



❖ 필수 구성 요소

- 라즈베리파이 보드
- HDMI 케이블
 - 모니터 출력
- Micro SD 카드
 - 라즈비안(라즈베리파이의 운영체제) 설치
 - 파일 시스템(데이터 저장 공간) 설치



• 전원 공급 케이블



< 라즈베리파이 보드 >





< Micro SD 카드 >



< Micro 5핀 케이블 >



라즈페리파이 구성



❖ 추가 구성 요소

- USB 키보드
 - 명령어 입력

- USB 마우스
 - OS GUI 환경에서 사용

- 랜 케이블
 - Ehternet 연결에 사용
 - 본 강의에서는 무선 랜(WiFi) 사용



< 키보드 >



< 마우스 >



< 랜 케이블 >




라즈페리파이 구성




❖ 라즈베리파이 보드

■ 앞면



■ 뒷면




OS 및 필수 프로그램 다운로드



라즈비안 다운로드

- 라즈비안(Raspbian): 라즈베리파이 재단에서 제공하는 라즈베리파이 전용 운영체제
- 강의 홈페이지(http://mesl.khu.ac.kr > IoT Software > 강의자료)에서 다운로드
 - 다른 OS 버전 다운로드 경로: http://downloads.raspberrypi.org/raspbian/images/



OS 및 필수 프로그램 다운로드



- ❖ 라즈비안 다운로드 (참고)
 - 최신 버전의 라즈비안을 확인하고 싶을 경우, 아래 경로를 통해 다운로드 가능
 - 최신버전 다운로드 경로: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/



■ 본 강의는 2016-05-27-raspbian-Jessie 사용


OS 및 필수 프로그램 다운로드



❖ Win32DiskImager 다운로드


- 라즈비안을 Micro SD 카드에 설치하기 위해 사용하는 소프트웨어
- 강의 홈페이지(http://mesl.khu.ac.kr > IoT Software > 강의자료)에서 다운로드

강의 자료





- ❖ SD 카드에 라즈비안 설치 방법
 - Micro SD 카드를 카드 리더기에 삽입




• Micro SD 카드가 삽입된 카드 리더기를 PC의 USB 포트에 삽입



❖ SD 카드에 라즈비안 설치 방법

- Win32DiskImager.exe 실행
 - 실행이 안 될 경우, 우클릭 > 관리자 권한으로 실행






❖ SD 카드에 라즈비안 설치 방법

- | 를 클릭한 후, 앞서 다운로드 받은 '2016-05-27-raspbian-Jessie.img' 선택
- CF:₩] ▼ 에서 Micro SD 카드가 인식된 드라이브가 맞는지 확인
- ₩rite 를 클릭하여 이미지 설치 시작




- ❖ SD 카드에 라즈비안 설치 방법
 - 진행 과정






❖ SD 카드에 라즈비안 설치 방법

■ 진행 과정








❖ SD 카드에 라즈비안 설치 방법


■ 진행 과정






❖ 라즈베리파이 부팅

■ SD카드 삽입 후, 전원 인가




- 부팅 완료
 - 라즈비안 OS GUI






- ❖ 라즈비안 설정 (터미널 실행)
 - 캡쳐와 같이 아이콘을 클릭하거나 'CTRL+ALT+T' 단축키를 통해 터미널 창을 오픈






❖ 라즈비안 설정 (raspi-config 실행)

■ 터미널에 'sudo raspi-config' 입력




- 설정 창 오픈
 - 위, 아래 방향키를 이용하여 해당 목록에 블록을 위치
 - 엔터를 입력하여 원하는 목록 선택
 - 오른쪽 화살표 키 또는 Tab 키 클릭 시 <Select>, <Finish> 선택 가능





❖ 라즈비안 설정 – 키보드

- 한국식 키보드 레이아웃 선택
 - 기본 키보드 설정은 영국식 키보드로 특수문자 자판 배열이 다름
 - 캡쳐를 참고하여 한국식 키보드 레이아웃으로 설정 변경
- 키보드 레이아웃 변경 방법
 - 5 Internationalisation Options 선택



• 13 Change Keyboard Layout 선택

```
Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config)

Il Change Locale
Il Change Timezone
Set up language and regional sett
Set up timezone to match your loc
Set the keyboard layout to match
Id Change Wi-fi Country
Set the legal channels used in yo
```



- ❖ 라즈비안 설정 키보드
 - 키보드 레이아웃 변경 방법
 - Generic 105-key (Intl) PC 선택

• Other 선택

```
Configuring keyboard-configuration
Please select the layout matching the keyboard for this machine.

Keyboard layout:

English (UK)
English (UK) - English (UK, Colemak)
English (UK) - English (UK, Dvorak)
English (UK) - English (UK, Dvorak with UK punctuation)
English (UK) - English (UK, extended WinKeys)
English (UK) - English (UK, international with dead keys)
English (UK) - English (UK, Macintosh)
English (UK) - English (UK, Macintosh international)
Other

<Ok> <Cancel>
```




❖ 라즈비안 설정 – 키보드

- 키보드 레이아웃 변경 방법
 - Korean 선택



• The default for the keyboard layout 선택






❖ 라즈비안 설정 – 키보드

- 키보드 레이아웃 변경 방법
 - Korean Korean (101/104 key compatible) 선택




• No compose key 선택






- ❖ 라즈비안 설정 _ 키보드
 - 키보드 레이아웃 변경 방법
 - No 선택






- ❖ 라즈비안 설정 SPI
 - 라즈베리파이 GPIO PIN 사용을 위한 SPI 활성
 - SPI 설정 변경
 - 9 Advanced Options 선택



A5 SPI 선택





- ❖ 라즈비안 설정 SPI
 - SPI 설정 변경
 - Yes 선택




• Ok 선택





❖ 라즈비안 설정 – 재부팅


- 키보드 및 SPI 설정이 완료되면 <Finish>를 선택하여 설정 화면 종료 및 재부팅
 - 오른쪽 화살표 키 또는 Tab 키 클릭 시 <Select>, <Finish> 선택 가능
 - <Finish> 선택 후 <Yes> 선택하여 라즈베리파이 재부팅







- ❖ 라즈비안 설정 재부팅
 - <Finish> 선택 후 재부팅 선택 화면이 나타나지 않을 경우
 - 캡쳐와 같이 'sudo reboot' 입력하여 재부팅





❖ 라즈비안 설정 - 네트워크


- 네트워크 사용 가능 여부 확인 방법 (방법 1. 터미널 명령어)
 - ifconfig 명령어를 통해 IP를 확인
 - eth0(유선) 또는 wlan0(무선)에 'inet addr' 항목이 존재하지 않거나 '127.0.0.1'일 경우
 - 인터넷 사용 불가
 - eth0(유선) 또는 wlan0(무선)에 'inet addr' 항목이 존재할 경우
 - 인터넷 사용 가능

```
💻 pi@raspberrypi: ~
File Edit Tabs Help
         RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
        Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
         inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
         UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
         RX packets:192 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:192 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1
         RX bytes:15552 (15.1 KiB) TX bytes:15552 (15.1 KiB)
        Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:69:2c:95
         inet6 addr: fe80::8459:89ac:6471:2ce/64 Scope:Link
         UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
         RX packets:205 errors:0 dropped:205 overruns:0 frame:0
         TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:83447 (81.4 KiB) TX bytes:0 (0.0 B)
pi@raspberrypi:~ 💲 🖥
```

inet addr 미존재 -> 인터넷 사용 불가능

```
💻 pi@raspberrypi: ~
File Edit Tabs Help
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
         inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
         inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
         UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
         RX packets:200 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:200 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1
         RX bytes:16656 (16.2 KiB) TX bytes:16656 (16.2 KiB)
         Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:69:2c:95
         inet addr:192.168.1.163 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.2
         ineto addr. (e80..8459.89ac:6471:2ce/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
         RX packets:11521 errors:0 dropped:3586 overruns:0 frame:0
         TX packets:4111 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions: ( txqueuelen:1000
         RX bytes:11396726 (10.8 MiB) TX bytes:394551 (385.3 KiB)
pi@raspberrypi:~ 💲 🛮
```

inet addr 존재 -> 인터넷 사용 가능





- ❖ 라즈비안 설정 네트워크
 - 인터넷 사용 가능 여부 확인 방법 (방법 2. 라즈비안 GUI)
 - 데스크탑 바탕화면 우측 상단, 네트워크 설정 그림 확인








- ❖ 라즈비안 설정 네트워크 (유선)
 - Ethernet 포트에 랜 케이블 연결로 사용 가능
 - 유선랜을 사용하기 위해서는 고정 또는 유동 IP를 할당 받아야 함
 - 학교에서 유선랜을 사용할 경우, 고정 IP 필요 (경희대학교 정보지원처 요청)




< 랜 케이블 >



< Ehternet 포트 >



- ❖ 라즈비안 설정 네트워크 (무선)
 - WiFi 설정 (사용자 계정을 root로 전환)
 - root 계정 패스워드 설정 (최초 설정)
 - 터미널에 'sudo passwd root' 명령어 입력
 - 주의: 터미널 창에는 키보드 입력 문자가 출력 안됨




- 참고: root 계정 패스워드 변경
 - 사용할 root 계정 패스워드 재입력







- ❖ 라즈비안 설정 네트워크 (무선)
 - WiFi 설정 (사용자 계정을 root로 전환)
 - 터미널에서 'su' 입력
 - su: switch user



- 앞서 설정한 root 계정 패스워드 입력
 - 주의: 터미널 창에는 키보드 입력 문자가 출력 안됨



• 정상적으로 전환되면 아래와 같이 출력





- ❖ 라즈비안 설정 네트워크 (무선)
 - WiFi 설정 (WPA 설정 파일 변경)
 - 터미널에서 'vi /etc/wap_supplicant/wpa_supplicant.conf' 입력
 - 다음과 같이 타이핑 후 저장

```
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
        ssid="KHU Wi-Fi"
        key_mgmt=WPA-EAP
                                       WPA-EAP 방식은,
                                       KHU Wi-Fi와 같이 사용자 계정과
        eap=PEAP
                                       패스워드 입력을 필요로 함
        identity="STUDENT ID"
        password="INF021 PASSWORD"
network={
                                        요할 경우에만 설정
        ssid="@iotsw"
                                       WPA-PSK 방식은,
        psk="PASSWORD"
                                       공유기의 SSID와 패스워드를 필요로 함
        key_mgmt=WPA-PSK
                                       (기본 스마트폰 테더링도 이에 해당)
```

• 설정 완료 후, 재부팅





❖ 라즈비안 설정 - 업데이트

- 패키지 저장소 업데이트
 - 패키지 저장소
 - 라즈베리파이에서 사용되는 프로그램의 설치 파일들이 존재
 - 패키지 설치 명령어
 - sudo apt-get install [설치할 패키지 명]
 - 저장소 업데이트 명령어
 - sudo apt-get update

```
File Edit Tabs Help

pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
Get:1 http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease [22.9 kB]
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [14.9 kB]
Get:3 http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages [171 kB]
Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [9,537 kB]
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
11% [4 Packages 557 kB/9,537 kB 6%] [Connecting to archive.raspberrypi.org (93.
```





< 인터넷이 정상적으로 연결되지 못한 경우 >



Hello world



- ❖ Hello world 프로그램 작성
 - 간단한 프로그램을 통한 정상 동작 확인
 - 터미널 창을 열고 다음과 같이 입력

```
pi@raspberrypi: ~
File Edit Tabs Help
pi@raspberrypi:~ $ sudo vi hello.c
```

• 텍스트 편집기(vi editor)가 열리면, 다음과 같이 작성

```
# pi@raspberrypi: ~

File Edit Tabs Help

#include <stdio.h>

int main(void)
{
        printf("Hello World\n");
        return 0;
}
~
```

Hello world



- ❖ Hello world 프로그램 작성
 - 간단한 프로그램을 통한 정상 동작 확인
 - 소스코드 저장 후, qcc 컴파일러를 통한 실행 파일 생성

```
File Edit Tabs Help

pi@raspberrypi:~ $ sudo vi hello.c

pi@raspberrypi:~ $ gcc -o hello hello.c

pi@raspberrypi:~ $
```

• 생성된 실행파일 실행

```
File Edit Tabs Help

pi@raspberrypi:~ $ sudo vi hello.c

pi@raspberrypi:~ $ gcc -o hello hello.c

pi@raspberrypi:~ $ ./hello

Hello World

pi@raspberrypi:~ $
```



❖ Wiring Pi 설치

- Git 설치
 - sudo apt-get install git

```
File Edit Tabs Help

pi@raspberrypi: * $ sudo apt-get install git
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Suggested packages:
   git-daemon-run git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-email git-gui gitk
   gitweb git-arch git-cvs git-mediawiki git-svn
The following packages will be upgraded:
   git
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 324 not upgraded.
Need to get 2,689 kB of archives.
```

- Wiring Pi 설치 파일 다운로드
 - git clone git://git.drogon.net/wiringPi

```
File Edit Tabs Help

pi@raspberrypi:~ $ git clone git://git.drogon.net/wiringPi
Cloning into 'wiringPi'...
remote: Counting objects: 1151, done.
remote: Compressing objects: 100% (957/957), done.
remote: Total 1151 (delta 803), reused 213 (delta 142)
Receiving objects: 100% (1151/1151), 365.27 KiB | 231.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (803/803), done.
Checking connectivity... done.
pi@raspberrypi:~ $
```



❖ Wiring Pi 설치

■ Wiring Pi 설치 파일 다운로드 완료 시, 'wiringPi' 디렉토리 생성

```
pi@raspberrypi: ~

File Edit Tabs Help

pi@raspberrypi: ~ $ ls

Desktop Downloads Pictures python_games Videos

Documents Music Public Templates wiringPi

pi@raspberrypi: ~ $
```

- wiringPi 디렉토리로 이동 및 내용 확인
 - cd wiringPi
 - Is

```
File Edit Tabs Help
pi@raspberrypi:~ $ cd wiringPi
pi@raspberrypi:~/wiringPi $ ls
               debian-template gpio
                                            People
                                                                  wiringPi
                                                        update
COPYING.LESSER devLib
                                                        VERSION
                                INSTALL
                                                                  wiringPiD
                                            pins
               examples
debian
                                newVersion README.TXT version.h
pi@raspberrypi:~/wiringPi $
```



❖ Wiring Pi 설치

- build 실행 파일 실행
 - ./build

```
File Edit Tabs Help
pi@raspberrypi:~ $ cd wiringPi
pi@raspberrypi:~/wiringPi $ ls
build
               debian template gpio
                                            People
                                                        update
                                                                   wiringPi
COPYING.LESSER devLib
                                INSTALL
                                            pins
                                                        VERSION
                                                                   wiringPiD
debian
               examples
                                newVersion README.TXT version.h
pi@raspberrypi:~/wiringPi $ ./build
```

• 실행 결과

```
pi@raspberrypi: ~/wiringPi
File Edit Tabs Help
[Compile] lcd.c
[Compile] scrollPhat.c
[Compile] piGlow.c
[Link (Dynamic)]
[Install Headers]
[Install Dynamic Lib]
GPIO Utility
[Compile] gpio.c
[Compile] readall.c
[Compile] pins.c
[Link]
[Install]
All Done.
NOTE: To compile programs with wiringPi, you need to add:
 to your compile line(s) To use the Gertboard, MaxDetect, etc.
 code (the devLib), you need to also add:
   -lwiringPiDev
  to your compile line(s).
pi@raspberrypi:~/wiringPi $ 🛮
```



❖ Wiring Pi 설치

- 버전 확인
 - 명령어: gpio -v
 - wiripingPi 설치가 올바르게 됐을 경우, 다음과 같이 표시



Q & A



http://mesl.khu.ac.kr