

Synchronization (KeyPad & FND)

조 진 성 경희대학교 컴퓨터공학과 Mobile & Embedded System Lab.



Synchronization



Semaphore in FreeRTOS

- SemaphoreHandle_t xSemaphoreCreateBinary(void);
- SemaphoreHandle_t xSemaphoreCreateCounting(

UBaseType_t uxMaxCount, UBaseType_t uxInitialCount);

Mutex in FreeRTOS

- SemaphoreHandle_t xSemaphoreCreateMutex(void);
 - Support PIP(Priority Inheritance Protocol)


Semaphore/Mutex operation in FreeRTOS

- int xSemaphoreTake(SemaphoreHandle_t xSemaphore,
 - TickType_t xTicksToWait);
- int xSemaphoreGive(SemaphoreHandle_t xSemaphore);

하드웨어 구성









하드웨어 구성



❖ KeyPad 버튼 4개(PB1, PB2, PB3, PB4)를 누르면 FND에 왼쪽으로 shift되며 표시

KeyPad


- Arduino MEGA ADK의 DIGITAL 2(Interrupt 0)와 KeyPad 모듈의 PB1을 연결
- Arduino MEGA ADK의 DIGITAL 3 (Interrupt 1)와 KeyPad 모듈의 PB2을 연결
- Arduino MEGA ADK의 DIGITAL 21 (Interrupt 2)와 KeyPad 모듈의 PB3을 연결
- Arduino MEGA ADK의 DIGITAL 20 (Interrupt 3)와 KeyPad 모듈의 PB4을 연결
- Arduino MEGA ADK의 3.3V와 KeyPad 모듈의 J4 포트의 +3.3V와 연결
- Arduino MEGA ADK의 GND(OV)와 KeyPad 모듈의 J4 포트의 좌측에 연결

FND

- Arduino MEGA ADK의 DIGITAL 22~27과 FND 모듈의 SO~S5를 연결
- Arduino MEGA ADK의 DIGITAL 30~37과 FND 모듈의 A~DP를 연결
- Arduino MEGA ADK의 GND(OV)와 FND 모듈의 J4 포트의 좌측에 연결

하드웨어 구성







❖ KeyPad ISR과 KeyPad Task의 동기화

- KeyPad Task에서는 KeyPad ISR로부터의 버튼 전달을 기다림
- KeyPad ISR에서 눌린 버튼을 전역변수를 통해 KeyPad에 전달
- 동기화를 위해 binary semaphore 사용

❖ KeyPad Task와 FND Task

- FND Task에서는 KeyPad Task로부터의 버튼 전달을 기다림
- KeyPad Task는 눌린 버튼을 전역 변수를 통해 FND Task에 전달
- FND Task는 전달 받은 버튼을 FND에 왼쪽으로 shift하며 표시



```
#include <FreeRTOS AVR.h>
#define MS2TICKS(ms) (ms / portTICK PERIOD MS)
#define FND SIZE 6
const int Keypad[4] = \{2, 3, 21, 20\};
const int FndSelectPin[6] = { 22, 23, 24, 25, 26, 27 };
const int FndPin[8] = { 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 };
const int FndFont[10] = { 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66,
                     0x60, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x67 };
SemaphoreHandle t Sem;
Int SendValue = 0:
int Fnd[ FND SIZE ] = { 0, };
// FND의 값을 왼쪽으로 Shift하고
// 파라미터로 들어온 새로운 값(data)를 0번지에 넣는 함수
void ShiftInsert( int data ) {
  int i;
  for( i = 1; i < FND SIZE; i++ ) {
    Fnd[FND SIZE -i] = Fnd[FND SIZE -i - 1];
  Fnd[ 0 ] = data;
```



```
// Keypad ISR
// 전역 변수(sendValue)로 값을 전달하기 때문에 세마포로 보호
void KeypadControl1() {
  delay(50);
  SendValue = 1;
  xSemaphoreGive(Sem);
void KeypadControl2() {
  delay(50);
  SendValue = 2;
  xSemaphoreGive(Sem);
void KeypadControl3() {
  delay(50);
  SendValue = 3:
  xSemaphoreGive(Sem);
void KeypadControl4() {
  delay(50);
  SendValue = 4:
  xSemaphoreGive(Sem);
```

```
void KeypadTask( void* arg ) {
 int i:
 int keypad;
 while(1) {
   // 세마포어를 통해 키패드가 눌렸음을 Keypad ISR로부터
   // portMAX DELAY: 세마포를 받기 전까지 Block
   // 입력된 번호는 ShiftInsert를 통해 Fnd[]에 삽입
   if( xSemaphoreTake(Sem, portMAX DELAY) ) {
      keypad = SendValue;
      ShiftInsert(keypad);
```




```
void FndSelect( int pos ) {
  int i:
  for( i = 0; i < 6; i++ ) {
     if( i == pos ) {
        digitalWrite(FndSelectPin[ i ], LOW);
     else {
        digitalWrite(FndSelectPin[ i ], HIGH);
void FndDisplay( int pos, int num ) {
  int i:
  int flag = 0;
  int shift = 0x01;
  FndSelect( pos );
  for( i = 0; i < 8; i++) {
     flag = ( FndFont[ num ] & shift );
     digitalWrite( FndPin[ i ], flag );
     shift <<= 1;
```

```
void FndTask( void* arg ) {
  int i:
  // 지속적으로 Fnd[] 데이터를 FND에 출력
  while(1) {
    for( i = 0; i < FND_SIZE; i++ ) {
       delay(3);
       FndDisplay( i, Fnd[ i ] );
```



```
void setup() {
  int i;
  for(i = 0; i < 6; i++) {
    pinMode( FndSelectPin[ i ], OUTPUT );
  for( i = 0; i < 8; i++ ) {
    pinMode( FndPin[ i ], OUTPUT );
  for( i = 0; i < 4; i++ ) {
    pinMode( Keypad[ i ], INPUT );
  attachInterrupt( 0, KeypadControl1, RISING );
  attachInterrupt( 1, KeypadControl2, RISING );
  attachInterrupt(2, KeypadControl3, RISING);
  attachInterrupt(3, KeypadControl4, RISING);
  vSemaphoreCreateBinary( Sem1 );
  xTaskCreate( KeypadTask, NULL, 200, NULL, 2, NULL );
  xTaskCreate(FndTask, NULL, 200, NULL, 1, NULL);
  vTaskStartScheduler();
void loop() {
```





실습 과제 1)



❖ KeyPad를 통해 Motor 제어

- 왼쪽 회전, 정지, 오른쪽 회전 3개 키에 의해 모터 동작
- KeyPad ISR과 Motor Task간 전역변수와 semaphore를 이용해 데이터 전달
- Lab. 3-3) 실습 예제 참조

실습 과제 2)



❖ KeyPad를 통해 Motor 제어

- 실습과제 1)을 다음과 같이 확장
- KeyPad ISR과 KeyPad Task간 전역변수와 semaphore를 이용해 데이터 전달
- KeyPad Task에서는 Circular Queue에 버튼을 입력
 - 이때 debounce 해결 (같은 값이면 무시)
- Motor Task에서는 Circular Queue로부터 버튼을 입력받아 모터 제어
- KeyPad Task(producer)와 Motor Task(consumer)간 critical section 보호 및 동 기화를 위해 semaphore를 사용
- 운영체제 Producer & Consumer의 bounded buffer problem 참조

Producer

```
void produce(data)
{
    wait (empty);
    wait (mutex);
    buffer[in] = data;
    in = (in+1) % N;
    signal (mutex);
    signal (full);
}
```

```
Semaphore
mutex = 1;
empty = N;
full = 0;

struct item buffer[N];
int in, out;

in
```

Consumer

```
void consume(data)
{
  wait (full);
  wait (mutex);
  data = buffer[out];
  out = (out+1) % N;
  signal (mutex);
  signal (empty);
}
```



Q & A



http://mesl.khu.ac.kr