

# Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Organización de las Computadoras y Lenguaje Ensamblador

# Introducción al programa DEBUG

y

# Modos de direccionamiento del procesador 80x86

Integrantes: Saul Ivan Flores – 01217102 Fecha: Marzo 8, 2018

# Debug

**D**ebug es un comando en DOS, OS/2 y Windows(32 bits). Se ejecuta utilizando el programa debug.exe o debug.com en version mas antiguas. El programa debug tiene varias funciones como simular un ensamblador, ensamblador, o un volcado hexadecimal habilitando a los usuario examinar contenidos de memoria interactivamente.

Debug fue desarrollado por Tim Paterson para servir su propósito en QDOS. En 1980 Tim ingreso al equipo de desarrollo de Microsoft e introdujo DOS a la compañía generando MS-DOS. DOS aunque muy util cuenta con varios limitantes como el hecho que solo puede acceder a registros de 16 bits, y el subcomando n utilizado para nombrar archivos solo puede guardar archivos en FAT 8.3.

## Modos de Direccionamiento

x86 lenguaje ensamblador es una familia lenguajes ensamblador con compatibilidad reversible que provee un nivel de compatibilidad hasta el procesador intel 8008. Como todos los lenguajes de ensamblador utiliza mnemotécnicas para representar instrucciones fundamentales que la CPU en un ordenador puede entender y seguir. El lenguaje contiene diversos modos de direccionamiento.

El direccionamiento a registro consiste de transferir un byte o palabra de desde un registro hacia el registro deseado. No se permite transferir datos de un registro que tengan una cantidad distinta de bits. Existe el registro de segmento de código este immutable(no se puede modificar). No es permitido la transferencia de datos de un registro de segmento a otro

registro de segmento.

El direccionamiento inmediato mueve un dato de tamaño byte o palabra a una localidad de memoria o registro.

Direccionamiento directo transfiere un dato de tamaño byte o palabra entre un registro u una localidad de memoria del segmento, el desplazamiento contiene el valor constante '10h'

Direccionamiento de registro indirecto permite apuntar a datos almacenados en cualquier localidad de memoria del segmento de datos, de pila o del segmento extra por medio de los registros BX, BP, SI y DI.

Direccionamiento de Base más Índice es muy usado por ensambladores cuando se llaman a las funciones. Consiste al igual que el indirecto a través de registros. El contenido del registro índice indica el desplazamiento que se produce a partir de una dirección de memoria que se pasa también como argumento a la orden que utiliza este modo de direccionamiento.

Direccionamiento relativo a base permite códigos reentrantes y acceder de forma fácil y rápida a posiciones cercanas de memoria. Este modo de direccionamiento es muy usado por los ensambladores cuando se llaman a las funciones (para acceder a los parámetros almacenados en la pila).

#### Desarrollo

Se carga el programa debug en el ordenador y se ejecuta el comando r desplegando los registros del procesador. En **rojo:** Registros de propósito general, **Blanco**: Registros Punteros y de Índice, En **verde**: Registros de segmentos, **Azul:** Registros de banderas.

```
Z:\>SET BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6

Z:\>mount x: C:\Users\SaulF\Desktop
Drive X is mounted as local directory C:\Users\SaulF\Desktop\

Z:\>X:

X:\>debug
-r
1X=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0100 NU UP EI PL NZ NA PO NC
973F:0100 0000 ADD IBX+SII,AL DS:0000=CD
```

**U**tilizando el programa debug se ejecutó los diversos modos de direccionamiento manejados por el procesador 8088:

## Direccionamiento a Registro

**S**e visualizan los registros de propósito general utilizando el comando '-r', se ingresa al modo ensamblador y se ingresa el comando de movimiento de registro 'mov CX, BX', se cierra el modo ensamblador y se ejecuta el comando con '-t', para poder verificar el cambio reingresamos el comando 'r'.

```
X=0874
        BX=0000
                 CX=0874
                          DX=0000
                                   SP=00FD
                                            BP=0000 SI=0000 DI=0000
                 SS=073F CS=073F
DS=073F
        ES=073F
                                   IP=0107
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
                               [BX+SI],AL
073F:0107 0000
                       ADD
                                                                  DS:0000=CD
073F:0107 mov CX,BX
073F:0109
AX=0874
                 CX=0000 DX=0000
                                   SP=00FD
                                            BP=0000 SI=0000 DI=0000
        BX=0000
DS=073F
        ES=073F
                 SS=073F
                         CS=073F
                                   IP=0109
                                             NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0109 0000
                               [BX+SI],AL
                       ADD
                                                                  DS:0000=CD
        BX=0000 CX=0000 DX=0000
                                            BP=0000 SI=0000 DI=0000
X=0874
                                   SP=00FD
DS=073F
        ES=073F
                 SS=073F CS=073F
                                   IP=0109
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
                       ADD
                                                                  DS:0000=CD
073F:0109 0000
                               [BX+SI],AL
```

#### Direccionamiento Inmediato

```
AX=0874 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                 SS=073F CS=073F IP=0109
                                           NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0109 0000
                      ADD
                              [BX+SI1,AL
                                                                DS:0000=CD
-a
073F:0109 mo∨ BX,07
073F:010C
AX=0874 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
                 SS=073F CS=073F
DS=073F ES=073F
                                  IP=0109
                                            NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0109 BB0700
                      MOV
                              BX,0007
-t.
AX=0874 BX=0007
                CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
                                  IP=010C
                                            NV UP EI PL NZ NA PO NC
DS=073F ES=073F
                SS=073F CS=073F
073F:010C 0000
                      ADD
                              [BX+SI1,AL
                                                                DS:0007=FF
AX=0874 BX=0007
                CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                 SS=073F CS=073F
                                  IP=010C
                                            NV UP EI PL NZ NA PO NC
973F:010C 9999
                      ADD
                              [BX+SI1,AL
                                                                DS:0007=FF
```

#### **Direccionamiento Directo**

```
AX=0874 BX=0007
                 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                 SS=073F CS=073F IP=010C
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:010C 0000
                      ADD
                              [BX+SI],AL
                                                                DS:0007=FF
-a
073F:010C mov DL, [023]
073F:0110
-t
AX=0874 BX=0007
                 CX=0000 DX=00FF
                                  SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
                                  IP=0110
                                            NV UP EI PL NZ NA PO NC
DS=073F ES=073F
                 SS=073F CS=073F
073F:0110 00F0
                      ADD
                              AL, DH
-r
AX=0874 BX=0007
                 CX=0000 DX=00FF SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                 SS=073F
                         CS=073F
                                  IP=0110
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0110 00F0
                      ADD
                              AL, DH
```

#### Direccionamiento de Registro Indirecto

```
AX=0874 BX=0007
                 CX=0000 DX=00FF
                                  SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                 SS=073F CS=073F IP=0110
                                           NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0110 00F0
                              AL, DH
                      ADD
073F:0110 mov AX,[SP]
                 ^ Error
073F:0110
-r
AX=0874 BX=0007
                 CX=0000 DX=00FF
                                  SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                 SS=073F CS=073F IP=0110
                                          NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0110 00F0
                      ADD
                              AL, DH
-a
073F:0110 mov AX,[SI]
073F:0112
-t
AX=20CD BX=0007
                 CX=0000
                         DX=00FF
                                  SP=00FD
                                           BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                 SS=073F
                         CS=073F
                                  IP=0112
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0112 06
                      PUSH ES
```

# Direccionamiento Base más Índice

```
973F:0112 mov CX, [BX+SI]
973F:0114
AX=20CD BX=0007 CX=0000 DX=00FF SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
                SS=073F CS=073F
DS=073F ES=073F
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
                                  IP=0112
973F:0112 8B08
                      MOU
                              CX,[BX+SI]
                                                                DS:0007=ADFF
973F:0114 mo∨ CX, [BX+SI]
973F:0116
t
AX=20CD BX=0007
                CX=ADFF DX=00FF
                                  SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                SS=073F CS=073F
                                  IP=0114
                                            NV UP EI PL NZ NA PO NC
                      MOV
973F:0114 8B08
                            CX,[BX+SI]
                                                                DS:0007=ADFF
```

## Direccionamiento Relativo a Registro

```
AX=20CD BX=0007
                 CX=ADFF
                          DX=00FF
                                   SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=073F ES=073F
                 SS=073F CS=073F
                                   IP=0114
073F:0114 8B08
                               CX,[BX+SI]
                       MOV
                                                                 DS:0007=ADFF
mov AL,[BX+8]
  Error
AX=20CD BX=0007
                 CX=ADFF DX=00FF
                                   SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                 SS=073F CS=073F
                                   IP=0114
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0114 8B08
                       MOV
                               CX, [BX+SI]
                                                                 DS:0007=ADFF
-a
073F:0116 mo∨ AL,[BX+8]
073F:0119
-t
        BX=0007
                 CX=ADFF
                          DX=00FF
                                   SP=00FD
                                           BP=0000 SI=0000 DI=0000
AX=20CD
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=073F ES=073F
                 SS=073F
                          CS=073F
                                   IP=0116
                              AL.[BX+08]
073F:0116 8A4708
                      MOV
                                                                 DS:000F=03
```

#### Direccionamiento Relativo a Base más Índice

```
AX=20CD BX=0007
                 CX=ADFF
                          DX=00FF
                                   SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                 SS=073F CS=073F
                                   IP=0116
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0116 8A4708
                       MOV
                               AL,[BX+08]
                                                                 DS:000F=03
mov AX, [BX+SI+8]
 ^ Error
-r
AX=20CD BX=0007
                 CX=ADFF DX=00FF
                                   SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=073F ES=073F
                 SS=073F CS=073F
                                   IP=0116
073F:0116 8A4708
                       MOV
                               AL,[BX+08]
                                                                 DS:000F=03
-a
073F:0119 mov AX,[BX+SI+8]
073F:011C
-t
AX=2003
        BX=0007
                 CX=ADFF
                          DX=00FF
                                   SP=00FD
                                           BP=0000 SI=0000 DI=0000
                 SS=073F CS=073F
                                   IP=0119
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=073F ES=073F
                               AX,[BX+SI+08]
073F:0119 8B4008
                       MOV
                                                                  DS:000F=A303
```

Se escribió diferentes instrucciones y se ejecutan en debug:

a) Colocar el valor hexadecimal 4B10h en el Acumulador

```
AX=0000
         BX=0000
                  CX=0000
                            DX=0000
                                     SP=00FD
                                               BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                            CS=073F
                                     IP=0100
                                                NV UP EI PL NZ NA PO NC
973F:0100 0000
                        ADD
                                 [BX+SI],AL
                                                                      DS:0000=CD
973F:0100 mo∨ AX,4B10
973F:0103
·t.
AX=4B10
        BX=0000
                  CX=0000
                            DX=0000
                                     SP=00FD
                                               BP=0000 SI=0000 DI=0000
         ES=073F
                                     IP=0103
                                                NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=073F
                  SS=073F
                            CS=073F
973F:0103 0000
                        ADD
                                 [BX+SI].AL
                                                                      DS:0000=CD
```

b) Copiar el byte más significativo del Acumulador en B

```
AX=4B10
        BX=0000
                  CX=0000
                           DX=0000
                                     SP=00FD
                                              BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                           CS=073F
                                     IP=0103
                                               NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0103 0000
                        ADD
                                 [BX+SI1,AL
                                                                     DS:0000=CD
-a
073F:0103 mov BH,AH
073F:0105
t
AX=4B10 BX=4B00
                  CX=0000
                           DX=0000
                                    SP=00FD
                                              BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                  SS=073F
                           CS=073F
                                    IP=0105
                                               NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0105 0000
                                                                     DS:4B00=00
                        ADD
                                 [BX+SI],AL
```

c) Colocar el valor decimal 31 en DH

```
AX=4B10
         BX=4B00
                  CX=0000
                           DX=0000
                                     SP=00FD
                                              BP=0000 SI=0000 DI=0000
                            CS=073F
                                     IP=0105
                                               NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
073F:0105 0000
                        ADD
                                 [BX+SI],AL
                                                                     DS:4B00=00
073F:0105 mov DH,1F
073F:0107
-t
                                     SP=00FD
                                              BP=0000 SI=0000 DI=0000
AX=4B10
         BX=4B00
                  CX=0000
                            DX=1F00
DS=073F ES=073F
                  SS=073F
                            CS=073F
                                     IP=0107
                                               NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0107 0000
                                 [BX+SI],AL
                        ADD
                                                                     DS:4B00=00
```

## d) Copiar el registro BX a CX

```
BP=0000 SI=0000 DI=0000
AX=0000
         BX=0000
                  CX=0000
                           DX=0000
                                    SP=00FD
DS=073F
        ES=073F
                  SS=073F
                           CS=073F
                                    IP=0100
                                              NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0100 0000
                        ADD
                                [BX+SI],AL
                                                                    DS:0000=CD
073F:0100 mov CX,BX
073F:0102
t
AX=0000
        BX=0000
                  CX=0000
                           DX=0000
                                    SP=00FD
                                             BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                  SS=073F
                                              NU UP EI PL NZ NA PO NC
                           CS=073F
                                    IP=0102
073F:010Z 0000
                        ADD
                                [BX+SI],AL
                                                                    DS:0000=CD
```

e) Copiar el registro AX al registro de Segmento de Datos

```
AX=0000
         BX=0000
                  CX=0000
                           DX=0000
                                    SP=00FD
                                              BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                           CS=073F
                                     IP=0100
                                               NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0100 0000
                        ADD
                                [BX+SI],AL
                                                                    DS:0000=CD
073F:0100 mo∨ DS,AX
073F:0102
t
AX=0000
         BX=0000
                  CX=0000
                           DX=0000
                                    SP=00FD
                                              BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0000 ES=073F
                  SS=073F
                           CS=073F
                                     IP=0102
                                               NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:010Z 0000
                        ADD
                                [BX+SI],AL
                                                                    DS:0000=60
```

f) Copiar el registro CX a la dirección lógica 4B10:1F del segmento de Datos

```
BX=0000
                                    SP=00FD
4X=0000
                 CX=0000
                                             BP=0000 SI=0000 DI=0000
                          DX=0000
DS=0000 ES=073F
                 SS=073F
                          CS=073F
                                    IP=0102
                                              NV UP EI PL NZ NA PO NC
                                [BX+SI],AL
973F:010Z 0000
                       ADD
                                                                   DS:0000=60
a
973F:0102 mov [4B10:1F], CX
                   Error
973F:0102 mov [4B10], CX
973F:0106
                                             BP=0000 SI=0000 DI=0000
4X=0000
        BX=0000
                 CX=0000
                          DX=0000
                                   SP=00FD
                                              NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=0000 ES=073F
                 SS=073F
                           CS=073F
                                    IP=0106
973F:0106 0000
                                                                   DS:0000=60
                       ADD
                                [BX+SI],AL
```

g) Colocar en memoria los bytes: 1, 2, 3, 4, 5, a partir de la dirección lógica del -segmento de Datos: 4B10:2A

Se utilizó el comando 'mov [2a], byte 1' para ingresar el dato a la dirección 2a, se visualiza en la imagen inferior ya que debug no contiene la función scroll.

```
NV UP EI PL NZ NA PO NC
DS:0000=CD
S=073F
         ES=073F
                               CS=073F
                                          IP=0100
                    SS=073F
73F:0100 0000
                           ADD
                                     [BX+SI],AL
973F:0100 mo∨ ax, 4b10
973F:0103 mov ds. ax
                    CX=0000 DX=0000 SP=00FD
SS=073F CS=073F IP=0103
MOV DS,AX
X=4B10 BX=0000
S=073F ES=073F
                                                      8P=0000 SI=0000 DI=000
NV UP EI PL NZ NA PO NC
                                                     BP=0000
                                                                          DI=0000
OS=073F ES=07:
973F:0103 BED8
AX=4B10 BX=0000
DS=4B10 ES=073F
                    CX=0000 DX=0000 SP=00FD
SS=073F CS=073F IP=0105
                                                                         DI=0000
                                                    BP=0000
                                                               SI=0000
                                                     NU UP EI PL NZ NA PO NC
                    SS=073F
73F:0105 0000
X=4B10 BX=0000
S=4B10 ES=073F
                    DS:0000=00
BP=0000 SI=0000 DI=0000
                                     73F IP=010A NV UP EI PL NZ NA PO NC
BYTE PTR [002B],02
73F:010A C6062B0002
                           MOU
                                                                               DS:002B=00
X=4B10
         BX=0000
                   CX=0000 DX=0000 SP=00FD
SS=073F CS=073F IP=010F
                                                    BP=0000 SI=0000 DI=0000
NU UP EI PL NZ NA PO NC
         ES=073F SS:
C6062C0003
S=4B10
                                     BYTE PTR [002C1,03
73F:010F
                           MOV
                                                                               DS:002C=00
X=4B10 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=00
X=4B10 ES=073F SS=073F CS=073F IP=0114 NV UI
X73F:0114 C6062D0004 MOV BYTE PTR [002D],04
                                                    BP=0000
                                                               SI=0000
                                                                         DI=0000
                                                     NU UP EI PL NZ NA PO NC
                                                                               DS:002D=00
073F:0114 C606ZD0004
1X=4B10 BX=0000 CX
0S=4B10 ES=073F SS:
073F:0119 C6062D0005
         BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD
ES=073F SS=073F CS=073F IP=0119
                                                    BP=0000 SI=0000 DI=000
NV UP EI PL NZ NA PO NC
                           MOV
                                     BYTE PTR [002D1,05
                                                                               DS:002D=04
-d ds:Za
1B10:0020
            B10:0030
1B10:0040
B10:0050
            1B10:0070
            B10:0080
B10:0090
            00
1B10:0000
```

h) Con la menor cantidad de instrucciones: Colocar en el registro CL el dato almacenado en la dirección lógica del segmento de Datos 4B10:2B. En CH el dato almacenado en 4B10:2C. En AL el dato almacenado en 4B10:2D. En AH el dato almacenado en 4B10:2E

```
AX=0504
        BX=0000
                 CX=0000
                          DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=4B10 ES=073F
                 SS=073F
                           CS=073F
                                             NU UP EI PL NZ NA PE NC
                                    IP=0131
073F:0131 0000
                       ADD
                                [BX+SI],AL
                                                                   DS:0000=24
-a
073F:012F mov cl, [2b]
073F:0133 mov ch, [2c]
073F:0137 mov al, [2d]
073F:013A mov ah, [2e]
073F:013E
-t
AX=04E0 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD
                                            BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=4B10 ES=073F
                 SS=073F
                          CS=073F
                                    IP=0133
                                             NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0133 8A2E2C00
                       MOV
                               CH,[002C]
                                                                   DS:002C=03
-t
AX=04E0 BX=0000
                 CX=0300 DX=0000
                                   SP=00FD
                                             BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=4B10 ES=073F
                           CS=073F
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
                 SS=073F
                                    IP=0137
                                                                   DS:002D=04
073F:0137 A02D00
                       MOV
                                AL,[002D]
-t
AX=0404 BX=0000
                 CX=0300
                          DX=0000
                                   SP=00FD
                                            BP=0000 SI=0000 DI=0000
                           CS=073F
DS=4B10 ES=073F
                 SS=073F
                                    IP=013A
                                             NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:013A 8A262E00
                       MOV
                                AH,[00ZE]
                                                                   DS:002E=05
-t
AX=0504
        BX=0000
                 CX=0300
                           DX=0000
                                    SP=00FD
                                             BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=4B10 ES=073F
                 SS=073F
                           CS=073F
                                    IP=013E
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:013E 0000
                       ADD
                                [BX+SI],AL
                                                                   DS:0000=24
-t
                 CX=0300
AX=0504
                           DX=0000
                                   SP=00FD
                                            BP=0000 SI=0000 DI=0000
        BX=0000
                           CS=073F
                                             NU UP EI PL NZ NA PE NC
DS=4B10 ES=073F
                 SS=073F
                                    IP=0140
                                                                   DS:0000=28
073F:0140 0000
                       ADD
                                [BX+SI],AL
```

i) Colocar en la dirección del segmento de Pila: SS x 10h + 14h, el valor 1234h

```
073F:0100 mo∨ bp,14
973F:0103 mov word ptr[bp],1234
073F:0108
t
AX=0000
        BX=0000
                CX=0000
                         DX=0000
                                  SP=00FD
                                           BP=0014 SI=0000 DI=0000
DS=073F
       ES=073F
                SS=073F
                         CS=073F
                                  IP=0103
                                           NU UP EI PL NZ NA PO NC
                              WORD PTR [BP+00],1234
973F:0103 C746003412
                      MOV
                                                                SS:0014=01A3
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000
                                  SP=00FD
                                           BP=0014 SI=0000 DI=0000
       ES=073F
                         CS=073F
                                  IP=0108
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=073F
                 SS=073F
073F:0108 06
                      PUSH
-d ds:14
                     073F:0010
                                                              4.........
073F:0020
          FF FF FF FF
                                               00 00 00
073F:0030
          00 00 14 00
                     18 00 3F 07-FF
                                    \mathbf{FF}
                                       \mathbf{FF}
                                          \mathbf{FF}
                                                           ......?........
                                            00 00 00 00
073F:0040
          973F:0050
          CD 21
                CB
                  \Theta\Theta
                     \Theta\Theta
                        00 00 00-00
                                    \Theta\Theta
                                       \Theta\Theta
                                          \Theta\Theta
                                             \Theta\Theta
                                               20
                                                  20
                                                     20
073F:0060
          20 20 20 20 20 20 20 20-00 00 00 00 00 20 20 20
073F:0070
          20 20 20 20 20 20 20 20-00 00 00 00 00 00 00 00
073F:0080
          073F:0090
          00 00 00 00
```

 j) Copiar al registro DX el valor almacenado en la dirección del segmento de Pila: SS x 10h + 14

```
073F:0108 mov dx,[14]
073F:010C
·t
AX=0000
        BX=0000
                  CX=0000
                           DX=1234
                                     SP=00FD
                                              BP=0014 SI=0000 DI=0000
         ES=073F
                  SS=073F
                                     IP=010C
DS=073F
                           CS=073F
                                               NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:010C C606AEFE00
                        MOV
                                 BYTE PTR [FEAE],00
                                                                     DS:FEAE=00
```

#### k) Colocar en DI la palabra almacenada en la dirección efectiva 4B12E

```
AX=0000
       BX=0000
               CX=0000
                       DX=0000
                               SP=00FD
                                       BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F
       ES=073F
               SS=073F
                       CS=073F
                               IP=0100
                                        NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0100 BB1400
                     MOV
                            BX,0014
-a
073F:0100 mo∨ bx, 14
073F:0103 mo∨ di, word ptr[bx]
073F:0105
-t
AX=0000 BX=0014
               CX=0000 DX=0000
                               SP=00FD
                                       BP=0000 SI=0000 DI=0000
                                        NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=073F
       ES=073F
               SS=073F
                      CS=073F
                               IP=0103
073F:0103 8B3F
                     MOV
                            DI,[BX]
                                                           DS:0014=01A3
-t.
       BX=0014
               CX=0000
                       DX=0000
                               SP=00FD
                                       BP=0000 SI=0000 DI=01A3
DS=073F
       ES=073F
               SS=073F
                      CS=073F
                               IP=0105
                                        NU UP EI PL NZ NA PO NC
                     ADD
073F:0105 0000
                            [BX+SI],AL
                                                           DS:0014=A3
-d ds:14
973F:0010
                    A3 01 92 01-01 01 01 00 02 FF FF FF
                                                         . . . . . . . . . . . .
973F:0020 FF FF FF FF FF
                      FF FF FF-FF FF FF
                                      FF 00 00 00 00
. . . . . . . ? . . . . . . . . . .
973F:0050 CD 21 CB 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 20 20 20
                                                      973F:0060
         20 20 20 20 20 20 20 20-00 00 00 00 00 20 20 20
973F:0070
         20 20 20 20 20 20 20 20-00 00 00 00 00 00 00 00
973F:0090 00 00 00 00
AX=0000
       BX=0014
               CX=0000
                       DX=0000
                               SP=00FD
                                       BP=0000 SI=0000 DI=01A3
DS=073F
       ES=073F
               SS=073F
                      CS=073F
                               IP=0105
                                        NV UP EI PL NZ NA PO NC
973F:0105 0000
                     ADD
                            [BX+SI],AL
                                                           DS:0014=A3
```

## Colocar en DH el byte almacenado en la dirección efectiva 4B12A

```
CX=0000
00000=XA
        BX=0014
                          DX=0000
                                    SP=00FD
                                             BP=0000 SI=0000 DI=01A3
DS=073F
        ES=073F
                 SS=073F
                          CS=073F
                                    IP=0105
                                              NU UP EI PL NZ NA PO NC
973F:0105 0000
                       ADD
                                [BX+SI],AL
                                                                   DS:0014=A3
973F:0105 mov ax, 4b12
073F:0108
t
AX=4B12
        BX=0014
                 CX=0000 DX=0000
                                    SP=00FD
                                            BP=0000 SI=0000 DI=01A3
DS=073F
        ES=073F
                 SS=073F CS=073F
                                    IP=0108
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
973F:0108 0000
                       ADD
                                [BX+SI],AL
                                                                   DS:0014=A3
973F:0108 mov ds, ax
973F:010A
AX=4B12
        BX=0014
                 CX=0000 DX=0000
                                    SP=00FD
                                             BP=0000 SI=0000 DI=01A3
                 SS=073F CS=073F
                                              NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=4B12
        ES=073F
                                    IP=010A
                       ADD
                                                                   DS:0014=00
073F:010A 0000
                                [BX+SI],AL
073F:0114 mov bx,a
073F:0117 mov dh,[bx]
073F:0119
-t
AX=4B12
        BX=000A
                 CX=0000
                          DX=1200
                                    SP=00FD
                                            BP=0000 SI=0000 DI=01A3
DS=4B12
        ES=073F
                 SS=073F
                          CS=073F
                                    IP=0117
                                              NU UP EI PL NZ NA PO NC
                               DH, [BX]
                                                                   DS:000A=12
073F:0117 8A37
```

#### Conclusiones

Se da conocer como el lenguaje ensamblador direcciona datos a localidades de memorias. Esto nos da las habilidades de editar y copiar direcciones o datos. Es importante conocer todos las maneras de direccionamiento ya que nos evitamos con problemas a la hora de estar programando. La herramienta debug es muy útil para probar los comandos antes de meterlos a un programa oficial, ya que tenemos un entorno que no lastimara ningún dispositivo que utilice el programa a ejecutar. Para poder utilizar la herramienta debug se utilizó el programa DOSBOX esto nos permite emular un entorno de 32 bits y ejecuta el programa debug.exe sin problemas una vez que se montó el directorio virtual.

- Flores Torres Coto Saul Ivan