Un procedimiento es una porción reusable de programa que se almacena en memoria una vez, pero se usa tan seguido como es necesario. Esto hace ahorrar espacio de memoria y hace más fácil desarrollar programas.

La única desventaja de un procedimiento es que hacen que la computadora tome una pequeña cantidad de tiempo para encadenarse al procedimiento y regresar de el.

La instrucción **CALL** se encadena a las subrutinas, y la instrucción **RET** hace que se regrese de ella.



#### **Ejemplo:**

Programa que imprime en pantalla en notación binaria el byte almacenado


en AL.

```
push ax
push cx
mov ah,al
mov cx,8

@@print: xor al, al ; se pone en 0 al registro AL
shl ah,1
adc al,'0'
call putchar
loop @@print

pop cx
pop ax
ret
ENDP
```

El procedimiento *putchar* espera en el *registro AL* el carácter ASCII a imprimir en pantalla.



```
MODEL small
                    .STACK 100h
                    ;---- Insert INCLUDE "filename" directives here
                    ; ---- Insert EQU and = equates here
Ejemplo
                    INCLUDE procs.inc
(cont.):
                        LOCALS
                    .DATA
                        msg bin db 'AL desplegado en Binario:',0
                        new line db 13,10,0
                    .CODE
                        ;---- Insert program, subrutine call, etc., here
                        Main PROC
                            mov ax,@data
                                           ; Inicializar DS al la direccion
                            mov ds,ax
                                           ; del segmento de Datos (.DATA)
                            call clrscr
                            mov dx, offset msg bin
                            call puts
                            mov dx, offset new line
                            call puts
                            mov al,0a7h
                                           ; dato a imprimir en binario
                            call printBin
                            ; Fin del Programa ;
                            mov ah, 4Ch
                            mov al,0
                            int 21h
```

ENDP

```
MODEL small
.STACK 100h

;---- Insert INCLUDE "filename" directives here
;---- Insert EQU and = equates here

INCLUDE procs.inc
LOCALS
```

# Archivo completo

```
.DATA
   msg_bin db 'AL desplegado en Binario:',0
   new line db 13,10,0
.CODE
   ;---- Insert program, subrutine call, etc., here
   Main PROC
       mov ax,@data
                       ; Inicializar DS al la direccion
       mov ds,ax
                       ; del segmento de Datos (.DATA)
       call clrscr
       mov dx, offset msg bin
       call puts
       mov dx, offset new_line
       call puts
       mov al,0a7h
                      ; dato a imprimir en binario
       call printBin
       ; Fin del Programa ;
       mov ah, 4Ch
       mov al,0
       int 21h
       ENDP
   printBin PROC
           push ax
           push cx
           mov ah, al
           mov cx,8
   @@print: xor al, al ; se pone en 0 al registro AL
           shl ah,1
           adc al,'0'
           call putchar
           loop @@print
           pop cx
           pop ax
           ret
           ENDP
```

La pila almacena la dirección de regreso siempre que una subrutina es llamada durante la ejecución del programa.

La instrucción CALL empuja en la pila la dirección de la siguiente instrucción.

La instrucción **RET** <u>remueve una dirección de la pila</u> así que el programa regresa a la instrucción siguiente del CALL.



#### **Tipos de Llamadas**

**CALL** Cercano

CALL Lejano

CALL con Operando de Registro

CALL con Direccionamiento Indirecto de Memoria



#### **CALL Cercano**

Es de tres bytes de largo con el primer byte conteniendo el código de operación y el segundo y tercero contienen el desplazamiento o distancia de ±32K.

Esta es similar a la forma la instrucción de salto cercano.

Cuando la **CALL** cercana se ejecuta, primero coloca en la **Pila** la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar (coloca el valor de **IP**). Después de guardar esta dirección de regreso, entonces **suma el desplazamiento** del byte 2 y 3 a IP para transferir el control al procedimiento.

No hay instrucciones CALL cortas.




#### ¿Porque guardar IP en la pila?

El apuntador de instrucción siempre apunta a la siguiente instrucción en el programa.

Para la instrucción CALL, el contenido de IP es empujado dentro de la pila así que el control del programa pasa a la instrucción seguida de CALL después de que el procedimiento termina.







#### **CALL** Lejano

La instrucción CALL lejana es como el salto lejano porque esta puede llamar un procedimiento almacenado en cualquier parte de la memoria en el sistema.

La CALL lejana es una instrucción de 5 bytes que contiene un código de operación seguido por el próximo valor de IP y los bytes 4 y 5 contienen el nuevo valor para CS.

La instrucción CALL lejana coloca el contenido de **IP** y **CS** en la **Pila** antes de saltar a la dirección indicada por los bytes 2 al 5 de la instrucción.






FIGURA 2. Instruccion CALL lejano

#### **CALLs con Operando de Registro**

Como los saltos, las CALLs pueden contener también un registro como operando.

Un ejemplo es la instrucción **CALL BX**. Esta instrucción empuja el contenido de IP en la Pila. Luego se salta a la dirección de desplazamiento localizado en BX, en el presente segmento de código.

Este tipo de CALL siempre usa una dirección de 16 bits almacenado en cualquier registro de 16 bits excepto los registros de segmento.



#### CALLs con Direccionamiento Indirecto de Memoria

Como los saltos, las CALLs pueden usar direccionamiento indirecto a memoria.

**Ejemplo:** 

CALL [SI]



#### **CALL** vs Saltos

La instrucción CALL difiere de las instrucciones de salto porque una CALL guarda en la pila una dirección de retorno.

La dirección de retorno permite que se pueda ejecutar la instrucción que seguía al CALL.



#### **RET**

La instrucción de retorno (RET) obtiene un número de 16 bits de la pila y lo coloca en IP (retorno cercano), o un número de 32 bits y lo coloca en IP y CS (retorno lejano).

Las instrucciones de retorno cercano y lejano se definen con la directiva PROC en el procedimiento. Esta selecciona automáticamente la instrucción de retorno apropiada.



**Ejemplo de Procedimientos** 



#### **Ejemplo:**

```
call step

mov ax,cx

mov cx,dx

call step

mov dx,bx
```

```
step PROC
add bx,dx
mov dx,cx
ret
```

 $\mathtt{ENDP}$ 

- Se empuja en la Pila la dirección de retorno, es decir, el valor de IP (o si es una CALL lejana, se empuja CS y después IP)
- 1.1 Se pone el nuevo valor a IP de forma que apunte a la primera instrucción de la rutina (en este ejemplo, que apunte a 'add bx,dx'). El nuevo valor de IP se obtiene ya sea sumándole el desplazamiento (CALL cercana) o poniendo el valor directamente al igual que al registro CS (CALL lejana)

#### **Ejemplo:**

```
call step
mov ax,cx
mov cx,dx
call step
mov dx,bx
```

```
step PROC

add bx,dx 2

mov dx,cx

ret
```

ENDP

- 2. Se ejecutan secuencialmente las instrucciones de la rutina 'step', hasta llegar a RET.
- 2.1 La instrucción RET remueve un valor de la pila y lo coloca en IP (si es una CALL lejana remueve otro y lo coloca en CS)

#### **Ejemplo:**

```
call step
mov ax,cx
mov cx,dx
call step
mov dx,bx
```

3. Causando que ahora IP apunte a 'mov ax,cx'. Por lo que continua la ejecución secuencial de las instrucciones.

```
step PROC

add bx,dx

mov dx,cx

ret
```

ENDP

Instrucciones misceláneas



## Control del Bit de Acarreo

Hay tres instrucciones que pueden controlan el contenido de la bandera de acarreo:

**STC**: poner en uno el acarreo

**CLC**: borrar el acarreo

**CMC**: complementar el acarreo

El bit de acarreo indica el estado de la ultima operación aritmética, sin embargo también se le pueden dar otros usos. La tarea más común es para indicar un error en el retorno de una subrutina.

Por ejemplo, en una subrutina que lee datos de un archivo, esta operación puede ser desarrollada satisfactoriamente o puede ocurrir un error tal como: archivo no encontrado. Después de retornar de esa subrutina, se puede poner CF = 1 indicando que ha ocurrido un error, y CF = 0, si no ha ocurrido error.



#### NOP

Una NOP no realiza ninguna operación.

Cuando el microprocesador 8088/86 encuentra una instrucción de no operación (NOP), toma tres períodos de reloj para ejecutarla.

Se puede utilizar para programar un delay por software.

