Переменные модуля			
void	EventCallback	Обработчик события таймера	
uint32	capture	Значение установленное в МК	
uint32	offset	Разница между временем сети и значением аппаратного таймера	

# **Network timer (NTMR)**

NTMR - реализует общий интерфейс работы с сетевым таймером. Он является посредником между аппаратным таймером и модулем TIC. Аппаратный таймер имеет разрядность 24 бита, нам же нужно 15 бит. При чтении аппаратного значения, можно урезать по маске 0х7FFF, но проблему с установкой прерывания таймера не решает. При установке таймера NT\_SetTime, нужно изменять значение сарture в апаратном таймере на разницу между прошлым значением времени и новым, иначе нарушаться интервалы.

				Функции модуля
Access	Return	Name	Args	Описание
Public	bool	NT_SetTime	uint16 ticks	Устанавливает текущее значение таймера. Также нужно обновить значение capture.
Private	bool	NT_SetCapture	uint16 ticks	Устанавливает прерывание таймера на время ticks. Значения 0-32768
Public	void	NT_IRQEnable	bool state	Запрещает или разрешает вызов обработчика события таймера
Public	void	NT_SetEventCallback	(*void)(uint16t ticks)	Установка обработчика события таймера. NULL - нет обработчика.
Public	uint16	NT_GetTime	void	Возвращает значение таймера. Значения 0-32768
Public	void			

# Time interval controller (TIC)

Таблица TSStateTable			
Номер TS	TSState		
0	TS_RX		
	TS_RX   TS_TX		
MAX_TS-1	TS_RX		

	Переменные модуля				
	#define	MAX_TS	Максимальное количество слотов		
	uint32 UPTIME		Время в сек с момента включения		
	uint32 RTC		Время RTC в сек от начала дня		
	#define	TS_ACTIVE	Длительность слота в tics		
	#define	TS_SLEEP	Длительность паузы между слотами		
	*void	RXCallback	Обработчик приема		
	*void TXCallback		Обработчик передачи		
*void SECallback		SECallback	Обработчик завершения слота		

TIC использует таблицу TSSateTable для управления обратными вызовами приема/передачи. TIC контролирует работу аппаратного таймера. Если задач обработки пакетов нет, то будут вызовы раз в секунду SECallback в слот 0. TIC предоставляет время UPTIME и RTC. TIC оперирует временем в относительных единицах - ticks. Один tick равен 1/32768 сек. Аппаратный таймер СС2420 имеет разрядость 24 бита, что приводит к необходимости преобразования 16 битного значения к 24 битному. Sleep timer у СС2420 неуправляемый, значит ТІС должен хранить смещение сетевого времени относительно таймера. Эта поправка должна учитываться при установке прерываний

NETTIME = (SLEEPTIMER + OFFSET) & MASK (24 младших бита).

TSState	
TS_RX	0b01
TS_TX	0b10

Нужно ли делать модуль таймера? Можно было бы в него убрать прерывания и приведение времени к 32768.

	Функции модуля				
Access	Return	Name	Args	Описание	
Public	bool	TIC_SetTimer	uint16 tics	Устанавливает сетевой таймер. Если 0 <tics<32767 (или="" 15="" td="" true.="" бит)<="" младшие="" то=""></tics<32767>	
Public	uint16	TIC_GetTimer	void	Возвращает значение таймера. (младшие 15 бит)	
Public	bool	TIC_SetTXState	uint8 TS, bool state	Разрешает передачу в указаный слот. Возвращает false, если параметры некорректны.	
Public	bool	TIC_SetRXState	uint8 TS, bool state	Разрешает прием в указаный слот. Возвращает false, если параметры некорректны.	
Public	bool	TIC_GetTXState	uint8 TS	Возвращает флаг разрешения передачи. Если TS выходит за границ, возвращет false	
Public	bool	TIC_GetRXState	uint8 TS	Возвращает флаг разрешения приема. Если TS выходит за границ, возвращет false	
Public	void	TIC_SetRXCallback	(*void)(uint8 TS)	Установка обработчика приема пакета. NULL - нет обработчика	
Public	void	TIC_SetTXCallback	(*void)(uint8 TS)	Установка обработчика передачи пакета. NULL - нет обработчика	
Public	void	TIC_SetSECallback	(*void)(uint8 TS)	Установка обработчика завершения слота. NULL - нет обработчика	
Private	void	TIC_TDMAShelduler	uint8 TS	Планировщик времени. Анализирует таблицу и планирует интервалы пробуждения микроконтролера.	
Private	void	TIC_HW_Timer_IRQ	void	Обработчик аппаратного прерывания. Передаем в NT	
Private	uint8	TIC_getCurrentTS	void	Считывает состояние таймера и преобразует значение в TS. 0xFF - слот не определен или интервал паузы	
Public	uint32	TIC_getUptime	void	Возвращает время работы устройства после включения в сек	
Public	uint32	TIC_getRTC	void	Возращает время прошедшее с начала суток (00:00) в сек. 0хFFFFFFF - время не установлено	
Public	bool	TIC_setRTC	uint32 RTC	Устанавливает время прошедшее с начала суток в сек. false если аргумент не корректен.	
Public	void	TIC_SetNTController	(*NT)	Передать модулю TIC указатель на NetworkTime контроллер.	

### TIC\_HW\_Timer\_IRQ

TS = TIC\_getCurrentTS()

ECЛИ TS = 0xFF

Обработчики долго работали. Вышли за границы временого слота. Нужно вычислить следующий ближайший слот. TIC TDMAShelduler(0xFF)

Проверяем поля таблицы TSStateTable Вызываем обработчик приема/передачи (что то одно) Вызываем планировщик TIC\_TDMAShelduler(TS) Вызываем обработчик \*SECallback(TS)

### Планировщик TDMA. TIC\_TDMASheduler(TS)

ECЛИ TS = 0xFF

Вычисляем следующий временой слот исходя из значения таймера Устанавливаем на него таймер

Перебираем следующие TS из TSStateTable

ECЛИ TSState != 0

Устанавливаем аппаратный таймер на этот таймслот

Тут мы окажемся если обработчиков совсем нет. Устанавливаем аппаратный таймер на таймслот 0

Таблица MACSlotTable			
Номер S	MACSState		
0	MACSState		
	MACSState		
MAX S-1	MACSState		

MACSState struct		
TX		
bool	enable	
uint8	attempts	
uint8	ch	
FChain	*FChain	
RX		
bool	enable	


# **Media access control (MAC)**

МАС реализует протокол приема-передачи пакетов. Формирует подтвеждения АСК, фильтрует по адресам, проверяет целостность СRC. Для работы МАС нужен таймер измерения интервалов времени. МАС\_Send не ставит пакет на передачу если слот занят. Контроль слота - обязанность вышестоящего модуля LLC. МАС напрямую управляет радиопередатчиком. Передача пакетов ведется с проверкой ССА.

	Переменные модуля			
#define	MAC_S	Максимальное количество слотов		
void	RXCallback	Обработчик принятого пакета		
#define	RX_MAX	Максимальное время приема мс?		
#define	RX_WAIT	Время ожидания пакета.		
#define	TX_MAX	Максимальное время передачи		

				Функции модуля
Access	Return	Name	Args	Описание
Public	void	MAC_RX_HNDL	uint8 TS	Процедура приема пакета. Использует интерфейс радио. Информацию о частоте берется из MACSlotTable
Public	void	MAC_TX_HNDL	uint8 TS	Процедура передачи пакета. Использует интерфейс радио. Информацию о частоте и канале берется из MACSlotTable
Public	void	MAC_OpenRXSlot	uint8 TS, uint8 CH	Открывает слот приема TS на частоте CH.
Public	void	MAC_CloseRXSlot	uint8 TS	Закрыть слот приема TS.
Public	void	MAC_Send	*FChain, attempts	Привязка пакета на отправку к слоту TS. Данные о канале и слоте в FChain.META.
Private	bool	MAC_Filter	*FChain	На входе [ETH_DATA, META]. Проверяет корректность полей. Возвращает false если фитрация не пройдена.
Private	bool	MAC_Decode	*FChain	На входе [RAW, META] -> [ETH_DATA, META]. *Изменяет FChain. Возвращает false - если декодирование невозможно.
Public	void	MAC_SetRXCallback	(*void)(*Fchain)	Установка обработчика приема пакета. NULL - нет обработчика
Public	void	MAC_SetTICController	(*TIC)	Передать модулю MAC указатель на TIC контроллер.
Public	bool	MAC_GetTXState	uint8 TS	true - слот содежит пакет для передачи. false - слот не занят.
Public	bool	MAC_GetRXState	uint8 TS	true - слот открыт для приема. false - слот закрыт для приема.
Public	void	MAC_SetRIController	(*RI)	Передать модулю MAC указатель на интерфейс радио
Public				
Public				

# Link logic control(LLC)



LLC занимается постановкой пакетов на отправку из пула задач в MAC уровень. В конце каждого слота LLC проверяет пул на предмет освободившегося слота передачи MAC. Если такая возможность есть, LLCTask уничтожается (но не FChain).

В конце работы планировщика, LLC передает управления по списку протоколам высокого уровня. Список вызовов реализован в виде очереди TimeAllocQueue

Переменные модуля			
void	RXCallback	Обработчик принятого пакета	

				Функции модуля
Access	Return	Name	Args	Описание
Public	void	SE_HNDL	uint8 TS	Обработчик завершения слота. Передает управление LLC_Shelduler(TS) и далее сторонним подписчикам
Private	void	LLC_Shelduler	uint8 TS	Планировщик передачи пакетов МАС уровню. Для оптимизации может использовать TS.
Public	void	LLC_SetMACController	(*MAC)	Передать модулю LLC указатель на MAC контроллер.
Public	void	LLC_RX_HNDL	(*void)(*Fchain)	Обработчик входящего пакета
Public	void	LLC_SetRXCallback	(*void)(*Fchain)	Установка обработчика приема пакета. NULL - нет обработчика
Public	void	LLC_TimeAlloc	(*void)(void)	Добавляет обратный вызов для выделения времени.
Private	void	LLC_RunTimeAlloc	void	Запускает процесс выделения времени.
Public				

# Элементарный элемент данных пакета Fitem

Fltem_s	
FItem_s*	next
FItem_s*	last
FItem_t	type
uint8_t	length
uint8_t*	data

Fltem_t		
PPDU_HEADER	1	
PPDU_FOOTER	2	
MPDU_WP	3	
MPDU_MDATA	4	
MPDU_MIC	5	
RAW	6	
SYNC	7	
METADATA	8	

Global params		
uint8_t	quantity	Кол-во созданных элементов

Методы	Описание
bool FI_create(FItem_s* fi, FItem_t type, uint8_t* data, uint8_t length)	Создает Fitem указанного типа
void FI_delete(FItem_s* fi)	Удаляет указаный Fltem. Соседей не связывает
void FI_setNext(FItem_s* fi, FItem_s* fi_next)	Свзяывает со следующим соседом
void FI_setLast(FItem_s* fi, FItem_s* fi_last)	Связывает с предыдущем соседом
void FI_getNext(FItem_s* fi, FItem_s* fi_next)	Возвращает следующего соседа
void FI_getLast(FItem_s* fi, FItem_s* fi_last)	Возвращает предыдущего соседа
FItem_t FI_getType(FItem_s* fi)	Возвращает предыдущего соседа
uint8_t FI_getLength(FItem_s* fi)	Возвращает длинну данных
uint8_t* FI_getData(FItem_s* fi)	Возвращает указатель на данные
uint8_t FI_getObjectQuantity()	Возвращает количество существующих объектов


Увеличивает или уменьшает глобальный quantity

Медуль реализован в виде отдельных функция по работе с структурой Fltems\_s. Элементы создаются на куче, данные data копируются при создании элемента. Предполагается, что размер данных никогда меняться не будет вплоть до уничтожения объекта. Контроль количества существующих объектов в памяти производится с помощью uint8\_t Fl\_getObjectQuantity()

txMethod_e			
BROADCAST 1			
UNICAST	2		

METADATA		
RX		
uint16_t TIMESTAMP		
int8_t	RSSI	
TX		
txMethod_e	TX METHOD	
void* (framePart) SFD_CALLBACK		
uint8_t ETH_H.ETH_T.TYP		
bool ACK		

# Структура ethernet пакета



LEN	Общая длина посылки. Поле не контролируется в CRC.
FCS1,2	Поля контролируются радиопередатчиком. Заменяются на RSSI, CRC.
ETH_T	Кодирует тип содержимого и версию протокола.
NETID	Идентификатор принадлжености к сети. Значения от 0 до 0xFF
NDST	Адрес узла получателя пакета.
NSRC	Адрес узла отправителя пакета.
LENGTH	Размер содержимого MPDU
ETH_DATA	Данные
ETH_VER	Версия протокола. Значения от 0 до 7.
PID	Protocol ID. Номер низкоуровневого протокола. Значения от 0 до 15
ACK	1 - Пакет требует подтверждения.

### Порядок фильтрации пакетов

Nº	Поле	Значение	Описание	Действие
1	FCS1,2	CRC	Неверная контрольная сумма	Удаление
2	LEN	RXBUF.LEN	Поле LEN не равно фактической длинне пакета Удал	
3	NETID	Сеть	Пакет не пренадлежит сети	Удаление
4	ETH_VER	Версия узла	Узел не поддерживает версию протокола	Удаление
5	TYPE	Весия	Узел не имеет обработчика протокола	Удаление
6	LENGTH	Вычисляем	Поле размера данных некоректно	Удаление
7	NDST	0xFFFF	Пакет для всех узлов	Обработка
8	NDST	Адрес узла	Пакет для этого узла	Обработка

При начальной синхронизации фильтры пакетов отключаются, или настриваются на прием пакета SYNC. Примемник не разбирает каким образом был передан пакет: либо в ШВС тайм слот 0, или как unicast сообщение, главное что поле NDST = 0xFFFF. При ШВС ответа АСК не должно быть, а при unicast должно быть. Этот момент под ответсвенностью отправителя пакета.

# Фильтрация пакетов

Каждый уровень имеет свою логику по фильтрации пакетов. Уровень MAC применяет фильтры непосредственно ethernet frame. Фильтры MAC включают в себя проверку своевременности прихода пакетов, к примеру NDST = 0xFFFF могутприходить только в слот 0. NDST = 0xFFFF, должны иметь ACK = 0.

<sup>\*</sup>NSRC = 0xFFFF Обозначает пакет от узла без адреса.

# Структура SYNC пакета

SYNC				
1	1	1	1	2
ETX	HOUR	MIN	SEC	TIMER32K

ETX	Expected transmissions. Ожидаемое количество передач до точки доступа.	
HOUR	Часы. Значения от 0 до 23	
MIN	Минуты. Значения от 0 до 59	
SEC	Секунды. Значения от 0 до 59	
TIMER32K	Значения таймера от 0 до 32767 (32768 значений)	


Узлы могут не иметь RTC и не ретранслировать часы, минуты, секунды. В этом случаии поля заполняются значениями 0xFF.

# Структура АСК пакета

MPDU:	ACK

Для подтвеждения принятого пакета отправляем пакет с типом TYPE = ACK. LENGTH = 0. NDST = Aдрес узла отправителя данных, NSRC = свой адрес.

# Иерархия протоколов



# Цепочка данных FChain

FChain_s		
FItem_s*	head	
FItem_s*	tail	
uint8_t	quantity	
FItem_s*	iterator	

Global params		•
uint8_t	quantity	Кол-во созданных элементов

FChain унифицирует процес работы с структорой пакета данных в стеке протокола. Интерфейс радио передатчика использует FChain, приемник возращает FItem типа RAW

Методы	Описание
void FC_create(FChain_s* fc)	Создает цепочку
void FC_delete(FChain_s* fc)	Удаляет всю цепочку включая ее элементы
void FC_iteratorToHead(FChain_s* fc)	Устанавливает итератор на начало списка
void FC_iteratorToTail(FChain_s* fc)	Устанавливает итератор на конец списка
void FC_iteratorToType(FChain_s* fc)	Перемещает итератор с текущего положения на следующий элемент типа type
void FC_iteratorToTypeHead(FChain_s* fc)	Перемещает итератор с начала цепочки на следующий элемент типа type
void FC_next(FChain_s* fc)	Перемещаем итератор на следующий элемент
void FC_last(FChain_s* fc)	Перемещаем итератор на предыдущий элемент
void FC_insertAfter(FChain_s* fc, FItem_s* fi)	Вставляет элемент после итератора
void FC_insertBefore(FChain_s* fc, FItem_s* fi)	Вставляет элемент до итератора
uint8_t FC_getQuantity(FChain_s* fc)	Возвращает количество элементов
bool FC_getIterator(FChain_s* fc, FItem_s* fi)	Возвращает Fitem итератора. true - есть элемент
void FC_getObjectQuantity()	Возвращает количество существующих объектов

# Структура ІР пакета

		IP_DATA_CRYPT	IP_MIC				
1	2	2	1	1	LENGHT	4	
ETX	FDST	FSRC	IPP	LENGTH	DATA	MIC	
	Authentification						
			Encryption				

ETX	Expected transmissions. Ожидаемое количество передач до точки доступа.
FDST Адрес конечного узла назначения пакета.	
FSRC	Адрес узла создателя данного пакета.
IPP	Номер вышестоящего протокола обработчика пакета
LENGTH	Размер данных.
IP_DATA_CRYPT	Зашифрованые данные.
MIC	Message integrity code. Код целостности сообщения.

Nº	Поле	Значение	Описание	Действие
1	LENGTH	Вычисляем	Размер данных не соответсвует длине пакета	Удаляем
2	MIC	Авторизация	Авторизация не пройдена	Удаляем
3	FDST	0xFFFF	Пакет для всех узлов	Обработка
4	FDST	Адрес узла	акет для этого узла	
5	FDST	0x0000	Маршрутизация до ТД алгоритмом СТР. Только пакеты с FSRC!=0xFFFF, 0x0000 Ма	
6	FDST	ANY	Маршрутизация до узла алгоритм таблиц. Только пакеты с FSRC = 0x0000	
7	PROTOCOL		Если нет обработчкика. При маршрутизации не имеет значения есть ли у нас обработчик.	Удаляем

ЕТХ не включен в авторизацию сообщения. Это поле изменяется при маршрутизации пакета.

Переменные модуля			

Radio interface (RI)					

	Функции модуля				
Access	Return	Name	Args	Описание	
Public	void	RI_On	void	Включить радиопередатчик. Прием и передача неактивна.	
Private	void	RI_Off	void	Выключить радиопередатчик.	
Public	bool	RI_SetChannel	uint8 CH	Установить канал. false - неверный аргумент	
Public	bool	RI_Send	*FChain	Отправка пакета RAW. false - ошибка ССА. Возможен вызов callback из META.	
Public	*FChain	RI_Receive	uint8 timeout	Переводит радио в режим приема пакета. timeout в мс. Возвращает NULL , если пакета нет.	
Public	uint32	RI_GetCRCError	void	Возвращает количество ошибочно принятых пакетов.	
Public	uint32	RI_getCCAReject	void	Возвращает количество коллизий ССА при передачи	
Public	uint64	RI_getUptime	void	Возвращает сумарное время работы радио в режимах прием/передача в мс.	
Public					

	Функции модуля			
Access	Return	Name	Args	Описание
Public	void			
Private	void			
Public	void			

# Алгоритм поиска сети

Алгоритм поиска сети запускается NETIF. Поиск сети происходит путем перебора частотных каналов и поиска сигнала синхронизации. Синхронизация с сетью осуществляется путем установки значения таймера ТІС в соответсвии с принятым временем сети. После этого работа алгоритма завершена.

Алгоритм можно сделать умным, добавив возможность запоминать на определенне время сети недоступные для подключения. ТОDO: кадр синхронизации должен содержать посылку закодированную ключом сети, это позволит убедится что ключ шифрования подходит этой сети. Посылка может быть простым текстом "HELLO". При поиске сети алгоритм напрямую общается с радиоинтерфейсом.

# **User application**

Обрабатывает входящие пакеты, отправляет сообщения точке доступа. Управление получает либо из главного цикла при выходе из прерывания таймера, или по прерываниям настроенных пользователем.

# NETWORK INTERFACE \*NETIF\_TimeAlloc\_HNDL() NETIF\_Run()

Протоколы взаимодействуют между собоай при помощи чтения состояния NETIF. Состояние НЕ СИНХРОНЕЗИРОВАН

РаботаетSYNC протокол в режиме прямого доступа к радио (или всеже MAC). Перебирает разрешенные каналы (список в NETIF)

Ищет синхропакет и устанавлевает состояние NETIF СИНХРОНЕЗИРОВАН

У NETIF проверяет что к сети с NETID можно подключиться

### Состояние СИНХРОНИЗИРОВАН

Считает что каждый протокол очистил свои данные пока был в режиме НЕ СИНХР. Начинает свою работу протокол Соседей.

При наличии соседей установит NETIF что есть соседи.

Если есть соседи активируется протокол Подключения.

Он отсылает запрос шлюзу о подключении


Обратный ответ приходит через ШВС.

Если подключение разрешено, то устнавливает NETIF В состояниее подключенно


Если подключение невозможно, то устанавливает флаг Подключение отказано

NETIF увидит что в подключении отказано и сбросит синхронизацию пометив сеть на некоторое время недоступной.

В случаи успешного подключения от пользователя принимаем пакеты на передачу



# **Data Link Layer**



### TIC

TIC - time interval controller, Контроллер управления интервалами времени. Реализует основной алгоритм TDMA: разделяет отрезок времени на временые слоты. Каждому слоту соответсвует одно из действий: примем или передача пакета данных. TIC самостоятельно не занимается передачей данных, а производит обратные вызовы \*Receive\_CB(timeSlot), \*Send\_CB(timeSlot). Управлять работой контролера можно с помощью TIC\_SetTXState(timeSlot, state), TIC\_SetRXState(timeSlot, state), где state = true/false. Планировщик времени TIC, на основе таблицы состояний временых слотов, управляет работой аппаратного таймер. После завершения обратных вызовов, произойдет вызов \*SlotEnd\_CB(timeSlot), его цель уведомить о завершении временого слота и предоставить другим частям протокола время для своих действий. В случаи если нет активных действий в слотах, то планировщик будет вызывать SlotEnd\_CB в конце слота 0.

Для подстройки значений таймера служит метод TIC\_SetTimer(usec), он записывает новое значение времени в аппаратный таймер. Согласно протоколу длительность временного интервала 1 сек.

### MAC

MAC - media access control, контроллер доступа к среде передачи. Взаимодействует с радиоинтерфейсом и осуществляет прием или передачу пакетов. С точки зрения реализации передачи данных, MAC редставляет собой 50 буферов (по количеству временых слотов), и MAC\_Send(FChain\*, timeSlot, ch, attempts) устанавливает пакет для передачи в буфер timeSlot. MAC открывает слот передачи TIC. Передача пакетов произойдет в соответсвии с метододом txMethod\_e указанным в МЕТАDATA пакета. Примем и передача происходят в соответсвии с протоколом обмена сообщениями.

Для подтверждения приема пакета, MAC уровень разбирает пакет на ETH\_H и RAW. Тут же производится фильтрация пакетов. Данные о NDST, NSRC заносим в METADATA. Обработка принятых пакетов происходит сразу после завершения приема данных посредством обратного вызова \*Receive CB(\*IFrame=IETH H. RAWI)

### **LLC**

LLC - link logic controller, контроллер логики обмена данными. LLC разбирает очередь пакетов на передачу и по мере готовности МАС ставит на отправку. В отличии от МАС, когда буфер содержит только один пакет для передачи, очередь LLC содержит множество пакетов для передачи. LLC никоем образом не уведомляет верхнии уровни о результатах передачи. Нельзя узнать был ли отправлен пакет данных.

Обработка завершения временого слота LLC\_SlotEnd\_HNDL(timeSlot). LLC запускает свой планировщик, который передаст пакеты МАС. После чего пройдется по списку зарегистрированных обратных вызовов для раздачи рабочего времени остальным участникам стека.

Асинхронный прием пакетов LLC Receive HNDL(\*FChain[RAW,META], timeSlot). LLC не совершает никаких операция над пакетом. После возврата из callback.

### **SYNC** protocol

Протокол обрабатывает входящии сигналы синхронизации и генерирует свои собственные. Использует тип передаваемого пакета CALLBACK. После начала передачи заголовка SFD, происходит обратный вызов, который возвращает данные для передачи.

# **IP** protocol

Метод WP\_Send(\*FChain, port) ожидает на входе FChain([MDATA, METADATA]). Согласно структуре пакета WP протокол добавляет поля WP, MIC и шифрует данные, а также важное поле ETX, значение которого получает из NETIF. Получается FChain([WP, MDATA, MIC, METADATA]), он передается протоколу маршрутизации.

Обрабатывает входящие пакеты с полем MPDU TYPE равным WP. Обработка входящих пакетов происходит через функцию WP\_Receive\_HNDL(\*FChain, timeSlot). FChain содержит элементы [PPDU\_HEADER, WP, MDATA, MIC, METADATA]. Всли поле NODE DST совпадает с адресом узла или 0xFF.FF (ШВС), то пакет расшифровывам. Расшифрованый пакет передаем зарегистрированному обработчику через список port bind table. Для экономии памяти список не фиксированной длинны, он создается динамически при регистрации функций. Все остальные пакеты подлежат пересылке, но пересылаются только те пакеты поле ETX, которых больше чем ETX узла. К пример ETX узла 4(4 узла до точки доступа), а мы приняли пакет с ETX = 2. Такой пакет уничтожается, потому что на каждом шаге передачи поле пакета ETX должно уменьшатся для достижения точки доступа.
Получателем данных узла всегда явяется точка доступа сети. Данные от точки доступа к узлу приходят в виде ШВС.

### **Trafic balancer**

Анализирует поток трафик с помощью вызова ТВ\_Receive\_HNDL, производит открытие или закрытие слотов приема данных. Всегда открыт слот номер 0, так как он системный. Информацию об открытых слотах передает Neighbor protocol, который распространяет информацию об узле соседям. Балансер нужен для динамического управления пропускной способностью узла. При открытии слота, он использует информацию о соседях, что бы случайно не выбрать уже используемый канал или временой слот.

# **Ethernet protocol**

Протокол маршрутизации добавляет Fitem PPDU\_HEADER. Поле LEN и MPDU\_LEN вычисляется из других частей FChain, PVERSION и NETID получат из NETIF. FCS1,2 заполняет нулями эти значения вычислит радиопередатчик налету. MPDU\_TYPE определяется по заголовку первого элемента переданого FChain RT\_Send(..).

Далее используя протокол соседей, ищет соседа с минимальным ЕТХ. Из таблицы извлекает МАС адрес соседа, его рабочию частоту и номер тайм слота.

Все эти параметры и FChain передает LLC\_AddTask(...)

Если соседей нет, то пакет уничтожается без уведомлений.


Возможна ситуация, что у нас будет несколько соседей с одинаковым ЕТХ, к тому же у соседа может быть открыто несколько входящих подключений. В этом случаи выбор передачи осуществляется случаным образом.

# **Neighbor protocol**

Принимает ШВС сообщения-уведомления от соседей. Ведет список соседних узлов и их параметров. По мимо уведомлений может быть запрос соседей, тогда узел отзывается и посылает ШВС с информацией о себе. Рассылка информации производится через неравные интервалы по таймеру(раз 2-5 минуты). Узел считается устаревшим и его удаляем, если от него не поступало информации в течении 10 минут. Протокол управяет выбором ЕТХ узла, основываясь на таблице. Запрос соседей происходит, при пустом списке, к примеру после обнаружения сети. Точка доступа таким же образом передает ЕТХ=0 и свой ЕТХ не вычисляет на основе соседей.

# **Authorization protocol**

Протокол отправляет точке доступа запрос на подключение с информацией об узле. Отправка запросов происходит периодически, пока нет подтверждения или отказа в подключении. Если было отправленно более 10 запросов и они все безответны, то начинаем поиск сети заново. Больная тема это получения ответа от точки доступа, как передавать пакеты узлам пока окончательно неясно.



Код расчитан на один тип платформы. Юнит тесты используют свою функцию main.c (в utest.c). Юнит тест описывается стандартной структурой данных и содержит вызываемую функцию. Структура данных подготавливается каждым тест-модулем. Тестирование расчитано на использование отладчика gdb. Основная функция main распологается в пользовательском приложении, пользователь сам запускает сетевой стек. Перевод МК в спящий режим так же проблема пользовательского приложения. Проект имеет один несколько сборочных makefile.

Цели сборки makefile: build clean gdb (автоостанов в utest.c или main(), assert) load (загрузка программы в MK) utest

Сборочный файл имеет ключ сбори utest.

Опции сборки: RELEASE - O2 (по умолчанию) DEBUG - O0 LOG - разрешает логирование SET\_MAC 0х...... (Использовать предустановленый адрес) ASSERT

USER APP - имя приложения для сборки

Огранизация модулей программы:

Модули используют концепцию ООП. Объект представлен структурой данных и методами работы с структурой. Методы класса реализованны в виде отдельных функций, используеющие в качестве аргумента указатель на объект. Такой подход позволяет получить более чистый код и упростит отладку. Объекты самостоятельно не инициализируют внутри себя вспомогательные объекты, а получают их от конструктора(к примеру клас тас не создает класс radio. МАС получает указатель на объект radio и использует его методы). Отсутсвие либо минимальное количество внешних связей объекта позволят сделать хорошее покрытие кода тестами.

### Онит тесты:

Тесты по группам распологаются в файлах с соответсвующими именами и предоставляют метод NAME\_testSuit(testSuit\* TS, uint8\_t size). testSuit содержит перечень указателей на функции-тесты, общее количество тестов size, имена тестов. typedef bool (\*utestFN)(char\*) указатель на тест-функцию, результатом работы являеться true/fase (наличие ошибки теста) и сообщение с причиной ошибки. Главная программа включает заголовки всех тестовых модулей и собирет массив, utestRunner используя метод NAME\_testSuit(..) извлекает тесты и прогоняет их. Если тест завалился, управление переходит в процедуру testFailed(char\* msq). Вывод ошибок осуществляется с помощью serialDebug.

Исключения: макрос stack\_failure(char\* msg)

Пишет в LOG сообщение.

Если DEBUG активен, код зацикливаеться, в противном слуаии МК перезапу

### Отладка/логгер:

Для отладки проекта предназначен максрос ASSERT(condition, message) еслироект блокирует сове исполнение и производит печать отладочной информ Вывод данных в serialDebug с использованием printf. LOG\_GROUP(message При активном дефайне LOG поток перенаправляется в serialDebug. Примен значения переменных. Макрос LOG добавляет имя файла и номер строки. Опримеру LOG MAC это сообщения уровня стека mac. Каждую группу логов и

Аппаратная отлалка(SIGNAL TRACKER):

/скается.

пи условие истинно, то ации.

,нение printf позволяет выводить SROUP имя группы лога. К можно включить или выключить.

Основа аппаратной отладки - переключение сигнальных гпио и анализ осци макрос SIG\_SET\_NAME, SIG\_PULSE\_NAME и SIG\_CLR\_NAME устанавлива Макрос обеспечивает переключение порта подстановкой команды в код, же, помощью прямого обращения к регистру. NAME имя контролируемого проце включать. Пример SIG\_SET\_SFD\_DETECTED. SIG\_PULSE\_NAME - создае В файле с макросами SIG\_SET\_SFD\_DETECTED определен как макрос SIG1\_HIGH, который переводит вывод в ВУ. ifdef SIG\_SET\_SFD\_Для активации отслеживания сигналов достаточно определить SIG\_SET\_SFD\_

SIGNAL TRACKER, DEBUGER(LOGGER, ASSERT) являются частью стека протоколов. Все макросы используют слабо связанную функцию void serialDebugPutChar(char sym).
Тела макросов SIGx\_HIGH, SIGx\_LOW, SIGx\_PULSE, определяются пользователем в зависимости от платформы исполнения. Желательно ассемблерная вставка.

лограффом. ют или сбрасываю линию SIG. пательно это делать с сса. Тесты возможно отключать и короткий импульс

DETECTED SIG1\_HIGH elseif ;. D\_DETECTED.

	Макрос вывода отладочных сообщений. level - флаги и уровень логирования. Второй аргумент - стандартные аргументы printf		LOG(MSG_ON   MSG_ALARM   MSG_TRACE, "Value %d", 5)
			ASSERT_HALT( x == Z , "X not equal %d", Z)
	ASSERT(condition,)	Макрос проверки условий. Если условие ложно, производится вывод сообщения , работа программы не прерывается	ASSERT( $x == Z$ , "X not equal %d", Z)
	attribute((weak)) void	I STACK_FAILURE(char* msg) {while(1);}	Функция вызывается при ASSERT_HALT и LOG с флагом М
	void	nwDebugerInit(void);	Настраивает аппаратуру системы логирования.

# Уровни логирования

MSG\_INFO MSG\_WARNING MSG\_ALARM


### Флаги логирования

MSG\_TRACE MSG\_STATE MSG\_FRESH MSG\_HALT MSG\_ON MSG\_OFF

SG_HALT

### Декодирование принятого пакета FChain ETH DATA,META PID=SYNC SYNC TIMESTAMP, TIMESLOT, NRST, NDST, PID META FChain RAW.META FChain ETH\_DATA,META FChain ETH DATA.META PID=NP RADIO MAC LLC ETHERNET NEIGHBOR Receive TIMESTAMP, TIMESLOT. TIMESTAMP, TIMESLOT, META TIMESTAMP, TIMESLOT META META NRST, NDST, PID NRST, NDST, PID FChain ETH\_DATA,META PID=IP FChain UDP ΙP TIMESTAMP, TIMESLOT, NRST, NDST, PID META IΡ TCP TIMESTAMP, TIMESLOT, NRST, NDST, PID, FDST, META Authorization **FChain** META Route CTP TIMESTAMP, TIMESLOT, NRST, NDST, PID, FDST, Route RT META

# Передача пакета



Пояснение работы IP.

Пакеты для передачи можно разделить на 3 группы: пакеты для нас, пакеты от ТД к узлу Z и пакеты от узла Z к ТД. Узел Z - некий узел в сети, которой использует нас как ретранслятор. IP уровень разбирает заголовки пакетов, но не расшифровывает содержимое. На основе полей FDST, FSRC определяет необходимое действие над пакетом. В случаи передачи данных, наши пакеты шифруются и упаковываются в ETH\_DATA, алгоритм передачи определяется вышестоящим уровнем. Если же пакет требуется ретранслировать, то данные переупаковаются и указывается необходимый алгоритм передачи ETHERNET.