La dynamique ferroviaire




La Traction électrique

Marc Debruyne

L'effort aux jantes

Effort aux jantes = Effort Résistant + Effort Accélérateur (ou décélérateur)



appliqués au contact roue rail par les essieux motorisés Somme des efforts de traction (ou de freinage) Effort aux jantes



Marc Debruyne Effort accélérateur + Effort décélérateur : k.MLa formule fondamentale de la dynamique des trains toujours + même en pente 800 Effort dû aux courbes \$. \$ 000 La Traction électrique Effort dû à la pesanteur - en pente (descente) + en rampe (montée) s S 000 Résistance à l'avancement:+ RAV ALSTOM (Effort traction:+ Effort freinage:jante

La Résistance à l'AVancement : RAV



A :forces de résistance au roulement B: forces de friction fonction de V

C: forces aérodynamiques fonction de V²

- V est la vitesse de déplacement du train en km/h
- Formule fondamentale qui caractérise le matériel roulant
- maquettes à échelle réduite en soufflerie et même en essai réel en ligne pour ajuster les coefficients Les coefficients A, B, C sont obtenus par calcul, simulations aérodynamiques, si besoin avec des



Terme A de la RAV

$$A = \lambda_A \sqrt{\frac{10}{m}}.M_S$$

A est censé mesurer la résistance au roulement des roues sur le rail et des paliers d'essieux.

Il est fonction de la charge par essieu

A [en N]

• avec: m

masse par essieu en tonnes

Ms

٧

masse statique totale de la rame en tonnes

paramètre compris entre 0 et 20 N/t suivant le type de matériel.

ALSTOM <

La Traction électrique

Marc Debruyne

Terme B de la RAV

$$B = \lambda_B.M_S$$

hystérésis mécanique et d'amortissement résultant des oscillations verticales et latérales et le B est le terme qui réunit toutes les résistances autres que A + C.V 2 telles que les pertes par frottement des boudins sur les faces latérales des champignons de rails

•B en N/(km/h)

- avec M_S = masse statique totale de la rame en tonnes
- λ_B = paramètre compris entre 0,075 et 0,15 N/t.(km/h) suivant le type de matériel.
- •Pour les éléments automoteurs modernes , on retient $\lambda_B = 0,1 \; \text{N/t.} (\text{km/h})$



Terme C de la RAV

$C = K_1.S + K_2.p.L + \sum_{divers}$

K1 paramètre global de forme des extrémités avant et arrière

S maître couple

=> $\rm K_1$ compris entre $15.10^{\text{-}3}$ et $25.10^{\text{-}3}$ Pa/(km/h)²


K2 paramètre d'état de la surface mouillée p.L

=> $\rm K_2$ compris entre 13,5.10-5 à 32,5.10-5 $\rm Pa/(km/h)^2$

p =périmètre partiel rail à rail en m

L = longueur du train en m

ΣC_{divers} = Somme des coefficients aérodynamiques supplémentaires





La Traction électrique

Marc Debruyne

RAV: La formule de Davies, pratique mais approximative

Pour les métros et tramways on utilise couramment la formule de Davies Ne convient pas aux locomotives et aux trains à grande vitesse Elle est parfois utilisée, faute de mieux, pour automotrices

$$RAV = 6.4M_S + 130N_e + 0.14M_SV + [0.046 + 0.0065(N_V - 1)]SV^2$$

⋖

BV

 CV^2

RAV	Résistance à l'avancement en N
Ms	Masse du train en Tonnes
N	Nombre d'essieux
N _v	Nombre de voitures
>	Vitesse en km/h
S	Surface frontale en m²



La masse statique M_S varie avec la charge en passagers

AW0 ou ELE*	A vide , en ordre de marche
AW1 ou ELS	Tous les sièges fixes occupés
AW2 ou EL4	Charge normale, AW1+ 4 personnes debout /m 2
AW3 ou EL6	Charge maximale, AW1 + 6 personnes debout/m ²
AW4 ou EL8	Charge exceptionnelle, AW1 + 8 personnes debout /m ²

^{*} ELE: European Load Empty selon EN 13452

1 personne = 75kg

Les performances du train devront être calculées avec la charge indiquée par le client



La Traction électrique

Marc Debruyne

Extrait de la norme EN 13452-1

EL E	EL E Train en état de marche mais sans passagers à bord
EL S	EL E + tous les sièges fixes occupés
ELT	EL E + toutes les places assises occupées (sièges, strapontins)
EL X	EL S + passagers debout à la densité de X/m²
	Exemple
	EL 6 — 6 passagers debout par mètre carré
	EL 6.67 — équivalent à une charge de 500 kg/m 2
	NOTE 1 La densité des passagers debout est couramment plus élevée que sur des trains grandes lignes et peut varier significativement entre différents systèmes de transport. Pour cette raison, tous les niveaux de charge donnés dans cette Norme européenne sont considérés comme des minimums recommandés pour les calculs.
	NOTE 2 EL = «European Load» = charge européenne
	E = «Empty» = vide
	S = «Seats (fixed)» = sièges fixes
	T = «Tilting seats» = strapontins
	${\sf X}$ = «Standing passengers» = nombre passagers debout à la densité de X/ ${\sf m}^2$
	NOTE 3 EL E = réservoirs pleins et conducteur inclus



Grande variation de la masse statique en tram ou métro

La masse statique peut augmenter de 40 à 50% entre « à vide » et en charge maximale

Matériel	Architecture	Longueur	Nombre de motrices	Masse à vide	Nombre Masse des Masse maximal de passagers pavide passagers transportés (EL6)	Masse des passagers (EL6)	Ratio de masse passagers/Masse à vide
Métro	Rame de 6 voitures	116 m	4	192 T	1371	95.97 T	50%
Tramway	Rame articulée de 3 voitures	30 m	2	42 T	249	17.43 T	42%
Tram-Train	Rame articulée de 5 voitures	50 m	3	76.4 T	320	22.4 T	29%


Tableau 1: Les caractéristiques principales des matériels urbains (données source: Alstom, compilation G. Bossaert)



La Traction électrique

Marc Debruyne

Mesure de la RAV et estimation des coefficients A, B, C



Sur ligne droite sans déclivité on enregistre après coupure traction la décroissance de vitesse en fonction du temps V(t) (correction température, pression atmosphérique vent éventuellement à prévoir fonction de la précision souhaitée)

A partir de V(t) on calcule la décélération a(t) et on obtient la courbe accélération fonction de la vitesse: a(V)


on en déduit la courbe RAV en fonction de la La masse statique et les masses tournantes tendance en polynôme du second degré vitesse pour tout point. Une courbe de donne les coefficients A, B, C Comme on a 0=RAV+k.M_S.a doivent être connues



Résistance supplémentaire au décollage du train

Pour décoller un matériel roulant arrêté il est nécessaire d'appliquer un effort de traction supérieur à $A+Mgi+R_D$, R_D étant la résistance au décollage supplémentaire qui n'existe qu'à vitesse quasi nulle (environ 30N/t pour un train de fret)

l'accélération du convoi, il suffit seulement de vérifier que l'effort de La plupart du temps cet effort est négligé car il est sans effet sur traction à V=0 est supérieur à A+Mgi+R_D






La Traction électrique

Marc Debruyne

Comparaison RAV métro fer et pneu





RAV locomotive et charge

Quelques formules empiriques

Locomotive

$$RAV = 6.5M_s + 130N_e + 0.1M_sV + 0.3V^2$$

Train de wagons « tout venant »

$$RAV = 12M_S + 0.09M_SV + 0.0044M_SV^2$$

RAV	Résistance à l'avancement en N
Ms	Masse du train en Tonnes
N	Nombre d'essieux
>	Vitesse en km/h



La Traction électrique

Marc Debruyne

Quelques RAV

$R(N) = 1200 + 6,768.V + 0,3384.V^2$	$R(N) = M(12.5 + 0.00159V^2)$
Tram Citadis 302 (6 essieux)	Train de voyageurs (tare>42T)
Tra	Tra


$R(N) = 3900 + 40.7V + 0.632V^2$	R (N) = 2920 + 38.4V + 0,633V ²	2M-8R) $R(N) = 2500 + 33V + 0,510V^2$	R_{2N} R (N) = 2700 + 32V + 0,535V ²	R (N) = 2930 + 38.7V + 0,589V ²	R (N) = 4820 + 65.3V + 1.05V ²	$R(N) = 3700 + 37V + 0,59V^2$
TGV PSE (418T- 2M-8R)	TGV A (484T- 2M-10R)	TGV R-POS-Dasy (416T- 2M-8R)	TGV-Duplex (424T- 2M-8R _{2N})	TGV-POS (416T- 2M-8R)	Eurostar (816T-2M-18R)	ICE3 (424T-4M-4R)

V150 Record de vitesse (270T-3M-2R_{2N})

 $R(N) = 1700 + 22V + 0,317V^2$




Influence des composantes sur la RAV du TGVA



TGV-POS: 63% de l'énergie consommée pour vaincre la RAV All out run Paris - Strasbourg /

Energy consumption breakdown (values in kWh)



L'aérodynamisme d'une rame TGV premier consommateur d'énergie



rampes et pentes Effort dû à la pesanteur: **_**∟

5 à 15% Exemple :convoi de 2000T en rampe de 10% 30 % 33 % 40 % 35 % - Maurienne (Chambéry - St Jean - Modane) $F_P = 2000T \times 9.81 \times 0.01 = 196.2 \text{ kN}$ Ligne grande vitesse Cologne - Francfort $F_p=M_S.g.sin(i)$ mais comme l'angle i est petit on peut écrire sin(i)=tg(i)=i soit $F_p=M_S.g.i$ Lignes « de montagne "
- St Gothard, Lötschberg, Tauern 27 ‰ Les rampes (montées) ou pentes (descentes) sont données tout au long de la ligne - Pérou, Equateur, Birmanie Ligne grande vitesse Paris - Sud -Est Lignes européennes « courantes » : - Capvern (Toulouse - Tarbes) par l'inclinaison i=h/L, souvent en mètres pour 1000m (en ‰) Par convention i est positif en rampe, négatif en pente l est en général inférieur à 40 ‰ M_{S} $F_P = M_S.g.i$

F_C Effort résistant dû aux courbes


Marc Debruyne

La Traction électrique

ALSTOM C

Effet du FROTTEMENT boudin - champignon de rail, toujours positif même en pente On assimile cet effet à une rampe , on corrige donc le profil avec le terme $\mathrm{k/R_c}$





$$i' = i + \frac{K}{R}$$

k est fixé à 800m (grandes lignes) k est fixé à 150m (tramways) R_c : rayon de la courbe *(m) I et i' en* %_o Exemple :courbe de 1000m en rampe de 10% Calcul de i corrigé i' = 10 + 800/1000m = 10.8 %

F_a Effort accélérateur ou décélérateur

$$F_a = k.M_S.\gamma = (M_S + M_t).\gamma$$

 γ accélération ou décélération du train en m/s²

M_S masse statique du train en tonnes

On ramène souvent l'inertie des masses en rotation (roues, essieux, engrenages, rotors de moteur, disques de frein....) à une inertie équivalente de translation M_t

ou bien on affecte M_S d'un coefficient de correction k pour prise en compte des masses tournantes

- 1,1 pour une locomotive (fonction diamètres de roues, rotor moteurs..)
- 1,07 pour un tram 6 essieux
- 1,04 pour une rame TGV

Accélération au démarrage les plus courantes (m/s²)

FRET : 0,03 à 0,05 TGV 0,3 à 0,5

EMU 0.8 à 1,3 Urbain : 0,8 à 1,3


Urbain : Accélération résiduelle à Vmax exigée selon les STI des trains grande vitesse 0.05

ALSTOM <

La Traction électrique


Marc Debruyne

Vitesses d'équilibre sur la courbe effort-vitesse






Accélération ou décélération



Traction $RAV + M_{S.g.}(i+800/R_c)/1000 + k.M_{S.Y}$

Quelques formules pratiques indispensables à retenir





Quelques informations sur les roues

Réduction de diamètre de 8% à 12% environ entre roues neuves et usées

Ecart max toléré sur les diamètres de roues entre essieux motorisés avec des moteurs asynchrones alimentés par un même onduleur entre 0.7 et 1%

Tram

Tram

Métro

Automotrice TGV

Locomotive

530mm – 590mm

560mm – 640mm

740mm – 840mm

850mm – 920mm

1150mm – 1250mm

Les courbes F(V) contractuelles sont généralement calculées roues mi-usées

La vitesse max de rotation des moteurs avec roues usées ne doit pas dépasser la vitesse max de dimensionnement moteur définie par le motoriste

Par sécurité (marge 20%)

l'essai de survitesse moteur selon CEI60349 se fait à 1.2 fois la vitesse max moteur

ALSTOM <

La Traction électrique

Marc Debruyne

Calcul du rapport de réduction p entre moteur et roue

Diamètre de roue usée en m D_{min}

Vitesse max train en km/h v_{Tmax}

Vitesse max moteur en tr/mn v_{Mmax}

$$v_M = \frac{v_T \max}{3.6.\pi.D_{\min}} \le v_{M \max}$$


$$\rho \le \frac{3.6\pi.D_{\min}.\nu_{M\max}}{\nu_{T\max}.60}$$




AN: Calcul du couple sur l'arbre d'un moteur

Une locomotive BoBo (4 essieux) a des roues de 1150mm, la transmission est faite d'un réducteur à un seul étage constitué d'un pignon moteur de 23 dents qui engrène sur une grande roue de 109 dents calée sur l'essieu le rendement du réducteur est estimé à 98%

Calculer le couple sur l'arbre d'un moteur au démarrage quand la locomotive délivre 320kN aux jantes



Ne pas confondre: Puissance et Effort





Petit problème basique

, to	Masse statique N	Masses tournantes M _t	Vitesse max V_2	Accélération résiduelle γ_2 à V_2
Dominees d'entree	RAV train	Sollicitation max d'adhérence µ _{max}	Accélération γ_1 de 0 à V $_1$	η Nombre total d'essieux N

Données de sortie

Effort au

Puissance P

Nombre d'essieux

démarrage F

motorisés N_m

ALSTOM <

La Traction électrique

que la charge se répartit équitablement entre tous les essieux qu'ils soient moteurs ou porteurs que le train circule en alignement (pas de courbes) et sans déclivité (pas de rampes ou pentes)

On supposera

Marc Debruyne

Les bonnes formules pour trouver la F(V)

$$F_1 = (M_s + M_t).a_1 + RAV_1$$

$$F_2 = (M_s + M_t).a_2 + RAV_2$$

$$P_1 = F_1.\nu_1$$

$$P_2 = F_2.\nu_2$$

et ᠳ Prendre la plus grande des 2 puissances calculées

 ∞ \geq Z N_m

Д Effort aux jantes ш щ

Choisir N_m entier et pair



Vitesse

RAV

ъ~

Les différentes courbes Effort-Vitesse




La Traction électrique

Marc Debruyne


Courbes F(v) variables avec la tension ligne


Les courbes F(V) peuvent varier en traction et en freinage en fonction de la tension caténaire





Courbes F(v) variables avec le nombre de CdT en service








La Traction électrique

Marc Debruyne


Puissance max en fonction de la tension caténaire





Puissance max en fonction de la température ambiante






ALSTOM <


La Traction électrique

Marc Debruyne

Une courbe F(v) simple pour démarrer les calculs








Variations de l'effort et de la puissance avec le manipulateur

Généralement une homothétie complète de la F(v) avec le % manip ou seulement une homothétie sur l'effort (la puissance reste max)





Application numérique calcul F(V) : énoncé

Une automotrice de 150T (M_S) doit accélérer à 1.1 m/s² de 0 à 40km/h en alignement sans déclivité de plus le cahier des charges exige qu'à vitesse maximale 160km/h elle ait encore une accélération résiduelle de 0.05m/s²

Masse tournantes (M_t) estimées à 7 % de la masse train, accélération de la pesanteur g=9.81m/s² on peut prendre une RAV moyenne entre 0 et 40km/h égale à RAV_{moyen} = (RAV_{V=0} + RAV_{V=40})/2 Coefficients de résistance à l'avancement : A=1500N, B=20N/km/h, C=0.4N/(km/h)², Pour calculer l'effort afin d'obtenir l'accélération moyenne de 1.1m/s²

-Comment évolue l'accélération résiduelle à 160km/h en rampe de 10 ‰ ? Quel doit être l'effort total minimum aux jantes entre 0 et 40km/h -Quelle doit être la puissance minimale aux jantes à 160 km/h? -Quelle doit être la puissance minimale aux jantes à 40 km/h?



La Traction électrique

Marc Debruyne

Application numérique: réponse

de 0 à 40km/h Calcul de l'effort et de la puissance pour faire l'accélération de 1.1 m/s² $RAV_{v=0} = A=1500N$ et $RAV_{v=40} = 1500+20.40+0.4.40^2 = 2940N$, $RAV_{moyen} = (1500+2940)/2 = 2220N$.

Effort jantes moyen pour faire 1.1 m/s² F= RAV_{moyen} + (M_S +0.07. M_S).1.1= 178770N ou 179kN Puissance jantes à 40km/h P₄₀ = F_{moyen} .V40=179*40/3.6=1986kW

Calcul de la puissance à 160 km/h pour avoir une accélération résiduelle de 0.05m/s²

 $P_{160} = ((1500 + 20*160 + 0.4*160^2) + (150000 + 0.07.150000).0.05) .160/3.6 = 1020kW$: P₁₆₀ est nettement inférieur à 1986kW

Si on maintient la puissance des moteurs constante à 1986 kW de 40 à 160km/h, la contrainte d'accélération résiduelle à 160 km/h sera aisément tenue

Calcul de l'accélération résiduelle à 160km/h en rampe de 10 ‰

P=FV= (RAV_{v=160} +M_S·g.i+(M_S+M_t)· γ)V avec (M_S+M_t)· γ = F_a effort accélérateur Soit F_a = 1986000/160*3.6-(1500+20*160+0.4*160²) –150000.9.81.10/1000

Fa = 44685-14940- 14715 =15030N

soit $\gamma = 15030/(150000+0.07.150000) = 0.093$ m/s²



Application numérique motorisation : énoncé

doit être capable d'accélérer en palier et en ligne droite à 1m/s² aux basses vitesses Une automotrice 4 caisses de masse en charge normale (Ms) 170T La masse à l'essieu maximale autorisée est de 18T

et la sollicitation d'adhérence ne doit pas dépasser 19% en traction.

Pour réduire les coûts il convient de minimiser le nombre total d'essieux (n) de la rame et le nombre d'essieux motorisés (m).

On supposera que la charge à l'essieu Q est uniformément repartie le long de la rame

On peut prendre g =9.81m/s², les masses tournantes (M_i) sont équivalentes à 10T. que les bogies soient moteurs ou porteurs.

On négligera ici la résistance à l'avancement aux basses vitesses Trouver n et m qui optimisent le coût de la rame,

Dessiner la rame 4 caisses avec ses bogies, indiquer les bogies moteurs



La Traction électrique

Marc Debruyne

Application numérique : réponse


Calcul du nombre total d'essieux n

on prendra donc un nombre entier d'essieux juste supérieur soit n=10 (5 bogies articulés à 2 essieux) La masse à l'essieu M_S/n doit être inférieure à18T soit n >170/18=9.44

Calcul du nombre d'essieux moteurs m

L'effort total à appliquer aux jantes est $F_{J-tot} = (M_S + M_t)^* \gamma = (170 + 10)^* 1 = 180 kN$ (RAV négligée ici)
$$\begin{split} \mu = & F_J/Q \text{ soit } \mu = F_J/\left(M_S^*g\right)^* n \text{ ou } \mu = F_{J+tot}/(m^*M_S^*g)^* n \\ \text{on en déduit que m doit être supérieur à } F_{J+tot}/(m^*M_S^*g)^* n / \mu_{max} \\ m > 180^*10/(0.19^*170^*9.81) = 5.68 \text{ soit } \frac{m}{=6} \end{split}$$
La sollicitation d'adhérence μ ne doit pas excéder μ_{max} F_{J-tot}= m*F_J, F_J effort aux jantes sur un essieu moteur

La motorisation de la rame est de 60% avec 3 bogies moteurs sur 5





Calculs de dynamique des trains




La Traction électrique

Marc Debruyne

A quoi sert la dynamique des trains?


Calcul cinématique : temps de parcours, accélération, vitesse, distance, efforts sur parcours







La Traction électrique

Marc Debruyne





Vitesses maximale de la ligne



	PK	V_{max}
PK départ	100	80
	400	100
	700	09
PK fin	1100	0

Attention la vitesse opérationnelle fixée par l'opérateur peut être inférieure à la vitesse


maximale de la ligne

Marc Debruyne



La Traction électrique

Principe du calcul cinématique



Calculs temps, vitesse, distance fonction du type de pas de calcul

Pas de calcul en ∆t

$$t_n = t_{n-1} + \Delta t$$

$$v_n = v_{n-1} + \frac{(a_{n-1} + a_n)}{2} . \Delta t$$

$$d_n = d_{n-1} + \frac{v_n + v_{n-1}}{2} . \Delta t$$

Pas de calcul en ∆v

$$t_n = t_{n-1} + \frac{2}{a_n + a_{n-1}} . \Delta v$$

$$\nu_n = \nu_{n-1} + \Delta \nu$$

$$d_n = d_{n-1} + (v_{n-1} + \frac{\Delta v}{2}).(t_n - t_{n-1})$$

Pas de calcul en ∆d

$$t_n = t_{n-1} + \frac{-v_{n-1} + \sqrt{v_{n-1}^2 + 2a_{n-1} \cdot \Delta d}}{a}$$

$$v_n = v_{n-1} + a_{n-1}(t_n - t_{n-1})$$


$$d_n = d_{n-1} + \Delta d$$



La Traction électrique

Marc Debruyne

Exemple de calcul t, d, a pour une automotrice



Les données d'entrée pour définir la chaine de traction

Profil de ligne

Parcours Courbes Gradient Temps d'arrêts en gares Temps d'arrêt bout de ligne Vitesse maxi de la ligne

Matériel roulant

Mode de conduite

RAV train Masse train Longueur train Masses tournantes Nombre d'essieu (Davies) Nombre voiture (Davies) Surface frontale (Davies) Modes normal-dégradé-charges
Courbe effort-vitesse traction

Courbe effort-vitesse freinage

Vitesse limite autorisée Accélération max (m/s²) Décélération max (m/s²) Jerk max (m/s³): dérivée de l'accélération Marche tendue Temps parcours minimum Marche détendue avec marche sur l'erre Marche détendue avec V limitée

Informations du client (opérateur-infrastructure)

Informations de l'ensemblier train

Informations du concepteur de la chaine de traction



La Traction électrique

Marc Debruyne

Les données de sortie

Cinématique bnction du temps ou de la distand

Temps de parcours Calcul d'horaires Distance parcourue Vitesse Accélération Effort total aux jantes Effort électrique Effort mécanique

Électrique

Courant-Tension-Puissance Pertes électriques

Moteur Transformateur Onduleur PMCF Hacheur Condensateur-Self Harmoniques courants tensions

hermique -


Températures
•Moteurs
•Transformateurs
•Semi-conducteurs
Cyclage thermique IGBT

inergie totale

Énergie totale Énergie traction Énergie freinage



Simulation de parcours d'une automotrice




Simulation de parcours : Analyse de consommation

	Suburbain	Intercity
Temps	33 min	25 min
Energie absorbée traction	805 kwh	480 kWh
Energie récupérée freinage	-380 kwh	-120 kWh
Energie totale consommée	425 kwh	360 kWh


Intercity	-19%	-11%	-29%	-29% (+5 min)
Suburbain	-14%	-23%	-32%	-26% (+2 min)
Energie totale consommée	* Aérodynamisme CV²/2	-* 90% Masse train	-* CV²/2 + 90% masse	* Vitesse limite 100 kph



Motoriser un train ou comment repartir l'effort de traction



Compromis à trouver entre ces 4 paramètres clés





Motoriser un train-Optimiser les paramètres clés

