
Custom IP AXI: GPIO

- 1. Realizzare un componente GPIO
- 2. Connettere il componente al bus AXI
- 3. Implementare i driver per la gestione del componente

Connessione del componente al bus AXI

Inserimento del componente GPIO realizzato all'interno di un wrapper fornito da Vivado per l'implementazione dell'interfaccia AXI




Connessione del componente al bus AXI

• Gestione registri:

Connessione dei segnali del nostro componente GPIO al bus.


Per il segnale di read non viene utilzziato uno degli slv_reg poiché essendo un segnale di output per il GPIO si genererebbe un conflitto in scrittura con il bus.



Siamo interessati a generare un evento di interruzione ogni qual volta vi sia *una variazione* del segnale di READ del componente GPIO_Array. La variazione deve asserire il segnale di interrupt **se e solo se**:

- Le interruzioni globali del componente sono abilitate
- La singola linea interna del GPIO_Array è abilitata (*mascherata*) a generare l'interruzione
- Il segnale di READ è pilotato da PADS e non da WRITE

Il *process vhdl* che gestisce la rilevazione dei fronti può essere schematizzato come segue:




Gestione registro interruzioni pendenti:

```
change_detected <= global_intr and or_reduce(changed_bits)</pre>
```

```
intr_pending : process (S_AXI_ACLK, change_detected, ack_intr,pending_intr_tmp)
begin
if (rising_edge (S_AXI_ACLK)) then
    if (change_detected = '1') then
        pending_intr <= pending_intr_tmp or changed_bits;
    elsif (or_reduce(ack_intr)='1') then
        pending_intr <= pending_intr_tmp and (not ack_intr);
    else
        pending_intr <= pending_intr_tmp;
    end if;
end if;
end process;</pre>
```

Gestione segnale interruzione verso il processore

Block Design




Driver

- Driver Standalone
- Driver con supporto del SO Linux:
 - Kernel Mode
 - Userspace I/O

Driver Standalone

• Interazione diretta con l'hardware e la PS della Zynq 7000, composta da <u>Cortex-A9</u> e un <u>GIC pl390 interrupt controller</u>



Driver Standalone - Configurazione

- Configurazione del GIC tramite driver forniti da Xilinx nella libreria scugic
- 2. Abilitare la gestione delle eccezioni relative al GIC (opzionale)
- 3. Registrare gli **handler** alle 3 linee di interruzione
- 4. Abilitazione linee di interruzione

Driver Standalone - ISR

- 1. Disabilitazione interruzioni globali
- 2. Verica quale delle linee chiedono di essere servite
- 3. Da l'ACK alle linee pendenti
- 4. Riabilita le interruzioni globali del componente

```
void SwitchISR() {
    XGPIO_GlobalDisableInterrupt(&GPIO_Switch,0x01);
    InterruptProcessed = TRUE;
    print("\n\n**********ISR SWITCH**********\n\n");
    uint8_t pendingReg = XGPIO_GetPending(&GPIO_Switch);
    XGPIO_ACK(&GPIO_Switch,pendingReg);
    XGPIO_GlobalEnableInterrupt(&GPIO_Switch,0x01);
}
```

Driver Linux – Kernel Mode

- Driver scritto sotto forma di modulo kernel e inserito dinamicamente all'interno del kernel fornendo più flessibilità rispetto al «building statico».
- Nei SO UNIX le periferiche (/dev) sono rappresentate da due tipologie speciali di file:
 - Device a Blocchi: dispositivi che effettuano operazioni di I/O per blocchi di bytes (memorie di massa)
 - Device a Caratteri: dispositivi seriali/paralleli che comunicano a caratteri.

Modulo Kernel

```
/**
 * @brief Identifica il device all'interno del device tree
 */
static const struct of device id __test int driver id[]={
    {.compatible = "GPIO"},
};
/**
 * @brief Struttura che specifica le funzioni che agiscono sul device
static struct file operations GPIO fops = {
                   = THIS MODULE,
        .owner
        .llseek
                   = GPIO llseek,
        .read
                   = GPIO read,
        .write
                   = GPIO write,
        .poll
                   = GPIO poll,
                   = GPIO open,
        .open
        .release
                   = GPIO release
};
```

Il device all'interno del sistema operativo Linux è visto come un **file**, per cui il device driver deve implementare tutte le *system-call* per l'interfacciamento con un file.

Modulo Kernel

```
/**
 * @brief Definisce le funzioni probe() e remove() da chiamare al caricamento del driver.
 */
static struct platform driver GPIO driver = {
    .driver = {
                .name = DRIVER NAME,
                .owner = THIS MODULE,
                .of match table = of match ptr( test int driver id),
    .probe = GPIO probe,
    .remove = GPIO remove
};
/**
 * @brief la macro module platform driver() prende in input la struttura platform driver ed implementa le
 * funzioni module init() e module close() standard, chiamate quando il modulo viene caricato o
 * rimosso dal kernel.
 * @param GPIO driver struttura platform driver associata al driver
module platform driver (GPIO driver);
```

Astrazione del componente GPIO

```
typedef struct {
/** Major e minor number associati al device
 * (M: identifica il driver associato al device;
 * m: utilizzato dal driver per discriminare il singolo device tra quelli a lui associati)*/
   dev t Mm;
/** Puntatore a struttura platform device cui l'oggetto GPIO si riferisce */
   struct platform device *pdev;
/** Stuttura per l'astrazione di un device a caratteri */
   struct cdev cdev;
/** Puntatore alla struttura che rappresenta l'istanza del device*/
   struct device* dev;
/** Puntatore a struttura che rappresenta una vista alto livello del device*/
   struct class* class;
/** Interrupt-number a cui il device è connesso*/
   uint32 t irqNumber;
/** Puntatore alla regione di memoria cui il device è mappato*/
   struct resource *mreg;
/** Device Resource Structure*/
    struct resource res:
/** Maschera delle interruzioni interne attive per il device*/
   uint32 t irq mask;
/** res.end - res.start; numero di indirizzi associati alla periferica.*/
   uint32 t res size;
/** Indirizzo base virtuale della periferica*/
   void iomem *vrtl addr;
/** wait queue per la sys-call read() */
   wait queue head t read queue;
/** wait queue per la sys-call poll()*/
   wait queue head t poll queue;
/** Flag che indica, quando asserito, la possibilità di effettuale una chiamata a read*/
   uint32 t can read;
/** Spinlock usato per garantire l'accesso in mutua esclusione alla variabile can read*/
   spinlock t slock int;
} GPIO;
```

Il modulo dispone di una <u>lista</u> per la gestione di più device.

Probe

Il kernel effettuerà una chiamata alla funzione **probe** per ciascun device che presenta il campo *compatible* uguale a quello specificato all'interno della struttura *of_device_id*. La funzione ha il compito di allocare la lista se essa è ancora vuota, effettuare tutte le operazione necessarie per l'inizializzazione del device chiamando la funzione <u>GPIO Init</u> e infine di aggiungere l'oggetto alla lista.

```
/**
* @brief Inizializza una struttura GPIO per il corrispondente device
           GPIO device puntatore a struttura GPIO, corrispondente al device su cui operare
* @param
* @param owner puntatore a struttura struct module, proprietario del device (THIS MODULE)
* @param pdev puntatore a struct platform device
* @param driver name nome del driver
* @param device name nome del device
* @param serial numero seriale del device
* @param f ops puntatore a struttura struct file operations, specifica le funzioni che agiscono sul device
* @param irq handler puntatore irq handler t alla funzione che gestisce gli interrupt generati dal device
          irq mask maschera delle interruzioni attive del device
 * @param
* @retval "0" se non si è verificato nessun errore
* @details
                   GPIO* GPIO device,
int GPIO Init(
                   struct module *owner,
                   struct platform device *pdev,
                   struct class* class,
                   const char* driver name,
                   const char* device name,
                   uint32 t serial,
                   struct file operations *f ops,
                   irg handler t irg handler,
                   uint32 t irq mask) {
```

Probe – Chiamata a GPIO_Init

La probe effettua una chiamata alla funzione GPIO_Init per inizializzare la struct che astrae il device GPIO, puntata da **GPIO_ptr**, passando i seguenti parametri:

```
if ((ret = GPIO Init(
                        GPIO ptr,
                             THIS MODULE,
                                                                                              Handler
                             pdev.
                             GPIO class,
                                                                                         dell'interruzione;
                             DRIVER NAME,
                                                                                        ridefinito all'interno
                             DRIVER FNAME,
                             GPIO list device count (device list),
                                                                                        del modulo kernel
                             &GPIO fops,
                             (irq handler t) GPIO_irq_handler,
                             INTR MASK)) != 0) {
    printk(KERN ERR "%s: GPIO Init() ha restituito %d\n", func , ret);
    kfree (GPIO ptr);
    return ret;
GPIO list add(device list, GPIO ptr);
```

Il puntatore alla struct class **Gpio_class** deve essere stato precedentemente inizializzato mediante la chiamata a:

```
GPIO_class = class_create(THIS_MODULE, DRIVER_NAME);
```

GPIO_Init

1. Allocare un range di Major e minor numbers per il device a caratteri

```
if ((error = alloc_chrdev_region(&GPIO_device->Mm, 0 , 1, file_name)) != 0) {
    printk(KERN_ERR "%s: alloc_chrdev_region() ha restituito %d\n", __func__, error);
    return error;
}
```

2. <u>Inizializzare</u> la struttura <u>cdev specificando la struttura file operations</u> associata al device a caratteri

```
cdev_init (&GPIO_device->cdev, f_ops);
GPIO device->cdev.owner = owner;
```

3. <u>Creazione del device</u> all'interno del <u>filesystem</u> assegnandogli i numbers richiesti in precedenza. La funzione ritorna un puntatore alla struct device

```
if ((GPIO_device->dev = device_create(class, NULL, GPIO_device->Mm, NULL, file_name)) == NULL) {
   printk(KERN_ERR "%s: device_create() ha restituito NULL\n", __func__);
   error = -ENOMEM;
   goto device_create_error;
}
```

4. <u>Aggiungere</u> il device a caratteri al sistema. Se l'operazione va a buon fine sarà possibile vedere il device sotto <u>/dev</u>

```
if ((error = cdev_add(&GPIO_device->cdev, GPIO_device->Mm, 1)) != 0) {
   printk(KERN_ERR "%s: cdev_add() ha restituito %d\n", __func__, error);
   goto cdev_add_error;
}
```

5. <u>Inizializzare la struct resource</u> con i valori recuperati dal nodo corrispondente al device all'interno del <u>device tree</u>

```
dev = &pdev->dev;
if ((error = of_address_to_resource(dev->of_node, 0, &GPIO_device->res)) != 0) {
    printk(KERN_ERR "%s: address_to_resource() ha restituito %d\n", __func__, error);
    goto of_address_to_resource_error;
}
```

6. Allocare una quantita res_size di memoria fisica per il dispositivo I/O a partire dall'inidirizzo res.start

```
GPIO_device->res_size = GPIO_device->res.end - GPIO_device->res.start + 1;

if ((GPIO_device->mreg = request_mem_region(GPIO_device->res.start, GPIO_device->res_size, file_name)) == NULL) {
    printk(KERN_ERR "%s: request_mem_region() ha restituito NULL\n", __func__);
    error = -ENOMEM;
    goto request_mem_region_error;
}
```

7. <u>Mappare la memoria</u> fisica del dispositivo I/O appena allocata nello spazio degli indirizzi virtuali del kernel. La funzione restituisce <u>l'indirizzo</u> <u>virtuale</u> corrispondente al *base_address* in memoria fisica del device.

```
if ((GPIO_device->vrtl_addr = ioremap(GPIO_device->res.start, GPIO_device->res_size)) == NULL) {
    printk(KERN_ERR "%s: ioremap() ha restituito NULL\n", __func__);
    error = -ENOMEM;
    goto ioremap_error;
}
```

8. Cercare le specifiche dell'interrupt nel device tree. La funzione restituisce il suo numero identificativo

```
GPIO_device->irqNumber = irq_of_parse_and_map(dev->of_node, 0);
```

9. <u>Allocare la linea di interrupt</u> e <u>registrare l'handler</u> ad essa associato. Se l'operazione va a buon fine si potrà osservare il numero della linea associata all'IRQ del device sotto /proc/interrupts (comprese altre informazioni quali il numero di interruzioni rilevate o il tipo di interrupt)

```
if ((error = request_irq(GPIO_device->irqNumber , irq_handler, 0, file_name, NULL)) != 0) {
    printk(KERN_ERR "%s: request_irq() ha restituito %d\n", __func__, error);
    goto irq_of_parse_and_map_error;
}
GPIO_device->irq_mask = irq_mask;
```

GPIO_Init

10. Inizializzare wait_queue, spinlock e variabile can_read

```
Inizializzazione della wait-queue per la system-call read() e poll() */
init_waitqueue_head(&GPIO_device->read_queue);
init_waitqueue_head(&GPIO_device->poll_queue);

Inizializzazione degli spinlock */

spin_lock_init(&GPIO_device->slock_int);
GPIO device->can read = 0;
```


11. Abilitare interruzioni del device

```
GPIO_GlobalInterruptEnable(GPIO_device);
GPIO_PinInterruptEnable(GPIO_device, GPIO_device->irq_mask);
printk(KERN_INFO " IRQ registered as %d\n", GPIO_device->irqNumber);
printk(KERN_INFO " Driver successfully probed at Virtual Address 0x%08lx\n", (unsigned long) GPIO_device->vrtl_addr);
```

User application: test modulo

- Per testare il funzionamento del modulo Kernel è stata realizzata un user application interattiva che permette all'utente di scegliere quale device utilizzare.
- L'user app suppone che *pads* sia pilotato dall'esterno e che si voglia esclusivamente leggerne il valore quando vi è una variazione (es. premere un button).
- Semplicemente l'user app esegue le seguenti operazioni:
 - OPEN sul file descriptor del GPIO selezionato
 - Si mette in attesa di un'interruzione con una READ bloccante.


User application: workflow



Driver Userspace I/O

 Framework per la gestione dei driver nell'userspace.

 Gestione dell'interruzione demandata all'userspace.



Workflow esempio user application - UIO

- 1. Apertura descrittore del file sul device /dev/uio0
- 2. Effettuare il mapping con l'indirizzo virtuale mmap
- 3. Attesa di interruzioni dal device tramite chiamata bloccante/non bloccante a **read** (o in alternativa a **poll**)
- 4. Quando il *sottosistema UIO* rileva un'interruzione provvederà a risvegliare il processo
- 5. Chiamata **write** per indicare al sottosistema che l'interruzione è stata gestita e che può riabilitare le interruzioni


Custom IP AXI: UART

- 1. Realizzare un componente UART
- 2. Connettere il componente al bus AXI
- 3. Implementare i driver per la gestione del componente

Componente UART

L'implementazione del componente UART è stata realizzata seguendo lo schema di un generico dispositivo commerciale, dividendo dunque la logica nei seguenti blocchi:


- sezione trasmettitore
- sezione ricevitore
- modulazione del clock



Sezione Trasmissione


Divisa secondo la logica PO/PC. Quest'ultima è governata da una macchina a stati finiti che evolve seguendo il seguente grafo:

- <u>tx en</u>: abilita la trasmissione, permette alla macchina di uscire dallo stato di idle. Quando questo avviene il segnale <u>tx busy</u> diventa alto per indicare che è iniziato un trasferimento.
- <u>11counter done</u>: asserito quando il contatore modulo 11 termina il conteggio indicando che sono stati trasmessi tutti i bit (start, dati, parity, stop)
- Quando la trasmissione è completa la macchina torna nello stato di idle e il segnale tx_busy torna al valore basso



Sezione Ricevitore

- Alla ricezione del bit di start viene avviato un contatore modulo 8 la cui terminazione indica che il campionamento del segnale in ingresso avviene proprio al centro del bit.
- Il campionamento dei 10 bit (dati, parity, stop) avviene ogni qual volta il contatore modulo 16 asserisce il suo segnale di terminazione del conteggio.
- Una volta terminate le 10 ricezioni viene settato ad 1 il segnale <u>holding reg en</u> per trasferire i dati ricevuti dallo shift register ad un registro esterno e viene portato ad 1 il valore di <u>RDA</u> il quale indica la terminazione della ricezione




Siamo interessati agli eventi:


- Trasmissione completata = tx_busy 1->0
- Ricezione completata =RDA 0->1

```
status_reg_sampling : process (S_AXI_ACLK,uart_status_reg)
begin
if (rising_edge (S_AXI_ACLK)) then
    if ( S_AXI_ARESETN = '0' ) then
        last stage <= (others => '0');
        current stage <= (others => '0');
    else
        last_stage <= uart_status_reg(4 downto 3);</pre>
        current stage <= last stage;
    end if:
end if:
end process;
 tx_busy_falling_detect <= not last_stage(1) and current_stage(1);</pre>
 rx rising detect \leftarrow not current stage(0) and last stage(0);
changed_bits <= (rx_rising_detect & tx_busy_falling_detect) and intr_mask;
change_detected <= global_intr and or_reduce(changed_bits);</pre>
```


Trasmissione



Ricezione



Block Design – Connessione componenti



Driver Standalone

```
int SetupInterrupt(){
                int Status:
                //inizializzazione driver xscugic per la gestione del gic
                GicConfig = XScuGic LookupConfig(INTC DEVICE ID);
                Status = XScuGic CfgInitialize(&InterruptController,GicConfig, GicConfig->CpuBaseAddress);
                if ( Status != XST SUCCESS) return XST FAILURE;
                //abilita la gestione delle eccezioni relative alla lina di interruzione in ingresso.
                Xil ExceptionRegisterHandler(XIL EXCEPTION ID INT.
                                (Xil_ExceptionHandler)XScuGic_InterruptHandler,&InterruptController):
                Xil ExceptionEnable();
                //Associa l'handler definito dall'utente alla linea di interruzione in ingresso al gic
                //relativa al componente.
                Status = XScuGic Connect(&InterruptController, XPAR FABRIC UART 0 INTERRUPT INTR,
                                (Xil ExceptionHandler)DeviceDriverHandler0,(void *)&InterruptController);
                if ( Status != XST SUCCESS) return XST FAILURE;
                Status = XScuGic Connect(&InterruptController,XPAR FABRIC UART 1 INTERRUPT INTR,
                                                (Xil ExceptionHandler)DeviceDriverHandler1,(void *)&InterruptController);
                                if ( Status != XST SUCCESS) return XST FAILURE;
                //Abilita la linea di interruzione del gic relativa al componente mappato
                XScuGic Enable(&InterruptController, XPAR FABRIC UART 0 INTERRUPT INTR);
                XScuGic Enable(&InterruptController, XPAR FABRIC UART 1 INTERRUPT INTR);
                return Status;
```

il GIC per risolvere eventuali conflitti nel caso in cui le due interrupt si verifichino insieme, assegna <u>priorità</u> maggiore alla linea con ID più <u>basso</u> (parametro XPAR_FABRIC_UART_X_INTE RRUPT_INTR)

Driver Standalone – Interrupt Handler

Avendo una sola linea di interruzione diretta verso il processore è necessario identificare quale delle due linee interne ha attivato la linea IRQ. Nel fare questo è necessario esplicitare uno schema di priorità interno di gestione delle interruzioni. Viene gestita prima l'interruzione relativa alla linea RX.

Driver Linux - Kernel Mode

```
typedef struct {
/** Major e minor number associati al device (M: identifica il driver associato al device; m:
utilizzato dal driver per discriminare il singolo device tra quelli a lui associati) */
        dev t Mm;
/** Puntatore a struttura platform device cui l'oggetto UART si riferisce */
        struct platform_device *pdev;
/** Stuttura per l'astrazione di un device a caratteri */
        struct cdev cdev;
/** Puntatore alla struttura che rappresenta l'istanza del device */
        struct device* dev;
/** Puntatore a struttura che rappresenta una vista alto livello del device */
        struct class* class:
/** Interrupt-number a cui il device è connesso */
        uint32_t irqNumber;
/** Puntatore alla regione di memoria cui il device è mappato */
        struct resource *mreq;
/** Device Resource Structure */
        struct resource res;
/** res.end - res.start; numero di indirizzi associati alla periferica. */
        uint32_t res_size;
/** Indirizzo base virtuale della periferica */
        void __iomem *vrtl_addr;
/** wait queue per la sys-call read() */
        wait_queue_head_t read_queue;
/** wait queue per la sys-call poll()*/
        wait_queue_head_t poll_queue;
/** wait queue per la sys-call write()*/
        wait_queue_head_t write_queue;
/** Flag che indica, quando asserito, la possibilità di effettuale una chiamata a read*/
        uint32 t can read;
/** Flag che indica, quando asserito, la possibilità di effettuale una chiamata a write*/
        uint32 t can write;
/** Spinlock usato per garantire l'accesso in mutua esclusione alla variabile can read*/
        spinlock_t slock_int;
/** Spinlock usato per garantire l'accesso in mutua esclusione alla variabile can write*/
        spinlock t write lock;
/** Buffer utilizzato per contenere i caratteri da trasmettere*/
        uint8 t * buffer tx;
/** Buffer utilizzato per contenere i caratteri da ricevere*/
        uint8_t * buffer_rx;
} UART:
```

Analogamente a quanto visto in precedenza per il GPIO i device UART sono gestiti come un dispositivo a caratteri.

Il modulo dispone di una <u>lista</u> per la gestione di più device.

Write gestita analogamente alla read: se un trasferimento è in corso il processo chiamante viene sospeso sulla write queue e viene risvegliato dalla ISR all'avvenuto completamento della trasmissione.

Workflow esempio user application - UIO

1. Apertura descrittore del file sui device /dev/uio0 e /dev/uio1

```
/* Abilitazione interruzioni globali */
        write_reg(uart_rx_ptr, GLOBAL_INTR_EN, 1);
/* Abilitazione interruzioni */
        write reg(uart rx ptr, INTR EN, RX);
/* Abilitazione interruzioni globali */
       write_reg(uart_tx_ptr, GLOBAL_INTR_EN, 1);
/* Abilitazione interruzioni */
       write_reg(uart_tx_ptr, INTR EN, TX);
/* Settaggio del primo carattere da mandare */
        write reg(uart tx ptr, DATA IN, buffer tx[0]);
/* Abilitazione del trasferimento */
       write_reg(uart_tx_ptr, TX_EN, 1);
        poll_fds[0].fd = rx_file_descr;
        poll fds[0].events = POLLIN;
        poll_fds[1].fd = tx_file_descr;
        poll fds[1].events = POLLIN;
```

- Abilitazione interruzioni e inserimento dei descrittori e degli eventi a cui siamo interessati nella struct pollfd
- 3. Attesa di interruzioni dai device tramite chiamata non bloccante a **poll**

Workflow esempio user application - UIO

- 4. Al termine del *TIMEOUT* specificato, il *sottosistema UIO* provvederà a risvegliare il processo fornendo una <u>maschera</u> indicante gli eventi rilevati sui descrittori dei file inseriti nella struct.
- 5. Se l'evento rilevato è quello a cui eravamo interessati, ovvero la presenza di nuovi dati da leggere (POLLIN) significa che è stata rilevata un'interruzione.
- 6. La chiamata a **read** sul corrispondente descrittore del file NON sarà bloccante.
- 7. Gestione interruzione e chiamata **write** per indicare al sottosistema che l'interruzione è stata gestita e che può riabilitare le interruzioni

```
void wait for interrupt(struct pollfd * poll fds, void *uart rx ptr, void *uart tx ptr)
       int pending =0;
       int reenable = 1;
       u int32 t pending reg = 0;
       u_int32_t reg_sent_data = 0;
       u int32 t reg received data = 0;
       int ret = poll(poll fds, 2, TIMEOUT);
       if (ret > 0){
               if(poll fds[0].revents && POLLIN){
                        read(poll fds[0].fd, (void *)&pending, sizeof(int));
                       write_reg(uart_rx_ptr, GLOBAL_INTR_EN, 0);
                       pending_reg = read_reg(uart_rx_ptr, INTR_ACK_PEND);
                        if((pending reg & RX) == RX){
                                printf("ISR RX detected!\n");
                                if(rx count <= buffer size){</pre>
                                        rx count++:
                                        reg received_data = read_reg(uart_rx_ptr, RX_REG);
                                       printf("ISR RX - value received: %c\n", reg_received_data);
                                        buffer rx[rx count] = reg received data;
                                write reg(uart rx ptr, INTR ACK PEND, RX);
                                write reg(uart rx ptr, INTR ACK PEND, 0);
                                write_reg(uart_rx_ptr, GLOBAL_INTR_EN, 1);
                       write(poll_fds[0].fd, (void *)&reenable, sizeof(int));
               if(poll fds[1].revents && POLLIN){
                       read(poll_fds[1].fd, (void *)&pending, sizeof(int));
                        write_reg(uart_tx_ptr, TX_EN, 0);
                       write_reg(uart_tx_ptr, GLOBAL_INTR_EN, 0);
                        pending reg = read reg(uart tx ptr. INTR ACK PEND);
                        if((pending reg & TX) == TX){
                               printf("ISR TX Detected\n");
                                tx count++:
                                if(tx count <= buffer size){</pre>
                                        req sent data = read_reg(uart_tx_ptr, DATA_IN);
                                        printf("ISR TX - value sent: %c\n", reg_sent_data);
                                        write reg(uart tx ptr, INTR ACK PEND, TX);
                                        write reg(uart tx ptr, INTR ACK PEND, 0);
                                        write_reg(uart_tx_ptr, GLOBAL_INTR_EN, 1);
                                        if(tx count != buffer size){
                                                printf("ISR TX - start sending next value: %c\n", buffer tx[tx count]);
                                               write_reg(uart_tx_ptr, DATA_IN, buffer_tx[tx count]);
                                                write_reg(uart_tx_ptr, TX_EN, 1);
               write(poll_fds[1].fd, (void *)&reenable, sizeof(int));
```

Corso di Sistemi Embedded

Progetto Finale 2019

Specifiche progetto


- Scambio messaggi fra più board STM32F3 Discovery
- Una board master e più board Slave
- Connessioni punto-punto realizzate con UART
- Connessione con bus seriali I2C, SPI, CAN
- SPI utilizzato con 3 fili (clock, MISO, MOSI) e k slave select
- I2C e CAN discriminano le board tramite un campo indirizzo nel frame
- Calcolo del CRC sui frame ricevuti e trasmetti secondo standard PVS

Specifiche progetto

- Architettura software basata su due livelli:
 - **Livello I** : si interfaccia con lo strato software HAL realizzando i driver per i quattro protocolli utilizzati
 - Livello II: fornisce all'applicativo utente delle API che astraggono l'utilizzo dei driver del livello sottostante. Le primitive SEND e RECEIVE permettono di scegliere uno o più canali per la comunicazione.


Architettura e topologia della rete

 Tutti i nodi sono collegati ai 3 bus e ci sono collegamenti fra coppie di nodi con periferiche UART



Interfacciamento al bus: 12C

- I2C è un bus nativamente *Multimaster-Multislave*. Più nodi possono operare in modalità master o slave.
- Le STM32 permettono di utilizzare le periferiche in questa modalità.
 Ogni nodo deve monitorare il bus




Interfacciamento al bus: 12C

- Nella soluzione realizzata si è scelto di realizzare lo schema Multimaster
- La comunicazione è stata caratterizzata in modo che ogni nodo si comporti da:
 - Master I2C quando vuole effettuare un <u>trasferimento</u>, necessita di conoscere l'indirizzo del nodo destinatario.
 - **Slave I2C** quando vuole effettuare una <u>ricezione</u>, non necessita dell'indirizzo del nodo mittente.

Interfacciamento al bus: SPI

- SPI è un bus nativamente SingleMaster-MultiSlave.
- Le board STM32 permettono di realizzare una soluzione Multislave con k nodi oppure Multimaster (solo due nodi).



Interfacciamento al bus: SPI

- Nella soluzione presentata si è scelto lo schema Multislave.
- Solo il master necessita di conoscere l'indirizzo dello slave, sia nel caso di trasmissione che di ricezione.
- Il master utilizza più GPIO per selezionare gli Slave con SlaveSelect
- In ogni slave, alternativamente al pin NSS è stato utilizzato un GPIO che ne emula la funzionalità, gestita però in software.

Arbitraggio dei bus: CAN

- Il bus CAN è un bus esclusivamente Multimaster.
- Le competizione in trasmissione fra i nodi sono risolte con una *Non-destructive bitwise arbitration* (0 dominante). Nella pratica «vince» il nodo che sta trasmettendo il messaggio con ID numericamente più basso.

Modalità di trasmissione

- Le trasmissioni del sistema possono essere:
 - Unicast: il destinatario del messaggio è unico. Supportato da tutti i bus utilizzati
 - Multicast: il messaggio viene inviato a tutti i nudi appartenenti ad un «gruppo». Solo CAN supporta questa modalità di trasmissione
 - **Broadcast**: il nodo manda il messaggio a tutti i nodi collegati al bus. La trasmissione in questa modalità è supportata da I2C (generical call address) e da CAN, ma si è scelto di realizzarla solo con CAN.

Gestione degli indirizzi

• Ogni periferica gestisce il proprio indirizzo in maniera differente


• Le comunicazioni delle periferiche devono rispondere ad un interfaccia unica che richiede un indirizzo unico

• E' necessario creare uno «spazio degli indirizzi» comune a tutte le periferiche

Gestione degli indirizzi

Ogni periferica risponde a due indirizzi:

- **NODE ADDRESS**: indirizzo *univoco* del nodo. Utilizzato per effettuare comunicazioni *unicast*.
- **GROUP ADDRESS**: indirizzo *non univoco* e condiviso fra tutti i nodi appartenente ad un determinato gruppo. Permette di realizzare le comunicazioni *multicast* con CAN.



Gestione degli indirizzi: vincoli periferiche

- **I2C**: permette di associare alla periferica un indirizzo di <u>lunghezza</u> massima 10 bit. Per effettuare la ricezione del messaggio è necessario che tutti i bit del campo address dello stesso corrispondano all'indirizzo della periferica.
- SPI: non utilizza indirizzi per identificare i nodi ma collegamenti fisici.
- CAN: non associa un indirizzo univoco al nodo poiché il messaggio è inviato sempre in broadcast e spetta al singolo nodo stabilire se è interessato o meno al messaggio mediante dei filtri (MASK o IDLIST)

Gestione degli indirizzi

Gli indirizzi ammissibili per i nodi sono su 10 bit (limite superiore I2C).

CAN utilizza la modalità *IDLIST* con filtri a 16 bit (6 bit inutilizzati). Sono necessari dunque due filtri:

- Uno con l'id che funge da indirizzo del nodo
- Uno con l'id che funge da indirizzo del gruppo.

Per realizzare il broadcast è necessario un terzo filtro con id comune per tutti i nodi che funge da *broadcast address*

Gestione degli indirizzi


La codifica degli indirizzi dei gruppi non differisce dagli indirizzi dei nodi.

Lo spazio degli indirizzi disponibile dunque va diviso fra indirizzi dei nodi e indirizzi dei gruppi:

NodeAddr + GroupAddr = 2^10- BroadcastAddrCan- indirizzi riservati I2C

Questa scelta, rispetto a realizzare il multicast usando maschere per gli indirizzi, offre maggiore flessibilità nel partizionamento dei nodi in gruppi.

Architettura software



API Layer

```
void CRC_Check(uint32_t * ReceivedFrame);
uint8_t Receive_CRC(uint32_t * ReceivedData, uint8_t channel, uint16_t address);
uint8_t Send_CRC(uint32_t * MSG,uint16_t address, uint8_t channel, uint8_t mode);
void Configure_Peripheral(uint8_t peripheral, uint16_t nodeAddress, uint16_t groupAddress);
```

- **CRC_Check**: prende in ingresso il frame ricevuto composto da [payload + CRC1 + CRC2], ricalcola i due CRC sul payload, li confronta con quelli presenti nel frame e li sostituisce.
- **Send_CRC**: prende in ingresso il Messaggio completo da inviare, la maschera dei canali si cui trasmettere, l'indirizzo del destinatario (nodo o gruppo) e la modalità di trasmissione (unicast, multicast, broadcast). Viene effettuato controllo sulla coerenza fra modalità di trasmissione e canale scelto
- **Receive_CRC:** prende in ingresso il buffer dove ricevere il messaggio, i canali su cui riceve e l'indirizzo del nodo dal quale effettuare la ricezione (se questa avviene in master mode per qualche periferica)
- Configure <u>peripheral</u>: prende in ingresso la maschera delle periferiche da inizializzare

Send & Receive: indirizzamento SPI

SPI non utilizza indirizzi per la selezione dello slave con cui comunicare, ma pin fisici. Il master utilizza tanti GPIO quanti sono gli salve per controllare i segnali NSS degli stessi.

E' necessario che il master possa effettuare la corrispondenza indirizzo-pin GPIO collegato al NSS dello slave. Questa «traduzione» deve essere effettuata in software da una funzione che ha una conoscenza completa dei nodi della rete. A tal proposito è stato utilizzato lo STUB *getSSPinByAddress(uint16_t address)*

Applicativo di prova

Vengono utilizzati due nodi. L'algoritmo eseguito ciclicamente dai due nodi è:

- 1) Ricezione Messaggio
- 2) Ricalcolo, confronto CRC e sostituzione dei CRC nel messaggio
- 3) Invio del nuovo Messaggio

Viene utilizzato un nodo Master ed un nodo Slave. Le periferiche, per come si è scelto di utilizzarle, sono identiche nel funzionamento fra i due nodi, fatta eccezione per SPI.

Applicativo di prova

Il nodo Master, prima di entrare nel ciclo, inizializza il Payload del messaggio con valori random e calcola i due CRC impacchettandoli nel frame.

L'applicativo, è genericamente configurabile nelle periferiche da utilizzare e nella dimensione del payload del messaggio.

