# 0.1 Soluzione


## 0.1.1 Descrizione GPIO

Il general purpose input output è un interfaccia che permette di leggere il valore proveniente da un pin oppure di scrivere un valore.


Nel nostro design il segnale di enable decide il comportamento dell' interfaccia, nel caso questo venga settato ad uno il valore del bit write viene forzato sul pin pad, altrimenti il valore del pin al quale è collegato pad viene letto tramite il pin read.

## 0.1.2 Creazione Custom IP


Dal menù di Vivado selezionare "Tools-> Create and Package New IP" si aprirà questa finestra



Cliccare su "Next", selezionare "Create a New AXI4 peripheral", di nuovo "Next"




Riempire i vari campi con le informazioni dell' IP, in questa finestra è importante il parametro "IP location" che permette di selezionare in quale cartella salveremo il nostro custom IP.




Nella finestra successiva è possibile configurare il tipo di interfaccia del nostro componente, nel nostro caso LITE, che tipo di device è, Slave dato che non gestisce le transizioni del bus AXI, la dimensione dei registri in cui andremo a scrivere ed a leggere ed il numero di registri che vogliamo utilizzare, clicchiamo su "Next" una volta settati i

parametri desiderati.



Selezionare "Edit IP" e successivamente cliccare su "Finish" verrà creata una nuova finestra di Vivado in cui è possibile modificare il custom IP.



Nella nuova finestra vediamo che sono stati creati due nuovi file, uno con il nome del nostro custom IP che rappresenta l' interfaccia del nostro componente ed un altro con il "nome del nostro IP \_nome settato nella generazione del componente".

### 0.1.3 Modifica Default IP Core

Aggiungiamo al design creato da Vivado il nostro GPIO array ed il singolo GPIO, cliccando su "Add Sources" presente sulla sinistra della interfaccia, una volta fatto ciò instanziamo il nostro componente nel file "nome del nostro IP \_ nome settato nella generazione del componente", è buona norma farlo nella sezione indicata da Vivado tra i seguenti commenti

```
-- Add user logic here
-- User logic ends
```

Il componente instanziato è il seguente

Il valore di enable e di write vengono gestiti dai valori presenti nei registri slv\_reg0 ed 1, invece il valore di read viene salvato nel registro gpio\_read, non può essere usato uno degli slv\_reg generato automaticamente da vivado poiché read vuole forzare dei valori essendo un pin di output, ma anche gli slv\_reg forzano dei valori essendo i loro valori forzati da un process che ne permette la scrittura dei valori, per tale motivo viene introdotto in questo caso il segnale gpio\_read che non viene scritto ma può essere solo letto modificando il process di scrittura nel seguente modo

```
process (slv_reg0, slv_reg1, gpio_read, slv_reg3, slv_reg4, slv_reg5, status_reg_out,
      slv_reg7_out, axi_araddr, S_AXI_ARESETN, slv_reg_rden)
     variable loc_addr :std_logic_vector(OPT_MEM_ADDR_BITS downto 0);
     begin
          -- Address decoding for reading registers
4
         loc_addr := axi_araddr(ADDR_LSB + OPT_MEM_ADDR_BITS downto ADDR_LSB);
         case loc addr is
6
           when b"000" =>
             reg_data_out <= slv_reg0;</pre>
           when b"001" =>
             reg_data_out <= slv_reg1;
10
           when b"010" =>
11
             reg data out <= gpio read;
12
           when b"011" =>
13
14
             reg_data_out <= slv_reg3;
           when b"100" =>
             reg_data_out <= slv_reg4;
            when b"101" =>
17
             reg_data_out <= slv_reg5;
18
           when b"110" =>
19
             req_data_out <= status_reg_out;</pre>
20
           when b"111" =>
21
              reg_data_out <= slv_reg7_out;
22
           when others =>
23
              reg_data_out <= (others => '0');
24
         end case;
25
     end process;
26
```

In questo caso invece di leggere lo slv\_reg3 verrà letto il segnale gpio\_read, ma i valori di tale registro non vengono forzati da nessuno se non dal pin read.

Aggiungiamo i parametri del nostro componente in questo caso width tra i seguenti commenti

```
1 -- Users to add parameters here
2 width : integer := 4;
3 -- User parameters ends
```

ed i segnali che si devono esporre nella seguente sezione

```
-- Users to add ports here

pads: inout std_logic_vector(width-1 downto 0); --! se GPIO in modalità lettura

mostra il valore letto, altrimenti forza un valore in uscita

interrupt: out std_logic; --! segnale di interrupt

-- User ports ends
```

Per catturare le variazione del componente GPIO affinché da avviare l' interruzione è stato utilizzato il seguente process

```
gpio_read_sampling : process (S_AXI_ACLK, gpio_read)
1
       begin
2
       if (rising_edge (S_AXI_ACLK)) then
           if (S_AXI_ARESETN = '0') then
                last_stage <= (others => '0');
                current_stage <= (others => '0');
           else
                last_stage <= gpio_read(width-1 downto 0);</pre>
                current_stage <= last_stage;</pre>
10
            end if;
11
           end if;
       end process;
12
```

Tale frammento di codice occorre per determinare quando vi è una variazione dei segnali gpio\_read.

Essenzialmente è costituito da tre flip-flop collegati in cascata, i primi due occorrono per sincronizzare il valore di gpio\_read con il clock, poiché a noi interessa cattuare cambiamenti di tale segnale solo in presenza di fronti, di salita nel nostro caso, difatti al primo colpo di clock il primo flip flop salva il valore del segnale, al secondo colpo di clock il secondo flip flop salva il valore precedentemente salvato, così da rispettare la successione degli eventi del segnale da campionare, mentre il primo flip flop campione di nuovo il segnale in ingresso; il terzo flip flop occorre per problemi di metastabilità che possono occorrere in un circuito reale (ad esempio il valore del primo flip flop da alto passa a basso e il secondo flip flop campiona quando tale valore si trova a metà tra i due livelli, non permettendo al flip flop di salvare un valore stabile, che può essere corretto quando il terzo flip flop campiona il segnale del secondo, ovviamente tale situazione di meta stabilità può continuare anche con più flip flop, ma la percentuale con cui può capitare avendo tre flip flop e molto bassa.

Un secondo process viene utilizzato per la gestione del registro delle interruzioni pending

```
intr_pending : process (S_AXI_ACLK, change_detected, ack_intr)
2
       begin
       if (rising_edge (S_AXI_ACLK)) then
           if (change_detected = '1') then
4
                pending_intr <= pending_intr_tmp or changed_bits;</pre>
           else
6
                   (or_reduce(ack_intr)='1') then
                    pending_intr <= pending_intr_tmp and (not ack_intr);</pre>
                end if;
               end if;
10
11
          end if;
       end process;
12
```

Qui si determina quando il valore del registro pending debba essere alto o basso, osserviamo che nel caso in una variazione del segnale change detected il cui valore dipende da tale espressione


cioè ci dice che vi è una variazione solamente se le interruzioni globali sono attive ed è stata rilevato un interrupt abilitato dalla maschera intr\_mash e tale pin di GPIO sia attivo, il valore del registro pending è dato da il valore di una precedente interruzione non servita oppure ad una interuzione rilevata (changed bits).

Nel caso arrivi un segnale di ack bisogna cambiare il bit relativo al registro pending della interruzione servita. L' ultimo process infine occorre per la generazione del segnale di interrupt


```
inst_irq : process(S_AXI_ACLK,pending_intr)
2
       begin
            if (rising_edge (S_AXI_ACLK)) then
                 if (S_AXI_ARESETN = '0') then
4
                          interrupt <= '0';</pre>
                else
6
                     if (or_reduce(pending_intr) = '1') then
                         interrupt <= '1';</pre>
                     else
                          interrupt <= '0';</pre>
10
                         end if;
11
                end if:
12
            end if;
13
       end process;
```

tale segnale è uno nel caso vi siano interruzioni pendenti, nel caso di reset del bus o non vi siano interruzioni è pari a 0.

Dopo aver instaziato il componente nella top level entity avente il nome del nostro custom IP possiamo procedere con l'impacchettamento del nostro componente.



Nella sezione "File Groups" cliccare su "Merge changes from File Groups Wizard", in "Customization Parameters" su "Merge changes from Customization Parameters Wizard", selezionare "Hidden Parameters" si aprirà tale finestra




Da qui è possibile rendere visibile questo parametro da configurare cliccando sul box "Visible in Customization GUI" e settarne i valori che può assumere cliccando su "Specify Range".

Recarsi infine su "Review and Package" cliccare su "Re-Package IP" per ottenere il custom ip, facendo chiudere la finestra di vivado.

# 0.1.4 Creazione del block design


Cliccare sul menù di sinistra "Create block design" inserire i parametri desiderati e cliccare su "OK" verrà mostrato questo workspace



Cliccare sul pulsante + ed inserire il custom IP creato insieme al processore ZYNQ, appariranno due pulsanti "Run Block Automation" e "Run Connection Automation" i vari componenti si collegheranno tra di loro automaticamente, una volta fatto ciò bisogna rendere esterni i pin che si vuole pilotare dalla board cliccando con il tasto destro del mouse su un pin e selezionando "Make external" una volta fatto selezionare l'icona contrassegnata da un simbolo di spunta ed è possibile chiudere il block design.

Bisogna generare ora un wrapper HDL affinchè il block design sia sintetizzabile, recandosi nella sezione "Sources", tasto destro sul nome del block design e selezionare "Create HDL Wrapper..." cliccando "OK" ed essendo sicuri che sia selezionata l'opzione "Let Vivado manage wrapper and auto-update" fatto ciò procedere alla sintesi.

Una volta terminata, selezionare dal sottomenù "Open Synthesized Design" e da un menù a tendina in alto a destra "I/O Planning" verrà mostrata la seguente schermata



In basso sono presenti i pin che sono stati resti esterni, bisogna selezionare il tip di "I/O Std" di solito è quello

mostrato in figura ed i "Package Pin" una volta fatto salvare i constraints cliccando sull' icone del floppy blu e dando un nome al file di constraint, una volta fatto si può generare il bitstream.

Terminato il processo possiamo esportarlo dal menù "File -> Export -> Export Hardware..." assicurarsi che sia spuntata l'opzione "Include bitstream" e selezionare "OK", si può ora procedere alla creazione del driver linux, lanciando SDK dal menù "File->Launch SDK".

### 0.1.5 Driver Standalone

Il driver ora presentato, viene eseguito direttamente dalla sezione PS della board senza il supporto di un sistema operativo linux.

Per poter procedere alla scrittura del driver, dobbiamo sapere dove i registri del nostro componente hardware sono stati mappati, tale informazione può essere reperita dal file "xparameters.h" presente nella directory "cartella\_del\_board\_supportroveremo una sezione di codice molto simile

```
/* Definitions for driver MYINTGPIO */
   #define XPAR_MYINTGPIO_NUM_INSTANCES 3
   /* Definitions for peripheral MYINTGPIO_0 */
   #define XPAR_MYINTGPIO_0_DEVICE_ID 0
   #define XPAR_MYINTGPIO_0_S00_AXI_BASEADDR 0x43C00000
   #define XPAR_MYINTGPIO_0_S00_AXI_HIGHADDR 0x43C0FFFF
   /* Definitions for peripheral MYINTGPIO_1 */
   #define XPAR_MYINTGPIO_1_DEVICE_ID 1
   #define XPAR_MYINTGPIO_1_S00_AXI_BASEADDR 0x43C20000
   #define XPAR_MYINTGPIO_1_S00_AXI_HIGHADDR 0x43C2FFFF
10
   /* Definitions for peripheral MYINTGPIO_2 */
11
   #define XPAR_MYINTGPIO_2_DEVICE_ID 2
12
   #define XPAR_MYINTGPIO_2_S00_AXI_BASEADDR 0x43C40000
13
   #define XPAR_MYINTGPIO_2_S00_AXI_HIGHADDR 0x43C4FFFF
```


dove è possibile sapere il numero dei nostri custom IP core instanziati nel progetto HW il loro indirizzo base e quello più alto associato alla periferica.

Oltre a tale informazione dobbiamo anche conoscere di quanto sono stati spiazziati i nostri slv\_reg rispetto all' indirizzo base, tale informazione reperibile nel file situato in "cartella\_del\_board\_support\_package'\ps7\_cortexa9\_0\libsrc\'nome\_una volta aperto sarà presente una sezione simile in alto nel file

```
#define MYINTGPIO_S00_AXI_SLV_REGO_OFFSET 0
#define MYINTGPIO_S00_AXI_SLV_REG1_OFFSET 4
#define MYINTGPIO_S00_AXI_SLV_REG2_OFFSET 8
# define MYINTGPIO_S00_AXI_SLV_REG3_OFFSET 12
```

Ottenute queste informazioni possiamo leggere e scrivere valori nei registri.

Per la gestione delle interruzioni invece abbiamo bisogno dato che il nostro componente sfrutta le interruzioni dobbiamo conoscere dove sono mappati i registri, creati da vivado, che gestiscono e ci danno informazioni sulle interruzioni che avvengono, tali indirizzi sono visibile aprendo il block design e recandoci nella sezione address editor, visibile in figura.



Per conoscere invece di quanto sono spaziati i registri che controllano l' evoluzione della gestione dell' interrupt dall' indirizzo base nel file "nome del componente \_S\_AXI\_INTR" presente all' interno del nostro custom IP è presente un process simile

```
process (reg_global_intr_en, reg_intr_en, reg_intr_sts, reg_intr_ack, reg_intr_pending,
      axi_araddr, S_AXI_ARESETN, intr_reg_rden)
       variable loc_addr :std_logic_vector(2 downto 0);
2
         begin
3
           if S_AXI_ARESETN = '0' then
         reg_data_out <= (others => '0');
       else
       -- Address decoding for reading registers
       loc_addr := axi_araddr(4 downto 2);
       case loc_addr is
q
         when "000" =>
           reg_data_out <= x"00000000" & "000" & reg_global_intr_en(0);</pre>
         when "001" =>
^{12}
           reg_data_out <= reg_intr_en;
13
         when "010" =>
14
           reg_data_out <= reg_intr_sts;</pre>
15
               when "011" =>
16
17
           reg_data_out <= reg_intr_ack;
         when "100" =>
18
                   reg_data_out <= reg_intr_pending;
19
         when others =>
20
           reg_data_out <= (others => '0');
21
       end case;
22
       end if;
23
   end process;
```

Vediamo che sono presenti cinque registri di dimensione pari a trentadue bit aventi il seguente compito:

- 1. il primo abilita il componente a poter generare interrupt;
- 2. il secondo dice quali segnali di interrupt vogliamo abilitare;
- 3. il terzo ci dice quali interruzioni sono avvenute;

- 4. il quarto quando viene scritto si asserisce che l' interruzione è stata gestita;
- 5. il quinto le interruzioni pendenti;

La differenza del registro di stato è quello pendenti sta che, una volta abilitate tutte le interruzioni quello di stato mostra tutte le interruzioni che avvengono nel componente, invece quello pendenti mostra solamente le interruzioni avvenute e che sono abilitate.

Possiamo procedere alla creazione del driver, instanziamo un nuovo progetto vuoto dal menù "File -> New -> Application Project" e creare un progetto vuoto, sul progetto appena creato andremo ad inserire la logica del nostro driver, di seguito verrà fornita un' idea di come funziona il nostro driver, per dettagli sulla implementazione riferirsi al codice.

Dobbiamo abilitare lo scugic per essere sensibili alle interruzioni, chiamando prima la funzione

```
1 XScuGic_LookupConfig("id scugic");
```

per conoscere la configurazione attuale dello scugic e successivamente

Ora possiamo abilitare le interruzioni del nostro componente programmabile:

- 1. Abilitiamo l'interruzione scrivendo un uno nel registro reg\_intr\_en;
- 2. Abilitiamo le interruzioni globali del componente un uno nel registro reg global intr en;
- 3. Settiamo la routine che gestisce le interruzioni;
- 4. Connettiamo l' handler fornito da Xilinx con la logica di handling fornita dal processore con la primitiva

```
| Xil_ExceptionRegisterHandler
```

5. Assegnamo alla ricezione di un determinato interrupt la routine da noi creata per la sua gestione con la primitiva

```
XScuGic_Connect
```

così che il gic sappia quale routine lanciare alla ricezione di quella interruzione

6. Abilitiamo le eccezioni nel processore ARM con

```
Xil_ExceptionEnable
```

- 7. Settiamo la maschera del nostro componente detector per dire quali pin del GPIO vogliamo campionare
- 8. Infine abilitiamo lo scugic con

```
XScuGic_Enable
```

Nella routine di gestione dell' interruzione :

- 1. Disabilitiamo l'interuzione scrivendo uno zero nel registro regi intren;
- 2. Scriviamo un uno nel registro regi intra ack per dire al componente che l'interruzione è stata catturata;
- 3. Riabilitiamo le interruzioni sul componente;

## 0.1.6 Driver Linux

La seguente sezione mostra come scrivere un driver con il supporto di un sistema operativo Linux. In questo ambiente è possibile scrivere un driver come un modulo kernel oppure utilizzando l'Userspace I/O (UIO). In entrambi i casi la prima operazione da effettuare è quella di creare un First Stage Boot Loader e un Device-Tree come mostrato nel primo capitolo.

#### 0.1.6.1 Kernel Mode

Un driver può essere scritto sottoforma di modulo kernel e poi caricato dinamicamente. Questa pratica fornisce più flessibilità rispetto al "build statico" di un modulo all'interno del kernel, in quanto potrebbe risultare non necessario inserire moduli che poi non verranno utilizzati.

All'inserimento del modulo viene chiamata la funzione **Probe**, la quale si occupa dell'inizializzazione del driver. Quando invece il modulo viene rimosso viene chiamata la funzione **Remove**. Entrambe vengono devono essere ridefinite all'interno del modulo e si utilizza la struttura platform driver per effettuare il matching.

```
1
    * @brief Definisce le funzioni probe() e remove() da chiamare al caricamento del driver.
2
    */
3
   static struct platform_driver GPIO_driver = {
     .driver = {
           .name = DRIVER_NAME,
           .owner = THIS_MODULE,
7
           .of_match_table = of_match_ptr(__test_int_driver_id),
       },
q
     .probe = GPIO_probe,
10
     .remove = GPIO_remove
11
12
   };
```

La funzione of \_match\_ptr(\_\_test\_int\_driver\_id) si occupa di effettuare il matching con i device contenuti all'interno del device-tree. Per ogni device contenente un campo compatible uguale a quello specificato mediante la struttura of device id verrà chiamata la funzione di Probe per far sì che il driver possa gestire quel device.

```
/**
    define definition of device all'interno del device tree

/**

* @brief Identifica il device all'interno del device tree

/*

* */

* static const struct of_device_id __test_int_driver_id[]={

{ .compatible = "GPIO"},

{ }

};
```

Dato che un driver può gestire più di un singolo device GPIO è stato implementato un meccanismo di gestione tramite lista. La Probe dunque inizializza il corrispondente device GPIO e lo inserisce all'interno della lista, se questa non contiene già il numero massimo consentito di dispositivi. Il device all'interno del sistema operativo Linux è visto come un file, per cui il device driver deve implementare tutte le system-call per l'interfacciamento con un file. La corrispondenza tra queste e la relativa funzione fornita dal driver viene stabilita attraverso la struttura file\_operations.

```
* @brief Struttura che specifica le funzioni che agiscono sul device
2
   static struct file_operations GPIO_fops = {
       .owner
                  = THIS_MODULE,
6
       .llseek
                  = GPIO_llseek,
7
                  = GPIO_read,
       .read
                  = GPIO_write,
q
       .write
       .poll
                  = GPIO_poll,
10
11
       .open
                  = GPIO_open,
                  = GPIO_rele
12
       .release
13
   };
```

- owner: rappresenta puntatore al modulo che è il possessore della struttura. Ha lo scopo di evitare che il modulo venga rimosso quando uno delle funzionalià fornite è in uso. Inizializzato mediante la macro THIS \_ MODULE
- GPIO llseek: sposta l'offset di lettura/scrittura sul file.

- GPIO\_read: utilizzata per leggere dal device. La chiamata a GPIO\_read potrebbe avvenire quando il device non ha dati disponibili, in questo caso il processo chiamante deve essere messo in una coda di processi sleeping in modo tale da mascherare all'esterno le dinamiche interne del device. Per far ciò viene utilizzata una variabile "can\_read". La funzione read effettua un controllo sullo stato di quest'ultima e se rileva che non è possibile effettuare una lettura mette il processo in sleep. L'ISR avrà il compito di settare la variabile per poter rendere possibile la lettura e risvegliare i processi dalla coda. Per realizzare questo meccanismo sono stati utilizzati spinlock e wait queue fornite dal kernel.
- GPIO write: utilizzata per inviare dati al device.
- GPIO\_poll: utilizzata per verificare se un'operazione di lettura sul device risulti bloccante. Verifica lo stato della variabile can read e in caso sia possibile effettuare una lettura ritorna un'opportuna maschera.
- GPIO\_open: chiamata all'apertura del file descriptor associato al device. Se alla chiamata viene specificato il flag O\_NONBLOCK tutte le operazioni di lettura sul file descriptor aperto non risulteranno essere bloccanti.
- GPIO release: chiamata alla chiusura del file descriptor associato al device.

Il codice allegato è diviso in:

- GPIO.h/GPIO.c : definizione e implementazione di una struttura che astrae il nostro device GPIO in kernel mode. Contiene ciò che è necessario al funzionamento del driver, compreso lo spinlock per l'accesso in mutua esclusione alla variabile can read e le wait queue.
- GPIO\_list.h/GPIO\_list.c : definizione e implementazione di una lista di oggetti GPIO. Fornisce tutte le funzioni necessarie per l'interfacciamento quali inizializzazione, cancellazione, aggiunta oggetto, ricerca.
- GPIO\_kernel\_main.c: rappresenta il vero e proprio modulo kernel che reimplementa le tutte funzioni necessarie all'interfacciamento.

Per compilare il modulo è sufficiente lanciare lo script "prepare\_environment.sh" prima di dare il comando make. Segue il Makefile utilizzato per la compilazione:

```
obj-m += my_kernel_GPIO.o
my_kernel_GPIO-objs :=GPIO_kernel_main.o GPIO.o GPIO_list.o

all:
make -C linux-xlnx/ M=$(PWD) modules

clean:
make -C linux-xlnx/ M=$(PWD) clean
```

Una volta ottenuto il kernel object (.ko) l'ultima operazione da effettuare è quella di inserirlo mediante il comando:

```
insmod my_kernel_GPIO.ko
```

Se l'operazione è andata a buon fine si visualizzeranno i seguenti messaggi stampando il log del kernel tramite il comando dmesg:

Per mostrare il corretto funzionamento di tutte le funzionalità implementate sono state create due user application: read\_block\_user\_app.c, read\_NON\_block\_user\_app.c e poll\_user\_app.c che sono allegate.

- read\_block\_user\_app.c: l'utente specifica tramite linea di comando quale GPIO vuole utilizzare (-s GPIO0 switches; -b GPIO1 buttons; -l GPIO2 leds). Effettua in un loop infinito la chiamata a read per controllare se siano presenti nuovi valori da leggere sul dispositivo selezionato.
- read\_NON\_block\_user\_app.c: l'utente specifica tramite linea di comando quale GPIO vuole utilizzare (-s GPIO0 switches; -b GPIO1 buttons; -l GPIO2 leds). Effettua in un loop infinito la chiamata a read (distanziate l'una dall'altra di un tempo specificato tramite il parametro TIMEOUT per rendere verificabile il funzionamento) per controllare se siano presenti nuovi valori da leggere sul dispositivo. L'apertura del device è effettuata specificando il flag O NONBLOCK per cui le chiamate a read non saranno mai bloccanti.

• poll\_user\_app.c: l'utente specifica tramite linea di comando quale GPIO vuole utilizzare (-s GPIO0 switches; -b GPIO1 buttons; -l GPIO2 leds). Effettua una chiamata a poll con un TIMEOUT specificato: se prima della scadenza di questo vengono rilevati nuovi valori da leggere la funzione ritorna la maschera degli eventi rilevati e viene effettuata una chiamata a read che non sarà bloccante; altrimenti la funzione ritorna il valore 0 e non verrà effettuata la chiamata a read in quanto bloccante.

Per rimuove il modulo impartire il comando:

```
rmmod my_kernel_GPIO.ko
```


#### 0.1.6.2 UIO

L'Userspace I/O (UIO) è un framework che permette di gestire i driver direttamente nell'userspace e fornisce meccanismi di **gestione delle interruzioni a livello utente**. La prima operazione da effettuare prima di scrivere un driver UIO è recarsi all'interno del progetto del device-tree e aggiungere ai bootargs nel file system-top.dts il parametro "uio\_pdrv\_genirq.of\_id=generic-uio" e all'interno del file pl.dtsi impostare il campo compatible dei device GPIO a "generic-uio". Segue il file pl.dtsi:

```
2
     amba_pl: amba_pl {
        #address-cells = <1>;
        \#size-cells = <1>;
       compatible = "simple-bus";
5
       ranges ;
6
       GPIO_0: GPIO@43c00000 {
          /* This is a place holder node for a custom IP, user may need to update the entries */
          clock-names = "s00_axi_aclk";
q
          clocks = <&clkc 15>;
10
          compatible = "generic-uio";
11
          interrupt-names = "interrupt";
12
          interrupt-parent = <&intc>;
13
          interrupts = <0 29 4>;
14
          reg = \langle 0x43c00000 0x10000 \rangle;
15
16
          xlnx, s00-axi-addr-width = <0x5>;
          xlnx, s00-axi-data-width = <0x20>;
17
18
        GPIO 1: GPIO@43c10000 {
19
          /\star This is a place holder node for a custom IP, user may need to update the entries \star/
20
          clock-names = "s00_axi_aclk";
21
          clocks = <&clkc 15>;
22
          compatible = "generic-uio";
          interrupt-names = "interrupt";
24
          interrupt-parent = <&intc>;
25
          interrupts = <0 30 4>;
26
          reg = <0x43c10000 0x10000>;
27
          xlnx, s00-axi-addr-width = <0x5>;
28
          xlnx, s00-axi-data-width = <0x20>;
30
        GPIO_2: GPIO@43c20000 {
31
          /\star This is a place holder node for a custom IP, user may need to update the entries \star/
32
          clock-names = "s00_axi_aclk";
33
          clocks = <&clkc 15>;
34
          compatible = "generic-uio";
35
          interrupt-names = "interrupt";
          interrupt-parent = <&intc>;
37
          interrupts = <0 31 4>;
38
          reg = \langle 0x43c20000 0x10000 \rangle;
39
          xlnx, s00-axi-addr-width = <0x5>;
40
          xlnx, s00-axi-data-width = <0x20>;
41
42
```

```
43 | };
44 |};
```

A questo punto si ricompila il device-tree generando il file .dtb e lo si sposta nella partizione di BOOT della SD Card. All'avvio del sistema operativo si potranno osservare sotto /dev i tre device. Il driver userspace effettuerà il mapping dei device per poi mettersi in attesa di notifica di interrupt tramite chiamata a read. Segue uno schema generale.



Segue il codice relativo al driver UIO:

```
#include <unistd.h>
   #include <stdlib.h>
   #include <stdio.h>
   #include <limits.h>
   #include <sys/types.h>
   #include <sys/stat.h>
   #include <fcntl.h>
   #include <sys/mman.h>
   #include <poll.h>
9
   #include "GPIO_interrupt_uio_poll.h"
11
   #define DIR_OFF
                       0 // DIRECTION
12
                        4 // WRITE
   #define WRITE OFF
13
                      8 // READ
   #define READ_OFF
14
   #define GLOBAL_INTR_EN 12 // GLOBAL INTERRUPT ENABLE
15
                            16 // LOCAL INTERRUPT ENABLE
   #define INTR_EN
16
                          28 // PENDING/ACK REGISTER
17
   #define INTR_ACK_PEND
18
   #define INTR_MASK 15
19
20
   #define TIMEOUT 2000
21
22
23
   typedef u_int8_t u8;
   typedef u_int32_t u32;
24
25
   void write_reg(void *addr, unsigned int offset, unsigned int value)
26
27
     *((unsigned*)(addr + offset)) = value;
28
29
   unsigned int read_reg(void *addr, unsigned int offset)
```

```
return *((unsigned*)(addr + offset));
33
34
35
36
   void wait_for_interrupt(int fd0, int fd1, int fd2, void *addr_0, void *addr_1, void *addr_2)
37
38
   {
39
     int pending = 0;
40
     int reenable = 1;
41
     u32 read_value;
42
     struct pollfd poll_fds [3];
43
     int ret;
44
45
     printf("Waiting for interrupts....\n");
46
47
     poll_fds[0].fd = fd0;
48
     poll_fds[0].events = POLLIN; //The field events is an input parameter, a bit mask
49
        specifying the
                         //events the application is interested in for the file descriptor fd.
50
                        //Means that we are interested at the event: there is data to read.
51
     poll_fds[1].fd = fd1;
52
53
     poll_fds[1].events = POLLIN;
54
     poll_fds[2].fd = fd2;
55
     poll_fds[2].events = POLLIN;
56
57
     // non blocking wait for an interrupt on file descriptors specified in the pollfd
58
        structure*/
     ret = poll(poll_fds, 3, TIMEOUT); //timeout of TIMEOUT ms
59
     if (ret > 0) {
60
         if(poll_fds[0].revents && POLLIN) {
61
62
           read(fd0, (void *)&pending, sizeof(int));
63
           write_reg(addr_0, GLOBAL_INTR_EN, 0); //disabilito interruzioni
64
           printf("*************************");
65
           read_value = read_reg(addr_0, READ_OFF);
66
           printf("Read value: %08x\n", read_value);
67
           write_reg(addr_0, INTR_ACK_PEND, INTR_MASK); //ACK
68
           sleep(1);
69
           write_reg(addr_0, INTR_ACK_PEND, 0); //ACK
70
71
           write_reg(addr_0, GLOBAL_INTR_EN, 1); //abiito interruzioni
           write(fd0, (void *)&reenable, sizeof(int));
72
73
74
         if (poll_fds[1].revents && POLLIN) {
75
76
           read(fd1, (void *)&pending, sizeof(int));
77
           write_reg(addr_1, GLOBAL_INTR_EN, 0); //disabilito interruzioni
78
           printf("*************************");
79
           read_value = read_reg(addr_1, READ_OFF);
80
           printf("Read value: %08x\n", read_value);
81
           write_reg(addr_1, INTR_ACK_PEND, INTR_MASK); //ACK
82
           sleep(1);
83
84
           write_reg(addr_1, INTR_ACK_PEND, 0); //ACK
           write_reg(addr_1, GLOBAL_INTR_EN, 1); //abiito interruzioni
85
           write(fd1, (void *)&reenable, sizeof(int));
86
87
88
         if (poll_fds[2].revents && POLLIN) {
```

```
90
            read(fd2, (void *)&pending, sizeof(int));
91
           write_reg(addr_2, GLOBAL_INTR_EN, 0); //disabilito interruzioni
92
           printf("*************************");
93
            read_value = read_reg(addr_2, READ_OFF);
94
            printf("Read value: %08x\n", read_value);
95
            write_reg(addr_2, INTR_ACK_PEND, INTR_MASK); //ACK
96
            sleep(1);
97
           write_reg(addr_2, INTR_ACK_PEND, 0); //ACK
98
           write_reg(addr_2, GLOBAL_INTR_EN, 1); //abiito interruzioni
99
           write(fd2, (void *)&reenable, sizeof(int));
100
101
102
     }
103
104
105
106
    int main(int argc, char *argv[]){
107
108
109
     void *gpio_0_ptr;
     void *gpio_1_ptr;
110
     void *gpio_2_ptr;
1\,1\,1
112
      //-----/MAPPING GPIO_0-----//
113
114
      int fd_gpio_0 = open("/dev/uio0", O_RDWR);
115
     if (fd_gpio_0 < 1) {</pre>
116
       printf("Errore nell'accesso al device UIOO.\n");
117
       return -1;
118
119
120
     unsigned dimensione_pag = sysconf(_SC_PAGESIZE);
121
122
      gpio_0_ptr = mmap(NULL, dimensione_pag, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd_gpio_0, 0);
123
124
      write_reg(gpio_0_ptr, GLOBAL_INTR_EN, 1); // abilitazione interruzioni globali
125
     write_reg(gpio_0_ptr, INTR_EN, INTR_MASK); // abilitazione interruzioni
126
127
      //-----/MAPPING GPIO_1-----//
128
129
      int fd_gpio_1 = open("/dev/uio1", O_RDWR);
130
      if (fd_gpio_1 < 1) {</pre>
131
       printf("Errore nell'accesso al device UIO1.\n");
132
       return -1;
133
134
      }
135
      gpio_1_ptr = mmap(NULL, dimensione_pag, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd_gpio_1, 0);
136
137
      write_reg(gpio_1_ptr, GLOBAL_INTR_EN, 1); // abilitazione interruzioni globali
138
     write_reg(gpio_1_ptr, INTR_EN, INTR_MASK); // abilitazione interruzioni
139
140
      //----MAPPING GPIO_2-----//
141
142
143
      int fd_gpio_2 = open("/dev/uio2", O_RDWR);
144
      if (fd_gpio_2 < 1) {</pre>
       printf("Errore nell'accesso al device UIO2.\n");
145
       return -1;
146
147
148
      gpio_2_ptr = mmap(NULL, dimensione_pag, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd_gpio_2, 0);
149
```

```
150
      write_reg(gpio_2_ptr, GLOBAL_INTR_EN, 1); // abilitazione interruzioni globali
151
      write_reg(gpio_2_ptr, INTR_EN, INTR_MASK); // abilitazione interruzioni
152
153
154
155
      while (1) {
156
        printf("Calling function wait_for_interrupt: ");
157
        wait_for_interrupt(fd_gpio_0, fd_gpio_1, fd_gpio_2, gpio_0_ptr, gpio_1_ptr, gpio_2_ptr);
158
159
160
      // unmap the gpio device
161
      munmap(gpio_0_ptr, dimensione_pag);
162
      munmap(gpio_1_ptr, dimensione_pag);
163
      munmap(gpio_2_ptr, dimensione_pag);
164
165
      return 0;
166
167
168
```

La prima operazione del driver, come introdotto all'inizio della sezione, è quella di aprire tre file descriptor sui tre device uio corrispondenti ai tre GPIO. Successivamente calcola la dimensione della pagina e effettua il mapping tramite chiamata a mmap(). Si è scelto di non effettuare chiamate a read() bloccanti ma di utilizzare la system call poll() per verificare se sono disponibili nuovi dati prima di effettuare una lettura. La funzione prende in ingresso un array di strutture pollfd composte da tre campi:

- 1. file descriptor: descrittore del file associato al device.
- 2. events: maschera di bit che indica gli eventi, relativi al file descriptor, ai quali l'applicazione è interessata.
- 3. revents: maschera riempita dal kernel contenente gli eventi rilevati.

La chiamata poll() prende in ingresso la suddetta struttura, un intero che indica quanti oggetti sono presenti in quest'ultima e un parametro che indica il tempo che il processo deve attendere notifiche di eventi dal device espresso in millisecondi.