





Symptôme : Incohérence entre les températures dans l'appareil et les températures indiquées sur l'afficheur.

Diagnostic : L'afficheur indique des températures en ° Fahrenheit et non en ° Celsius.

Solution : Maintenir appuyer les touches **Températures partie REF** et **Super Réfrigération** jusqu'au basculement en °Celsius.



Pour visualiser la manipulation, scanner le QR ci-contre.



Liste des appareils concernés par cette information.
Cette liste est non exhaustive et peut être amenée à évoluer selon le marché.

7282343701

7282343703