




E01	Erreur de communication entre les modules
E02	Anomalie sur le potentiomètre du sélecteur de cuisson (ou connectique entre le sélecteur et le module)
E03	Anomalie sur le potentiomètre du sélecteur de températures (ou connectique entre le sélecteur et la carte)
E04	Anomalie sur le circuit PT500 (sonde, connectique)
E05	Anomalie sur le moteur de verrouillage
E06	Circuit de la sonde à viande coupé
E07	Circuit de la sonde à viande en court-circuit

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*