



Code erreur	Signification
Voyant ! Et -24 qui clignote	Défaut de la sonde ambiance partie congélateur
Voyant ! Et -20 qui clignote	Défaut de la sonde de l'évaporateur partie congélateur
Voyant ! Et -18 qui clignote	Défaut de la sonde ambiance partie réfrigérateur
Voyant ! Et -16 qui clignote	Défaut de la sonde évaporateur partie réfrigérateur