

Réglage du Power Management (limitation de la puissance totale de l'appareil)

Avec cette fonction, il est possible de limiter la puissance totale fournie par l'appareil afin de l'adapter à l'installation électrique du logement.

1. Allumez la table de cuisson en appuyant sur la touche ① et éteignez-la en appuyant de nouveau sur la touche ①

2. Dans les 10 secondes après l'extinction de l'appareil, appuyez respectivement sur les touches  /  /  / 

L'afficheur de la minuterie indique alors  F I ainsi qu'un chiffre sur l'afficheur du foyer arrière gauche de l'appareil.

9 niveaux sont disponibles : 9 étant le réglage défini en sortie de production, cela signifie que la puissance totale délivrée par l'appareil est de 7,4 kW (voir tableau ci-dessous).

Niveaux	Puissance totale en kW délivrée par l'appareil
1	1,2
2	2,4
3	3
4	3,6
5	4,4
6	5,4
7	5,7
8	6,7
9	7,4

3. En appuyant ou en faisant glisser votre doigt sur la zone de réglage de puissance du foyer arrière gauche, sélectionnez le niveau en fonction de la puissance totale souhaitée.

4. Validez le réglage du niveau en appuyant sur la touche ① l'appareil s'éteindra et le niveau sélectionné sera mémorisé.

Note : Retrouver cette information dans la notice d'utilisation de l'appareil.

Note 2 : En cas de remplacement de la carte de commande, si un paramétrage PowerManagement a été effectué auparavant sur l'appareil, il est nécessaire de le reconfigurer.