

Les tables de cuisson Puma sont équipées :

- D'1 module filtre.
- De 2 modules de puissance.



Code erreur	Explications	A contrôler	Information composant
E1	Anomalie de communication entre les cartes de puissance et carte filtre/SMPS	Vérifier les tensions 12 VCC, 5VCC, 15VCC, voir schéma selon la référence de l'appareil	
E3	Anomalie de communication entre les 2 cartes de puissance	Vérifier le câble de communication entre les 2 cartes,	
E16	Sonde d'un inducteur en circuit ouvert	Vérifier la connectique de la sonde, mesurer la valeur de la sonde	Valeur de la sonde à 25°C : 105 KOhms.
E17	Sonde d'un inducteur en court-circuit	Vérifier la connectique de la sonde, mesurer la valeur de la sonde	Valeur de la sonde à 25°C : 105 KOhms. Note : une sonde en court-circuit n'endommage pas la carte de puissance
E18	Sonde du dissipateur de la carte de puissance en circuit ouvert	Platine de puissance concernée à remplacer	
E19	Sonde du dissipateur de la carte de puissance en court-circuit	Platine de puissance concernée à remplacer	

E31	Surtension à l'entrée de la carte SMPS	Mesurer la tension secteur à l'entrée de la carte, si la tension est correcte, remplacer la carte SMPS	
E33	Tension secteur trop basse à l'entrée de la carte Filtre/SMPS	Vérifier la tension secteur d'entrée, le fusible : si le fusible est défectueux, vérifier les éléments de puissance de la carte de puissance	Fusible à fusion rapide = 20 A 6,35mm X 33mm F 250V, valeur d'un triac = 9 Kohms
E35	Anomalie tension sur la carte de commande	Vérifier la présence du 12 VCC	
E36	Anomalie tensions secteur carte filtre	Vérifier la tension secteur d'entrée, le fusible : si le fusible est défectueux, vérifier les éléments de puissance de la carte de puissance	Fusible à fusion rapide = 20 A 6,35mm X 33mm F 250V, valeur d'un triac = 9 Kohms
E37	Anomalie de la fréquence sur le réseau électrique	Allumer et éteindre le produit, si l'erreur est toujours présente, vérifier la fréquence de la tension réseau	
E63 modèle table induction aspirante	Absence du filtre à graisse ou du collecteur	Vérifier la présence du collecteur, du filtre à graisse, ILS des filtres	