

Notes techniques Combinés

Combiné

Basculement des températures de l'afficheur de °F en °C : modèle RCNExxx



Combiné

Basculement des températures de l'afficheur de °F en °C : gamme Beyond



Combiné

Démontage du boîtier thermostatique



Combiné

Basculement des températures de l'afficheur de °F en °C : gamme Inova



Combiné

Afficheur en mode Shabbat



Combiné

Contrôle de la carte potentiomètre



Combiné

Trop de froid dans la partie réfrigérateur et principalement dans le bac à légumes
RCNT375I30XBN

Combiné

Trop de froid dans la partie réfrigérateur et principalement dans le bac à légumes
RCNT375E40ZXBN

Combiné

Touches de l'écran tactile ne fonctionnent pas ou tous les segments sont allumés suite inversion du sens d'ouverture de porte.



Combiné

Voyants « ! », « -18 » et « 8 » clignotent



Nouveau