




Pour activer le mode démo du four, procédez comme suit :

Dans les 10 secondes qui suivent la mise sous tension du four, appuyer **rapidement et successivement** sur les touches **1, 2, 1** et **2**, puis sur la touche **3**.

Dès lors, l'afficheur vous indique « **Fair Off** ».

Utiliser la touche 4 ou 5 pour changer le réglage :
« **Fair On** » = mode démo activé

Quittez alors le menu par la touche 4 (on/off). Le réglage est alors mémorisé et le mode démo sera actif chaque fois que vous mettez l'appareil en marche.

Pour sortir du mode démo, reprenez la procédure initiale ci-dessus et activez « **Fair Off** ».

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*