

Symptôme : Pas de lumière dans l'appareil, afficheur indique des segments verticaux et horizontaux à la place de la température de consigne. (Photo 1)

Diagnostic : L'appareil est en mode shabbat.

Solution : Maintenir la touche super congélation jusqu'à ce que l'afficheur indique la température de consigne. (Photo 2)

Photo 1





Photo 2



Document destiné exclusivement à un usage professionnel