



Appareil raccordé au secteur, tambour vide de linge et sans eau.

1) L'appareil doit être en mode veille : L'appareil est branché sur l'alimentation électrique. L'interface utilisateur est sombre et le dispositif de commande est en mode veille prolongée.

2) Fermez la porte.

3) Appuyer sur le **bouton d'alimentation** pour allumer l'appareil. Au cours des 60 premières secondes suivant la mise sous tension, avant de procéder à toute autre opération sur l'interface utilisateur :

4) **Appuyer et restez appuyer** sur la touche **Options** puis **appuyez 4 fois** sur la touche **Départ Différé**.

Le message « **Essai de service** » ou « **Essai d'usine** » s'affichera.

Important : Si le message « **Essai d'usine** » s'affiche, appuyer sur la touche **Haut** ou **Bas** pour **afficher le message** « **Essai de service** »

5) Appuyez sur la touche **Départ/Pause** dans un délai de 5 secondes pour lancer le programme test.

- Si un code erreur est enregistré, il s'affichera, s'il n'y a pas de code erreur **F - -** sera affiché.
- Jusqu'à 3 codes erreur peuvent être enregistrés, le 1^{er} qui s'affiche est le dernier enregistré : Un appui sur la touche **Départ/Pause** permet de visualiser les codes erreurs enregistrés.

Afficheur	Icone	Etape	Elément contrôlé
C0		La porte est verrouillée	Vérification par la carte de puissance si présence des codes erreur F02, F05, F07, F08, F12, F13, F14, F20, F21, F24, F26, F27, F36, F44 et F60
C1		Alimentation pendant 8 secondes de l'électrovanne eau chaude (si l'appareil en est équipé), Alimentation pendant 8 secondes de l'électrovanne de prélavage, Alimentation pendant 8 secondes de l'électrovanne de lavage, Alimentation pendant 16 secondes des électrovannes de prélavage et lavage, Rotation du moteur	Electrovannes, Pressostat, vérification par la carte de puissance si présence des codes erreur F01, F35, F36, F06, F07, F10
C2		Alimentation de l'élément chauffant pendant 15 secondes, pas de rotation moteur	Vérifier si l'élément chauffant Vérification par la carte de puissance si présence de codes erreur F06, F07 et F27
C3		Alimentation de la pompe de recirculation (si l'appareil en est équipé) Alimentation de la pompe de vidange jusqu'au niveau bas + 8 secondes. Rotation du moteur	Pompe de recirculation (si présente) Pompe de vidange Pressostat Vérification par la carte de puissance si présence des codes erreur F03, F06, F07, F15, F26 et F27
C4		Alimentation du moteur jusqu'à sa vitesse maximale d'essorage Alimentation de la pompe de vidange	Moteur, Pompe de vidange Vérification par la carte de puissance si présence des codes erreur F06, F07 et F28
C5		La porte se déverrouille, fin du programme test	Vérification par la carte de puissance si présence des codes erreur F13, Fdl (F29)

Signification des codes erreurs :

A noter :

Orange : Code défaut pouvant apparaître uniquement dans lors de l'autotest

Violet : Code défaut apparait uniquement dans lors de l'autotest

Vert : code défaut qui apparaitra dans l'autotest uniquement si le défaut a été constaté 10 fois lors de différents cycles.

Code erreur	Signification
F01	Anomalie sur le circuit d'arrivée d'eau
F02	Anomalie sur le circuit Aquastop
F03	Anomalie sur le circuit de vidange
F04	Anomalie sur le circuit de chauffage
F05	Anomalie sur le circuit CTN
F06	Anomalie sur le circuit moteur (surcharge)
F07	Anomalie interne CUM
F08	Détection de fuite à la masse circuit chauffage
F09	Anomalie de surchauffe moteur
F10	Anomalie de surchauffe IPM
F11	Surtension du bus c.c
F12	Anomalie SC de relais d'élément chauffant
F13	Anomalie des commandes du dispositif de verrouillage de porte
F14	Anomalie dataflash/EEPROM
F15	Signal d'entraînement manquant
F18 (Fod)	Détection de mousse
F19	Court-circuit sur le relais principal
F20	Circuit ouvert sur le relais principal
F21	Anomalie de communication de l'interface utilisateur
F23	Anomalie et gestion du pressostat
F24	Gestion des débordements
F25	Délai imparti pour essai usine
F26	Gestion de la pompe de vidange
F27	Perte de phase moteur -circuit ouvert
F28	Surcharge de fonctionnement
F29	Anomalie de composant du dispositif de verrouillage de porte
F30	Anomalie sur le circuit pompe de recirculation
F31 (Bdd)	Détection de blocage de tambour
F33	Anomalie du module WIFI
F34	Anomalie d'essorage
F35	Anomalie sur le circuit débitmètre
F36	Anomalie de relevé de pression
F38	Anomalie APS
F39	APS : Anomalie d'étalonnage du zéro dans le cadre du programme d'essai
F40	Anomalie de blocage sur CTN
F41	Anomalie de circuit ouvert sur le circuit chauffage
F42	
F60 ...	Anomalie microprocesseur