



Touche Super  
Congélation (1)

Touche Réglage Temp.  
CGL (SET) (2)

Touche Eco  
(3)

Touche Veille Ecran Digital /  
Verrouillage Clavier (4)

Touche Réglage  
Temp. REF (SET)  
(5)

Touche  
Refroidissement  
Rapide / Vacation (6)

### IMPORTANT :

Ce programme test possède 2 étapes : 1<sup>ière</sup> pour le contrôle des températures de l'appareil relevées par les sondes (Etape 1) et une 2<sup>nde</sup> pour le contrôle des composants de l'appareil (Etape 2).

#### Entrer dans le programme test :

Débrancher électriquement du secteur puis rebrancher l'appareil.

Maintenir enfoncées les touches 2 et 5 jusqu'à ce que 0 PS s'affiche : relâcher les touches.

Puis faire une impulsion sur la touche 2. Tous les segments s'allument, 1 double bip est émis : l'appareil est dans le programme test.

Appuyer sur la touche 2 OF SC s'affiche : si un appui sur la touche 2 est effectué ON SC sera affiché et l'éclairage dans l'appareil ainsi que les ventilateur REF, CGL et condenseur seront alimentés.

Faire une impulsion simultanée sur les touches 2 et 5 : la version de la carte de puissance sera affichée, par exemple 29.1

Appuyer sur la touche 2, la version du module de commande sera affichée, par exemple 0.1

Appuyer sur la touche 2 afin de passer à l'étape 1, FH s'affiche (contrôle des températures relevées par les CTN)

#### Etape 1 :

**FH** : CTN Ambiance partie réfrigérateur + température relevée par la CTN, exemple FH 4= 4° relevé par la CTN

Appuyer sur la touche 5

**FE** : CTN Dégivrage évaporateur réfrigérateur + température relevée par la CTN, exemple FE -12= -12° relevé par la CTN.

Appuyer sur la touche 5

**rH** : CTN Ambiance partie congélateur + température relevée par la CTN, exemple rH -19= -19° relevé par la CTN.

Appuyer sur la touche 5

**rE** : CTN Dégivrage évaporateur congélateur+ température relevée par la CTN, exemple rE -22= -22° relevé par la CTN

*Document destiné exclusivement à un usage  
professionnel*

### Etape 2 : contrôle des différents éléments électrique de l'appareil

Une fois les sondes contrôlées, faire un appui bref sur les touches **2** et **5**

**OF FF** s'affiche.

**IMPORTANT : Pour alimenter l'élément électrique, appuyer sur la touche **2**, pour changer d'élément, appuyer sur la touche **5****

Exemple :

**FF OFF** => appui sur la touche **2** => **FF 10** => rotation du ventilateur partie Réfrigérateur basse vitesse. Un second appui sur la touche **2** => **FF 20** rotation du ventilateur partie réfrigérateur en vitesse intermédiaire. Un troisième appui sur la touche **2** => **FF 30** rotation du ventilateur réfrigérateur en vitesse maximale.

Une fois le composant contrôlé, appuyer de nouveau sur la touche **2** pour le remettre sur OF.

Tableau des composants contrôlés :

**FF** : Ventilateur partie REFRIGERATEUR  
**FL** : Eclairage partie REFRIGERATEUR  
**bA** : Lumière bleue (si présente dans appareil)  
**Co** : Compresseur  
**rE** : Résistance dégivrage Evaporateur partie CONGELATEUR  
**FO** : Résistance dégivrage Evaporateur partie REFRIGERATEUR  
**HB** : Résistance de porte réfrigérateur

### Codes erreurs :

|                                                                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>E0</b> : Sonde ambiance partie congélateur coupée ou en court-circuit                | <b>E11</b> : Sonde ambiance partie joker coupée ou en court-circuit |
| <b>E1</b> : Sonde dégivrage évaporateur partie congélateur coupée ou en court-circuit   | <b>E12</b> : Résistance de dégivrage évaporateur partie joker       |
| <b>E2</b> : Sonde dégivrage évaporateur partie réfrigérateur coupée ou en court-circuit | <b>E13</b> : Ventilateur partie congélateur défectueux              |
| <b>E3</b> : Sonde ambiance partie congélateur coupée ou en court-circuit                | <b>E14</b> : Ventilateur partie joker défectueux                    |
| <b>E4</b> : Résistance dégivrage évaporateur congélateur                                | <b>E15</b> : Ventilateur condenseur défectueux                      |
| <b>E8</b> : Sonde fabrique de glace coupée ou en court-circuit                          | <b>!</b> : alarme de remontée en températures                       |
| <b>E9</b> : Moteur fabrique de glace défectueux                                         |                                                                     |
| <b>E10</b> : Sonde évaporateur partie joker coupée ou en court-circuit                  |                                                                     |

Pour sortir du programme test, maintenir appuyées 3 secondes les touches 2 et 5, ou débranchez, rebranchez l'appareil du secteur.

*Document destiné exclusivement à un usage professionnel*