



Activation du programme test :

Appareil raccordé au secteur, tambour vide de linge et sans eau, fermer le couvercle puis placer le sélecteur sur la position Arrêt

Tourner le sélecteur de programme sur à la **1^{ère} position** à gauche puis **appuyer 4 fois** sur la touche **Annulation/vidange** en moins de 5 secondes.

LED	Afficheur digital	Déroulement du programme test	Eléments contrôlés
	--0	- Verrouillage du couvercle - Autotest de la platine de contrôle	
	--1	- Alimentation EV prélavage→ 15 " - Alimentation EV lavage→ 15 " - Alimentation EV Prélavage + lavage→ 15 " - Alimentation EV lavage jusqu'à détection N1	Electrovannes, pressostat
	--2	Alimentation de l'élément chauffant, rotation du moteur	Elément chauffant, moteur
	--3	- Alimentation de la pompe de vidange jusqu'au niveau bas - Inversion du sens de rotation du moteur	Pompe de vidange, pressostat, moteur
	--4	- Rotation du moteur jusqu'à la vitesse max. - Alimentation de la pompe de vidange	Moteur à l'essorage, pompe de vidange
	--5	- Fin d'alimentation de la pompe de vidange - Déverrouillage du couvercle	Sécurité de porte

Codes erreurs		Explications/Recommandations
Leds	Afficheur	
	FA	Défaut sur l'aquastop : Le contact de l'aquastop se ferme plus de 30 sec. Une anomalie est détectée. Dans ce cas, la porte est verrouillée et la pompe de vidange est alimentée en permanence. Si présence d'eau au sol : • Vérifier l'ensemble des durites • Vérifier si présence de mousse provoqué par un excès de lessive • Vérifier la cuve Si pas de présence d'eau au sol : • Vérifier le contact de l'aquastop (court-circuit) • Vérifier la connexion de l'aquastop • Vérifier la connexion à la platine de puissance
	F04	Temps de montée en température de l'eau trop long : Pas de détection d'élévation de la température de l'eau de 35°C en 40 min à la 1^{ère} séquence de chauffage, détection d'une anomalie de chauffage. • Vérifier l'élément chauffant • Vérifier le câblage de l'élément chauffant, de la CTN • Vérifier la CTN
	F05	Détection de température de l'eau anormale durant la séquence de chauffage : • Vérifier la CTN • Vérifier la connectique entre la CTN et la platine de puissance

Codes erreurs		Explications/Recommandations
Leds	Afficheur	
	F08 F12	Défaut sur le circuit chauffage : - Vérifier la mise à la terre de l'élément chauffant - Vérifier l'installation électrique au niveau de la prise : PH/N, N/T PH/T - Vérifier la connectique entre le module de puissance et la résistance.
	F13 (Uniquement durant le programme test)	Porte ne se verrouille pas : - Vérifier le mécanisme de fermeture de porte - Vérifier le câblage entre la sécurité de porte et la platine de puissance
	F14	Anomalie sur l'EEPROM : - Lancer un auto-test, si le code est toujours présent, remplacer la platine de puissance. - Après l'auto-test si le code à disparu, il était surement présent à cause d'un courant parasite (installation).
	F15	Non utilisé
	F21	Anomalie sur la platine d'affichage (uniquement pour les appareils équipés de la platine SMART) Vérifier la connectique sur la carte afficheur
	F23	Anomalie sur le pressostat : - Vérifier les contacts du pressostat - Vérifier la connectique entre le pressostat et la platine de puissance.

Codes erreur		Explications/Recommandations
Leds	Afficheur	
	F24	Détection de débordement (le contact de débordement du pressostat est fermé plus de 60") : • Vérifier le circuit de vidange/tuyau de vidange • Vérifier que l'électrovanne ne se soit pas bloquée en position ouverte mécaniquement ou alimentée en permanence. • Vérifier le pressostat
	F26	Triac de le l'alimentation de la pompe défaillant : • Attention, vérifier le pressostat s'il est défaillant, ce code erreur peut s'afficher. • Si le pressostat est bon, remplacer la carte de puissance.
	Fod	Détection de mousse en cours de cycle : • Excès de lessive • Vérifier l'installation de vidange • Vérifier le circuit pressostat (chambre de compression, tuyau de pressostat)