

LAVE-VAISSELLE BEKO

ELECTRONIQUE YENI MINI MARTI

REGLAGES – REGENERATION



Deux différents afficheurs (YENIMARTI et MINIMARTI) sont utilisés dans le système de commande. Les modèles YENIMARTI ont 6 touches maximum (figure 1), les modèles MINIMARTI ont 4 touches maximum (figure 2).

Modèles YENIMARTI :

Programme	o	AFFICHEUR	o	Départ/Pause
Demi-charge	o		o	Départ Différé
Séchage +	o		o	Tablette

Figure 1

Modèles MINIMARTI :

Programme	o	AFFICHEUR	o	Départ/Pause
Demi-charge	o		o	Départ Différé

Figure 2

REGLAGE DU NIVEAU DE REGENERATION

Appareil hors-tension, maintenir enfoncée la touche "Programme" et mettre sous tension avec le marche/arrêt. Relâcher la touche lorsque l'afficheur indique le niveau de réglage "r.". L'icone "sel régénérant" clignotera tant que l'afficheur indiquera un niveau de réglage.

Programme	o	r 2	o	Départ/Pause
Demi-charge	o		o	Départ Différé
Séchage +	o		o	Tablette

Pour sélectionner le niveau de régénération correspondant au degré de dureté de l'eau, appuyer sur la touche "Départ Différé" jusqu'à obtenir le réglage souhaité.

Programme	o	r 3	o	Départ/Pause
Demi-charge	o		o	Départ Différé
Séchage +	o		o	Tablette

Appuyer sur la touche départ/pause pour mémoriser électroniquement le réglage. L'icone départ/pause sera allumée fixe pour indiquer que le nouveau réglage est mémorisé. Mettre ensuite le lave-vaisselle hors-tension avec la marche/arrêt.

Programme	o	r 3	o	Départ/Pause
Demi-charge	o		o	Départ Différé
Séchage +	o		o	Tablette

Niveaux de régénération :

- r 1 : aucune régénération n'est effectuée durant le cycle de lavage.
- r 2 : la régénération s'effectue tous les 105 litres de remplissage.
- r 3 : la régénération s'effectue tous les 52 litres de remplissage.
- r 4 : la régénération s'effectue tous les 30 litres de remplissage.
- r 5 : la régénération s'effectue tous les 9 litres de remplissage.

Note : les quantités de remplissage peuvent varier légèrement en fonction de la référence d'appareil, mais aussi suite aux modifications et améliorations apportées dans la programmation. Ceci n'affecte en rien le fonctionnement du lave-vaisselle.