本节内容

数据通信 基础知识 第二话



码元

码元是指用一个<mark>固定时长的信号波形</mark>(数字脉冲),代表不同离散数值的基本波形,是数字通信中数字信号的计量单位,这个时长内的信号称为k进制码元,而该时长称为码元宽度。当码元的离散状态有**M**个时(**M**大于**2**),此时码元为**M**进制码元。

1码元可以携带多个比特的信息量。例如,在使用二进制编码时,只有两种不同的码元,一种代表**0**状态,另一种代表**1**状态。

0101010101



В

K进制码元 → 4进制码元 → 码元的离散状态有4个 → 4种高低不同的信号波形 00、01、10、11

数字通信系统数据传输速率的两种表示方法

速率也叫数据率,是指数据的传输速率,表示单位时间内传输的数据量。可以用码元传输速率和信息传输速率表示。

1) **码元传输速率**:别名码元速率、波形速率、调制速率、符号速率等,它表示单位时间内数字通信系统所传输的码元个数(也可称为**脉冲个数或信号变化的次数**),单位是**波特**(Baud)。1波特表示数字通信系统每秒传输一个码元。

18传输多少个码元

数字信号有多进制和二进制之分,但**码元速率与进制数无关**,只与码元长度T有关。

 $R_B = \frac{1}{T}(B)$

例: 若2秒内传 4800个码元,码元 传输速率是多少?

答: 2400B

2) **信息传输速率**:别名信息速率、比特率等,表示单位时间内数字通信系统传输的二进制码元个数(即比特数),单位是比特/秒(b/s)。

1s传输多少个比特

关系: 若一个码元携带n bit的信息量,则M Baud的码元传输速率所对应的信息传输速率为M×n bit/s。

思考题1

某一数字通信系统传输的是四进制码元,4s传输了8000个码元,求系统的码元传输速率是多少?信息传输速率是多少?若另一通信系统传输的是十六进制码元,6s传输了7200个码元,求他的码元传输速率是多少?信息传输速率是多少?并指出哪个系统传输速率快?

2000Baud, 4000b/s; 1200Baud, 4800b/s; 十六进制更快

四进制码元系统

码元传输速率就是8000/4=2000Baud, 信息传输速率就是2000*log₂4=4000b/s

十六进制码元系统

码元传输速率就是7200/6=1200Baud,信息传输速率就是1200*log₂16=4800bit/s

系统传输的是**比特流**,通常比较的是信息传输速率,所以传输十六进制码元的通信系统传输速率较快。

思考题2

已知八进制数字信号的传输速率为1600B。试问变换成二进制数字信号时的传输速率是多少? 4800b/s

已知二进制数字信号的传输速率为2400b/s。试问变换成四进制数字信号时,传输速率为多少波特?

1200B




带宽 (Bandwidth)

1.模拟信号系统中: 当输入的信号频率高或低到一定程度, 使得系统的输出功率成为输入功率的一半时(即-3dB), 最高频率和最低频率间的差值就代表了系统的通频带宽, 其单位为赫兹(Hz)。



2.数字设备中: 表示在单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的"最高数据率"/单位时间内通过链路的数量,常用来表示网络的通信线路所能传输数据的能力。单位是比特每秒(bps)。



拥有更宽的带宽, 也就是有更大的 信息运送能力!



△ 公众号: 王道在线



b站: 王道计算机教育



抖音:王道计算机考研