





## 加减运算




# 用加法代替减法



10 - 3 = 7

 $-3 \equiv 9 \; (mod \; 12)$ 







$$10 + 9 = 19$$

$$\frac{19}{12} = 1 \cdots 7$$
 19 mod 12 = 7

模

相当于 求余数

## 模运算的性质

带余除法——设  $x,m\in \mathbb{Z}, m>0$ 则存在唯一决定的整数q和r,使得: x=qm+r , $0\leq r< m$ 

#### 数论中余数的定义

<u>4</u>为 补数 -3 = (-1)\*12 + <mark>9</mark>

二者绝对值 之和=模

$$9 = 0*12 + 9$$

$$21 = 1*12 + 9$$

$$33 = 2*12 + 9$$

$$-15 = (-2)*12 + 9$$

.....

(mod 12) 把所有整数分为 12 类 (余数为 0~11)


mod 12 余数相同的数,都是同一类,都是等价的

即 10+(-3)、10+9、10+21 .... 在 (mod 12)的条件下效果相同


在 (mod m) 的条件下,若能找到负数的补数,就可以用正数的加法来等价替代减法

模 - a的绝对值 = a 的补数

## 加减运算



### 加减运算



补码的作用:

使用补码可将减法操作转变为等价的加法,ALU 中无需集成减法器。 执行加法操作时,符号位一起参与运算

留个坑:溢出的判断?

## 移码

| (a) The is it is |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| 真值(十进制)          | 补码        | 移码        |
| -128             | 1000 0000 | 0000 0000 |
| -127             | 1000 0001 | 0000 0001 |
| -126             | 1000 0010 | 0000 0010 |
|                  |           |           |
| 3                | 1111 1101 | 0111 1101 |
| -2               | 1111 1110 | 0111 1110 |
| -1               | 1111 1111 | 0111 1111 |
| 0                | 0000 0000 | 1000 0000 |
| 1                | 0000 0001 | 1000 0001 |
| 2                | 0000 0010 | 1000 0010 |
| 3                | 0000 0011 | 1000 0011 |
|                  |           |           |
| 124              | 0111 1100 | 1111 1100 |
| 125              | 0111 1101 | 1111 1101 |
| 126              | 0111 1110 | 1111 1110 |
| 127              | 0111 1111 | 1111 1111 |

真值增大

移码表示的整数 很方便对比大小



△ 公众号: 王道在线



b站: 王道计算机教育



抖音: 王道计算机考研