

基带信号与宽带信号

信道:信号的传输媒介。一般用来表示向某一个方向传送信息的介质,因此一条通信线路往往包含一条发送信道和一条接收信道。

传输信号 模拟信道 (传送模拟信号) 数字信道 (传送数字信号 传输介质 无线信道 有线信道

信道上传 送的信号 信道

基带信号 将数字信号1和0直接用两种不同的电压表示,再送到数字信道上去传输(基带传输)。 来自信源的信号,像计算机输出的代表各种文字或图像文件的数据信号都属于基带信 号。基带信号就是发出的**直接表达了要传输的信息的信号**,比如我们说话的声波就 是基带信号。

宽带信号 将基带信号进行调制后形成的频分复用模拟信号,再传送到模拟信道上去传输(**宽带传输**)。 把基带信号经过**载波调制**后,把信号的**频率范围搬移**到**较高的频段**以便在信道中传输(即仅 在一段频率范围内能够通过信道)。

在传输距离较近时, 计算机网络采用**基带传输**方式 (近距离衰减小, 从而信号内容不易发生变化) 在传输距离较远时, 计算机网络采用**宽带传输**方式 (远距离衰减大, 即使信号变化大也能最后过滤出来基带信号)

编码与调制

数据 → 数字信号 **编码** 数据 → 模拟信号 **调制**

数字发送器 数字信号 **编码** 数据 週制器 横拟信号 **调制**



△ 公众号: 王道在线



b站: 王道计算机教育



抖音: 王道计算机考研