



DOME ASSEMBLY









SECTION A-A