

1830
610
EXIT LOOP
UVSS
750
610
ENTRY LOOP
POLE MOUNTED
DRIVER CAMERA
3000
610
ENTRY LOOP 1
1400
450
4300
1400
2000
4000
1830
610
EXIT LOOP
UVSS
750
610
ENTRY LOOP
POLE MOUNTED
DRIVER CAMERA
3000
610
ENTRY LOOP 1
1400
744.1
600.0
Air Compressor
744.0
1200
COMPONENT RACK UVSS
COMPONENT RACK UVSS
450
2400
1200
1855
FFL + 304.35
FFL + 3