
实验三: GPIO输出


--固件库点亮LED灯



- ■在上一个实验LED点亮
 - ■用寄存器开发
 - 对每个控制的寄存器位手工写入特定参数
 - 照着硬件手册寄存器的说明
 - 配置时非常容易出错
 - 代码还不好理解,不便于维护
- 最好的方法: 使用软件库
 - STM32 标准函数库
 - ST 公司对STM32 提供的函数接口,即API

- 软件库是寄存器与用户驱动层之间的代码
 - 向下处理与寄存器直接相关的配置
 - ■向上为用户提供配置寄存器的接口





直接配置寄存器方式

- ■构建库函数
 - 在寄存器点亮 LED 的代码
 - 把代码一层层封装
 - 实现库的最初的雏形
- ■寄存器地址封装

外设寄存器的地址是基地址的偏移地址逐个
连续递增的

■ 这种方式跟结构体里面的成员类似

寄存器名称	寄存器地址
GPIOH_MODER	0x4002 1C00
GPIOH_OTYPER	0x4002 1C04
GPIOH_OSPEEDR	0x4002 1C08
GPIOH_PUPDR	0x4002 1C0C
GPIOH_IDR	0x4002 1C10
GPIOH_ODR	0x4002 1C14
GPIOH_BSRR	0x4002 1C18
GPIOH_LCKR	0x4002 1C1C
GPIOH_AFRL	0x4002 1C20
GPIOH_AFRH	0x4002 1C24

- ■结构体成员的顺序 按照寄存器的偏移 地址从低到高排列
- ■成员类型跟寄存器 类型一样

```
1 //volatile 表示易变的变量,防止编译器优化
 2 #define
                ΙO
                      volatile
  typedef unsigned int uint32 t;
  typedef unsigned short uint16 t;
 6 /* GPIO 寄存器列表 */
 7 typedef struct {
       IO
              uint32 t MODER;
              uint32_t OTYPER;
       IO
10
       IO
              uint32 t OSPEEDR;
       IO
              uint32 t PUPDR;
       IO
12
              uint32 t IDR;
              uint32 t ODR;
13
       IO
14
       IO
              uint16 t BSRRL;
15
       IO
              uint16 t BSRRH;
16
       IO
              uint32 t LCKR;
17
        ΙO
              uint32 t AFR[2];
    GPIO TypeDef;
```

5

- 定义访问外设的结构体指针
 - 要给结构体的首地址赋值

```
1 /*定义 GPIOA-H 寄存器结构体指针*/
2 #define GPIOA ((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BASE)
3 #define GPIOB ((GPIO_TypeDef *) GPIOB_BASE)
4 #define GPIOC ((GPIO_TypeDef *) GPIOC_BASE)
5 #define GPIOD ((GPIO_TypeDef *) GPIOD_BASE)
6 #define GPIOE ((GPIO_TypeDef *) GPIOE_BASE)
7 #define GPIOF ((GPIO_TypeDef *) GPIOF_BASE)
8 #define GPIOG ((GPIO_TypeDef *) GPIOG_BASE)
9 #define GPIOH ((GPIO_TypeDef *) GPIOH_BASE)
10
11 /*定义RCC外设 寄存器结构体指针*/
12 #define RCC ((RCC_TypeDef *) RCC_BASE)
```

stm32f4xx.h文件

```
5 /*GPIO 外设基地址*/
6 #define GPIOH_BASE (AHB1PERIPH_BASE + 0x1C00)
```

- 定义访问外设的结构体指针(续)
 - 通过强制把外设的基地址转换成GPIO_TypeDef 类型的地址
 - 通过结构体指针操作,可访问外设的寄存器

```
/*GPIOH MODER10 清空*/
GPIOH->MODER &= ~( 0x03<< (2*10));
/*PH10 MODER10 = 01b 输出模式*/
GPIOH->MODER |= (1<<2*10);
```

- 使用函数来封装GPIO 的基本操作
 - |=与=是等效的

```
/*PH10 BSRR 寄存器的 BR10 置 1,使引脚输出低电平*/
GPIOH_BSRR |= (1<<16<<10);
封装前
```

- 使用函数来封装GPIO 的基本操作(续)
 - ■操作函数使用范例

```
22 void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
23 {
24    /*设置 GPIOx 端口 BSRRH 寄存器的第 GPIO_Pin 位,使其输出低电平*/
25    /*因为 BSRR 寄存器写 0 不影响,
26    宏 GPIO_Pin 只是对应位为 1,其它位均为 0,所以可以直接赋值*/
27
28    GPIOx->BSRRH = GPIO_Pin;
29 }
```

使用范例

```
4 /*控制 GPIOH 的引脚 10 输出低电平*/
5 GPIO_ResetBits(GPIOH, (uint16_t)(1<<10));
-
-
2025/3/24
```

- 使用函数来封装GPIO 的基本操作(续)
 - ■封装引脚

```
2 #define GPIO Pin 0
                                    (uint16 t)0x0001)
3 #define GPIO Pin 1
                                    ((uint16_t)0x0002)
 4 #define GPIO Pin 2
                                    ((uint16 t)0x0004)
 5 #define GPIO Pin 3
                                    ((uint16 t)0x0008)
 6 #define GPIO Pin 4
                                    ((uint16 t)0x0010)
7 #define GPIO Pin 5
                                    ((uint16 t)0x0020)
 8 #define GPIO Pin 6
                                    ((uint16 t)0x0040)
 9 #define GPIO Pin 7
                                    ((uint16 t)0x0080)
10 #define GPIO Pin 8
                                    ((uint16 t)0x0100)
11 #define GPIO Pin 9
                                    ((uint16 t)0x0200)
12 #define GPIO Pin 10
                                    ((uint16 t)0x0400)
13 #define GPIO Pin 11
                                    ((uint16 t)0x0800)
14 #define GPIO Pin 12
                                    ((uint16 t)0x1000)
15 #define GPIO Pin 13
                                    ((uint16 t)0x2000)
16 #define GPIO Pin 14
                                    ((uint16 t)0x4000)
17 #define GPIO Pin 15
                                    ((uint16 t)0x8000)
18 #define GPIO Pin All
                                    ((uint16 t)0xFFFF)
```

```
4 /*控制 GPIOH 的引脚 10 输出低电平*/
```

5 GPIO_ResetBits(GPIOH, GPIO_Pin_10);

- 定义初始化结构体GPIO_InitTypeDef
 - 初始化GPIO 引脚各模式以结构体形式封装

```
1 typedef uint8 t unsigned char;
2 /**
   * GPIO 初始化结构体类型定义
    * /
 5 typedef struct {
                           /*!< 选择要配置的 GPIO 引脚
      uint32 t GPIO Pin;
                             可输入 GPIO Pin 定义的宏 */
                          /*!< 选择 GPIO 引脚的工作模式
      uint8 t GPIO Mode;
 9
                             可输入二进制值: 00 、01、 10、 11
10
                             表示输入/输出/复用/模拟 */
11
12
      uint8 t GPIO Speed;
                         /*!< 选择 GPIO 引脚的速率
13
                             可输入二进制值: 00 、01、 10、 11
14
                             表示 2/25/50/100MHz */
15
16
                         /*!< 选择 GPIO 引脚输出类型
      uint8 t GPIO OType;
17
                             可输入二进制值: 0、1
18
                             表示推挽/开漏 */
19
20
                          /*!<选择 GPIO 引脚的上/下拉模式
21
      uint8 t GPIO PuPd;
22
                             可输入二进制值: 00 、01、 10
                             表示浮空/上拉/下拉*/
2.3
24 } GPIO InitTypeDef;
```

■ 定义引脚模式的枚举类型

```
1 /**
 2 * GPIO 端口配置模式的枚举定义
 3 */
 4 typedef enum {
 5 GPIO_Mode_IN = 0x00, /*!< 输入模式 */
 6 GPIO Mode OUT = 0x01, /*!< 输出模式 */
 7 GPIO_Mode_AF = 0x02, /*!< 复用模式 */
 8 GPIO Mode AN = 0x03 /*!< 模拟模式 */
 9 } GPIOMode TypeDef;
 11 /**
 12 * GPIO 输出类型枚举定义
 13 */
 14 typedef enum {
 15 GPIO_OType_PP = 0x00, /*!< 推挽模式 */
 16 GPIO_OType OD = 0x01 /*!< 开漏模式 */
 17 } GPIOOType TypeDef;
2025/3/24
```

12

■ 定义引脚模式的枚举类型(续)

```
19 /**
20 * GPIO 输出速率枚举定义
21 */
22 typedef enum {
23 GPIO Speed 2MHz = 0 \times 00, /*! < 2MHz */
24 GPIO Speed 25MHz = 0 \times 01, /*! < 25MHz */
GPIO_Speed_50MHz = 0x02, /*! < 50MHz */
26 GPIO Speed 100MHz = 0x03 /*!<100MHz */
27 } GPIOSpeed TypeDef;
28
29 /**
30 *GPIO 上/下拉配置枚举定义
31 */
32 typedef enum {
33 GPIO_PuPd NOPULL = 0x00,/*浮空*/
34 GPIO_PuPd_UP = 0x01, /*上拉*/
35 GPIO_PuPd DOWN = 0x02 /*下拉*/
36 } GPIOPuPd TypeDef;
```

■ 使用枚举类型定义的GPIO_InitTypeDef 结构体成员

```
4 typedef struct {
5     uint32_t GPIO_Pin;
6     GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;
7     GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;
8     GPIOOType_TypeDef GPIO_OType;
9     GPIOPuPd_TypeDef GPIO_PuPd;
10 } GPIO_InitTypeDef;
```

■ 给GPIO_InitTypeDef 初始化结构体赋值 范例

```
1 GPIO_InitTypeDef InitStruct;
2
3 /* LED 端口初始化 */
4 /*选择要控制的 GPIO 引脚*/
5 InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
6 /*设置引脚模式为输出模式*/
7 InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
8 /*设置引脚的输出类型为推挽输出*/
9 InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
10 /*设置引脚为上拉模式*/
11 InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
12 /*设置引脚速率为 2MHz */
13 InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
```

实验原理-GPIO初始化

```
*函数功能:初始化引脚模式
    *参数说明: GPIOx, 该参数为 GPIO TypeDef 类型的指针, 指向 GPIO 端口的地址
               GPIO_InitTypeDef:GPIO InitTypeDef 结构体指针,指向初始化变量
 7 void GPIO Init(GPIO TypeDef* GPIOx, GPIO InitTypeDef* GPIO InitStruct)
 8
      uint32 t pinpos = 0x00, pos = 0x00 , currentpin = 0x00;
 9
10
      /*-- GPIO Mode Configuration --*/
11
      for (pinpos = 0x00; pinpos < 16; pinpos++) {
12
          /*以下运算是为了通过 GPIO InitStruct->GPIO Pin 算出引脚号 0-15*/
13
14
15
          /*经过运算后 pos 的 pinpos 位为 1, 其余为 0, 与 GPIO Pin x 宏对应。
          pinpos 变量每次循环加 1, */
16
          pos = ((uint32 t)0x01) << pinpos;
17
          /* pos与GPIO_InitStruct->GPIO_Pin做 & 运算,
19
          若运算结果 currentpin == pos,
20
          则表示 GPIO InitStruct->GPIO Pin 的 pinpos 位也为 1,
21
          从而可知 pinpos 就是 GPIO InitStruct->GPIO Pin 对应的引脚号: 0-15*/
22
          currentpin = (GPIO InitStruct->GPIO Pin) & pos;
```

实验原理-GPIO初始化(续)

```
25
           /*currentpin == pos 时执行初始化*/
           if (currentpin == pos) {
26
               /*GPIOx 端口, MODER 寄存器的 GPIO InitStruct->GPIO Pin 对应的引脚,
27
              MODER 位清空*/
28
29
              GPIOx->MODER &= \sim (3 << (2 *pinpos));
30
              /*GPIOx 端口,MODER 寄存器的 GPIO Pin 引脚,
31
              MODER 位设置"输入/输出/复用输出/模拟"模式*/
32
33
     GPIOx->MODER |= (((uint32 t)GPIO InitStruct->GPIO Mode) << (2 *pinpos));
34
              /*GPIOx 端口,PUPDR 寄存器的 GPIO Pin 引脚,
35
              PUPDR 位清空*/
36
37
              GPIOx->PUPDR &= \sim (3 << ((2 *pinpos)));
38
              /*GPIOx 端口, PUPDR 寄存器的 GPIO Pin 引脚,
39
              PUPDR 位设置"上/下拉"模式*/
40
     GPIOx->PUPDR |= (((uint32 t)GPIO InitStruct->GPIO PuPd) << (2 *pinpos));
41
```

实验原理-GPIO初始化(续)

```
/*若模式为"输出/复用输出"模式,则设置速度与输出类型*/
43
44
               if ((GPIO InitStruct->GPIO Mode == GPIO Mode OUT) ||
                   (GPIO InitStruct->GPIO Mode == GPIO Mode AF)) {
45
                  /*GPIOx 端口, OSPEEDR 寄存器的 GPIO Pin 引脚,
46
                  OSPEEDR 位清空*/
47
48
                  GPIOx->OSPEEDR &= \sim (3 << (2 *pinpos));
                  /*GPIOx 端口, OSPEEDR 寄存器的 GPIO Pin 引脚,
49
                  OSPEEDR 位设置输出速度*/
50
51
    GPIOx->OSPEEDR |= ((uint32 t)(GPIO InitStruct->GPIO Speed) << (2 *pinpos));
                   /*GPIOx 端口, OTYPER 寄存器的 GPIO Pin 引脚,
53
                   OTYPER 位清空*/
54
                   GPIOx->OTYPER &= \sim (1 << (pinpos));
55
                   /*GPIOx 端口,OTYPER 位寄存器的 GPIO_Pin 引脚,
56
                   OTYPER 位设置"推挽/开漏"输出类型*/
57
   GPIOx->OTYPER |= (uint16_t)(( GPIO_InitStruct->GPIO OType) << (pinpos));</pre>
58
59
60
61
```

```
5 #include "stm32f4xx gpio.h"
 12 int main(void)
 13 {
14
       GPIO InitTypeDef InitStruct;
 15
 16 /*开启 GPIOH 时钟,使用外设时都要先开启它的时钟*/
 17
      RCC->AHB1ENR \mid = (1<<7);
 18
 19
    /* LED 端口初始化 */
 20
 21
       /*初始化 PH10 引脚*/
 22 /*选择要控制的 GPIO 引脚*/
 23
       InitStruct.GPIO Pin = GPIO Pin 10;
       /*设置引脚模式为输出模式*/
 24
       InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
 25
       /*设置引脚的输出类型为推挽输出*/
 26
 27
       InitStruct.GPIO OType = GPIO OType PP;
      /*设置引脚为上拉模式*/
 2.8
 29
       InitStruct.GPIO PuPd = GPIO PuPd UP;
 30 /*设置引脚速率为 2MHz */
 31
       InitStruct.GPIO Speed = GPIO Speed 2MHz;
       /*调用库函数,使用上面配置的 GPIO InitStructure 初始化 GPIO*/
 32
       GPIO Init(GPIOH, &InitStruct);
 33
```


实验原理——LED灯点亮

```
34
      /*使引脚输出低电平,点亮 LED1*/
35
      GPIO ResetBits(GPIOH,GPIO_Pin_10);
36
37
38 /*延时一段时间*/
39
      Delay(0xFFFFFF);
40
      /*使引脚输出高电平, 关闭 LED1*/
41
42
      GPIO SetBits (GPIOH, GPIO Pin 10);
43
      /*初始化 PH11 引脚*/
44
45
      InitStruct.GPIO Pin = GPIO Pin 11;
      GPIO Init (GPIOH, & InitStruct);
46
47
      /*使引脚输出低电平, 点亮 LED2*/
48
      GPIO ResetBits(GPIOH, GPIO_Pin_11);
49
50
51
      while (1);
52
53 }
```

CMSIS标准及库层次关系

- 基于Cortex 系列芯片采用的内核都是相同的,区别主要为核外的片上外设的差异
- 这些差异却导致软件在同内核,不同外设的 芯片上移植困难
- ARM与芯片厂商建立了CMSIS 标准(Cortex MicroController Software Interface Standard)
- CMSIS 标准,新建了一个软件抽象层

STM32固件库



STM32固件库

	STM32	F4xx固件库文件分析
	stm32f4xx.h	外设寄存器定义
	system_stm32f4xx.h	1、用于系统初始化
外设相关	system_stm32f4xx.c	2、用于配置系统时钟
	stm32f4xx_xx.h	外设固件库头文件
	stm32f4xx_xx.c	外设固件库
	misc.h	
	misc.c	
core_cm4.h	core_cm4.h	内核寄存器定义
内核相关	core_cmFunc.h	操作内核相关的固件库,用的非常少
13/18/10/2	core_cmInstr.h	
	core_cmSimd.h	
	stm32f4xx_it.h	用户编写的中断服务函数都放在这里
用户相关	stm32f4xx_it.c	
	main.c	main函数存在的地方


STM32固件库

名称	作用
STARTUP	存放汇编的启动文件: startup_stm32f429_439xx.s
STM32F4xx	与 STM32 外设相关的库文件
StdPeriph Drive	misc.c
r	stm32f4xx_ppp.c(ppp 代表外设名称)
USER	用户编写的文件:
	main.c: main 函数文件,暂时为空
	stm32f4xx_it.c: 跟中断有关的函数都放这个文件,暂时为空
DOC	工程说明.txt: 程序说明文件,用于说明程序的功能和注意事项等

2025/3/24 24

STM32固件库-库帮助文档的使用

stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm



2025/3/24 25



• 学会使用固件库点亮LED灯

实验设备

- 软件Keil5(keil提供了软件仿真功能);
- STM32开发板






• 学会使用固件库点亮LED灯

一、连接开发板

把仿真器用USB线连接电脑,如果仿真器的灯亮表示正常,可以使用。然后把仿真器的另外一端连接到开发板,给开发板上电,然后就可以通过软件 KEIL给开发板下载程序。




一、连接开发板

现在你们手里有三样东西,一个开发板,一个仿真器和一个电源,如图所示,将仿真器的A端插入开发板的A端,注意正反面,正面的仿真器插头有长方形凸起,仿真器的另一端用USB连接电脑,电源的B口插入开发板的B口,另一端插入电源。C处是开发板的电源开关,拨上去后LED灯亮则连接正常。







1.硬件连接—STM32芯片与LED灯的连接




图: LED灯电路连接图

【注】:通过控制引脚输出不同颜色LED灯!

1.硬件连接—STM32芯片与LED灯的连接


图中从3个LED灯的阳极引出连接到3.3V电源,阴极各经过1个电阻引入至STM32的3个GPIO引脚PH10、PH11、PH12中,所以我们只要控制这三个引脚输出高低电平,即可控制其所连接LED灯的亮灭。

我们的目标是把GPIO的引脚设置成推挽输出模式(默认下拉)

,输出<u>低电平</u>,这样就能让LED灯亮起来了。

2.示例工程分析

- (0) 利用给的工程模板
- (1)接下来,我们以示例工程讲解如何通过固件库来点亮LED灯。
- (2) 找到该示例工程后,在工程目录下找到后缀为".uvprojx"的文件,用KEIL5打开即可。打开该工程,见下图 ,可看到一共有三个文件,分别**stm32f4xx_it.c**、**bsp_led.c** 以及**main.c**,下面我们对后两个文件进行简单的讲解。



2.示例工程分析—bsp_led.h

在分析bsp_led.c和main.c文件之前,先来看一下bsp_led.h头文件;

【注】:在编写应用程序的过程中,要考虑更改硬件环境的情况,例如LED 灯的控制引脚与当前的不一样,我们希望程序只需要做最小的修改即可在新的 环境正常运行。这个时候一般把硬件相关的部分使用宏来封装,若更改了硬件 环境,只修改这些硬件相关的宏即可,这些定义一般存储在头文件,即本例子 中的"bsp_led.h"文件中,代码见下页ppt...

2.示例工程分析—bsp_led.h—LED灯引脚宏定义

```
//引脚定义
    #define LED1 PIN
                                    GPIO Pin 10
    #define LED1 GPIO PORT
    #define LED1 GPIO CLK
                                  RCC AHB1Periph GPIOH
12
   //g 绿色灯
13
   #define LED2 PIN
                                     GPIO_Pin_11
   #define LED2 GPIO PORT
   #define LED2 GPIO CLK
                                     RCC AHB1Periph GPIOH
17
   //B 蓝色灯
   #define LED3 PIN
                                    GPIO_Pin_12
   #define LED3 GPIO PORT
    #define LED3 GPIO CLK
                                    RCC AHB1Periph GPIOH
22
```

以上代码分别把控制LED灯的GPIO端口、GPIO引脚号以及GPIO端口时钟封装起来了。在实际控制的时候我们就直接用这些宏,以达到应用代码硬件无关的效果。

【注】其中的GPIO时钟宏"RCC_AHB1Periph_GPIOH"是STM32标准库定义的GPIO端口时钟相关的宏,它的作用与"GPIO_Pin_x"这类宏类似,是用于指示寄存器位的,方便库函数使用。

2025/3/24 35

2.示例工程分析—bsp_led.h—控制LED灯亮灭的宏

```
/* 直接操作寄存器的方法控制IO */
                                                        //设置为高电平
    #define digitalHi(p,i)
                                    {p->BSRRL=i;}
                                                        //输出低电平
                                    {p->BSRRH=i;}
    #define digitalLo(p,i)
                                                    //输出反转状态
    #define digitalToggle(p,i)
                                  {p->ODR ^=i;}
30
31
    /* 定义控制IO的宏 */
32
                          digitalToggle(LED1 GPIO PORT, LED1 PIN)
    #define LED1 TOGGLE
    #define LED1 OFF
                            digitalHi(LED1 GPIO PORT, LED1 PIN)
                          digitalLo(LED1 GPIO PORT, LED1 PIN)
    #define LED1 ON
36
                          digitalToggle(LED2 GPIO PORT, LED2 PIN)
37
    #define LED2 TOGGLE
                            digitalHi(LED2 GPIO PORT, LED2 PIN)
    #define LED2 OFF
38
                          digitalLo(LED2 GPIO PORT, LED2 PIN)
    #define LED2 ON
40
                          digitalToggle(LED3 GPIO PORT, LED3 PIN)
    #define LED3 TOGGLE
                            digitalHi(LED3 GPIO PORT, LED3 PIN)
    #define LED3 OFF
    #define LED3 ON
                          digitalLo(LED3 GPIO PORT, LED3 PIN)
44
    //红
45
    #define LED RED
                      LED1 ON; LED2 OFF; LED3 OFF
47
    //绿
48
                        LED1_OFF; LED2_ON; LED3_OFF
    #define LED GREEN
50
    //蓝
51
52 | #define LED BLUE
                       LED1 OFF; LED2 OFF; LED3 ON
```

- (1)为了方便控制LED 灯,我们把LED灯常用的 亮、灭及状态反转的控制 也直接定义成宏。
- (2)这部分宏控制LED 亮灭的操作是直接向 BSRR寄存器写入控制指 令来实现的,对BSRRL写 1输出高电平,对BSRRH 写1输出低电平,对ODR 寄存器某位进行异或操作 可反转位的状态。

2.示例工程分析—bsp_led.c—LED GPIO初始化函数

```
18 #include "./led/bsp led.h"
19 void LED GPIO Config (void)
20 □ {
       /*定义一个GPIO InitTypeDef类型的结构体*/
21
                                                                            (1) 初始化GPIO端口时
       GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
22
       /*开启LED相关的GPIO外设时钟*/
                                                                          钟时采用了STM32库函数
       RCC AHB1PeriphClockCmd ( LED1 GPIO CLK|LED2 GPIO CLK|LED3 GPIO CLK, ENABLE);
       /*选择要控制的GPIO引脚*/
27
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED1_PIN;
       /*设置引脚模式为输出模式*/
       GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode OUT;
32
       /*设置引脚的输出类型为推挽输出*/
       GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP;
35
       /*设置引脚为上拉模式*/
37
       GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd UP;
       /*设置引脚速率为2MHz */
40
       GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 2MHz;
       /*调用库函数,使用上面配置的GPIO InitStructure初始化GPIO*/
42
       GPIO Init(LED1 GPIO PORT, &GPIO InitStructure);
45
       /*选择要控制的GPIO引脚*/
                                                                              (2) 函数执行流程
       GPIO InitStructure.GPIO Pin = LED2 PIN;
       GPIO_Init(LED2_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
       /*选择要控制的GPIO引脚*/
                                                                            见下页ppt...
       GPIO InitStructure.GPIO Pin = LED3 PIN;
50
       GPIO Init(LED3 GPIO PORT, &GPIO InitStructure);
51
52 -}
```

2.示例工程分析—bsp_led.c—LED GPIO初始化函数

- (1) 使用GPIO_InitTypeDef定义GPIO初始化结构体变量,以便下面用于存储GPIO配置。
- (2) 调用库函数RCC_AHB1PeriphClockCmd来使能LED灯的GPIO端口时钟
- 。该函数有两个输入参数,第一个参数用于指示要配置的时钟;第二个参数用于设置状态,可输入"Disable"关闭或"Enable"使能时钟。
- (3) 向GPIO初始化结构体赋值,把引脚初始化成推挽输出模式。
- (4) 使用以上初始化结构体的配置,调用GPIO_Init函数向寄存器写入参数
- ,完成GPIO的初始化。
- (5) 使用同样的初始化结构体,只修改控制的引脚和端口,初始化其它LED 灯使用的GPIO引脚。

2.示例工程分析—main.c—控制LED灯

```
#include "stm32f4xx.h"
   #include "./led/bsp led.h"
   void Delay( IO u32 nCount);
20
21 -/**
      * @brief 主函数
      * @param 无
23
      * @retval 无
24
25
26 int main(void)
27 - {
    /* LED 端口初始化 */
29
     LED GPIO Config();
     /* 控制LED灯 */
30
31
     while (1)
32
     -{
33
       /*轮流显示 红绿蓝黄紫青白 颜色*/
34
35
       LED RED;
36
       Delay(0xFFFFFF);
37
38
       LED GREEN;
       Delay(0xFFFFFF);
39
40
41
       LED BLUE;
       Delay(0xFFFFFF);
42
43
46 void Delay( IO uint32 t nCount)
                                    //简单的延时函数
      for(; nCount != 0; nCount--);
49 -}
```

在main函数中,调用我们前面定义的LED_GPIO_Config初始化好LED的控制引脚,然后直接调用各种控制LED灯亮灭的宏来实现LED灯的控制。

3.下载程序到开发板一下载器设置

在开始将写好的程序烧写到开发板之前,我们需要对魔术棒中的 Utilities和Debug两个选项进项配置,具体配置过程和之前一样,见"使用寄存器点亮LED灯"ppt...

两个选项设置好之后,就可将程序烧写到开发板上,并观察实验现象: "红-绿-蓝"滚动点亮~

2025/3/24

40

三、第三次课堂作业

仿照以上讲的实验例程,在原来实验例程的代码基础上修改 代码,以完成第三次课堂小作业:

- (1) 完成示例的实验。
- (2) 完善bsp_led.h和bsp_led.c文件的内容,使得与硬件相关的都写到库文件中,然后重写main.c文件,完成"红-绿-蓝"滚动点亮~
 - (3) 修改代码使得实验结果的现象为: "红-绿-蓝-黄-紫
- -青-白"滚动点亮~

写头文件注意

代码清单 11-9 防止头文件重复包含的宏

```
1 #ifndef __LED_H
2 #define __LED_H
3
4 /*此处省略头文件的具体内容*/
5
6 #endif /* end of __LED_H */
```

在头文件的开头,使用"#ifndef"关键字,判断标号"__LED_H"是否被定义,若没有被定义,则从"#ifndef"至"#endif"关键字之间的内容都有效,也就是说,这个头文件若被其它文件"#include",它就会被包含到其该文件中了,且头文件中紧接着使用"#define"关键字定义上面判断的标号"__LED_H"。当这个头文件被同一个文件第二次"#include"包含的时候,由于有了第一次包含中的"#define __LED_H"定义,这时再判断"#ifndef __LED_H",判断的结果就是假了,从"#ifndef"至"#endif"之间的内容都无效,从而防止了同一个头文件被包含多次,编译时就不会出现"redefine(重复定义)"的错误了。