## Технические средства ИТ

## Мониторы


- На основе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ)
- Жидкокристаллические мониторы
- Плазменные мониторы
- Лазерные мониторы

## ЭЛТ Мониторы












1 — магнито-отклоняющая система, 2 — электронный луч, 3 — фокусирующая система с сердечником (11) и фокусирующей катушкой, 4 — люминофор, 5 — нить накала нагревающая катод (8), 6 — проводящий слой на поверхности трубки для отведения заряда электронов с люминофора (аквадаг - графитовый), 7(13) — высоковольтные гнезда, 9 — вакуумный баллон,10 — экран, 12 — модулятор эмиссии электронов,14 — анод (7-30 кВ)




Устройство цветного кинескопа. 1 — Электронные пушки. 2 — Электронные лучи. 3 — Фокусирующая катушка. 4 — Отклоняющие катушки. 5 — Анод. 6 — Маска, благодаря которой красный луч попадает на красный люминофор, и т. д. 7 — Красные, зелёные и синие зёрна люминофора. 8 — Маска и зёрна люминофора





## ЖК Мониторы (LCD-liquid crystal display)









Второй поляризатор пропускает полностью в горизонтально й плоскости поляризации, и частично под остальными углами с ослаблением по углу.

Стоят вертикальные и горизонтальные поляризационные фильтры. Жидкий кристалл поворачивает плоскость поляризации излучения на какой-то угол в зависимости от напряжения. Без подачи напряжения поворачивает все на 90, при подаче напряжения перестроив структуру поворачивает на какой-то меньший угол, либо перестает поворачивать и в результате получается черный цвет, при отсутствии напряжения белый.







## TN-film, IPS

- Основные характеристики:
- Частота развертки
- Время отклика
- Угол обзора

## Плазменный монитор



Устройство плазменной панели



- Работа плазменной панели состоит из трёх этапов:
- инициализация, в ходе которой происходит упорядочение положения зарядов среды и её подготовка к следующему этапу (адресации). При этом на электроде адресации напряжение отсутствует, а на электрод сканирования относительно электрода подсветки подаётся импульс инициализации, имеющий ступенчатый вид. На первой ступени этого импульса происходит упорядочение расположения ионной газовой среды, на второй ступени разряд в газе, а на третьей завершение упорядочения.
- адресация, в ходе которой происходит подготовка пикселя к подсвечиванию. На шину адресации подаётся положительный импульс (+75 B), а на шину сканирования отрицательный (-75 B). На шине подсветки напряжение устанавливается равным +150 B.
- подсветка, в ходе которой на шину сканирования подаётся положительный, а на шину подсветки отрицательный импульс, равный 190 В. Сумма потенциалов ионов на каждой шине и дополнительных импульсов приводит к превышению порогового потенциала и разряду в газовой среде. После разряда происходит повторное распределение ионов у шин сканирования и подсветки. Смена полярности импульсов приводит к повторному разряду в плазме. Таким образом, сменой полярности импульсов обеспечивается многократный разряд ячейки.
- Один цикл «инициализация адресация подсветка» образует формирование одного подполя изображения. Складывая несколько подполей можно обеспечивать изображение заданной яркости и контраста. Фактически управление осуществляется изменением ширины импульса, например для формирования 8 битного пикселя дискретная ширина должна иметь 128 уровней, 1 бит нет подсветки, темный.


## Принтеры

- Матричный
- Струйный
- Лазерный

## Матричный









## Струйный принтер



- На данный момент существует две технические реализации способа подачи красителя:
- Термическая (Thermal Ink Jet), также называемая BubbleJet Разработчик компания Canon. Принцип был разработан в конце 1970-х годов. В сопле расположен микроскопический нагревательный элемент, который при прохождении электрического тока мгновенно нагревается до температуры около 500 °C, при нагревании в чернилах образуются газовые пузырьки (англ. bubbles отсюда и название технологии), которые выталкивают капли жидкости из сопла на носитель. В 1981 году технология была представлена на выставке Canon Grand Fair. В 1985 году появилась первая коммерческая модель монохромного принтера Canon BJ-80. В 1988 году появился первый цветной принтер BJC-440 формата A2, разрешением 400 dpi.
- Пьезоэлектрическая (Piezoelectric Ink Jet) над соплом расположен пьезокристалл с диафрагмой. Когда на пьезоэлемент подаётся электрический ток, он изгибается и тянет за собой диафрагму формируется капля, которая впоследствии выталкивается на бумагу. Широкое распространение получила в струйных принтерах компании Epson. Технология позволяет изменять размер капли.



#### Пьезоэлектрическая технология печати







# **CMYK RGB** M


## Лазерный принтер













- три способа переноса тонеров:
- двухкомпонентный (система с двумя компонентами проявления с раздельным тонером и девелопером) красящие частицы, предназначенные для переноса на фотобарабан, не могут самостоятельно удерживаться на магнитном валу блока проявки, но прилипают к частицам специального магнитного порошка носителя (девелопера), которые при перемешивании заряжаются из-за взаимного трения.
- двухкомпонентный, где тонер и девелопер уже смешаны заранее в заводском картридже.
- однокомпонентный (напр., в современных принтерах Canon и HP) только тонер без каких-либо примесей, красящие частицы которого сами по себе обладают магнитными свойствами. В принтерах Xerox/Samsung/Brother используется немагнитный тонер с электростатической системой нанесения тонера.
- В двухкомпонентной системе девелопер остается на магнитном валу блока проявки и продолжает служить дальше (тонер, естественно, расходуется). В технических описаниях многих аппаратов производители заявляют, что девелопер вообще не требует восполнения, однако на практике его рабочие характеристики со временем ухудшаются, что сказывается на качестве копий.




Заправить лазерный принтер?

## Цветная лазерная печать








### Механическая мышка







## Оптическая мышка








## Поиск вектора движения





#### Standard Optical






Image of glossy surface using optical mouse

#### MX™ Laser Engine



Laser reveals microscopic detail for precise tracking



Гладкая поверхность

Прозрачная поверхность