

Spécifications techniques

Meter&Control, type Flexy F2

Paramétrage Romande Energie

Caractéristiques générales

- Connecteur : RJ12 sur partie supérieure droite du compteur, libellé « P1 »
- Interface : selon P1 DSMR V5.0
- Protocole : DLMS/COSEM over HDLC

Configuration de l'interface compteur

- 115200bds
- 8 bits
- Pas de parité
- 1 stop bit

Données transmises en DLMS

Les données sont transmises par mode Push toutes les 5 secondes.

Code OBIS	Désignation registre
0-0:96.1.0	N° de série fabricant
1-1:1.7.0	Puissance active instantanée import +P
1-1:2.7.0	Puissance active instantanée export -P
1-1:1.8.0	Energie active import totale +A
1-1:2.8.0	Energie active export totale +A
1-0:32.7.0	Tension instantanée L1
1-0:52.7.0	Tension instantanée L2
1-0:72.7.0	Tension instantanée L3
1-0:31.7.0	Courant instantané L1
1-0:51.7.0	Courant instantané L2
1-0:71.7.0	Courant instantané L3
1-1:1.8.1	Energie active import +A tarif 1 (Heures Pleines)
1-1:1.8.2	Energie active import +A tarif 2 (Heures Creuses)
1-1:2.8.1	Energie active export -A tarif 1 (Heures Pleines)
1-1:2.8.2	Energie active export -A tarif 2 (Heures Creuses)

Le client, ou son représentant, peut demander à Romande Energie de lui fournir la spécification détaillée de l'interface P1 du compteur Meter&Control, type Flexy F2 pour permettre l'intégration des informations dans un système tier. Romande Energie n'assure aucun support relatif à la mise en place d'un système tiers.

Contact : smartmeters@romande-energie.ch