# INTRODUCCION A LA TELEINFORMATICA Unidad 5

La guía teórica esta organizada en 5 capítulos, hoy veremos hasta el capítulo 2 inclusive

Claudia Alderete, Rocío Rodríguez

#### Analizamos el concepto

Teleinformática: Este término se refiere básicamente a la disciplina que trata la comunicación entre equipos de computación distantes. Es la ciencia que trata la comunicación a distancia entre procesos. Formalmente, teleinformática (tele = a distancia) es la ciencia que estudia el conjunto de técnicas necesarias para poder transmitir datos a distancia por medio de sistemas informáticos, entre puntos situados en lugares remotos a través de redes de telecomunicaciones.


TELE



**INFORMATICA** 







# Comunicación

### Señales analógicas y digitales

- Señal analógica: aquellas que pueden ser representadas por funciones que toman un número infinito de valores en cualquier intervalo considerado.
- Señal digital: aquellas que pueden ser representadas por funciones que toman un número finito de valores en cualquier intervalo de tiempo.

Los sistemas de telecomunicaciones, ya sean analógicos o digitales, transmiten señales periódicas.


- (A) Amplitud: Valor máximo que alcanza la señal
- (T) Periodo: Parte repetitiva de la función
- (T) Período: tiempo transcurrido entre dos pasos consecutivos de la señal, por el mismo valor en el mismo sentido. El período se mide en unidades de tiempo.
- (f) Frecuencia: Inversa del Período
- (f) Frecuencia: es el número de ciclos completos que tiene lugar en la unidad de tiempo. La frecuencia se mide en *Hertz*.

A= Amplitud (representa los valores de tensión o corriente de una señal)  $\omega$  =Velocidad angular =  $2 \pi f$  f = frecuencia=1/T T = Período

i = Periodo O Amendo do fo

 $\theta$  = Ángulo de fase (puede valer 0).

Señales Analógicas



*T* [seg.]

[Hertz]

Función Periódica Sinusoidal

Frecuencia de:


1 Hertz -> 1 ciclo por segundo.

Esta señal es generada, normalmente, por equipos denominados generadores de pulsos.

**Pulso** es cada una de las transiciones de estado de la señal, en un intervalo de tiempo.

Ancho de pulso (T) Tau: Es el intervalo de tiempo en el cual la señal produce efectos sobre los elementos sobre los que actúa.

En la función onda cuadrada el ancho de pulso es la mitad del período.



En una señal de onda cuadrada la <u>ancho de pulso</u> (tiempo) para transmitir un 0 es el mismo que para trasmitir un 1

#### Transmisión de Señales.

**Amplitud** 

Frecuencia

Fase


Características de las señales

Sistemas Analógicos  La forma la onda de la señal es la que contiene la información.

Sistemas Digitales Los pulsos codificados de la señal son los que contienen la información.


# Transmisión de Señales Analógicas en una Red Digital.

- Las señales analógicas (como la voz) deben digitalizarse.
- Equipo digitalizador o codec (Codificador Decodificador).



# Transmisión de Señales Digitales en una Red Analógica.

- Ejemplo de un computador conectado a la red telefónica conmutada, las señales deben ser moduladas (proceso de Modulación).
- Equipo Módem (modulador demodulador).



# Transmisión de Señales. Modulación.

**MODULAR**: es Cambiar una de las características de la Señal, dejando sin alterar el resto de las característica.

#### Modulación en Amplitud- AM

• Se cambia la amplitud de la señal


#### Modulación en Frecuencia- FM


Se cambia la Frecuencia.


#### Modulación en fase- MF

Cambia el ángulo de fase

#### Pensemos como variar las características de una señal








Pensar en la palabra "desfasado"

No pierdo información porque la señal es periódica.

### Transmisión de Señales.



Solo conceptos....

- Fenómenos que alteran a las comunicaciones
- Comprimir Datos
- Decibel

# Fenómenos que alteran las comunicaciones.


- Atenuación: se caracteriza por la disminución de la intensidad de la señal a medida que recorre el medio de comunicaciones.
  - Aumenta en forma proporcional a la distancia recorrida.
     Emisor → receptor.
  - Reduce la señal en Amplitud.
  - Es propia del cable o elemento conductor.
  - Es más notable en las redes Analógicas.

# Fenómenos que alteran las comunicaciones.

Distorsión: el efecto es una deformación de la señal

original

Es más notable en redes Digitales.



# Fenómenos que alteran las comunicaciones.

- Ruido: es toda perturbación o interferencia no deseada que se introduce en el canal de comunicaciones.
  - Es aditivo. Se suma a la propia señal que se desea transmitir.
  - También es el de una deformación.
  - Si se amplifica la señal, el ruido también se amplifica.

#### Resumiendo


Fenómeno	Tipo de red	Afecta	Solución
Atenuación	Analógica	Amplitud	Amplificador
Distorsión	Digital	Deformación de la señal	Repetidores Regenerativos
Ruido	Ambas	Deformación de la señal	Filtros

#### Comprimir Datos

- La compresión de datos es una técnica que permite reducir el tamaño de un conjunto de datos sin alterar el significado de la información que contiene.
- Índice de compresión: Es el número que resulta de dividir la longitud original de un conjunto de datos (medidos en bits o en bytes) por la longitud del mismo conjunto luego de haber sido comprimido.

C = longitud original del conjunto de datos / longitud comprimida del conjunto de datos.

C (índice de compresión) >1



#### Ejercicio 25 y Ejercicio 26

- 25.- Si el índice de compresión es 4 calcular la longitud original del conjunto de datos si la longitud comprimida es de 50KBytes.
- a) 175KBytes
- b) 180KBytes
- c) 200KBytes
- d) 200MBytes
- e) 175MBytes

- 26.- Si la longitud original de un archivo es de 150KBytes y la del mismo archivo comprimido es de 100KBytees, determinar el índice de compresión resultante.
- a) C=1,55
- b) C=1,25
- c) C=1,5
- a) C=1,5 Bytes
- e) C=1,55KBytes

#### Decibel

00

Es una unidad de *medida relativa* que indica la relación de potencias, tensiones o corrientes entre dos valores conocidos.

Mide la *pérdida o ganancia* de la potencia
de una onda.

Es un submúltiplo del Bel, que ha caído en desuso debido a que es una unidad muy grande.


Si el *valor es negativo* representaría una *pérdida* de potencia a medida que la onda viaja

Un *valor positivo* será para representar una *ganancia* en potencia si la señal es amplificada.


## Tipos de Transmisión de Datos

Según el sentido de la Transmisión

Simplex: la transmisión de datos se produce en un solo sentido.



 Half-Duplex: La transmisión se produce en ambos sentidos. Un solo sentido a la vez.



 Dúplex: la transmisión se produce en ambos sentidos al mismo tiempo.

Transmisor Receptor

Según el medio o canal

#### **SERIE**

- Distancias largas
- 1 solo cable.

0 1 0 1

• 1 única línea

#### **PARALELO**

- Distancia cortas
- Varias líneas en simultaneo
- Mas rápido


0 —

1

1 -----

#### Conversión entre formas

Ejemplo con 8 Líneas de Entrada



Serialización

Serie

### ¿Conversión entre las formas?

- Para llevarlo a forma SERIE se llama SERIALIZACIÓN
- ¿Cómo se llama el caso inverso?



# Tipos de Transmisión de Datos

Según la Transmisión entre dispositivos.

#### ASINCRÓNICA (ARRITMICA o START-STOP)

• Cada byte a transmitir es delimitado por 1 bit de Arranque y 1 ó 2 de parada.


Arranque información Parada.

#### Sincrónica

- Existen dos relojes, 1 🌣 para el Receptor y otro 🔁 en el emisor.
- La información útil es transmitida entre dos grupos de bytes "Delimitadores" (encabezado – terminación)

#### Transmisión Asincrónica

Tengo la línea en estado de espera



#### Asincrónica

#### Ejemplo 1:

Se quiere transmitir 1 byte en un BCD 8421 con Hamming en un sistema de transmisión asincrónico. (*quiero enviar el nro 9*)

7 bits de información.

1 bit de arranque

2 bits de parada.

X +	р	<	2	Ķ
/ · ·	Μ.		_	

$$4 + 3 < 2^3$$

	0	0	1	1	0	0	1	
1 bit	P <sub>1</sub>	$P_2$	<b>X</b> <sub>3</sub>	$P_4$	<b>X</b> <sub>5</sub>	<b>X</b> <sub>6</sub>	X <sub>7</sub>	2 bits
Arranque ó Start 7 bits Información.						Parada ó Stop		

#### Rendimiento

$$R = \frac{información \, útil}{Información \, total}$$


$$= \frac{total\ bits\ datos + bits\ paridad}{Informaci\'on\ total}$$

$$R = \frac{7}{10} = 0$$
  $R = 70$  %

#### Sincrónica

#### Ejemplo 2:

Se transmiten bloques de 1024 bytes con 10 bytes para la cabecera y terminación




$$R = \frac{información \, útil}{Información \, total} \qquad \qquad R = \frac{1024 \, bytes}{1034 \, bytes} \qquad = 0,99032....$$

R > 99 %

### Pensamos.....

	ASINCRÓNICA	SINCRONICA
Tiempo entre caracteres	Entre dos caracteres puede mediar cualquier separación de tiempo	Señal de sincronismo.
Error (retransmitir)	Se pierden pocos bytes. Solo retransmito el byte erróneo.	Se debe retransmitir todo el bloque completo.
Equipo	+ Barato	+ Caro
Tipo de tecnología	- Sofisticado - Menos Compleja	+ Complejo
Aptos para	Bajas Velocidades	Altas Velocidades
Aprovechamiento de la línea	Baja	Mejor (Alto)
Rendimiento de la Transmisión	Bajo	Alto

#### TIPOS DE TRASMISION DE DATOS



Técnicas de Transmisión de la Información

Velocidad de Modulación


Velocidad de Transmisión

Velocidad de Transferencia de Datos

Velocidad *Rea*l de Transferencia de Datos

#### Velocidad de Modulación

Es la inversa del tiempo que dura el elemento "más corto" de señal, que se utiliza para crear 1 pulso.



Jean Maurice Émile Baudot 1845 - 1903

- A mayor ancho de pulso, mayor tiempo de trasmisión
  - A mayor tiempo de trasmisión, menor velocidad
- La velocidad es inversamente proporcional con el ancho de pulso

#### Recordamos...

Milisegundo:

$$1 \text{ ms} = 1/1000 \text{ segundos} = 10^{-3} \text{ seg}$$

Microsegundo:

$$1 \mu s = 10^{-6} seg$$

1 Nanosegundo:

$$1 \text{ ns} = 10^{-9} \text{ seg}$$

1 Picosegundo

$$1 \text{ ps} = 10^{-12} \text{ seg}$$

Femtosegundo:

$$1 \text{ fs} = 1 \times 10^{-15} \text{ seg}$$

# ¿Cuál es la velocidad de modulación Vm?

$$Vm = \frac{1}{\mathscr{T}[seg]}$$


$$Vm = 50$$
 baudios

#### Ejercicio Propuesto

Se transmite 1 carácter (byte) en el Servicio de télex en Modo asincrónico Se usa el código Baudot Arranque y Datos: 20 ms.

Parada: 30 ms.

$$Vm = \frac{1}{20 \text{ ms.}}$$



¿Cuál es el tiempo que tardo en enviar 1 carácter? 150 ms


#### Ejercicio Propuesto

Se transmite 1 carácter (byte) en el Servicio de télex en Modo asincrónico.

Se usa el código Baudot

Arranque y Datos: 20 ms.

Parada: 30 ms.




Se usa para sistemas SINCRONICOS

#### ✔ Velocidad de Transmisión (Velocidad Binaria)

Es el Número de dígitos binarios transmitidos en una unidad de tiempo independientemente de que los mismos lleven o no información.

Para 1 canal ---> Transmisión en modo serie. Se transmite en dos niveles (0, 1)

2 niveles




Transmisión Multinivel= es aquella en la que el número de niveles que puede tomar la señal es mayor que 2

## Velocidad de Transmisión



4 niveles DIBITS


Transmito 2 bits por pulso



8 niveles TRIBITS

Transmito 3 bits por pulso

000



Secuencia de tribits

N= Nro de niveles  $\log_2 N$ 

$$\log_2(2) = 1$$
  $2^1 = 2$ 


1 bit -> Ancho de pulso

$$\log_2 \frac{4}{4} = 2$$
  $2^2 = 4$ 

2 bits -> Ancho de pulso

$$\log_2 8 = 3$$
  $2^3 = 8$ 

3 bits -> Ancho de pulso



# Velocidad de Transmisión. Velocidad Binaria

Cantidad de Niveles

$$Vt = Vm \times Log_2 N$$

Bits por segundo = bps.

1 / seg.

El logaritmo me da cuantos bits viajan por pulso

$$Vt = Vm \times Log_2 2$$

$$Vt = Vm \times 1000$$

 $Vt = Vm \times Log_2 4$ 

Vt = Vm x 2

=>

$$Vt = Vm$$
 [bps] [baudios]

$$Vt = Vm \times Log_2 8$$
  
 $Vt = Vm \times 3$ 

Procedimiento clásico para Aumentar la Velocidad de Transmisión.

$$Vt = Vm x Log_2 N$$

$$Vt = \frac{1}{T} \underset{\text{odd}}{x} Log_2 N$$



AUMENTAR el número de niveles de la señal.

Sin alterar la Velocidad de Modulación



DISMINUIR el ancho del pulso de la señal.

 Sin alterar el nro. de niveles que puede tomar la señal.

# ERRORES EN LA COMUNICACIÓN

#### BER (BIT ERROR RATE) = NUMERO DE BITS ERRONEOS / TOTAL DE BITS ENVIADOS

## **EJERCICIO 24**

24 - Un computador recibe, desde una fuente remota, un total de 40 Mb que corresponden a un archivo y a los datos de control que posibilitaron la transmisión. Si durante la transmisión se produjeron 20 bits con errores, ¿cuál es la tasa de errores, en BER, de esa transmisión?

BER = 
$$\frac{20 \text{ bits}}{40 \text{ bits}} = 0.2 \times 10^{-6} = 0.00000002$$

No hay respuestas a elegir en este ejercicio

## Rendimiento y Errores

$$R = \frac{Total \ de \ bits \ V\'alidos}{Total \ de \ bits \ transmitidos}$$

## **EJERCICIO 7**

7- ¿Cuál es el rendimiento de un canal de comunicación que recibe 8000 bits válidos sobre 10000 bits transmitidos?

$$R = \frac{8.000 \text{ b}}{10.000 \text{ b}} = 0.8 = 80\%$$
 Rta: c

## **EJERCICIO 8**

8- Un canal posee un rendimiento del 75%. Si se han enviado 10000 bits, ¿cuántos bits válidos se esperan recibir?

$$75\% = \frac{X}{10.000 \text{ b}} = 0.75 \times 10.000 = 7.500 \text{ bits}$$
 Rta: c

## Velocidad de Transferencia de Datos

Es el Número medio de bits por unidad de tiempo que se transmite entre equipos correspondientes a un Sistema de transmisión de datos

$$Vtd = \frac{Nro.de\ bits\ trasnmitidos}{Tiempo\ empleado}$$
 [bps]

Puede ser: 
$$\frac{bits}{seg.}$$
 ó  $\frac{byte}{seg.}$  ó  $\frac{caracter}{seg.}$ 

## Velocidad de *Real* Transferencia de Datos

Es el Número medio de bits por unidad de tiempo que se transmite entre equipos de un Sistema de transmisión de datos, a condición que el Receptor los acepte como válidos

$$Vrtd = Vtd x R$$
Rendimiento

Se tienen en cuenta los Errores de la transmisión


$$R = \frac{Total \ de \ bits \ V\'alidos}{Total \ de \ bits \ transmitidos}$$

Tiempo Real

$$Tiempo real = \frac{Tiempo Calculado}{Rendimiento}$$

$$Tr = \frac{Tc}{R}$$







# Ejercicio Propuesto

La velocidad de un canal es de 8000 baud y se emplean 4 niveles. El sistema transmite en forma sincrónica y la información no se comprime. El número medio de bits por unidad de tiempo que se transmite entre los equipos del sistema de transmisión de datos, a condición que el receptor de los mismos los acepte como válidos es el 70 % de la calculada teóricamente. Indique el tiempo real que tardara en transmitir 22400 caracteres de 8 bits cada uno.

Que pregunta el problema?

Tiempo Real

Datos

Vm= 8000 baudios

N = 4

R = 70 %

Mensaje = 22.400 caracteres de 8 bits c/u.

## Ejercicio Propuesto - Resolución



Tiempo Real = ?

Vm= 8000 baudios

$$N = 4$$

$$N = 4$$
  $R = 70 \%$ 

Mensaje = 22.400 caracteres de 8 bits c/u.

$$Vt = Vm \times log_2 N$$

$$Vt = 8000 \ baud \ x \ log_2 \ 4$$

Tengo 4 niveles Transmito 2 bits por nivel

Rta: el tiempo en enviar 22.400 caracteres es de 16 segundos.

$$Vt = 8000 \left(\frac{1}{seg}\right) x \ 2 \ (bits) = 16 \ 000 \ bps$$
 (bits por segundo)

8 x 22.400 bits ----- 1 seg. X 8 x 22.400 bits = 
$$\frac{112}{10}$$
 = 11,2 seg.  $\frac{1}{10}$  = 11,2 seg.  $\frac{1}{10}$  = 11,2 seg.

Tr = 
$$\frac{Tc}{R}$$
  $\frac{11,2 \ seg.}{0.70}$  = 16 seg.

Tiempo Calculado

# Ejercicio Propuesto – Resolución

Vm= 8000 baudios

$$N = 4$$
  $R = 70 \%$ 

Mensaje = 22.400 caracteres de 8 bits c/u.

$$Vm = \frac{1}{m}$$

$$\mathcal{T} = \frac{1}{2}$$

$$\mathcal{T} = \frac{1}{2}$$




$$\mathcal{T} = 0,000 125 \text{ seg}$$

#### Tengo 4 niveles ..... Transmito 2 bits en 1 pulso

$$Tr = \frac{Tc}{R}$$
  $\frac{11,2 \ seg.}{0.70} = 16 \ seg.$ 

Rta: el tiempo en enviar 22.400 caracteres es de 16 segundos.











# Un concepto final Ancho de Banda

Se denomina ancho de banda al Intervalo de frecuencias para las cuales la distorsión lineal y la atenuación permanecen bajo límites determinados y constantes. Los valores que se toman como valores de referencia pueden ser arbitrarios.


$$\Delta f = f2 - f1$$

La cantidad de información que puede fluir a través de una conexión de red en un período dado.



¿Qué concepto vimos que permita tener mayor ancho de banda?

Trasmisión multinivel





## TAREA

 YA PUEDEN RESOLVER HASTA EL EJERCICIO 30 INCLUSIVE

