Curso de Arduino Unidade 05

Cristiano Mota Lucas Weynars Marcelo Ribeiro



Cronograma de Aula

- Dúvidas
- Eletrônica Transistores
- Saídas Analógicas
- PWM
- Bibliotecas






Dúvidas





Transistores

Dispositivo eletrônico em que pequena corrente elétrica é usada para controlar uma corrente maior em outros terminais





Funções básicas

- Amplificador
- Chaveamento



Tipos de Transistores








Exemplo 1

Utilizar blink para utilização do transistor






Saídas Analógicas

analogWrite(pin,value)





Saídas Analógicas



analogWrite(pin,value)




PWM

A modulação por largura de pulso de um sinal ou em fontes de alimentação envolve a modulação de sua razão cíclica (duty cycle) para transportar qualquer informação sobre um canal de comunicação ou controlar o valor da alimentação entregue a carga.




PWM





Exemplo 2

Utilizar analogWrite() para utilização do transistor






Motores CC






Circuito de Proteção





Exemplo 3






Bibliotecas do Arduino

- Conjunto de funções pré-escritas por outro programador que resolvem determinados problemas;
- Coleção de subprogramas utilizados no desenvolvimento de software;
- Proporciona funcionalidades extras para os programas;







Bibliotecas Nativas do Arduino

- EEPROM
- Ethernet
- Firmata
- LiquidCrystal
- Servo
- SPI
- Serial
- Motor de passo
- Wire





Exemplos de Bibliotecas


- Messenger
- NewSoftSerial
- X10
- XBee
- SerialControl
- Tone




Importação de Bibliotecas


















Biblioteca Servo

- Servo motores são um tipo especial de motores que possui controle sobre a sua posição;
- Um servo motor possui 3 fios dois para alimentação e terceiro para controlar sua posição
- Controle é feito através da modulação por largura de pulso (PWM).



Servo Motor






Biblioteca Servo

- Necessário importá-la (Sketch->Import Library->Servo
- Aparecerá a seguinte linha no seu programa indicando que a biblioteca foi importada #include<Servo.h>
- Depois é só criar uma variável do tipo Servo: Servo motor1;



Esquemas de Montagem





Biblioteca Servo

```
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int potpin = 0;
int val;
void setup()
 myservo.attach(9);
```



Biblioteca Servo

```
void loop()
{
  val = analogRead(potpin);
  val = map(val, 0, 1023, 0, 179);
  myservo.write(val);
  delay(15);
}
```



Projetos

Utilizar o analogWrite() para controle do motor DC

