

基于 STM32F10X 系列通信控制 AQMD 驱动器应用示例

目 录

1. 概要说明。	2
2. 主要代码（目录）文件功能说明（STM32F10X库除外）。	2
3. 变量类型说明。	2
4. 相关代码文件与函数功能说明。	3
4.1 Communication.c文件与函数。	3
4.1.1 函数COM_Task	3
4.2 Main.c文件与函数。	3
4.2.1 函数DemoBLS.....	3
4.2.2 函数DemoNS.....	4
4.2.3 函数main.....	4
4.3 Modbuscommon.h文件与函数。	4
Table7. 错误码定义与描述。	4
4.4 ModbusMaster.h文件与函数。	5
4.4.1 函数MB_ReadHoldReg.....	5
4.4.2 函数MB_WirteSingleReg.....	5
4.4.3 函数MB_WirteMultReg	6
4.4.4 函数MB_GetRecData	6
4.4.5 函数MB_GetBufAddr.....	6
4.4.6 函数MB_GetMasterEvent	7
4.4.7 函数MB_SetMasterEvent	7
4.4.8 函数MB_SetMasterErrCode.....	7
4.4.9 函数MB_GetMasterErrCode	8
4.4.10 函数MB_SetMasterMode	8
4.4.11 函数MB_GetMasterMode.....	8
4.4.12 函数MB_MasterTask	9
4.5 SystemInit.c文件与函数。	9
4.5.1 函数System_Init	9
4.6 SystemTimer.c文件与函数。	9
4.6.1 函数Timer1_Init.....	9
4.6.2 函数Timer1_Enable	10
4.6.3 函数Timer1_Disable.....	10
4.6.4 函数SYST_GetSystemTime	10
4.6.5 函数TIM1_UP_IRQHandler.....	10
4.7 Usart.c文件与函数。	11
4.7.1 函数USART1_ConfigurationParam	11
4.7.2 函数USART1_RXTXSwitch.....	11
4.7.3 函数USART1_RecData	12
4.7.4 函数USART1_SendData	12
4.7.5 函数USART1_IRQHandler	12
5. 调用modbusmasterRTU.lib函数库示例。	12

1. 概要说明。

本文是基于 STM32F10X 系列单片机通过调用 modbusmasterRTU.lib 库函数采用 485 通信方式对 AQMD 电机驱动器进行的运动控制的应用示例。整个工程文件中包括了 STM32F10X 系列的官方库文件，modbus 协议库函数和运动控制示例相关代码文件。本示例代码和文档可作为通过 STM32 单片机控制 AQMD 电机驱动器的开发参考手册使用。

2. 主要代码（目录）文件功能说明（STM32F10X库除外）。

2.1 modbusmasterRTU 库文件。（注意此部分文件函数名不可更改）

ModbusCommon.h-----modbus 通信相关宏定义，错误码定义等头文件；

ModbusMaster.h-----modbus 协议主站通信主任务相关函数头文件；

TypeDef.h-----库函数数据类型定义头文件；

ModbusmasterRTU.lib-----modbusmasterRTU 静态库文件；

callbackfunction.h-----modbusmasterRTU 库与底层驱动接口回调函数头文件。

2.2 基于 STM32 的底层驱动设置与接口回调函数实现文件。

SystemTimer.c-----系统时间主定时器和中断相关接口函数实现；

Usart.c-----串口初始化与配置相关驱动接口函数实现；

SystemInit.c-----系统时钟初始化和底层驱动初始化函数。

2.3 485 通信控制驱动器示例程序文件。

Communication.c-----通信主任务函数；

Main.c-----工程主函数，驱动器控制示例相关函数。

3. 变量类型说明。

示例代码中使用的变量类型都是基于 stm32f10x.h 库文件中定义的变量类型。

TypeDef int32_t s32;

typedef int16_t s16;

typedef int8_t s8;

typedef const int32_t sc32; /*!< Read Only */

typedef const int16_t sc16; /*!< Read Only */

typedef const int8_t sc8; /*!< Read Only */

typedef __IO int32_t vs32;

typedef __IO int16_t vs16;

typedef __IO int8_t vs8;

typedef __I int32_t vsc32; /*!< Read Only */

typedef __I int16_t vsc16; /*!< Read Only */

typedef __I int8_t vsc8; /*!< Read Only */

typedef uint32_t u32;

typedef uint16_t u16;

typedef uint8_t u8;

```
typedef const uint32_t uc32; /*!< Read Only */
typedef const uint16_t uc16; /*!< Read Only */
typedef const uint8_t uc8; /*!< Read Only */

typedef __IO uint32_t vu32;
typedef __IO uint16_t vu16;
typedef __IO uint8_t vu8;

typedef __I uint32_t vuc32; /*!< Read Only */
typedef __I uint16_t vuc16; /*!< Read Only */
typedef __I uint8_t vuc8; /*!< Read Only */

typedef enum {FALSE = 0, TRUE = !FALSE} bool;
```

4. 相关代码文件与库函数功能说明。

4.1 Communication.c 文件与函数。

Table1. Communication.c 文件与函数

函数名	描述
COM_Task	串口通信主任务函数

4.1.1 函数COM_Task

Table2. 函数 COM_Task

函数名	COM_Task
函数原型	void COM_Task (void)
功能描述	Modbus 主站协议通信主任务函数
输入参数	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	main

4.2 Main.c 文件与函数。

Table3. Main.c 文件与函数

函数名	描述
DemoBLS	无刷系列控制演示函数
DemoNS	有刷系列控制演示函数
main	主函数

4.2.1 函数DemoBLS

Table4. 函数 DemoBLS

函数名	DemoBLS
函数原型	void DemoBLS(void)
功能描述	演示控制无刷系列驱动器, IN2 下降沿停车, IN3 下降沿切换转动方向

输入参数	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	main

4.2.2 函数DemoNS

Table5. 函数 DemoNS

函数名	DemoNS
函数原型	void DemoNS(void)
功能描述	演示控制有刷系列驱动器，AI1 高电平停车，AI2 高电平切换转动方向
输入参数	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	main

4.2.3 函数main

Table6. 函数 main

函数名	main
函数原型	int main(void)
功能描述	主函数
输入参数	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	系统

4.3 Modbuscommon.h文件与函数。

Table7. 错误码定义与描述。

错误码	描述
MB_ERR_NONE=0x00U	无错误
MB_ERR_ILLEGAL_FUNCODE=0x01U	无效功能码
MB_ERR_ILLEGAL_DATAADDR=0x02U	无效数据地址
MB_ERR_ILLEGAL_DATAVALUE=0x03U	无效数据值
MB_ERR_SLAVE_MACH_FAULT=0x04U	从站设备故障
MB_ERR_DELAY_PROCESS=0x05U	请求已被确认，但需要较长时间来处理
MB_ERR_SLAVE_BUSY=0x06U	从站忙
MB_ERR_SAVE_PARITY_ERR=0x08U	存储校验错误
MB_ERR_UNAPPLICABLE_GATEWAY=0x0AU	不可用的网关
MB_ERR_GATEWAY_DEVICE_RESPONS_FAIL=0x0BU	网关目标设备响应失败
MB_EXTEND_ERR_FORBID_OPER=0x40U	扩展错误，禁止操作

MB_EXTEND_ERR_HAVENOT_LEARN_PHASE=0x60U	扩展错误，尚未学习电机相序
MB_EXTEND_ERR_UNDEFINE_ERR=0xFFU	其他未定义错误
MB_LOCAL_ERR_SLAVE_ADDR_ERR=0xE0U	本地错误，从站地址错误
MB_LOCAL_ERR_INVALID_BUF_DATA=0xE1U	本地错误，无效缓冲区数据
MB_LOCAL_ERR_RESPONSES_TIMEOUT=0xE2U	本地错误，从站响应超时
MB_LOCAL_ERR_ILLEGAL_FUNCTION_ADDR=0xE3U	本地错误，无效功能函数地址
MB_LOCAL_ERR_ILLEGAL_DATAREG_ADDR=0xE4U	本地错误，无效数据寄存器地址
MB_LOCAL_ERR_SEND_BUFFER_IS_FULL=0xE5U	本地错误，发送缓冲区已满
MB_LOCAL_ERR_TRANSIT_FAIL=0xE6U	本地错误，数据传送失败
MB_LOCAL_ERR_RETURNEDATA_ERR=0xE7U	本地错误，返回数据错误

4.4 ModbusMaster.h文件与函数。

Table8. ModbusMaster.h 文件与函数

函数名	描述
MB_ReadHoldReg	0x03 功能码，读保持寄存器功能函数
MB_WirteSingleReg	0x06 功能码，写单个寄存器功能函数
MB_WirteMultReg	0x10 功能码，写多个连续寄存器功能函数
MB_GetRecData	获取从站返回的 16 位格式数据
MB_GetBufAddr	获取存放从站返回数据的首地址和有效数据个数
MB_GetMasterEvent	获取主站当前通信事务状态
MB_SetMasterEvent	设置主站当前通信事务状态
MB_SetMasterErrCode	设置主站通信错误码值
MB_GetMasterErrCode	获取主站通信错误码值
MB_SetMasterMode	设置主站通信工作模式
MB_GetMasterMode	获取主站通信工作模式
MB_MasterTask	主站 modbus 通信主任务函数

4.4.1 函数MB_ReadHoldReg

Table9. 函数 MB_ReadHoldReg

函数名	MB_ReadHoldReg
函数原型	bool MB_ReadHoldReg(u16 uiSlaveAddr,u16 uiRegStartAddr,u16 uiRegCnt)
功能描述	0x03 功能码，读保持寄存器功能函数
输入参数	uiSlaveAddr: 从站地址， uiRegStartAddr: 起始寄存器地址， uiRegCnt: 读取寄存器数量。
输出参数	无
返回值	发送成功返回 true 否则返回 false
先决条件	无
被调用函数	DemoBLS,DemoNS

4.4.2 函数MB_WirteSingleReg

Table10. 函数 MB_WirteSingleReg

函数名	MB_WirteSingleReg
-----	-------------------

函数原型	bool MB_WirteSingleReg(u16 uiSlaveAddr,u16 uiRegAddr,u16 uiData)
功能描述	0x06 功能码, 写单个寄存器功能函数
输入参数	uiSlaveAddr: 从站地址, uiRegAddr: 写寄存器地址, uiData: 待写入的值。
输出参数	无
返回值	发送成功返回 true 否则返回 false
先决条件	无
被调用函数	DemoBLS,DemoNS

4.4.3 函数MB_WirteMultReg

Table11. 函数 MB_WirteMultReg

函数名	MB_WirteMultReg
函数原型	bool MB_WirteMultReg(u16 uiSlaveAddr,u16 uiRegStartAddr,u16 uiRegCnt,u16 uiDataCnt,u16 *puiDataReg)
功能描述	0x10 功能码, 写多个连续寄存器功能函数
输入参数	uiSlaveAddr: 从站地址, uiRegStartAddr: 写寄存器起始地址, uiRegCnt: 写寄存器个数, uiDataCnt: 待写数据个数 (一般 uiDataCnt=2* uiRegCnt), puiDataReg: 待写数据的首地址。
输出参数	无
返回值	发送成功返回 true 否则返回 false
先决条件	无
被调用函数	保留函数 (需要写多个寄存器值时使用)

4.4.4 函数MB_GetRecData

Table12. 函数 MB_GetRecData

函数名	MB_GetRecData
函数原型	void MB_GetRecData(u16 *puiDataReg,u16 uiRegStartAddr,u16 uiRegCnt)
功能描述	获取从站返回的 16 位格式的数据
输入参数	puiDataReg: 用于存放获取到的数据的首地址, uiRegStartAddr: 目标源数据的相对首地址的偏移量, uiRegCnt: 需要获取的数据个数。
输出参数	puiDataReg[uiRegStartAddr]: 获取的数据依次存放在此地址下面
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	DemoBLS,DemoNS

4.4.5 函数MB_GetBufAddr

Table13. 函数 MB_GetBufAddr

函数名	MB_GetBufAddr
函数原型	void MB_GetBufAddr(u16 **ppuiBuf,u16 *puiBufCnt)

功能描述	获取存放从站返回数据的首地址和有效数据个数
输入参数	ppuiBuf: 用于存放获取到的首地址指针, puiBufCnt: 用于存放获取到的数据个数的地址。
输出参数	ppuiBuf: 获取到存放返回数据的首地址, puiBufCnt: 获取到的有效数据个数。
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	保留函数

4.4.6 函数MB_GetMasterEvent

Table14. 函数 MB_GetMasterEvent

函数名	MB_GetMasterEvent
函数原型	MBEVENT MB_GetMasterEvent(void)
功能描述	获取主站当前通信事务状态
输入参数	无
输出参数	无
返回值	当前主站通信事务状态 <pre>typedef enum __MBEVENT { MM_EVENT_NONE=0,//空闲, 此状态下可接受数据发送操作 MM_EVENT_REC_COMP,//串口数据接收完毕, 对数据进行帧分析处理 MM_EVENT SND_READY,//需发送数据装入缓冲区完毕, 启动串口发 送数据 MM_EVENT SND_SENDING,//串口正在发送缓冲区数据 MM_EVENT SND_COMP//缓冲区数据发送完毕, 切换发送状态 }MBEVENT</pre>
先决条件	无
被调用函数	DemoBLS,DemoNS, MBMR_ResponsesTimeoutISR

4.4.7 函数MB_SetMasterEvent

Table15. 函数 MB_SetMasterEvent

函数名	MB_SetMasterEvent
函数原型	void MB_SetMasterEvent(MBEVENT Evnet)
功能描述	设置主站当前通信事务状态
输入参数	Evnet: 需要设置的通信事务状态
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	MBMR_SendFrame, MBMR_timer2T35ISR, MBMR_ResponsesTimeoutISR

4.4.8 函数MB_SetMasterErrCode

Table16. 函数 MB_SetMasterErrCode

函数名	MB_SetMasterErrCode
-----	---------------------

函数原型	void MB_SetMasterErrCode(MBERRCODE Errcode)
功能描述	设置主站通信错误码值
输入参数	Errcode: 需要设置的错误码值
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	MBMR_SendFrame, MBMR_timer2T35ISR, MBMR_ResponsesTimeoutISR

4.4.9 函数MB_GetMasterErrCode

Table17. 函数 MB_GetMasterErrCode

函数名	MB_GetMasterErrCode
函数原型	MBERRCODE MB_GetMasterErrCode(void)
功能描述	获取主站当前通信错误码值
输入参数	无
输出参数	无
返回值	MBERRCODE (见 table7 错误码定义)
先决条件	无
被调用函数	DemoBLS,DemoNS

4.4.10 函数MB_SetMasterMode

Table18. 函数 MB_SetMasterMode

函数名	MB_SetMasterMode
函数原型	void MB_SetMasterMode(MODEBUSMODE Mmode)
功能描述	设置主站通信工作模式
输入参数	Mmode: 工作模式。 Typedef enum __MODEBUSMODE { MB_MODE_NOMAL=0,//普通主从工作模式 MB_MODE_TRANSIT//透传工作模式 (当前库不支持此模式) }MODEBUSMODE;
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	保留函数

4.4.11 函数MB_GetMasterMode

Table19. 函数 MB_GetMasterMode

函数名	MB_GetMasterMode
函数原型	MODEBUSMODE MB_GetMasterMode(void)
功能描述	获取主站通信工作模式
输入参数	无
输出参数	无
返回值	主站当前通信工作模式

先决条件	无
被调用函数	保留函数

4.4.12 函数MB_MasterTask

Table20. 函数 MB_MasterTask

函数名	MB_MasterTask
函数原型	void MB_MasterTask(void)
功能描述	主站 modbus 通信任务函数
输入参数	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	COM_Task

4.5 SystemInit.c文件与函数。

Table21. SystemInit.c 文件与函数

函数名	描述
System_Init	系统时钟与外围设备初始化

4.5.1 函数System_Init

Table22 函数 System_Init

函数名	System_Init
函数原型	void System_Init(void)
功能描述	系统时钟与外围设备初始化
输入参数	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	Main

4.6 SystemTimer.c文件与函数。

Table23. SystemTimer.c 文件与函数

函数名	描述
Timer1_Init	TIM1 定时器配置初始化
Timer1_Enable	TIM1 使能
Timer1_Disable	TIM1 取消使能
SYST_GetSystemTime	获取系统时间（从启动到获取当前时刻经历的时间，单位毫秒）
TIM1_UP_IRQHandler	TIM1 中断入口函数

4.6.1 函数Timer1_Init

Table24 函数 Timer1_Init

函数名	Timer1_Init
-----	-------------

函数原型	void Timer1_Init(void)
功能描述	TIM1 定时器配置初始化
输入参数	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	System_Init

4.6.2 函数Timer1_Enable

Table25 函数 Timer1_Enable

函数名	Timer1_Enable
函数原型	void Timer1_Enable(void)
功能描述	TIM1 使能
输入参数	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	TIM1_Configuration

4.6.3 函数Timer1_Disable

Table26 函数 Timer1_Disable

函数名	Timer1_Disable
函数原型	void Timer1_Disable(void)
功能描述	TIM1 取消使能
输入参数	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	无

4.6.4 函数SYST_GetSystemTime

Table27 函数 SYST_GetSystemTime

函数名	SYST_GetSystemTime
函数原型	u32 SYST_GetSystemTime(void)
功能描述	获取系统时间（从系统启动到获取当前时刻所经历的时间，单位为毫秒）
输入参数	无
输出参数	无
返回值	从系统启动到获取当前时刻所经历的时间
先决条件	无
被调用函数	无

4.6.5 函数TIM1_UP_IRQHandler

Table28 函数 TIM1_UP_IRQHandler

函数名	TIM1_UP_IRQHandler
函数原型	void TIM1_UP_IRQHandler(void)
功能描述	TIM1 中断入口函数
输入参数	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	系统定时器中断

4.7 Usart.c文件与函数。

Table29. Usart.c 文件与函数

函数名	描述
USART1_ConfigurationParam	串口 1 配置初始化
USART1_RXTXSwitch	串口 1 发送接收功能切换
USART1_RecData	串口 1 接收数据
USART1_SendData	串口 1 发送数据
USART1_IRQHandler	串口 1 中断入口函数

4.7.1 函数USART1_ConfigurationParam

Table30 函数 USART1_ConfigurationParam

函数名	USART1_ConfigurationParam
函数原型	void USART1_ConfigurationParam(u32 baudrate,u16 databit,u16 stopbit,u16 parity)
功能描述	串口 1 配置初始化
输入参数	Baudrate: 波特率, Databit: 数据位数, Stopbit: 停止位, Parity: 校验方式。
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	COM_Init

4.7.2 函数USART1_RXTXSwitch

Table31 函数 USART1_RXTXSwitch

函数名	USART1_RXTXSwitch
函数原型	Void USART1_RXTXSwitch(bool rxsta,bool txsta)
功能描述	串口 1 发送接收功能切换
输入参数	rxsta: 接收使能, txsta: 发送使能。
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无

被调用函数	MBMR_SendFrame, MBMR_timer2T35ISR, MBMR_ResponsesTimeoutISR, MbSndReady, MB_SetMasterMode
-------	---

4.7.3 函数USART1_RecData

Table32 函数 USART1_RecData

函数名	USART1_RecData
函数原型	u16 USART1_RecData(void)
功能描述	从串口 1 接收数据
输入参数	无
输出参数	无
返回值	接收到的数据
先决条件	无
被调用函数	MBMR_RecFrame

4.7.4 函数USART1_SendData

Table33 函数 USART1_SendData

函数名	USART1_SendData
函数原型	void USART1_SendData(u16 data)
功能描述	从串口 1 发送数据
输入参数	Data: 待发送的数据
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	MBMR_SendFrame

4.7.5 函数USART1_IRQHandler

Table34 函数 USART1_IRQHandler

函数名	USART1_IRQHandler
函数原型	void USART1_IRQHandler(void)
功能描述	串口 1 中断入口函数
输入参数	无
输出参数	无
返回值	无
先决条件	无
被调用函数	系统串口中断

5. 调用modbusmasterRTU.lib函数库示例。

该应用示例是基于 STM32 单片机和 MDK 编译平台进行的应用开发。该示例分为无刷 DemoBLS 和有刷 DemoNS 两个部分控制示例。

1、无刷驱动应用控制示例功能说明：

无刷示例通过设置通信参数为波特率 115200，无校验加 2 停止。实现驱动器在 IN2 端口接收到下降沿信号时执行停车操作，在 IN3 端口接收到下降沿时切换转动方向，转速采用占空比控制的方式，在程序里事先设定完成。

无刷驱动器相关状态和控制寄存器地址说明如下：

寄存器地址（16 进制）	描述	说明
0x40	停止命令	0: 正常停止, 1: 紧急停止, 2: 自由停止
0x42	设置占空比	-1000~1000, 数值乘以 0.1 为目标占空比
0x7028	IN2 边沿触发	0: 下降沿, 1: 上升沿
0x702D	IN3 边沿触发	0: 下降沿, 1: 上升沿

2、有刷驱动应用控制示例功能说明：

有刷示例通过设置通信参数为波特率 115200，无校验加 2 停止。实现驱动器在 AI1 端口接收到高电平信号时执行停车操作，在 AI2 端口接收到高电平信号时切换转动方向，转速采用占空比控制的方式，在程序里事先设定完成。

有刷驱动器相关状态和控制寄存器地址说明如下：

寄存器地址（16 进制）	描述	说明
0x40	设置占空比	-1000~1000, 数值乘以 0.1 为目标占空比
0x14	AI1 端口电压	0~1000, 数值乘以 0.01 为电压值, 单位为 V
0x15	AI2 端口电压	0~1000, 数值乘以 0.01 为电压值, 单位为 V


3、控制代码实现分为以下几个步骤：



- 1) 添加 modbus 协议库文件；
- 2) 基于 STM32 平台对串口驱动和系统定时器等底层驱动函数进行编写实现；
- 3) 添加 main 主函数文件，实现 485 通信控制应用示例代码。

下面按步骤进行详细说明。

3-1 添加 modbus 协议库文件。

3-1-1 打开 keil uVision4 软件，根据使用的 stm32 单片机型号建立相应的工程文件，将库文件复制到工程目录下，然后在项目工程文件夹内添加 modbusmasterRTU 库文件。





3-2 基于 STM32 平台对串口驱动和系统定时器等底层驱动函数进行编写实现：

3-2-1 usart.c 串口驱动接口函数。

```
#include "Usart.h"
#include "MBMasterRtu.h"
#include "callbackfunction.h"

#define DE1_H      GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8)          // PA8 高电平
#define DE1_L      GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8)         // PA8 低电平

#define USART1_RX_EN   DE1_H
#define USART1_TX_EN   DE1_L

static u32 BaudRate[8]={9600,19200,38400,56000,57600,115200,128000,256000};
static u16 ParityrAra[4]={USART_Parity_No,USART_Parity_Odd,USART_Parity_Even,USART_Parity_No};
static u16 DataBit[2]={USART_WordLength_9b,USART_WordLength_8b};
static u16 StopBit[2]={USART_StopBits_2,USART_StopBits_1};

static void USART1_GPIOConfiguration(void);

void COM_Init(void)
{
    USART1_ConfigurationParam(BaudRate[5]\
                               ,DataBit[1]\
                               ,StopBit[0]\
                               ,ParityrAra[0]);
}

/*
*****
** 函数名称 : USART1_GPIOConfiguration(void)
** 函数功能 : 端口初始化
** 输入 : 无
** 输出 : 无
** 返回 : 无
*****
*/
static void USART1_GPIOConfiguration(void)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE );
    /* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;                                // 选中管脚 9
```

```
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;           // 复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;         // 最高输出速率 50MHz
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                   // 选择 A 端口

/* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;                // 选中管脚 10
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;     // 浮空输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                   // 选择 A 端口

/* Configure DE1 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;           // 推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;         // 最高输出速率 50MHz
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                   // 选择 C 端口

USART1_TX_EN;

}

/*
*****
** 函数名称 : USART1_ConfigurationParam(u32 baudrate,u16 databit,u16 stopbit,u16 parity)
** 函数功能 : 串口 1 初始化
** 输入    : 无
** 输出    : 无
** 返回    : 无
*****
*/
void USART1_ConfigurationParam(u32 baudrate,u16 databit,u16 stopbit,u16 parity)

{

    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure;

    USART1_GPIOConfiguration();

    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE );

    USART_ClockInitStructure USART_Clock = USART_Clock_Disable;           // 时钟低电平活动
    USART_ClockInitStructure USART_CPOL = USART_CPOL_Low;                  // 时钟低电平
}
```

```
USART_ClockInitStructure USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge; // 时钟第二个  
边沿进行数据捕获  
USART_ClockInitStructure USART_LastBit = USART_LastBit_Disable; // 最后一位数据的时钟脉  
冲不从 SCLK 输出  
/* Configure the USART1 synchronous paramters */  
USART_ClockInit(USART1, &USART_ClockInitStructure);  
  
USART_InitStructure USART_BaudRate =baudrate; // 波特率为:  
115200  
USART_InitStructure USART_WordLength =databit; // 8 位数据  
USART_InitStructure USART_StopBits = stopbit; // 在帧结尾传输 1 个停止位  
USART_InitStructure USART_Parity =parity; // 奇偶失能  
  
USART_InitStructure USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; // 硬件流  
控制失能  
  
USART_InitStructure USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; // 发送使能+接收  
使能  
/* Configure USART1 basic and asynchronous paramters */  
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);  
  
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);  
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=USART1 IRQn;  
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;  
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=1;  
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;  
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  
  
/* Enable USART1 */  
USART_ClearFlag(USART1, USART_IT_RXNE); //清中断，以免一启用中断后立即产  
生中断  
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE, ENABLE); //使能 USART1 中断源  
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TC,ENABLE);  
USART_Cmd(USART1, ENABLE);  
}  
  
u16 USART1_RecData(void)  
{  
    return USART1->DR;
```

```
}

void USART1_SendData(u16 data)
{
    USART1_TX_EN;
    USART_SendData(USART1,data);

}

//控制 485 芯片接收和发送使能切换
void USART1_RXTXSwitch(bool rxsta,bool txsta)
{
    if(rxsta)
    {
        USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE, ENABLE);           //使能 USART1 中断源
        USART1_RX_EN;
    }
    else
    {
        USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE, DISABLE);         //取消使能 USART1 中断
源
        USART1_TX_EN;
    }

    if(txsta)
    {
        USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TC, ENABLE);           //使能 USART1 中断源
        USART1_TX_EN;
    }
    else
    {
        USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TC, DISABLE);          //取消使能 USART1 中断
源
        USART1_RX_EN;
    }

}

/*
*****
** 函数名称 : USART1_IRQHandler(void)
** 函数功能 : 串口 1 中断处理函数
** 输入      入 : 无
** 输出      出 : 无
*****
```

```
** 返      回 : 无
*****
*/
void USART1_IRQHandler(void)
{
    if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)!=RESET)
    {
        USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);
        USART_ClearFlag(USART1, USART_IT_RXNE);
        MBMR_RecFrame();
    }

    if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_TC)!=RESET)
    {
        USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_TC);
        USART_ClearFlag(USART1, USART_IT_TC);
        MBMR_SendFrame();
    }
}
```

3-2-2 systemtimer.c 系统软定时器驱动接口函数。

```
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; // 向上计数模式
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000; // 1ms 定时，计数器向上计数到 1000 后产生
更新事件，计数值归零
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0; //设置了定时器时钟分割,
TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0x0; // 设置了周期计数器值，它的取值必须
在 0x00 和 0xFF 之间。

TIM_TimeBaseInit(TIM1,&TIM_TimeBaseStructure); // 根据 TIM_TimeBaseInitStruct 中指定的参
数初始化 TIMx 的时间基数单位

NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);

NVIC_InitStructure.NVIC IRQChannel =TIM1_UP IRQn; //更新事件
NVIC_InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占优先级 0
NVIC_InitStructure.NVIC IRQChannelSubPriority = 0; //响应优先级 2
NVIC_InitStructure.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE; //允许中断
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

TIMER_ArrayInit();
Timer1_Enable();

}

void Timer1_Enable(void)
{

    TIM_ClearFlag(TIM1, TIM_FLAG_Update); //清中断，以免一启用中断后立即产生中断
    TIM_SetCounter(TIM1,0);
    TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update, ENABLE); //使能 TIM1 中断源

    TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
}

void Timer1_Disable(void)
{
    TIM_ClearFlag(TIM1, TIM_FLAG_Update); //清中断，以免一启用中断后立即产生中断
    TIM_SetCounter(TIM1,0);
    TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update, DISABLE); //使能 TIM1 中断源

    TIM_Cmd(TIM1, DISABLE);
}

void Timer1_Init(void)
{
    TIM1_Configuration();
```

```
}

u32 SYST_GetSystemTime(void)
{
    return g_uiSYSTIME;
}

void TIM1_UP_IRQHandler(void)
{
    TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_FLAG_Update); //清中断
    g_uiSYSTIME++;
    TIMER_Service_Timer1_ISR();
}

extern void TIM1_INTDISable(void)
{
    TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update, DISABLE);
}

extern void TIM1_INTEnable(void)
{
    TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update, ENABLE);
}
```

3-2-3 systeminit.c 系统时钟初始化与接口初始化函数。

```
#include "SystemInit.h"
#include "communication.h"
#include "callbackfunction.h"

void RCC_Configuration(void);

void RCC_Configuration(void)
{
    ErrorStatus HSEStartUpStatus;
    /* RCC system reset(for debug purpose) */
    RCC_DeInit();

    /* Enable HSE */
    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);

    /* Wait till HSE is ready */
    HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
```

```
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
{
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);

    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);

    /* PCLK1 = HCLK/2 */
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);

    /* Flash 2 wait state */
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
    /* Enable Prefetch Buffer */
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);

    /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);

    /* Enable PLL */
    RCC_PLLCmd(ENABLE);

    /* Wait till PLL is ready */
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
    {
    }

    /* Select PLL as system clock source */
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);

    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
    {
    }
}

void System_Init(void)
{
    RCC_Configuration();
    Modbus_Init();
}
```

3-3 添加 main 主函数文件，实现 485 通信控制应用示例代码。

3-3-1 建立一个 communication.c 通信文件，调用 modbus 库的主任务函数，该函数最后会被 main 函数调用，成为系统的一个常规任务函数。

```
#include "Communication.h"  
#include "ModbusMaster.h"  
  
void COM_Task(void)  
{  
  
    MB_MasterTask();  
  
}
```

3-3-2 添加 main.c 主任务函数文件。实现通过 485 通信方式对电机驱动器进行寄存器数据读取和写操作。

```
#include "stm32f10x.h"  
#include "ModbusMaster.h"  
#include "Communication.h"  
#include "SystemInit.h"  
  
#define DEMOBL 1  
#define DEMONS 1  
  
//无刷电机演示，通信波特率 115200，IN2 下降沿停车，IN3 下降沿切换转动方向  
static void DemoBLS(void)  
{  
  
    static int state=2;  
    u16 tempdata[6]={1,1,1,1,1,1};  
    static int value=500;//value 大于零正转， 小于零反转  
    u16 pwm=(0xffff)&value;  
    switch(state)  
    {  
        case 0:  
            if(MB_GetMasterEvent()==MM_EVENT_NONE)//检查是否为空闲状态  
            {  
  
                if(MB_WirteSingleReg(1,0x42,pwm))//发送转动指令  
                {  
                    state++;  
                }  
  
            }  
    }  
}
```

```
break;

case 1:
    if(MB_GetMasterEvent()==MM_EVENT_NONE)
    {
        if(MB_GetMasterErrCode()==MB_ERR_NONE)//发送是否成功
        {
            state++;
        }
        else
        {
            state--;
        }
    }
    break;

case 2:
    if(MB_GetMasterEvent()==MM_EVENT_NONE)
    {
        if(MB_ReadHoldReg(1,0x7028,6)//读取 IN2 ,IN3 边沿寄存器
        {
            state++;
        }
    }
    break;

case 3:
    if(MB_GetMasterEvent()==MM_EVENT_NONE)
    {
        if(MB_GetMasterErrCode()==MB_ERR_NONE)
        {
            MB_GetRecData(tempdata,0,6);//获取返回数据
            if(tempdata[0]==0)//IN2 下降沿
            {
                MB_WirteSingleReg(1,0x40,0);//发送停止
            }
            state--;
        }
        else if(tempdata[5]==0)//IN3 下降沿切换
        {
            value=value*(-1);//切换转动方向
            state=0;
        }
    }
    else
```

指令

```
{  
    state--;  
}  
}  
else  
{  
    state--;  
}  
}  
break;  
default:  
    break;  
}  
}  
  
//有刷电机演示，通信波特率 115200，AI1 高电平停车，AI2 高电平切换转动方向  
  
static void DemoNS(void)  
{  
  
    static int state=2;  
    u16 tempdata[2]={1,1};  
    static int value=500;//value 大于零正转， 小于零反转  
    u16 pwm=(0xffff)&value;  
    switch(state)  
    {  
        case 0:  
            if(MB_GetMasterEvent()==MM_EVENT_NONE)  
            {  
                if(MB_WirteSingleReg(1,0x40,pwm))//发送转动指令  
                {  
                    state++;  
                }  
            }  
        }  
        break;  
        case 1:  
            if(MB_GetMasterEvent()==MM_EVENT_NONE)  
            {  
                state++;  
            }  
    }  
}
```

```
{  
    if(MB_GetMasterErrCode()==MB_ERR_NONE)  
    {  
        state++;  
    }  
    else  
    {  
  
        state--;  
    }  
  
}  
break;  
case 2:  
if(MB_GetMasterEvent()==MM_EVENT_NONE)  
{  
    if(MB_ReadHoldReg(1,0x14,2))//读取 AI1,AI2 电压寄存器  
    {  
        state++;  
    }  
}  
break;  
case 3:  
if(MB_GetMasterEvent()==MM_EVENT_NONE)  
{  
    if(MB_GetMasterErrCode()==MB_ERR_NONE)  
    {  
        MB_GetRecData(tempdata,0,2);//获取返回数据  
        if(tempdata[0]>=300)//AI1 电压大于 3000mv 停止  
        {  
            value=0;  
            state=0;  
        }  
        else if(tempdata[1]>=300)//AI2 电压大于 3000mv 切换  
        {  
            if(value==0)  
            {  
                value=500;  
            }  
            else  
            {  
                value=value*(-1);//切换转动方  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
        state=0;
    }
    else
    {
        state--;
    }
    else
    {
        state--;
    }
}
break;

default:
break;
}

}

int main(void)
{
    System_Init();
    while(1)
    {
        #if DEMOBL
        DemoBLS();
        #else
        DemoNS();
        #endif
        COM_Task();

    }
}
```

End