
## 實作材料清單:


- 1. 樹莓派RPi-Zero 2W
- 2. Micro SD 32GB
- 3. USB 讀卡機/ WebCAM C170 USB(下次發)
- 4. 電源接頭 5V microUSB


實作目標,透過軟硬體系統整合,理解AI在實際生活應用 分類、學習、預測、生成、模擬、動作

## Raspberry Pi Family



nttps://iniosec.exchange/@sin/102366264623610436





注意記憶放入及拿取板子,插拔接頭要非常小心記 憶卡露出的頭

記憶卡插入讀卡機如果容量低於29GB

請用SDFormat 工具程式進行格式化

安裝檔案:

https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/

## Raspberry Pi OS (Legacy, 64-bit)10/22版本 6.1

Raspberry Pi OS (Legacy) with desktop

Raspberry Pi OS (Legacy) with desktop and recommended software

Release date: October 22nd 2024

• System: 64-bit

Kernel version: 6.1

Debian version: 11 (bullseye)

Size: 2,446MB

燒入檔案、作業系統檔image/iso

imager\_1.8.5.exe (需安裝)

寫到記憶卡

設wifi 記下IP (用ifconfig看或滑數移到連線訊號標

誌上,自動顯示,172.16.12.xxx)

設VNC/SSH

設GPU=128MB

裝VNC 連

## 不要做任何系統版本的更新!!

下載VNC Viewer (Windows版)

下載SSH Putty (Windows版)