# 捲門機配線圖


整流器
COIL COIL
馬達線④
馬達線⑤
起動電容器與馬達線⑥相接
押扣保持(青)
ND14
6W T3
4V T2
2U T1
1R L1
3S L2
5T L3
ND13
16 15
乙元電磁開關
乙元電磁開關
15 16
ND13
L3 5T
L2 3S
L1 1R
T1 2U
T2 4V
T3 6W
ND14
馬達線①與接溫控線
馬達線①
接溫控
(紅)
(青)
(黑色)上
(白色)下
電源
共通線
電源
上
下
操作開關
限制開關