





QFP-Avlödning





Process Guide R-QFP-30-A

Lodbrygga



Sodr-Pen Lödpenna



QFPavlödningsspets

NÖDVÄNDIG UTRUSNINGPACE ARTIKELNUMMERPACE SensaTemp® Lödstation med vakuumeffekt-------

SP-2A Sodr-Pen® Lödpenna 6025-0014-P1
SP-2A Spets- & lödpennshållare 6019-0043
QFP Avlödningsspets Se baksida
Mini-Wave® Spets 1121-0490
Spetsverktyg 1100-0296-P1
Rengöringsdyna 6993-0138

TILLVALSUTRUSTNING

PACE Prep-Set[™] Preparation sutrustning (lödgryta) 8007-0186 el. 7041-0003


Pincett Erhålles lokalt

MATERIELL (godkänt av ert företag)


Lod Erhålles lokalt Lösningsmedel Erhålles lokalt

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT


- 1. Avlägsna eventuell beläggning och rengör ytan från all nedsmutsning och oxid.
- 2. Inled med en spetstemperatur av 315°C och anpassa sedan efter behov.
- 3. Installera Mini-Wave spets i lödpennan med hjälp av spetsverktyget.
- 4 Smält lodet så att det bildar en lodbrygga över komponentens ben. Använd Sodr-Pen lödpenna med Mini-Wave spets installerad. ①
- 5. Ersätt Mini-Wave spetsen i lödpennan med QFP-avlödningsspets.
- 6 Notera temperatur konstanten för den valda spetsen, (se spetstabell)
- 7 Avlägsna gammalt lod från QFP-spetsen med fiberverktyget.
- 8. Rengör spetsen med svampverktyget.
- 9. Förtenn spetsens under och inner kanter med lod eller använd preparationsutrustningen.
- 10. Placera spetsen över komponenten. Kontrollera att spetsen har kontakt med samtliga ben. $\ensuremath{\mathfrak{I}}$ & $\ensuremath{\mathfrak{I}}$
- 11. Kontrollera att lodet smält, i SAMTLIGA fogar och avlägsna sedan komponenten från kortet. ④ & ⑤ (Ytspänningen som uppstår är normalt tillräcklig. Om så inte sker, är användningen av pincett ett alternativ)
- 12. Placera komponenten på en värmeresistent yta.
- 13. Förse Spetsen med lod och sätt tillbaka lödpennan i sin hållare.
- 14. Förbered för ersättning av komponenten.




U Lodbrygga




② Förtenn spets



③ Placera spets



(4) Smält lodet



R-QFP-30-A			

AVLÖDNINGS-	BESKRIVNING	SPETSSTORLEK	ART.	TEMPERATUR FÖRLUST	
SPETS	(rekommendation)	AXB	NUMMER	°C	°F
Applikation	PQFP-32	8.4mm x 8.4mm (0.33" x 0.33")	1121-04- 43	9	16
	PQFP-44/56	11.7mm x 11.7mm (0.46" x 0.46")	1121-04- 45	17	30
	PQFP-44	11.7mm x 12.7mm (0.46" x 0.5")	1121-04- 46	17	31